
### [N508P177826]

# おままごとキッチン

## 取扱-組立説明書




### おままごとキッチン

### 取扱-組立説明書

#### 安全上のご注意

この度は本製品をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

本製品を長く安全かつ最適な状態で ご使用いただくために、ご使用前に この「取扱説明書」をよくお読みに なり、正しくご利用いただきます ようにお願い申し上げます。なお、 お読みになった後も、お使いになる方 がいつでもご利用できる所に大切に 保管してください。用途以外でご使用



になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、 ご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合 は、直ちに使用を中止し、弊店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

#### 使用上のご注意

- 使い方によっては思わぬ事故の原因になってしまうこともありますので、 十分に注意してください。
- ●投げたり、叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
- ●木製玩具は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置するとひび割れたり、変形、接着面の弱化、塗装の劣化、カビの原因になりますので室内でご使用下さいませ。
- ●濡らしたり、火気に近づけないでください。
- ●電子レンジ、オーブン、食器洗浄乾燥器などには使用しないでください。
- ●破損、変形したおもちゃは危険ですので使用しないでください。
- ●おもちゃを投げたりしないでください。
- ●フライパンや茶碗などは実際の調理には使えません。中に水などをいれて遊ばないでください。
- ●汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
- ●持ち運ぶ際には引きずらないでください。
- 性質上、摩擦などにより色落ちします。


# **全**警告


- 小さなパーツによる窒息の危険性がありますので、3歳未満のお子様向けではありません。
- 小さいお子様は保護者のもとで遊ばせてください。
- 誤飲などのないように注意してください。
- 食べ物ではありませんので、口の中には絶対に入れないでください。


### 部品明細

※部品に番号がつけられているので、商品を開封してから、部品類の数をご確認したうえ、組立作業を行ってください。

※部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。








| А       | В     | С     | D      |
|---------|-------|-------|--------|
| <b></b> | _     |       | <      |
| 4×16    | 3×10  | 3×16  | 4×35   |
| 6 PCS   | 6 PCS | 8 PCS | 56 PCS |
| E       |       |       |        |
|         |       |       |        |
|         |       |       |        |
| 3 PCS   |       |       |        |
|         |       |       |        |

#### | 注意:

- ●二人で組み立てることをおすすめします。
- ■組み立てに必要な六角レンチは入っているが、キッチンの一部の部材には補助穴が無いものもあるので、 女性ひとりで組み立てる場合は電動ドライバーの使用を強くおすすめします。
- | ●組み立てるとき、ネジを少し緩めておいて、最後一気にしっかり締めることをおすすめします。
  - ●明るい場所で組み立てることをおすすめします。


## 商品分解図






## 組立前の準備












各ドアの取っ手勁をそれぞれ取り付けてください。










ドアの磁石パーツも、それぞれの板に対応する位置に取り付けてください。






本体の上半分の背板⑯にある3つのフック⑪もネジCで取り付けてください。

# **②** 組立方法


01





底板⑤に前後の支え板⑥と⑳をネジDで取り付けます。

02




8PCS

6PCS

M4X35MM


側板①をネジDで底板5に取り付けます。 棚板⑦をネジDで側板1に取り付けます。

03




図の順序に従って、中間の仕切り板②と③をネジDで 底板⑤に取り付け、棚板⑦の反対側を仕切り板②に 固定します。

※取り付ける際には、仕切り板②と③磁石の位置をご注意ください。 そして仕切り板②と③の溝が底板の溝と一致するようにしてください。 04




側板④をネジDで底板に固定します。



図の位置に従って、背板®,⑭,⑮を仕切り板の溝に合わせて上から差し込むようにはめてください。 前面のドア板®,⑨,⑩をそれぞれの位置に合わせて、 ドアの下のダボを底板の穴に差し込みます。 06






つまみ付きの板⑪の下の溝を3つのドアの上部のダボに合わせ、ネジDで両側の側板に固定します。 これで、本体の下半分が完成です。

07








次に、本体の上半分の棚板のに部品図と個、 仕切り板図と図を取り付けます。 部品図と個はネジCで固定し、 仕切り板図と図はネジDで固定します。 80







側板⑩と蛇口⑪を土台⑫に取り付けます。



10



フックを取り付けた背板⑩を台板⑫の溝に差し込んだ後、取り付けた棚板⑪をネジDで側板⑩に取り付けます。




ドア板@のダボを棚板⑰の穴に差し込みます。

11







天板⑱をネジDで側板⑳、仕切り板㉑と㉓を固定します。 そしてネジCで部品㉑に固定します。


※ 注意:

磁石のある方が下になるようにし、

ドア板@の上部のダボも天板⑱の穴に差し込んでください。

12







側板②をネジDで取り付けます。








背板®を両側の側板の溝に沿って棚板®の溝に差し込み、 背面をネジDで取り付けます。 これで、本体の上半分が完成です。



土台部分をネジDを締めて固定します。

15



部品圏と図をそれぞれ対応する位置に取り付けます。

商品の組み立てが完了しました。