

# 现代电力系统保护与控制(控制(二) 控制(二) 微机继电 保护

电气工程学院 和教诲

# 主要内容

- 概述
- 微机保护的硬件原理
- 数字滤波器
- 微机保护的算法
- 提高微机保护可靠性的措施
- 微机保护程序流程





# 第一章 概 述

- 电力系统继电保护的基本概念
- 微机继电保护的发展





#### 1-1 继电保护的基本概念

- 一、电力系统继电保护的作用及基本任务
- •继电保护:

是反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器或发出信号的自动装置。




#### •继电保护的基本任务


- 1. 自动有选择地将故障电气元件从电力系统中切除,保证无故障部分迅速恢复正常运行
- 反应电气元件的不正常运行状态,根据运行维护的条件而动作发出信号、 减负荷或跳闸



# 二、继电保护装置的组成

- 1、测量部分
- 2、逻辑部分
- 3、执行部分





# 三、对继电保护装置的基本要求

1、选择性

仅切除故障元件. 使停电范围最小

2、速动性

保证电力系统并联运行的稳定性,缩小 故障元件的损坏程度




#### 对继电保护装置的基本要求

3、灵敏性

对于被保护范围内发生各种故障或不正常运行状态。都有足够的反应能力

4、可靠性

在被保护范围内发生应动作的故障时, 不拒绝动作;在保护范围外故障时,不 误动作



#### 四、继电保护的基本类型



1、按反映的电气参数分:

电流电压保护、阻抗保护、电流差动保 护、高频方向保护、行波保护、等。

2、按保护对象分:

线路保护、变压器保护、母线保护、电 容器保护、电抗器保护、发电机保护






#### 五、电力系统继电保护的基本配置

#### 1、输电线路

低压:过流、速断、重合闸、低周减载、接地选 线、低压解列;

中压: 距离保护 (接地距离、相间距离),零序保护、重合闸;

高压及超高压: 高频保护、光纤纵差动保护、零 序保护、距离保护、综合重合闸:



#### 2、发电机


纵差动保护、横差动保护、匝间短路保护、 定子接地保护、转子接地保护、负序过电流保护、失磁保护等;


- 3、变压器保护
  纵差动保护、瓦斯保护、接地保护、复合电压起动的过流保护;
- 4、母线保护
- 5、电容器、电抗器保护



#### 六、继电保护的发展

- 1、熔断器
- 2、机电式继电器(有机械转动部分)
- 3、晶体管式继电保护
- 4、集成电路式继电保护
- 5、微机继电保护(数字式继电保护)





#### 继电保护原理与技术发展史 Conventional Modern New 现代Protection 传统 Protection Protection **Smart** Protection 传统原理 智能电网的保护控制理论及技术 Al based **Protection** 人工智能 Unit (1927) Adaptive Distance (1923) 自适应 Directional (1910) **Protection** Differential (1908) Ultra High Overcurrent (1901) 超高速 Speed **DEVELOPMENT OF RELAYING PRINCIPLES Smart Protection** Micro-Processor Digital 电磁 (Computer) 微机 Static Electro-数字 mechanical 半导体 **DEVELOPMENT OF RELAYING TECHNOLOGIES** 1970 1980 1900 2000 Year 1930 1990

# 七、微机继电保护及其发展

1、微机保护

指将微型机、微控制器等器件作为核心部件构成的继电保护。

- 2、微机保护的发展
- 20世纪60年代末期提出用计算机构成保护装置




- 20世纪70年代, 掀起研究热潮, 公开发表的相关论文达200余篇
- 20世纪90年代是继电保护界中的微机保护时代
- 1979年, 美国电气与电子工程师协会 ( IEEE) 组织世界性计算机保护研究班, 之 后世界各大继电器制造商都先后推出了 各种定型的商业性微机保护产品



#### 3、国内微机保护的发展过程

- 1984年国内第一套微机距离保护样机通过鉴定
- 1986年国内第一套微机高压线路保护装置研制成功
- 20世纪90年代是继电保护界的微机保护时代
- 经过10多年的研究、应用、推广与实践,现在新投入的继电保护设备几乎都是微机保护产品,而且绝大多数是国产的设

#### History of Development in Protection




# Milestones - History of power system protection

- Emergence of first protection relay (1901)
- Development of conventional principles (1900-1930)
- Concept of Computer protection (1969)
- Ultra High speed protection (early 1980's)
- Digital relays based on Microprocessor (1980's)
- Adaptive protection (later 1980's)
- Application of Artificial Intelligence (1990's)
- Non-conventional Transducers (2000---)

#### New developments

- » Principles "Transient Based Protection"
- >> Technology "Protection Integration"












#### 中低压线路保护装置









### 数字式变压器保护装置



## 数字式母线保护装置











#### 数字式电抗器保护装置









#### CSL 216B 保护装置

1. 保护: 过流、速断、重合闸。

2. 遥测: 专用测量CT(IA、IC)、PT三相电压。

3. 遥控: 由网络命令通过保护跳闸出口实现。

4. 遥信: 监测手车位置、断路器位置、地刀位置等

开关量输入。

5. 遥脉: 监测脉冲电能电度表 (有功、无功) 脉冲

输入。

6. 低周减载: 独立低周定值, 电压、滑差闭锁。

7. 小电流接地选线: 专用零序 CT 电流和开口三角

电压 3Uo 监测。

\*8. 其它附加功能: 负荷管理、开关状态监测等。

需要解决的问题:

\* 抗干扰 \*抗振动 \* 抗潮湿、酸碱

\* 抗高、低温 \* 抗灰尘





#### 主变保护柜

1. 主、后备保护

\* 主保护: 速断、谐波制动比率差动。

\* 后备保护: 复合电压闭锁过流、零序闭锁零序过流、间隙零

流、零压等。

2. 非电量保护:轻、重瓦斯、压力释放、温度过高等接点重动跳

闸接点直接去操作箱,信号接点去CSI 301A 开

入。 3. 断路器控制单元 CSI 301A

\* 遥控:变压器各侧断路器和中性点地刀等。

\* 遥信:主变各侧刀闸位置接点、开关报警信号、本体信号等。


(注:用电子五防方案时,可不直接监视刀闸辅助接点, 而由电子五防系统实现刀闸位置监视。)

\* 選调:主变分接头位置输入(8421码) 主变分接头调节开出、升、降、紧急停。













#### 备用电源自投装置 CSB 21A


由可编程逻辑实现,动作逻辑可由用户定义。程序定义若干种典型备投模式可由用户选用。





南昌站500KV保护小间







南昌站220KV保护小间






辽宁丹东变66KV户外保护柜





# Diagram of Integrated Protection



#### 八. 微机保护的特点


- (1) 维护调试方便
- · 传统保护装置的保护逻辑由各种继电器 组合或逻辑电路实现,要试验各回路, 保证逻辑正确,工作量大
- · 微机保护逻辑由软件完成,只要装置硬件自检通过,软件*CRC*校验码正确,则 装置功能是正确的,调试工作量极小



- · 传统保护装置的保护逻辑由各种继电器 组合或逻辑电路实现,要试验各回路, 保证逻辑正确,工作量大
- · 微机保护逻辑由软件完成,只要装置硬件自检通过,软件*CRC*校验码正确,则 装置功能是正确的,调试工作量极小



· 由于微机保护有完善的自检手段,所以 微机保护上电后没报警,基本上可以说 保护是完好的,几乎不用调试




#### (2) 可靠性高

计算机在程序的指挥下,有极强的综合 分析和判断能力,可以实现自动纠错, 即自动地识别和排除干扰,防止由于干 扰造成误动。



- (3) 易于获得附加功能
- 加打印机获得打印功能
- 增加显示功能 (数码管、液晶)
- 网络
- 提供更多得信息。如: 故障录波等
- 只要是计算机有得功能都可加





#### (4) 灵活性大

· 由于微机保护得功能由软件决定,不同原理的保护可用统一的硬件。只要增加一段程序就可增加一种功能,控制跳过一段程序就减掉了一种功能,不需更改硬件。



- (5) 保护性能得到更好改善
- · 由于微机的应用,很多技术问题找到了新的解决办法。如距离保护如何区别振荡和短路,变压器保护区别励磁涌流和内部故障等都已提出了新的解决方法

