

# 第三章 数字滤波器


和敬涵


北京交通大学电气工程学院



#### 内容

- 数字滤波器的基本概念
- 数字滤波器的基本原理
- 数字滤波器型式的选择





# 3.1 数字滤波器的基本概念

#### 一、滤波器

是一个装置或系统,用于对输入信号进行某种加工处理,以达到取得信号中的有用信息而去掉无用成份的目的。

### 在微机保护中:

模拟滤波器 数字滤波器




· 模拟滤波器 应用无源(R、 L C)或有源(包括运算放大器等) 电路元件组成的这样一个物理装置或系统。


· 数字滤波器 将输入模拟信号X(†)经过采样和模数转换变成 数字量后,进行某种数学运算以去掉信号中的 无用成份,然后再经过数模转换得到模拟量输 出y(†)。




• 模拟滤波器示意图:



• 数字滤波器示意图:







数字滤波器通常是指一个用一种算 法或者数字设备实现的一种线性时不变 离散时间系统,以完成对信号进行滤波 处理的任务。



- 二、数字滤波器的优点
- · 滤波精度高 通过增加微型机运算所使用的字长,可以很容易提高 精度;如: **16**位: 10<sup>-4.8</sup>; **32**位: 10<sup>-9.6</sup>
- 具有高度的灵活性通过改变滤波算法或某些滤波参数,可灵活调整数字滤波器的滤波特性,易于适应不同场合的需求。
- 稳定性高
  不存在由于温度变化,元件老化等因素对滤波器特性影响的问题

#### 三、数字滤波器的形式

数字滤波器的运算过程可用常系数线性差分

程来表述:

$$\dot{y}(n) = \sum_{i=0}^{m} a_i x(n-i) + \sum_{j=0}^{m} b_j y(n-j)$$


X(n)、y(n)分别为滤波器的输入值和输出值序列;  $a_i$ 、 $b_i$  为滤波器系数;

通过选择滤波系数,可滤除输入信号序列x(n)中中的无用频率成分,使输出序列y(n)能更明确反映有效信号的变化特征。



$$b_j = 0$$
 非递归型滤波器

$$b_i \neq 0$$
 递归型滤波器



递归型滤波器:过去的输出y(n-i)对现在的输出y(n)有直接影响;

就数字滤波器的运算结构而言,主要有以上 两种基本形式。



四、数字滤波器的滤波特性 可用频率响应曲线来描述: H=f(f/f1) 包括幅频特性和相频特性:

- 幅频特性:反映不同频率的输入信号经过滤波计算后,其幅值的变化情况;
- · 相频特性: 反映输入和输出信号之间相位变化的 关系;

对大多数微机保护来说,由于保护原理只用 到基频或某次谐波,因此,最关心的是滤波器的 幅频特性。



数字滤波器举例:

设一个模拟信号即包含了工频基波信号,也包含了三次谐波成分,表达式:

$$X(t)=sin\omega_1t + 0.6 sin(3\omega_1t)$$

试分析经过采样计算如何滤去三次谐波。

如取 采样间隔=5/3 ms

$$y(k) = (x(k) + x(k-2))/\sqrt{3}$$

则:输出y(k)中三次谐波被滤去




# 采样值与计算值

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x(k)	0	1.1	0.866	0.4	0.866	1.1	0	-1.1	-0.866	-0.4	-0.866
y(k)			0.5	0.866	1	0.866	0.5	0	-0.5	-0.866	-1





输入与输出的波形




### 3.2 数字滤波器的基本原理

数字滤波器通常是指一个用一种算 法或者数字设备实现的一种线性时不变 离散时间系统,以完成对信号进行滤波 处理的任务







图中,x(n)、y(n)分别为滤波器的输入序列和输出序列,h(n)是滤波器的单位采样响应。X(Z)、Y(Z)、H(Z)分别是它们的Z变换

### Y(Z)=H(Z)X(Z)


用  $Z = e^{j\omega}$ 

代入上式

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

式中, $X(e^{j\omega})$ 、 $Y(e^{j\omega})$  分别为数字滤波器输入序列和输出序列的频谱, $H(e^{j\omega})$ 为单位采样响应h(n)的频谱。






由此可见,输入序列的频谱  $X(e^{j\omega})$  经过滤滤器后,变成了  $H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$   $H(e^{j\omega})$   $H(e^{j\omega})$  不同,输出便不一样。只要选取适当的  $H(e^{j\omega})$ ,就可使得  $H(e^{j\omega})$   $X(e^{j\omega})$  符合要求,这就是数字滤波器的滤波原理。



## 3-2数字滤波器的基本原理





### 数字滤波器的原理

- 一、非递归型数字滤波器
- 1、差分(减法)滤波器

滤波方程: y(n)=x(n)-x(n-k)

k>=1 称差分步长。

根据幅频特性的基本定义对差分滤波器的滤波特性进行分析:

不同频率的输入信号

经过滤波计算后,其幅值变化的情况。

对于:  $x(t)=x_m \sin(2\pi ft + \phi_x)$ 

 $X_{m}$ 、 $\phi_{x}$ 、f: 输入信号的幅值、相位和频率

采样值:

 $x(n)=x_m \sin(2 \pi ft_n + \phi_x)$ 

 $x(n-k)=x_m \sin(2 \pi f(t_n-kTs)+ \phi_x)$ 

Ts 采样周期

若每基波周期内采样点数为N

则Ts=1/Nf1



前K点采样值

经差分滤波计算后,输出信号序列为:

$$y(n)=x(n)-x(n-k)$$
  
= $y_m sin(2 \pi ft_n + \phi_y)$ 

$$Y_m = 2x_m \sin(2 \pi fkTs/2)$$

$$Φ_y$$
=  $Φ_x$ -(2 π fkTs/2)+ π /2


差分滤波器的幅频特性为:

$$H(f)=|Y_m|/x_m=|2 \sin(2 \pi fkTs/2)|$$
  
fm=1/KTs=Nf<sub>1</sub>/K





#### 幅频特性:



#### 讨论:

(1) 经差分滤波后,输入信号中的直流分量及频率为fm和fm的整数倍谐波

分量被完全滤除;

- (2) 微机保护中差分滤波器主要用于:
- a.抑制故障信号中衰减直流分量的影响;

突出优点之一是可以完全滤除输入信号中的恒定直流分量,即使对于 衰减的直流分量也有良好的抑制作用。(为减小算法的数据窗,加快计 算速度,通常取**K**=**1**)

b.提取故障信号中的故障分量

该滤波器可滤除直流、基频及所有整次谐波分量。



- · 当电力系统正常稳态运行时,滤波器无知出, y(n)=0;
- · 当发生故障时,在故障后的第一个工频周期内,输出量y(n)为故障信号中的故障分量;

因此,差分滤波器常用来实现故障检测(启动)元件、选相元件及其他利用故障分量原理构成的保护。



#### (3) 缺点:

对故障信号中的高频分量有放大作用 所以一般不单独使用,需与其他算法配合使用,以保证在故障信号中同时包含有衰减直流分量和其他高频分量时,仍具有良好的综合滤波效果。




#### 2、积分滤波器


滤波方程:

$$y(n) = \sum_{i=0}^{k} x(n-i) \quad \text{K21}$$


其幅频特性:

$$H(f) = \frac{\sin \frac{2\pi f (k+1)}{2Nf_1}}{\sin \frac{2\pi f}{2\pi f_1}}$$






# 积分滤波器幅频特性:








#### 讨论:

- (1) 积分滤波器不能滤去输入信号中的直流分量和低频分量;
- (2) 积分滤波器对高频分量有一定的抑制作用;
- (3) 若取K=(N-1)/2,即积分区间或算法的数据窗为半个积分周期,称半周积分滤波算法,则fm=2f1,滤波器可滤除所有的偶次谐波分量;




#### 3、滤波器的级联

差分滤波器和积分滤波器结构简单、计算量小,但各自独立使用时,滤波特性难以满足要求,实际中,可把不同特性滤波器进行组合,以进一步提高滤波性能。级联是组合方法之一




级联后,整个系统幅频特性等于各滤波单元幅频特性的乘积。

$$H(f) = \prod_{i=1}^{m} H_i(f)$$



### 4、非递归型数字滤波器的优缺点

- · 是有限冲激响应滤波器(FIR: Finite Impulse Response)
- · 滤波性能较稳定; (采用有限个输入信号的采样值进行滤波计算)
- 不存在计算过程中的舍入误差的积累造成滤波特性恶化;
- · 要想获得理想的滤波特性,要求数据窗 较长,适用于速度要求不高的场合




### 二、递归型数字滤波器

$$y(n) = \sum_{i=0}^{m} a_i x(n-i) + \sum_{j=0}^{m} b_j y(n-j)$$

bj不全为0,滤波器的输出y(n)不仅与当前和过去的输入值x(n-k)有关,还取决于过去的值y(n-k)。

1、基本特征:具有反馈和记忆特性



#### 2、设计方法

(1) 零极点配置法

在频域上通过对滤波器的传递函数的零和极点进行合理选择和配置,使滤波特性满足给定要求;


(2)借助模拟滤波器的设计方法进行设计 首先根据所要求滤波器的技术指标,采用 已成熟的模拟滤波器的设计方法设计出参考 模拟滤波器,通过仿真论证,然后采用适宜 的转换方法,如脉冲响应不变法、阶跃响应 不变法或双线性变换法等将参考模拟滤波器 1.转换成数字滤波器。

#### (3) 采用最优化技术进行滤波器设计

举例:线路距离保护中,常需提取故障信号中的基频分量,为了很好的地抑制故障信号中其他非基频噪声分量的影响,可采用以基频频率为中心频率的带通滤波器,要求该滤波器通带带宽小,阻带衰耗大,过渡带陡峭。

假设采样频率为1000HZ(每周采样20点) 采用零极点配置法设计,其滤波方程:


Y(n)=x(n)-x(n-2)+1.8424y(n-1)-0.9391y(n-2)



滤波方程:

Y(n)=x(n)-x(n-2)+1.8424y(n-1)-0.9391y(n-2)

滤波特性:



滤波特性理想,速度快,实用。



- 3、递归型数字滤波器的优缺点
- · 都是无限冲激响应滤波器(IIR: Infinite Impulse Response)
- 计算量小、速度快 (相当于数据窗为无穷大的非递归型滤 波器)
- 计算过程的舍入误差不断积累使滤波性能恶化
  - (递推计算,计算机字长有限)



#### 三、数字滤波器型式的选择

就微机保护的应用范围来说,不同的保护原理,不同的算法,不同的软件安排等都会对滤波器有不同的选择,选择哪一种型式在很大的程度上决定于应用场合对滤波器的要求。



继电保护是实时系统,要求保护能够快速对被保护对象的故障作出响应。就这一点,用非递归型好。



继电保护是实时数据处理系统,数据采集系统按照采样速率源源不断地向微机输入数据,处理的速度必需要能跟上这实时节拍,否则将造成数据积压,无法工作。就这一点来说,用递归型较好,因为它的运算量要小得多。

有些保护要求连续不断地计算和监视 各种电气量,考虑到电力系统是一个三 相系统,要计算量很多,用非递归滤波 器可能在两个相邻采样间隔内完不成必 需完成的工作。

- 有些保护装置由于种种原因,设有起动元件。例如距离保护设有振荡闭锁起动元件,距离I
  段的测量元件只在起动元件动作后才允许投入工作。这样微机距离保护的阻抗计算可以在起动元件动作后才开始,这时采用非递归型又显出了其优点,因为它不需要历史资料,可以在起动元件动作后取用故障后的数据进行计算,并且也可以不要求在一个采样间隔内完成一次阻抗计算。
- · 如果用递归滤波器,即使正常时不要求阻抗计算,滤波器也必须对所有的量进行不间断的滤波运算,否则一旦起动元件起动,无法取得要求的y(nTs-Ts), y(nTs-2Ts).....等。