USB PD 单片机 CH543 的评估板说明

版本: V1.0

http://wch.cn

1. 硬件部分

1.1 开发板




图 1.1.1 CH543EVT-R2-1V0

1.2 开发板主芯片及功能说明

- (1)、芯片工作电源连接:将 VBUS 和 VDD12 短接,CH543 工作电压由 Type-C 提供。
- (2)、串行 Flash 使用 SPI 方式操作,程序参考 EVT\EXAM\SPI;
- (3)、评估板提供 USB Type-C 主从接口,可进行 USB 主从应用,程序参考 EVT\EXAM\USB;
- (4)、内置 USB PD 控制器和 PD BMC PHY 收发器,程序参考 EVT\EXAM\ PD;
- (5)、串口应用参考程序 EVT\EXAM\UART;
- (6)、更多开发示例请参考 http://www.wch.cn/bbs/thread-65023-1.html;

2. MCU ISP 下载软件说明

2.1 下载前准备

2.1.1 ISP 变更

WCHISPTool 已 经 更 新 至 V3.3 及 以 上 版 本 , 请 至 http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html 下载更新。未安装的请先安装 WCHISPTool, 否则无法通过 PC 下载程序。

2.1.2 USB 下载

- a. 按住 S2 (DownLoad) 按键,将(EVT 板) Type-C 口与 PC 连接;芯片上电检测 USB_P(P36) 高电平进入 B00T;
- b. 松开 S2 (Download) 按键;
- c. 使用 ISP 软件下载, 具体参考 2.3 的(1);

2.2 ISP 软件功能说明

WCHISPTool ISP 软件主要功能:

- 1. 通过 USB 接口对 CH543 进行单个下载/校验;
- 2. DataFLash 读写:
- 3. 支持 HEX 或 BIN 格式下载;
- 4. 支持界面初始设置的保存和文件导入;
- 5. 支持下载统计显示,操作记录保存至指定文件内;
- 6. USB 下载方式下, 支持设备动态插拔;
- 7. ISP 软件支持简体中文和英文:




图 2.2 运行 WCHISPTool.exe

2.3 软件使用说明

- (1) 、USB 方式下载 MCU 程序:
 - a. 选择芯片系列: 点击 "8 位 CH54X 系列"标签页面, 如图 2. 3. 1;
 - b. 选择芯片型号:在"芯片型号"列表中选择"CH543";
 - c. 选择下载方式: 在"下载方式"列表中选择"USB下载";
 - d. 下载配置:在"下载配置"栏内,对下载配置进行设置;
 - e. 选择下载设备:可以在"USB设备列表"中选择指定的设备;

如果设备连至 PC, 软件检测到,会出现如下图 2.3.1 "USB 列表"显示"型号 CH543....1 号设备",如果没有检测到设备插入,可查看芯片电源连接是否正常,USB 是否连接好

等;

- f. 选择下载文件:只需为"用户程序文件" 选择对应的下载文件;
- g. 单个下载:点击"下载(D)"按钮进行单个设备的下载;
- h. 如果下载配置中选中"下载完成后自动运行程序",则 MCU 会在下载完后自退出下载模式,自动加载运行用户程序;如果未选中,则需要手工给硬件复位或重上电,加载运行用户程序;
 - i. 下载结束,软件会在"下载记录"栏显示当前下载状态,下载成功如图 2.3.2;




图 2.3.1



图 2.3.2

(2)、MCU 程序校验:

a. 执行 ISP 下载步骤 a、b、c、d、e、f;

b. 点击标题栏上的 图标或菜单栏的"功能"→>"校验"按钮进行 MCU 烧录代码

和指定的"用户程序文件"进行对比,"下载配置"的设置与 MCU 烧录时的配置进行对比。

(3)、MCU 内置 EEPROM 读写

a. 执行 ISP 下载步骤 a、b

b. 点击 图标,在弹出的"DataFlash"窗口内进行 EEPROM 的读写和保存操作;


(4) 、ISP 工具选择语言界面



(5) 、ISP 工具配置保存



b. ISP 工具支持将a保存的配置导入,默认搜索 ISP工具安装目录下的后缀. INI 文件,将 ISP 工具设置成保存的配置。



c. 恢复默认配置。

3. 创建工程-编译工具 KEIL

3.1 运行编译器

点击 "Project", 如下图选择 "New μ VisionProject...", 弹出-对话框, 如下图 3.1.1 所示, 选择创建工程的目录, 输入文件名, 点击 "保存"。




图 3.1.1

3.2 MCU 器件库添加与选择

(1)、打开 WCHISPTool (V3.3 及以上版本),选择功能,添加 WCHMCU 到 KEIL 器件库。如图 3.2.1 所示。此时软件会提示"WCHMCU 库添加成功"即可。



图 3.2.1

(2)、打开 Kei I C51 工具, 创建工程项目。按图 3.2.2 所示 1~3 选择 CH543 芯片。确定后, 弹出图 3.2.3 所示窗口, 点击"否"即可。




图 3.2.2



图 3.2.3

3.3 文件添加

(1)、工程文件打开或者创建完成后,需要添加或者新建程序文件(.C或者.ASM),如下图,右击 "SourceGroup1"选择 "Add Exisiting Files to Group "main"…"




图 3.3.1

(2)、找到. C 或者. ASM 文件所在目录,选择文件,点击"Add"添加进工程。




图 3.3.2

3.4 编译

点击 N, 出现图 3.4.1, 勾选 "CreateHEXFile", 点击 "OK", 按 F7 或者 编译, Th

成 "HEX"的文件。




图 3.4.1

4. 修改记录

版本	日期	说明
V1.0	2022.02	初版说明