

FT62F21X Application note



目录

1	WDT 相关寄存器的设置······	•3
2	看门狗周期设置	٠4
3	应用范例	.5

FT60F01x WDT 的应用

1 WDT 相关寄存器的设置

看门狗的时钟源为内部慢时钟(32KHz),它是一个 16 位的计数器,和定时器 0 共用一个 8 位的预分频器,使能位位于配置寄存器 UCFG0 的第 3 位,WDTEN,为 1 时表示使能看门狗,为 0 时禁止,由外部串口写入控制。在使能了看门狗的情况下,MCU 睡眠时看门狗溢出事件可以作为一个唤醒源,而 MCU 正常工作时作为一个复位源。

相关寄存器的各个位定义如下:

1) WDTCON 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LVDP	-	WCKSRC	WDTPS3	WDTPS2	WDTPS1	WDTPS0	SWDTEN
Reset	0	-	0	0	1	0	0	0

Bit7: LVDW 的极性选择,复位值为0

1: LVDW 标志位表示VDD 高于所设阈值

0: LVDW 标志位表示 VDD 低于所设阈值

Bit6: 保留位,读零

Bit5: 看门狗时钟源选择

0 = LIRC (可切换成256K)

1 = HIRC

Bit4~Bit1 看门狗定时器周期选择位

WDTPS<3:0>	预分频比值	WDTPS<3:0>	预分频比值	
0000	1:32	1000	1:8192	
0001	1:64	1001	1:16384	
0010	1:128	1010	1:32768	
0011 1:256		1011	1:65536	
0100 1:512(复位值)		1100	1:65536	
0101	1:1024	1101	1:65536	
0110	1:2048	1110	1:65536	

Bit0:软件打开/关闭看门狗定时器位

1: 打开 0: 关闭

2.) OPTION 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7: PORTA 口上拉使能位

1: 上拉功能被禁止

0: 上拉功能使能

Bit6: 触发中断边沿选择位

1: PA2/INT 上升沿触发中断

0: PA2/INT 下降沿触发中断

Bit5: Timer0 时钟选择位

1: PA2/T0CKI管脚输入时钟

0: 内部指令周期Fosc/4

Bit4: Timer0 时钟边沿选择位

1: PA2/T0CKI管脚由高到底变化时计数增加

0: PA2/T0CKI管脚由低到高变化时计数增加

Bit3: 预分频分配位

1: 预分频器分配给WDT

0: 预分频器分配给Timer0

Bit2~Bit0 预分频大小设置位

Bit2: Bit0	Timer0 Rate	WDT Rate
000	1:2	1:1
001	1:4	1:2
010	1:8	1:4
011	1:16	1:8
100	1:32	1:16
101	1 : 64	1:32
110	1:128	1:64
111	1:256	1:128

3) UCFG0 寄存器

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
NA	CPB	MCLRE	PWRTEB	WDTE	FOSC0		

Bit7: 保留位

Bit6: Flash 内容保护使能位

1: PROM 内容不保护

0: 启动 PROM 内容保护, MCU 能读, 串口不能读

Bit5: MCLRE 管脚功能选择位

1: PA3/MCLR 脚执行 MCLR 功能,是复位脚

0: PA3/MCLR 脚执行 PA3 功能,是数字输入引脚

Bit4: PWRTEB 上电延时使能位

1: PWRT 禁止

0: PWRT 使能

Bit3: WDTE 看门狗使能位

1: WDT 使能,程序不能禁止

0: WDT 禁止,但程序可通过设置 WDTCON 的 SWDTEN 位将 WDT 使能

Bit2~Bit0: FOSC 时钟源选择位

010:外部时钟模式, PA3 接时钟输入

其它值: INTOSCIO 模式,即使用内部时钟

2 看门狗周期设置

定时时长计算公式如下:

看门狗周期= $\frac{1}{32000}*16位预分频值*8位预分频值$



例如 WDTPS<3:0>=0000, PSA<2:0>=010,看门狗周期=(1/32000)*32*4=4ms

3 应用范例

```
//******************
  文件名: Test 62F21X WDT.c
   功能:
         FT62F21X WDT 功能演示
   IC:
        FT62F21X SOP8
   晶振:
         16M/4T
   说明:
         程序中开启看门狗并将看门狗时间设置为 32ms
        a. 主函数先在 DemoPortOut 脚输出一个高 3ms 低 3ms 的信号,
        b. 然后循环输出高 1ms 低 1ms, 500HZ 的信号。
        如果不在主程序中清看门狗,则每隔 32ms 单片机复位后,会重复输出 a+b 信号;
        如果在主函数中清看门狗,则一直输出 b 信号
* Memory: Flash 1KX14b, EEPROM 128X8b, SRAM 64X8b
                      FT62F21X SOP8
 DemoPortOut ----- |1(PA4)
                                (PA3)8 |----
 NC-----|2(TKCAP)
                                (PA0)7 |-----
 NC-----|3(VDD)
                                (PA1)6 |----NC
  NC-----|4(VSS)
                                 (PA2)5 |--
                                        -----DemoPortIn
#include "SYSCFG.h";
#include "FT62F21X.h";
//
   系统时钟
#define OSC 16M 0X70
#define OSC 8M
             0X60
#define OSC 4M
             0X50
#define OSC 2M
             0X40
#define OSC 1M
             0X30
#define OSC 500K 0X20
#define OSC 250K 0X10
#define OSC_32K 0X00
#define DemoPortOut RA4
```



```
//变量定义
* 函数名: interrupt ISR
* 功能: 中断处理
* 输入: 无
* 输出: 无
void interrupt ISR(void)
{
}
* 函数名: POWER INITIAL
* 功能: 上电系统初始化
* 输入: 无
* 输出: 无
void POWER INITIAL (void)
   OSCCON = OSC 16M;
                         //bit7 Timer2 选择LIRC为时钟源时 LIRC的频率选择 、
                         //0:32KHz
                                  1:256KHz
                         //bit[6:4] 系统频率选择
                         //bit[2]高速内部时钟状态 1:ready 0:not ready
                         //bit[1]低速内部时钟状态 1:ready 0:not ready
   INTCON =
                         //暂禁止所有中断
   TRISA
                         //1:输入 0:输出 PA4 输出模式
   PSRCA = 0;
                         //00: 4mA 01/10:8mA 11:28mA
                         //bit[3:2]控制 PA5 源电流 bit[1:0]控制 PA4 源电流
   PSINKA = 0;
                         //bit[1:0] 控制 PA5 和 PA4 0:灌电流最小 1:灌电流最大
                         //1:PAx 输出高电平 0:PAx 输出低电
   PORTA = 0;
   WPUA = 0;
                         //1: 使能 PA 口上拉 0:关闭 PA 口上拉
}
/*_____
* 函数名称: DelayUs
        短延时函数 --16M-4T--大概快 1%左右.
* 功能:
* 输入参数: Time 延时时间长度 延时时长 Time*2Us
```



```
* 返回参数: 无
void DelayUs(unsigned char Time)
   unsigned char a;
   for(a=0;a<Time;a++)
       NOP();
*函数名称: DelayMs
*功能: 短延时函数
*输入参数: Time 延时时间长度 延时时长 Time ms
*返回参数:无
void DelayMs(unsigned char Time)
   unsigned char a,b;
   for(a=0;a<Time;a++)
       for(b=0;b<5;b++)
           DelayUs(98); //快 1%
* 函数名称: DelayS
          短延时函数
 * 功能:
 * 输入参数: Time 延时时间长度 延时时长 Time S
 * 返回参数: 无
void DelayS(unsigned char Time)
   unsigned char a,b;
   for(a=0;a<Time;a++)
       for(b=0;b<10;b++)
           DelayMs(100);
```



```
* 函数名称: WDT INITIAL
* 功能:初始化设置看门狗 32ms 时间复位
* 相关寄存器:
* 1、WDTCON
* 2、OPTION
* 3、UCFG0
* 说明: wdt 溢出时间: t = 1/f = 1/(32KHz/(1024*1)) = 32ms
*/
void WDT_INITIAL (void)
{
   CLRWDT();
                                //清看门狗
   WDTCON = (0X05 << 1)|(1 << 0);
                                //Bit[5] 0:LIRC 1:HIRC
                                //Bit[4:1] 0X05 1:1024 Bit[0] 1:使能 WDT
   OPTION = 0;
                                //预分频分配位
                                               1: WDT 0: Timer0
   PSA = 1;
                                                                 (option)
* 函数名: main
 * 功能:
         主函数
* 输入:
         无
* 输出:
         无
void main()
                         //系统初始化
   POWER_INITIAL();
   WDT INITIAL();
   DemoPortOut = 1;
   DelayMs(3);
                         //3ms
   DemoPortOut = 0;
   DelayMs(3);
                         //3ms
   while(1)
   {
       //CLRWDT();
                         //清看门狗
       DemoPortOut = 1;
                         //1ms
       DelayMs(1);
       DemoPortOut = 0;
       DelayMs(1);
                         //1ms
```





Fremont Micro Devices (SZ) Limited

#5-8, 10/F, Changhong Building, Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057

Tel: (86 755) 86117811 Fax: (86 755) 86117810

Fremont Micro Devices (Hong Kong) Limited

#16, 16/F, Blk B, Veristrong Industrial Centre, 34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong

Tel: (852) 27811186 Fax: (852) 27811144

Fremont Micro Devices (USA), Inc.

42982 Osgood Road Fremont, CA 94539

Tel: (1-510) 668-1321 Fax: (1-510) 226-9918

Web Site: http://www.fremontmicro.com/

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI) assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI) products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). All other names are the property of their respective own.