设计3KHz的低通滤波器

f=3; %待设计频率 f1=f/(16/2); %Wn与f之间的转换关系 B=floor(fir1(63,f1)*32768) B = 1×64 -15 -28 -7 30 36 -11 -65 -

设计1KHz的低通滤波器

f=1; %待设计频率 f1=f/(16/2); %Wn与f之间的转换关系 B=floor(fir1(63,f1)*32768)

 $B = 1 \times 64$ $-6 \qquad -16 \qquad -27 \qquad -37 \qquad -44 \qquad -45 \qquad -37 \qquad -1$

设计2KHz的高通滤波器

f=2; %待设计频率 f1=f/(16/2); %Wn与f之间的转换关系 B=floor(fir1(63,f1,"high")*32768)

警告: 奇数阶对称 FIR 滤波器在 Nyquist 频率下必须具有零增益。阶数增加了 1。

 $B = 1 \times 65$

-1 19 30 25 **-1** -37 -64 -5

设计1KHz-2KHz的带通滤波器

f1=1; %待设计频率 f2=2; f1=f1/(16/2); %Wn与f之间的转换关系 f2=f2/(16/2); f=[f1,f2]; B=floor(fir1(63,f)*32768)

 $B = 1 \times 64$ $-5 \qquad -11 \qquad -3 \qquad 21 \qquad 59 \qquad 93 \qquad 96$