# 初识单片机测拉应用

# 用单片机制作温度计

# 文/周坚

11/1/2019

智能仪器是单片机应用的一个很 广泛的领域,温度测量又是其中非常 重要的部分。传统的中、低测温领域中 采用的方法有热敏电阻、半导体温度 传感器等。这些方法都有一些缺陷,如 线性差、电路复杂、实现数字化需用 AD转换器等。这导致工程应用中的一 系列问题,如造价高、互换性差、调试 不方便等,人们迫切希望能有一种高 性能、低价格、数字化的测量传感器。

#### 1.1-Wire 总线介绍

美国DALLAS公司的1-Wire 总 线是一种简单的信号交换方式, 它是 在主机与外围器件之间通过一条线路 进行双向通信。所有的 1-Wire 总线 器件都具有一个共同的特征:每个器 件在出厂时都有一个与其他任何器件 互不重复的固定的序列号。也就是说, 每一器件都是惟一的, 这就使得在众 多连到同一总线的器件中可以选择出 任意一个器件。

#### 2.0\$18820 器件

单线数字温度传感器 DS18B20 就 是这样一个1-wire器件,该器件可把 温度直接转换成串行数字信号供微机 处理, 在一条总线上可挂接任意多个 DS18B20芯片。从DS18B20读出的信 息或写入DS18B20的信息,仅需要一 根端口线,该端口线同时也可以向 DS18B20 供电,从而无需额外电源。 DS18B20提供9~12位温度读数,构成多 点温度检测系统而无需任何外围硬件。

## (1) DS18B20 的特性

- 单线接口: 仅需一根接口线与 单片机连接:
  - 无需外围元件;
- 可由接口线提供能量,也可由 5V 电源供电:

- 測温范围为-55℃~+125℃, 在-10℃~+85℃范围内精度为±0.5℃;
  - 9~12 位温度读数;

- 在使用12位分辨率时A/D变 换时间最长为750ms, 而使用9位分辨 率时转换时间为93.75ms:
- 用户自设定温度报警上下限, 其值在断电后仍可保存;
- 报警搜索命今可识别哪片 DS18B20 超温度限制。
  - (2) DS18B20 引脚及功能 DS18B20的引脚见图 1 (PR35封





图 1 DS18B20 的一种封装形式



图 7

编译, 此时将在工程文件目录下生成 HEX文件的同时生成一个与工程同名 的 COF 文件。打开 AVR Studio,选 择File→Open File, 在弹出的对话框 中选中 first, cof (某些操作系统中不 显示".cof"后缀,请查看文件属性以 找出该文件),确定之后在弹出的窗口 中选择 "AVR Simulator" 和 "ATmegal6",如图7所示。

点击 "Finish" 之后, 进入仿真界 面,见图8。仿真调试方法与汇编语言



相同。

本文所列程序实现的功能较为简 单,8个LED同时点亮2秒钟,同时熄灭 2秒钟,如此循环。读者可将程序烧录人 单片机,利用前两期介绍的电路观察运 行效果。注意,需设置熔丝位为内部8M RC 振荡。

## 本篇练习:

1.编程练习,编写程 序实现如下功能:第一个 LED点亮2秒钟,熄灭;然 后第二个LED点亮2秒钟, 熄灭: 第三个LED点亮2秒 如此循环。

2. 将以上程序用 AVR Studio 进行软件模拟仿真, 观察CPU运行中各端口及


内部寄存器值的变化。

3.要了解更详细的ICC AVR中的C 语法等内容,可以参考《AVR 单片机 C语言开发入门指导》、清华大学出版 社出版。②

装)。GND: 地, DQ: 数据输入/输 出脚(单线接口,可作寄生供电)。  $V_{nn}$ : 电源电压。

## (3) DS18B20 的工作原理

DS18B20的内部结构如图 2 所 示。



由图可知, DS18B20由三个主要 数字器件组成:

① 64bit 闪速 ROM, ②温度传感 器,③非易失性温度报警触发器TH和 TL。64bit 闪速 ROM 的结构见图 3。

	8bit	检验	CRC	48bit J	序列号	8bit 工厂	<sup>-</sup> 代码 (10H)	
٨	1SB		LSB	MSB	LSB	MSB	LSI	
图 3 DS18B20 内部 ROM 结构								

DS18B20的测温原理: DS18B20 内部有两个振荡电路,其中一个由低 温度系数器件组成的振荡器构成,另 一个由高温度系数器件组成的振荡器 构成。在需要采集温度时,计数门打 开, DS18B20对第一个振荡器产生的 时钟脉冲进行计数, 而计数门开启的 时间则由第二个振荡器来决定,这样, 温度的变化最终会用数字的形式表达 出来。表1所示是温度与输出的数值之

表1			
<b>建度值</b>	数字输出(二进制形式)	· 数字输出 (十六进制形式)	
+125℃	0000 0111 1101 0000	07D0 h	
+85℃	0000 0101 0101 0000	0550h	
+25.0625℃	0000 0001 1001 0001	0191h	
+10.125℃	0000 0000 1010 0010	00A2h	
+0.5℃	0000 0000 0000 1000	0008h	
0°C	0000 0000 0000 0000	0000h	
−0.5℃	1111 1111 1111 1000	FFF8h	
−10.125℃	1111 1111 0101 1110	FF5Eh	
−25.0625℃	1111 1110 0110 1111	FE6Fh	
−55℃	1111 1100 1001 0000	FC90 h	

间的关系。


DS18B20单线通信功能是分时完 成的, 有严格的时序要求, 故读/写时 序非常重要。系统对 DS18B20 的各种 操作必须按协议进行。操作的协议为: 初始化DS18B20,发ROM功能命令, 发存储器操作命令,处理数据。

# 3.用单片机控制 DS18B20 制作温 度计

DS18B20 可以采用两种方式供 电,一种是采用电源供电方式,另一 种是寄生电源供电方式。单片机端口 接单线总线,为保证在有效的 DS18B20 时钟周期内提供足够的电 流,可用一个MOSFET管来完成对总 线的上拉,如图4所示。

这里使用第一种供电方式设计一 个温度计,完整的电路如图5所示。

该电路的系统程序主要包括 C 程 序主函数、DS18B20 相关函数、显示 函数等部分。对于 DS18B20, 本期杂 志的配刊光盘中给出了一个现成的驱



动程序, 只要定义一下引脚, 然后直 接调用该驱动程序即可实现测温。程 序函数有详细的注释,读者通过对注 释的阅读可以掌握DS18B20的时序关 系。

最后还要加以说明的是, DS18B20的时序要求相当严格,如果 程序中有较多中断处理,操作芯片时 产生中断后会破坏时序, 造成测量结 果混乱。如果硬件连接时不注意连接 线, 当连接线很长时, 会造成DS18B20 波形的畸变,同样会造成测量结果混 乱。这一点在使用 DS18B20芯片时必 须注意,同时这也使得该芯片的使用 受到了一定的限制。🐼

