

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Manual de instalação para suportes N3

Todo o caminho do suporte até o auxílio ao cliente de cadastro e login

MANUAL DE INSTALAÇÃO - SOLAR VISION

SÃO PAULO

2026

MANUAL DE INSTRUÇÃO – SOLAR VISION


Documentação do passo a passo para o auxílio dos Suportes, na instalação dos sensores na placa ,auxiliando eles em cada parte da instalação

São Paulo


2026

MATERIAS PARA A MONTAGEM DO ARDUIDO:

1 Arduino Uno R3



Protoboard pequena



3 Jumpers



1 Sensor LDR de Luminosidade



1 Resistor




MONTAGEM DO ARDUINO:

Passo 1:


Conecte os jumpers no arduino nos encaixes 5v, GND e A0

(A cor dos fios que serão conectados não importa, apenas preze por serem cores diferentes para saber qual está conectado em qual)




Passo 2:

Conecte o sensor a uma parte da protoboard




Passo 3:

Conecte o Jumper que está no A0 na perna esquerda do sensor LDR




Passo 4:

Conecte o resistor nas duas entradas abaixo da perna direita do sensor




Passo 5:

Conecte o Jumper do GND a perna direita do resistor




Passo 6:

Conecte o Jumper do 5v à entrada logo acima da perna esquerda do resistor



Pronto! O seu Arduíno Uno R3 está montado com o sensor LDR



Esse é o processo para preparar um sensor, cada painel solar precisa de 3, repita o processo quantas vezes for necessário e solde as protoboards com sensor no painel solar.

Passo a passo para executar:

Passo 1:


Faça o download e instalação do Node.js

Link: <https://nodejs.org/pt-br>

Passo 2:

acesse o repositório do SolarVision no GitHub.

Clique em code, e copie o link que aparecer lá!



Link de clonagem: <https://github.com/SolarVision/SolarVision.git>

Passo 3:

Acesse o Terminal do cliente e dê os seguintes comandos:

- Git clone “link copiado do code”

```

0 Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\vanes> cd Downloads
PS C:\Users\vanes\Downloads> git clone https://github.com/SoIarVision/SolarVision.git
Cloning into 'SolarVision'...
remote: Enumerating objects: 602, done.
remote: Counting objects: 100% (212/212), done.
remote: Compressing objects: 100% (157/157), done.
remote: Total 602 (delta 83), reused 175 (delta 51), pack-reused 390 (from 1)
Receiving objects: 100% (602/602), 7.40 MiB | 933.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (304/304), done.

```

Fazer modificações necessárias para o código se adequar ao ambiente do cliente, conferindo se está tudo de acordo e se está tudo em funcionamento.

Dentro do Terminal do cliente dê “npm i” para instalar a atualização da api, se certificando que esta tudo instalado siga para o proximo passo.

Após instalar a API, no mesmo terminal escreva “npm start” e aparecer isso, significa que o servidor estar rodando certo sem nenhuma interrupção.

```

> web-data-viz@1.0.0 start
> node app.js

## ## ##### #####          ##### ## ##### ## ## ## ##### #####
## ## ## ## ##          ## ## ##### ## ##### ## ## ## ## ##
## ## ## ## ##          ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ##          ##### ## ## ##### ## ##### ##### ## ## ##
##### ## ## ##          ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
### ## ## ## ##          ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ##### #####          ##### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Servidor do seu site já está rodando! Acesse o caminho a seguir para visualizar .: http://localhost:3333 :.

Você está rodando sua aplicação em ambiente de .:desenvolvimento:.

Se .:desenvolvimento:. você está se conectando ao banco local.

Se .:producao:. você está se conectando ao banco remoto.

Para alterar o ambiente, comente ou descomente as linhas 1 ou 2 no arquivo 'app.js'

```

Possíveis erros e resoluções:

- Erro de porta serial

```

Matheus Matos@DESKTOP-EP6D0Q0 MINGW64 ~/Repositories/Lab/dat-acqu-ino (main)
$ npm start

> arduino-api@2.1.0 start
> node main.js

C:\Users\Matheus Matos\Repositories\Lab\dat-acqu-ino\main.js:34
    throw new Error('O arduino não foi encontrado em nenhuma porta serial');
    ^

Error: O arduino não foi encontrado em nenhuma porta serial
    at serial (C:\Users\Matheus Matos\Repositories\Lab\dat-acqu-ino\main.js:34:15)
    at async C:\Users\Matheus Matos\Repositories\Lab\dat-acqu-ino\main.js:116:5

Node.js v20.17.0

```

(Verifique se os sensores estão bem conectados á placa solar)

- Erro de execução

```

function entrar(): empresa@gmail.com 1234
Executando a instrução SQL:

    SELECT idUsuario ,nome, email FROM usuario WHERE email = 'empresa@gmail.com' AND senha = '1234';

undefined
AggregateError [ECONNREFUSED]:
    at internalConnectMultiple (node:net:1193:18)
    at afterConnectMultiple (node:net:1783:7) {
  code: 'ECONNREFUSED',
  fatal: true,
  [errors]: [
    Error: connect ECONNREFUSED ::1:3307
        at createConnectionError (node:net:1746:14)
        at afterConnectMultiple (node:net:1776:16) {
      errno: -4078,
      code: 'ECONNREFUSED',
      syscall: 'connect',
      address: '::1',
      port: 3307
    },
    Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3307
        at createConnectionError (node:net:1746:14)
        at afterConnectMultiple (node:net:1776:16) {
      errno: -4078,
      code: 'ECONNREFUSED',
      syscall: 'connect',
      address: '127.0.0.1',
      port: 3307
    }
  ]
}

```

(Verifique se as configurações no banco estão inseridas corretamente)