Środowisko do konfiguracji i testowania karty procesorowej

Czynności wstępne:

Upewnić się, czy na stanowisku znajduje się podłączony czytnik kart stykowych.

Umieścić w nim nieskonfigurowaną kartę z systemem operacyjnym *Starcos 3.0* dostarczoną przez prowadzącego.

Odnaleźć w katalogu ./GieseckeDevrient/STARCOS Toolkit 3 plik Getting Started.pdf.

Konfiguracja karty z systemem operacyjnym Starcos 3.0

Do konfiguracji i inicjowania skonfigurowanej struktury danych do pamięci nieulotnej karty służy program "Starmag 4.1".

Zapoznać się z treścią rozdziału 3.1 "Loading Sample Applications Using STARMAG".

Po załadowaniu do programu wskazanego pliku konfiguracyjnego *STARMAG\data\ExamplesSc30\002_PIN_Authentication.crd*, a przed zainicjowaniem karty, obejrzeć przygotowaną do załadowania plikową strukturę karty (hierarchię plików, ich atrybuty, zawartość plików elementarnych, itp.).

Zapoznać się ze skróconym opisem funkcjonalności tej konfiguracji zawartym w znajdującym się w tym samym folderze, co plik .crd, pliku tekstowym notes.

Wynotować początkową zawartość plików elementarnych EF (lub skopiować i zapisać je w notatniku).

Załadować ciąg poleceń inicjujących kartę do pliku tekstowego o wybranej nazwie - opcja "Card-Download to File".

Załadować "wybraną konfigurację pamięci" do karty - opcja "Card-Download to Card".

Testowanie skonfigurowanej karty z systemem operacyjnym Starcos 3.0

Do testowania karty służy program "Startest 5.0".

Zapoznać się z treścią rozdziału 3.2 "Testing Cards Using STARTEST".

Wykonać operacje zalecane w trybie "**Manual**", obserwując reakcje karty i konfrontując je z informacjami pozyskanymi poprzednio podczas przeglądu konfiguracji karty w programie *Starmag 4.1* i z krótkiego opisu w pliku *notes*.

Modyfikacja konfiguracji karty

Na podstawie instrukcji (Manual) systemu operacyjnego zinterpretować zawartość plików elementarnych **EF_RULE** (**EF_ARR**) i **EF_PWD**.

UWAGA: Można także "wesprzeć" się zapamiętanym poprzednio w pliku tekstowym ciągiem poleceń inicjujących skonfigurowaną kartę.

Wskazać odpowiedni plik elementarny i zaproponować taką zmianę zawartości tego pliku, aby możliwa była także modyfikacja (a nie tylko odczyt) zawartości pliku **EF_0001**.

Przekazać swoją propozycję prowadzącemu, który zmieni zgodnie ze wskazaniami konfigurację karty.

Zweryfikować swoje rozwiązanie za pomocą programu "Startest 5.0".