| ormulário. | zwenn. | e@escolar.ifrn.edu.br) | . J. registrado du | o de 0 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| Nome completo: * | | | | |
| Seção sem título | | | | 21 de 22 p |
| ndique se as sentença | s são v V | erdadeiras (V) ou fal F | sas (F): * Pontuação | |
| Teoricamente, um canal de largura de banda de "X" Hz permite a transmissão de um sinal de "2X" | • | | 1/1 | ~ |
| Na multiplexação S-TDM, para cada frame de tempo é alocado o mesmo slot para o tráfego de um canal de transmissão. Isso | | | 0/1 | × |
| garante a mesma posição de tempo em todos os frames para uma comunicação, havendo ou não dados a transmitir | | | 0, 1 | |
| Na multiplexação A-TDM, não existe a alocação prévia de um slot | | | | |
| de tempo para a transmissão de cada estação. Parcelas de tempo são alocadas dinamicamente, de acordo com a | | | 1/1 | ✓ |
| demanda de cada estação Na multiplexação S-TDM, quando | | | | |
| uma estação deseja transmitir, simplesmente verifica se o meio está está livre. Caso positivo, ela pode transmitir | 0 | | 1/1 | ✓ |
| A fibra óptica é um meio capaz de permitir a transmissão de um sinal sem que haja perda (atenuação) | 0 | | 1/1 | ~ |
| Cada meio de transmissão "padronizado" possui um valor de banda | | | | |
| passante predeterminado, sendo esta uma das suas características mais importantes O sincronismo | | | 1/1 | |
| entre o receptor e transmissor facilita a amostragem (leitura) do sinal na recepção. | | | 1/1 | ~ |
| Na multiplexação S-TDM, caso uma estação não tenha dados para transmitir em seu slot, o meio físico ficará ocioso Na multiplexação | | | 1/1 | ~ |
| Na multiplexação A-TDM, cada equipamento espera seu slot em cada frame, quando então transmite durante o tempo do slot, usando toda a banda passante do meio | 0 | | 1/1 | ~ |
| Na sinalização em banda larga, o sinal ocupa toda a banda passante do meio de transmissão | 0 | | 1/1 | ~ |
| A banda passante de um sinal é o intervalo de frequências que o compõem | • | 0 | 1/1 | ~ |
| A largura de banda (banda passante) de um meio de transmissão é a faixa de frequência que ele permite que o ocupe sem perdas consideráveis (atenuação) | | | 1/1 | |
| Na multiplexação A-TDM, há necessidade de um overhead para identificar as estações comunicantes | | | 1/1 | ✓ |
| A multiplexação pode ocorrer no domínio da frequência ou do tempo A codificação acontece nos | | | 1/1 | ~ |
| acontece nos sinais digitais de forma a torná-los mais adaptados a transmissão através do meio. Por exemplo, para facilitar o sincronismo entre receptor e transmissor | | | 1/1 | |
| A transmissão da informação acontece através da passagem de sinais analógicos ou digitais através dos meios de transmissão metálicos, onticos ou rádios | | | 1/1 | ~ |
| ópticos ou rádios O sinal digital assume valores discretos enquanto que o sinal analógico assume valores contínuos ao longo do tempo. | | | 1/1 | ✓ |
| longo do tempo. Na multiplexação TDM os sinais são modulados em intervalos de frequência distintas para que não haja | 0 | | 1/1 | ✓ |
| Interferência Na sinalização em banda base (básica), múltiplos sinais ocupam a banda de transmissão | 0 | | 1/1 | ~ |
| do meio A sinalização em banda básica utiliza TDM para oferecer ao sinal digital toda a largura de banda do meio para transmissão bidirecional a | | | 1/1 | |
| pequenas distâncias A sinalização em banda larga utiliza FDM para oferecer a cada sinal analógico uma faixa | | | 1./1 | |
| exclusiva da largura de banda do meio para transmissão unidirecional a maiores distâncias Através de | | | 1/1 | |
| técnicas de multiplexação, um único meio pode permitir a transmissão de mais de um sinal ao mesmo tempo. Isso visa otimizar a | | | 1/1 | ~ |
| eficiência de utilização do meio Respostas corretas | | | | |
| Na multiplexação S-TDN para cada frame de tem | po é | V | | F |
| alocado o mesmo slot p o tráfego de um canal de transmissão. Isso garan mesma posição de temp em todos os frames par | ara e te a | | | |

?