


Camada física Sinais

Carlos Gustavo A. da Rocha



- Transmissão da informação
 - É realizada pela passagem de um ou mais sinais analógicos ou digitais através de um meio físico
 - Basicamente um sinal digital é sempre discreto, enquanto que um sinal analógico é contínuo








- Transmissão da informação
 - Banda passante
 - A banda passante de um sinal é o intervalo de frequências que o compõem
 - A largura de banda do sinal é a diferença (diminuição) entre a menor e maior frequência que compõem o sinal
 - Nenhum meio físico é capaz de transmitir um sinal sem que haja perda (atenuação)
 - Alterações no sinal transmitido



- Transmissão da informação
 - Banda passante (cont.)
 - Quanto maiores as alterações sofridas pelo sinal, maior serão as perdas sofridas
 - A banda passante de um meio físico é a faixa de frequências em que o sinal permanece preservado (praticamente constante). Isto é, sofre pouca atenuação
 - Cada meio físico "padronizado" possui um valor de banda passante predeterminado, sendo esta uma das suas características mais importantes



- Transmissão da informação
 - Banda passante (cont.)



Introdução às redes de computadores carlos.rocha@ifrn.edu.br



- Transmissão da informação
 - Taxa de transmissão de um meio físico
 - Um sinal pode ser transmitido satisfatoriamente por um meio físico caso a largura de banda do sinal seja menor que a largura de banda no meio
 - Em um canal de largura de banda de "X" Hz pode-se transmitir teoricamente um sinal de "2X" bps
 - Na prática uma série de ruídos e imperfeições do meio físico diminuem um pouco este valor



- Transmissão da informação
 - Multiplexação e modulação
 - É a técnica que permite o envio de mais que um sinal por um mesmo meio físico
 - Bastante justificável pois a banda passante do meio físico é quase sempre bem superior a de um sinal
 - Existem 02 formas básicas de multiplexação
 - Em frequência
 - No tempo



- Multiplexação e modulação (cont.)
 - Multiplexação na frequência (FDM)
 - Consiste na utilização de intervalos de frequência diferentes para a transmissão de cada sinal
 - Sinais são modulados em intervalos de frequência distintas de forma que não haja interferência








- Multiplexação e modulação (cont.)
 - Multiplexação no tempo síncrono (S-TDM)
 - O tempo é dividido em intervalos de tamanho fixo "T" chamados frames
 - Cada frame é dividido em N subintervalos denominados slots ou segmentos (S1, S2, ...)
 - Um canal é o conjunto de todos os slots de cada frame situados em uma mesma posição



- Transmissão da informação
 - Multiplexação e modulação (cont.)
 - Multiplexação no tempo síncrono (S-TDM)






- Multiplexação e modulação (cont.)
 - Multiplexação no tempo síncrono (S-TDM)
 - Cada equipamento espera seu slot em cada frame, quando então transmite durante o tempo do slot, usando toda a banda passante do meio
 - Os diversos slots de cada frame não precisam ter o mesmo tamanho
 - Caso uma estação não tenha dados para transmitir em seu slot, o meio físico ficará ocioso



- Transmissão da informação
 - Multiplexação e modulação (cont.)
 - Multiplexação no tempo assíncrona (A-TDM)
 - Procura eliminar o desperdício de banda do S-TDM
 - Não há alocação de canais para estações
 - Parcelas de tempo são alocadas dinamicamente, de acordo com a demanda de cada estação
 - Quando uma estação deseja transmitir ela simplesmente verifica se o meio físico está livre. Caso positivo ela pode transmitir



- Transmissão da informação
 - Multiplexação e modulação (cont.)
 - Multiplexação no tempo assíncrona (A-TDM)
 - É necessário um overhead que informe ao menos a origem e destino de cada unidade de dados transmitida na rede





- Técnicas de sinalização
 - Banda Básica (LAN Ethernet)
 - Um único sinal ocupa toda a banda de transmissão do meio
 - Utiliza TDM, para oferecer a cada sinal digital a ser transmitido um intervalo de tempo para ocupar toda a largura de banda do meio (Codificação Manchester).
 - Permite transmissão bidirecional alternada a distâncias mais curtas devido a atenuação nas altas frequências (topologia em barramento)
 - Banda Larga (CATV HFC e GPON)
 - Múltiplos sinais ocupam a banda de transmissão do meio
 - Utiliza FDM, para oferecer a cada sinal analógico a ser transmitido uma faixa de frequência (banda) exclusiva (Modulação, ASK, FSK, PSK).
 - Permite transmissão direcional simultânea a distâncias maiores (topologia em árvore).
 Introdução às redes de computadores carlos.rocha@ifrn.edu.br




- Codificação de sinais
 - Basicamente, é a forma como os "0" e "1" serão "escritos" no meio físico
 - A codificação de sinais binários mais simples é conhecida como NRZ (Non Return to Zero)
 - Cada bit é representado durante um intervalo de tempo, chamado de intervalo de sinalização
 - Bit 1 é representado pela presença de tensão no meio
 - Bit 0 é representado pela ausência de tensão no meio
 - O receptor deve realizar a leitura (amostragem) do sinal no meio de cada intervalo de sinalização



Codificação de sinais

- Codificação NRZ
 - Para uma amostragem correta o receptor tem que estar sincronizado com o transmissor, de forma a determinar o momento correto das amostragens
 - Por seu simplismo, é pouco usado na prática






Codificação de sinais

- Codificação Manchester
 - Garante a existência de uma transição de sinal em todos os bits transmitidos
 - Uma transição "positiva" representa o bit 1
 - Uma transição "negativa" representa o bit 0
 - As transições são utilizadas pelo receptor para "recuperar" o relógio do transmissor e realizar as amostragens no momento correto



Codificação de sinais

Codificação Manchester



Introdução às redes de computadores carlos.rocha@ifrn.edu.br



Codificação de sinais

- Manchester ainda é utilizada nas redes atuais (ethernet, cabo de par trançado)
- As redes mais recentes utilizam técnicas de codificação/modulação bem mais avançadas
 - 8B/10B (cada grupo de oito bits é codificado em um sinal de 10 bits).
 - FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum espectro de difusão em frequência variável
 - DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum Espectro de dispersão de sequência direta)
 - QAM (Modulação de Amplitude em Quadratura)