
UNIVERSAL WI-FI SENSOR INPUT

USER AND SAFETY GUIDE

UNIVERSELLER WLAN-SENSOREINGANG BENUTZER- & SICHERHEITSLEITFADEN

INGRESSO SENSORE WI-FI UNIVERSALE **GUIDA PER L'UTENTE E LA SICUREZZA**



Legend

L: Power supply live (AC) / positive (DC) input
N: Power supply neutral (AC) / negative (DC) input
ANALOG IN: Analog input

SENSOR VCC: Sensor power supply output DATA: 1-Wire data line

GND: Ground

IN 1: Binary input 1
IN 2: Binary input 2
OUT 1: Potential-free MOSFET relay output 1
OUT 2: Potential-free MOSFET relay output 2

Read before use
This document contains important technical and safety information about the device, its safety use and installation. ATTENTION! Before beginning the installation, please read this guide and any other documents accompanying the device carefully and completely. Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of the law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.

Product Introduction
Shelly® is a line of innovative microprocessor-managed devices, which allow remote control of electric circuits through a mobile phone, tablet, PC, or home automation system. Shelly® devices can work standalone in a local Wi-Fi network or they can also be operated through cloud home automation services. Shelly Cloud is a service that can be accessed using either an Android or iOS mobile ap-

plication or with any internet browser at https://control.shelly.com/. Shelly@ devices can be accessed, controlled, and monitored remotely from any place where the user has internet connectivity, as long as the devices are connected to a Wi-Fi router and the Internet.

Shelly® devices have an Embedded Web Interface accessible at http://192.168.33.1 when connected directly to the device access point, or at the device IP address on the local Wi-Fi network. The embedded Web Interface can be used to monitor and control the device, as well as adjust

used to morno. a... Shelly® devices can communicate directly with other Wi-Fi devices through HTTP protocol. An API is provided by Shelly Europe Ltd. For more information, please visit: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-over

https://sienry-aboussienry.coud/ *sienry-tammy-overview.
Shelly® devices are delivered with factory-installed firmware. If firmware updates are necessary to keep the devices in conformity, including security updates, Shelly Europe es in conformity, including security updates, Shelly Europe Ltd. will provide the updates free of charge through the device embedded Web Interface or Shelly Mobile Application, where the information about the current firmware version is available. The choice to install or not the device firmware updates is user's sole responsibility. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of conformity of the device caused by failure of the user to install the provided updates in a timely manner.

Shelly Uni (the Device) is a universal Wi-Fi sensor input and 2-channel solid-state switch

Wiring
Connect the Device according to the wiring schematic at the top of the page. You can connect up to 3 DS18B20 temperature sensors or a single DHT22 temperature and humidity sensor. Check our knowledge base for more information and specific use cases at:

WARNING! Danger of electrocution! Do not connect the

Device to sources of voltage higher than the specified. CAUTION! Use the Device only with power supply and appliances which comply with all applicable regulations. A short circuit in any appliance connected to the Device may

damage the Device.

\(\triangle \triangle CAUTION! \) Do not connect the Device to appliances exeding the given max load!
CAUTION! Connect the Device only in the way shown in see instructions. Any other method could cause damage

and/or injury. $\underline{\wedge}$ CAUTION! When mounting the Device, make sure its

PCB is not in contact with any conductive materials.

CAUTION! Do not mount the Device at a place that is

possible to get wet.

If you choose to use the Device with the Shelly Smart Control mobile application and cloud service, instructions on how to connect the Device to the Cloud and control it through the Shelly Smart Control app can be found in the

mobile application guide.

The Shelly mobile application and Shelly Cloud service are not conditions for the Device to function properly. This Device can be used standalone or with various other home

automation platforms and protocols.

CAUTION! Do not allow children to play with the buttons/switches connected to the Device. Keep the Devices for remote control of Shelly (mobile phones, tablets, PCs) away from children. Specifications
PCB dimensions (LxWxH): 33x20x13 mm
Power supply: 12 - 36 VDC or 12 - 24 VAC, 50/60 Hz

- Power supply: 12 36 VDL or 12 24 VAC, 50/60 HZ Electrical consumption: < 1 W Working temperature: -20 °C 40 °C Analog input: 0 12 VDC (range 1), 0 30 VDC (range 2) Binary inputs: 2 (1 36 VDC or 12 24 VAC) 1-Wire interface: supports a single DHT22 temperature
- and humidity sensor or up to 3 DS18B20 temperature
- sensors
 Outputs: 2 potential-free MOSFET relays
 Max. switching voltage: 36 VDC / 24 VAC
 Max. current per output: 100 mA
 Radio protocol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
 RF band: 2401 2495 MHz
 Max. RF power: <20 dBm
 Operational range (depends on local conditions):
 up to 50 m outdoors. up to 30 m indoors

- up to 50 m outdoors, up to 30 m indoors
- MQTT: Yes CoAP: Yes
- Webhooks (URL actions): up to 22 with 5 URLs per hook Schedules: 20

Declaration of conformity
Hereby, Shelly Europe Ltd. (former Allterco Robotics EOOD) declares that the radio equipment type Shelly® Uni is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of ration of conformity is available at the following internet https://shelly.link/Uni_DoC

Manufacturer: Shelly Europe Ltd. Address: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria. Tel.: +359 2 988 7435 E-mail: support@shelly.cloud

Web: https://www.sh Changes in the contact data are published by the Manufacturer at the official website.

www.shellv.con All rights to trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this Device belong to Shelly Europe Ltd.

Legende

L: Stromversorgungsspannung (AC) / positiver (DC) Eingang N: Nulleingang der Stromversorgung (AC) / negativer Eingang (DC) ANALOG-IN: Analoger Eingang SENSOR VCC: Spannungsversorgungsausgang des Sensors

DATA: 1-Wire-Datenleitung

GND: Masse
IN 1: Binäreingang 1
IN 2: Binäreingang 2
OUT 1: Potentialfreier MOSFET-Relaisausgang 1

OUT 2: Potentialfreier MOSFET-Relaisausgang 2

Bitte vor Gebrauch durchlesen

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Informationen über das Gerät und seine

heitstechnische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation.

ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Geräts.

Instaliation oder Bedehung dieses Geräts.

Produktvorstellung
Shelly® ist eine Produktserie innovativer, mikroprozessorgesteuerter Geräte, welche die Fernsteuerung von
Elektrogeräten über ein Mobiltelefon, ein Tablet, einen
PC oder ein Hausautomatisierungssystem ermöglichen.
Shelly® Geräte können eigenständig in einem lokalen
WLAN-Netzwerk arbeiten oder sie können auch über
Cloud-Dienste für die Hausautomatisierung betrieben werden. Shelly Cloud ist ein solchen Dienst auf den entweder den. Shelly Cloud ist ein solcher Dienst, auf den entweder über eine Android- oder iOS-Applikation oder über einen beiebigen Internetbrowser unter https://control.shelly.com/zugegriffen werden kann. Shelly® Geräte können von jedem Ort aus, an dem der Benutzer eine Internetverbindung hat, angesprochen, gesteuert und überwacht werden, so-lange die Geräte mit einem WLAN-Router und dem Internet verbunden sind. Shelly® Geräte verfügen über eine integ-rierte Web-Schnittstelle, die unter http://192.168.33.1 im WLAN-Netzwerk zugänglich ist, das vom Gerät im Access Deit Medyle vertellt wird eder unter der ID Adeces des Point-Modus erstellt wird, oder unter der IP-Adresse des Gerätes im WLAN-Netzwerk, mit dem es verbunden ist. Die integrierte Web-Schnittstelle kann zur Überwachung und Steuerung des Gerätes sowie zur Anpassung dessen Einstellungen verwendet werden.

Shelly® Geräte können direkt mit anderen WLAN-Geräten über das HTTP-Protokoll kommunizieren. Eine API wird von Shelly Europe Ltd. bereitgestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: //shelly-api-docs.shelly.cloud/ #shelly-family-

Shelly® Geräte werden mit werkseitig installierter Firmware ausgeliefert. Um die Geräte konform zu hal-ten, stellt Shelly Europe Ltd. die notwendigen Firmware-Updates, einschließlich der Sicherheitsupdates, kostenlos über die im Gerät eingebettete Web-Schnittstelle sowie über die Shelly-App zur Verfügung. Die Entscheidung, die Firmware-Updates des Geräts zu installieren oder nicht, obliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer die bereitgestellten Updates nicht rechtzeitig installiert hat.

Shelly Uni (das Gerät) ist ein universeller WLAN-Sensoreingang und 2-Kanal-Solid-State-Schalter.

Verkabelung Schließen Sie das Gerät gemäß dem Verdrahtungsplan oben auf der Seite an. Sie können bis zu 3 DS18B20 Temperatursensoren oder einen einzelnen DHT22 Tempe-ratur- und Feuchtigkeitssensor anschließen.

Weitere Informationen und spezifische Anwendungsfälle finden Sie in unserer Wissensdatenbank unter: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni

<u>MARNUNG!</u> Gefahr eines Stromschlags! Schließen Sie das Gerät nicht an Spannungsquellen an, die höher als die

angegebenen sind. ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nur mit Stromve sorgungen und Geräten, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss in einem an das Gerät angeschlossenen Gerät kann das Gerät beschädigen.

Norsicht! Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an,

auf, dass seine Leiterplatte nicht mit leitenden Materialien

Frstmalige Einbindung
Wenn Sie das Gerät mit der Shelly Smart Control App und unserem Cloud-Dienst nutzen und steuern möch-

ten, finden Sie Anweisungen dazu in der Anleitung zur Mobilanwendung.

Die Shelly App und der Shelly Cloud Service sind keine
Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des
Geräts! Dieses Gerät kann eigenständig oder mit verschie-

denen anderen Hausautomatisierungsplattformen und

Technische Daten

Abmessungen der Leiterplatte (LxBxH): 33x20x13 mm

- Spannungsversorgung: 12 36 VDC oder 12 24 VAC, 50/60 Hz
- Elektrischer Verbrauch: < 1 W Arbeitstemperatur: -20 °C 40 °C Analoger Eingang: 0 12 VDC (Bereich 1), 0 30 VDC
- (Bereich 2)
- (Belaitz)
 Binäreingänge: 2 (1 36 VDC oder 12 24 VAC)
 1-Wire-Schnittstelle: Unterstützt einen einzelnen Temperatur- und Feuchtigkeitsensor DHT22 oder bis zu 3
- Temperatursensoren DS18B20
- Usgänge: 2 potentialfreie MOSFET-Relais Max. Schaltspannung: 36 VDC / 24 VAC Maximaler Strom pro Ausgang: 100 mA Funkprotokolli: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frequenzband: 2401 2495 MHz
- Max. Sendeleistung in Frequenzband: <20 dBm Reichweite (je nach den örtlichen Gegebenheiten): bis zu 50 m im Freien, bis zu 30 m in Innenräumen MQTT: Ja

- CoAP: Ja Webhooks (URL-Aktionen): 22 mit 5 URLs pro Hook
- Konformitätserklärung
 Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd. (ehemals Allterco
 Robotics EOOD), dass der Funkanlagentyp Shelly®
 Uni der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/36/
 EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der

EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender s://shelly.link/Uni_DoC Hersteller: Shelly Europe Ltd Adresse: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien. Tel.: +359 2 988 7435

E-Mail: support@shelly.cloud Internet: https://www.shelly.com Anderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf der offiziellen Website https://www.shelly.com. Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen

Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

Legenda

Legenda
L: Ingresso positivo (AC) / positivo (CC) dell'alimentazione
N: Ingresso neutro dell'alimentazione (AC) / negativo (CC)
ANALOG IN: Ingresso analogico
SENSOR VCC: Uscita alimentazione sensore
DATA: linea dati a 1-Wire

GND: Terra

IN 1: Ingresso binario 1
IN 2: Ingresso binario 2
OUT 1: Uscita relè MOSFET a potenziale zero 1
OUT 2: Uscita relè MOSFET a potenziale zero 2

Leggere prima dell'uso Questo documento contiene importanti informazioni tecni

che e di sicurezza sul dispositivo e sul suo uso e installazione in sicurezza

ATTENZIONEI Prima di iniziare l'installazione leggere attentamente e completamente la documentazione allegata. La mancata osservanza delle procedure consigliate potrebbe portare a malfunzionamenti, pericolo per la vita o violazione della legge. Shelly Europe Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso di installazione o funzionamento errati di questo dispositivo.

Introduzione al prodotto Shelly® è una linea di dispositivi innovativi gestiti da mi-croprocessori che permettono il controllo remoto degli elettrodomestici attraverso un telefono cellulare, un tablet, elettrodomestici attraverso un telefono cellulare, un tablet, un PC o un sistema domotico. I dispositivi Shelly® sono in grado di funzionare autonomamente in una rete Wi-Fi locale o possono anche essere gestiti attraverso servizi di automazione domestica cloud. Shelly Cloud è un servizio di questo tipo a cui si può accedere utilizzando un'applicazione mobile Android o iOS o con qualsiasi browser internet su https://control.shelly.com/. I dispositivi Shelly® sono accessibili, controllati e monitorati a distanza da qualsiasi luogo in cui l'utente abbia una connettività Internet, purché i dispositivi siano collegati a un router Wi-Fi e a Internet dispositivi Shelly® hanno un'interfaccia web incorporata I dispositivi Shelly® hanno u in router Wi-Fi e a internal dispositivi Shelly® hanno un'interfaccia web incorporata accessibile a http://192.168.33.1 nella rete Wi Fi, creata dal dispositivo in modalità Access Point, o all'indirizzo URL del dispositivo nella rete Wi-Fi a cui è connesso. L'interfaccia web incorporata può essere utilizzata per monitorare e controllare il dispositivo, così come per regolare le sue impostazioni

l dispositivi Shelly® sono in grado di comunicare diretta-mente con altri dispositivi Wi-Fi attraverso il protocollo HTTP. Un'API è fornita da Shelly Europe Ltd. Per maggiori informazioni, visitare:

s.shellv.cloud/ #shellv-family https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview.

I dispositivi Shelly@ vengono consegnati con un firmware
installato in fabbrica. Se sono necessari aggiornamenti
del firmware per mantenere i dispositivi in conformità,
compresi gli aggiornamenti di sicurezza, Shelly Europe
Ltd. fornirà gli aggiornamenti gratuitamente attraverso l'interfaccia web incorporata del dispositivo o l'applicazione
mobile Shelly, dove sono disponibili le informazioni sulla
versione corrente del firmware. La scelta di installare o
peno di aggiornamenti del firmware del dispositivo à di versione contente dei inimizate. La scetta di insidalare meno gli aggiornamenti del firmware del dispositivo è di esclusiva responsabilità dell'utente. Shelly Europe Ltd. non è responsabile per qualsiasi mancanza di conformità del dispositivo causata dalla mancata installazione degli aggiornamenti forniti dall'utente in modo tempestivo.

Shelly Uni (il dispositivo) è un ingresso sensore Wi-Fi universale e un interruttore a stato solido a 2 canali

Cablaggio

Collegare il dispositivo secondo lo schema di cablaggio all'inizio della pagina. Puoi collegare fino a 3 sensori di temperatura DS18820 o un singolo sensore di temperatura e umidità DHT22. Controlla la nostra knowledge base per maggiori informazioni e casi d'uso specifici su

https://kb.shelly.cloud/kn owledge-base/shelly ATTENZIONE! Pericolo di elettrocuzione! Non colle gare il dispositivo a fonti di tensione superiore a quella specificata.

ATTENZIONE! Usare il dispositivo solo con un'alimentazione e apparecchi che rispettano tutte le normative appli-cabili. Un corto circuito in qualsiasi apparecchio collegato al Dispositivo può danneggiare il Dispositivo. ATTENZIONEI Non installare il dispositivo in un luogo

che possa bagnarsi.

ATTENZIONE! Collegare l'apparecchio solo nel modo

indicato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e/o lesioni.

ATTENZIONE! Quando si monta il Dispositivo, assicurarsi che il suo PCB non sia in contatto con nessun mate-

riale conduttivo ATTENZIONE! Non installare il dispositivo in un luogo

che possa bagnarsi

Inclusione iniziale

Se scegli di utilizzare il Dispositivo con l'applicazione mo-bile Shelly Smart Control e il servizio cloud, le istruzioni su come connettere il Dispositivo al Cloud e controllarlo tra-mite l'app Shelly Smart Control sono disponibili nella guida dell'applicazione mobile. L'applicazione mobile Shelly e il servizio Shelly Cloud non sono condizioni per il corretto funzionamento del Dispositivo. Questo Dispositivivo può essere utilizzato con vari altri servizi e applicazioni di automazione domestica

ATTENZIONE! Non permettere ai bambini di giocare con i pulsanti/interruttori collegati al Dispositivo. Tenere i dispositivi per il controllo remoto di Shelly (telefoni cellulari, tablet, PC) lontano dai bambini. Specifiche

- Dimensioni del PCB (LxWxH): 33x20x13 mm Alimentazione
- 50/60 Hz Consumo elettrico: < 1 W
- Temperatura di lavoro: -20 °C 40 °C Ingresso analogico: 0 12 VCC (range 1), 0 30 VCC
- Ingressi binari: 2 (1 36 VCC o 12 24 VAC) Interfaccia 1-Wire: supporta un singolo sensore di tem-peratura e umidità DHT22 o fino a 3 sensori di tempe-ratura DSI BB20 Uscite: 2 relè MOSFET a potenziale zero
- Tensione massima di commutazione: 36 VCC / 24 VAC
- Corrente massima per uscita: 100 mA Protocollo radio: Wi-Fi 802.11 b/g/n Bande di radiofrequenza: 2401 2495 MHz Massima potenza a radiofrequenza: <20 dBm
- Portata operativa (a seconda delle condizioni locali): fino a 50 m all'aperto, fino a 30 m al chiuso
 - MOTT: Si CoAP: Si Webhooks (azioni URL): 20 con 5 URL per hook
 - Pianificazioni: 20 Dichiarazione di conformità

la presente, Shelly Europe Ltd. (ex Allterco Robotics

EOOD) dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Shelly® Uni è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://shelly.link/Uni_DoC

Produttore: Shelly Europe Ltd. Indirizzo: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 988 7435 E-mail: support@shelly.cloud

Produttore sul sito Web ufficiale https://www.shelly.com.
Tutti i diritti sul marchio Shelly® e altri diritti intellettuali associati a questo dispositivo appartengono a Shelly Europe Ltd.


Le modifiche ai dati di contatto sono pubblicate dal

ENTRADA DE SENSOR WI-FI UNIVERSAL

GUÍA DE USO Y SEGURIDAD

ENTRADA DE SENSOR WI-FI UNIVERSAL GUIA DO UTILIZADOR E DE SEGURANÇA

ENTRÉE DE CAPTEUR WI-FI UNIVERSELLE GUIDE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ



L: Entrada de corriente (CA) / positiva (CC) de la fuente

N: Entrada neutra (CA) / negativa (CC) de la fuente de

alimentación **ANALOG IN:** Entrada analógica

ANALUG IN: Entrada analogica SENSOR VCC: Salida de alimentación del sensor DATA: Línea de datos de 1-Wire GND: Tierra IN 1: Entrada binaria 1 IN 2: Entrada binaria 2

OUT 1: Salida de relé MOSFET sin potencial 1

OUT 2: Salida de relé MOSFET sin potencial 2 Leer antes de usar

Este documento contiene información técnica y de seguridad importante sobre el aparato, su uso y su instalación segura. <u>A</u>¡ATENCIÓN! Antes de comenzar la insta

atentamente y por completo la documentación adjunta. El incumplimiento de los procedimientos recomendados puede provocar un mal funcionamiento, un peligro para su vida o una violación de la ley. Shelly Europe Ltd. no se hace responsable de cualquier pérdida o daño debido a una instalación o uso inadecuado de este dispositivo.

Resumen del producto

Shelly® é uma linha de dispositivos inovadores geridos por micro-processador, que permitem o controlo remote de eletrodomésticos através de telemóvel, tablet, PC ou sistema de domótica. Os dispositivos Shelly® podem funcionar isoladamente numa rede Wi-Fi local ou podem também ser operados através de serviços de domótica em nuvem. Shelly Cloud é um desses serviços que pode ser acedido usando uma aplicação móvel Android ou iOS, ou com um qualquer browser de internet em https://control.shelly.com/. Os dispositivos Shelly® podem ser acedidos, controlados e monitorizados remotamente a partir de qualquer localização onde o Utilizador tiver uma conexão à internet, desde que os dispositivos estejam conectados a um router Wi-Fi e la Internet. Os dispositivos Shelly® possuem um Interface Web embutido e acessível em http://192.168.33.1 na rede Wi-Fi, criada pelo dispositivo em modo Ponto de Acesso (AP), ou no endereço URL do dispositivo an ared WFF a que está ligado. O Interface Web embutido pode ser usado para monitorizar e controlar o dispositivo, assim como ajustar as suas configurações.

Los dispositivos Shelly® pueden comunicarse directmentes directmentes de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiv

te con otros dispositivos Wi-Fi a través de HTTP. Shelly Europe Ltd. proporciona una API. Para más información,

https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ #shelly-family-overview. Los dispositivos Shelly® vienen con el firmware instalado

Los dispositivos sitenjas viente dori el immare instanda de fábrica. Si es necesario actualizar el firmware para que los dispositivos sigan cumpliendo la normativa, incluidas las actualizaciones de seguridad, Shelly Europe Ltd. proporcionará las actualizaciones de forma gratuita a través de la interfaz web integrada en el dispositivo o la aplicación móvil Shelly, donde está disponible la información de la versión actual del firmware. La decisión de instalar o no las actualizaciones del firmware del dispositivo es responsabilidad exclusiva del usuario. Shelly Europe Ltd. no se hace responsable de la falta de conformidad del Dispositivo causada por el hecho de que el Usuario no instale oportunamente las actualizaciones previstas.

Shelly Uni (el Dispositivo) es una entrada de sensor Wi-Fi universal y un interruptor de estado sólido de 2 canales.

Cableado

Conecte el Dispositivo según el esquema de cableado de la parte superior de la página. Puede conectar hasta 3 sensores de temperatura DS18B20 o un único sensor de temperatura y humedad DHT22. Consulte nuestra base de conocimientos para obtener más información y casos de uso específicos en: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni

ps://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni ¡PELIGRO! ¡Peligro de electrocución! No conecte

el Dispositivo a fuentes de tensión superiores a las especificadas Aj CUIDADO! Utilice el aparato sólo con fuentes de ali-mentación y aparatos que cumplan con la normativa vi-gente. Un cortocircuito en cualquier aparato conectado al

aparato puede dañar el aparato.

A ¡CUIDADO! No conecte el aparato a dispositivos que superen la carga máxima indicada.

A ¡CUIDADO! Conecte el aparato sólo de la manera indicada en estas instrucciones. Cualquier otro método puede

causar daños y/o lesiones.

\(\sum_{iCUIDADO!} \) Cuando monte el dispositivo, asegúrese de

que su placa de circuito impreso no esté en contacto con ningún material conductor.

\(\begin{align*} \cdot \cdot

pueda mojarse Inclusión inicial

Si decide utilizar el Dispositivo con la aplicación móvil

Shelly Smart Control y el servicio Shelly Cloud, las instruc-ciones para conectar el Dispositivo a la nube y controlarlo a través de la App Shelly se encuentran en la guía de la app. La aplicación móvil Shelly y el servicio Shelly Cloud no son condiciones para el buen funcionamiento del Dispositivo. Este dispositivo puede utilizarse con otros servicios y aplicaciones de domótica.

__iculdado! No permita que los niños jueguen con los botones/interruptores conectados al aparato. Mantenga

los dispositivos que permiten el control remoto de Shelly (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance de los niños. Especificaciones técnicas Dimensiones de la placa de circuito impreso (LxAxH):

- 33x20x13 mm Alimentación: 12 36 VCC o 12 24 VCA, 50/60 Hz Consumo de energía: < 1 W Temperatura de funcionamiento: -20°C - 40°C
- Entrada analógica: 0 12 VCC (rango 1), 0 30 VCC (rango 2) Entradas binarias: 2 (1 - 36 VCC o 12 - 24 VCA)
- Interfaz de 1-Wire: admite un único sensor de tempera-tura y humedad DHT22 o hasta 3 sensores de tempera-
- tura DS18B20
- Salidas: 2 relés MOSFET sin potencial Tensión máxima de commutación: 36 VCC / 24 VCA Corriente máxima salida: 100 mA Protocolo de radio: Wi-Fi 802.11 b/g/n Banda de radiofrecuencia: 2401 - 2495 MHz
- Potencia máxima de radiofrecuencia: <20 dBm Alcance operativo (según de las condiciones locales): hasta 50 m en exteriores, hasta 30 m en interiores
- CoAP: Sí Webhooks (acciones URL): 22 con 5 URLs por hook Horarios: 20

Declaration of conformity

Shelly Europe Ltd. (antiguo EOOD de Allterco Robotics)

Shelly Europe Ltd. (antiguo EOOD de Allterco Robotics)

Uni cumple con la Directiva 2014/53/UE, 2014/35/UE,

2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web:

https://shelly.link/Uni_DoC Fabricante: Shelly Europe Ltd. Dirección: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria. Tel: +359 2 988 7435

Correo electrónico: support@shelly.cloud

Los cambios en la información de contacto son publica-

dos por el fabricante en el sitio web oficia https://www.shelly.com.

Todos los derechos de las marcas Shelly®, y otros dere-chos de propiedad intelectual asociados a este dispositivo pertenecen a Shelly Europe Ltd.

L: Cabo ativo de fonte de alimentação (CA) / entrada positivo (CC)

N: Cabo neutro de fonte de alimentação (CA) / entrada

negativo (CC)
ANALOG IN: Entrada analógica

SENSOR VCC: Sensor de saída da fonte de alimentação

DATA: 1-Wire de linha de dados GND: Terra IN 1: Entrada binária 1 IN 2: Entrada Binária 2

OUT 1: Saída 1 da relé MOSFET sem-potencial OUT 2: Saída 2 da relé MOSFET sem-potencial

Leia antes de utilizar

Este documento contém importante informação técnica e de segurança relativa ao dispositivo, sua utilização segura e instalação.

ATENÇÃO! Antes de iniciar a instalação, por favor leia

atentamente e na íntegra a documentação incluída. O incumprimento dos procedimentos recomendados poderão dar origem a avarias, perigo à sua vida ou violação da lei. A Shelly Europe Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de uma incorreta instalação ou incorreta utilização deste dispositivo. Apresentação do Produto Shelly® es una gama de dispositivos innovadores basados

en microprocesadores, que permiten controlar a distancia los electrodomésticos a través de un teléfono móvil, una tableta, una PC o un sistema domótico. Los dispositivos Shelly® pueden funcionar de forma autónoma en una red Wi-Fi local o también pueden ser operados por servicios de automatización del hogar a través de la nube. Shelly Cloud es un servicio que se puede utilizar a través de la aplicación móvil Android o iOS, o a través de cualquier navegador web en https://control.shelly.com/. Los dispositivos Shelly® se pueden manejar, controlar y supervisar distoración de de cualquier havar para el que el venero dis sitivos Shelly® se pueden manejar, controlar y supervisar a distancia desde cualquier lugar en el que el usuario disponga de una conexión a Internet, siempre que los dispositivos estén conectados a un router Wi-Fi y a Internet. Los dispositivos Shelly® tienen una interfaz web integrada a la que se puede acceder en http://192.168.33.1 dentro de la red Wi-Fi, creada por el dispositivo en modo de punto de acceso, o en la URL del dispositivo en la red Wi-Fi a la que está conectado. La interfaz web integrada puede utilizarse para supervisar y controlar el dispositivo y ajustar su configuración. su configuración.

Os dispositivos Shelly® podem comunicar diretamente com outros dispositivos Wi-Fi através do protocolo HTTP. Uma App é fornecida por Shelly Europe Ltd. Para mais informação, por favor visite:

os dispositivos Shelly® são distribuídos com firmware instalado em fábrica. Se forem necessárias atualizações ao firmware de forma a manter os dispositivos em conformidade, incluindo atualizações de segurança, Shelly Europe Ltd. fornecerá as atualizações gratuitamente através do Ltd. Tomecera as atualizações gratuitamente atraves do Interface Web embutido ou da Aplicação Móvel Shelly, onde a informação sobre a versão de firmware atual se encontra acessível. A escolha em instalar ou não instalar as atualizações de firmware do Dispositivo é responsabilidade única do utilizador. Shelly Europe Ltd. não se responsasabiliza por qualquer falha na conformidade do Dispositivo causada pela não instalação das atualizações disponíveis em tempo útil, por parte do Utilizador.

Shelly Uni (o Dispositivo) é um sensor Wi-Fi de entrada universal e um comutador de 2-canais de estado sólido.

Conecte o Dispositivo conforme o esquema de ligação no topo da página. Pode conectar até 3 sensores de tempe-

ratura DS18B20 ou um único sensor de temperatura e humidade DHT22. Consulte a nossa base de conhecimento para mais informação e casos de uso específico em

ps://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-uni PERIGO! Perigo de eletrocussão! Não conecte

Dispositivo a fontes de voltagem superior ao especificado. <u>A TENÇÃO</u>! Utilize o Dispositivo apenas com uma fonte de alimentação e eletrodomésticos que cumpram todas as regulações aplicáveis. Um curto-circuito num electrodoméstico conectado ao Dispositivo pode danificar o próprio Dispositivo.

ATENÇÃO! Não conecte o Dispositivo a electrodomésticos se estes excederem a carga máxima permitida.

ATENÇÃO! Conecte o Dispositivo apenas da forma ilustrada nestas instruções. Qualquer outra forma poderá

causar danos e/ou acidentes.

ATENÇÃO! Ao instalar o Dispositivo, certifique-se que a

PCI não entra em contato com nenhum material condutivo.

ATENÇÃO! Não instale o dispositivo num local que possa ficar molhado.

você optar por usar o dispositivo com o aplicativo mó-

vel Shelly Smart Control e o servico de nuvem, as instrucões sobre como conectar o dispositivo à nuvem e conçoes sobre como conectar o dispositivo à nuvem e con-trolá-lo por meio do aplicativo Shelly Smart Control podem ser encontradas no guia do aplicativo móvel. O aplicativo móvel Shelly e o serviço Shelly Cloud não são condições para que o Dispositivo funcione corretamente.

Este dispositivo pode ser usado de forma independente ou com várias outras plataformas e protocolos de automação residencial.

ATENÇÃO! Não permita que crianças brinquem com

os botões/comutadores conectados ao Dispositivo. Mantenha os Dispositivos de controlo remoto do Shelly (telemóveis, tablets, PCs) fora do alcance das crianças Especificações Dimensões da PCI (CxLxA): 33x20x13 mm

- Fonte de alimentação: 12-36 VCC ou 12-24 VCA, 50/60 Hz Consumo elétrico: < 1 W
- Temperatura de funcionamento: -20°C 40°C Entrada analógica: 0 12 VCC (alcance 1), 0 30 VCC
- Interface 2)
 Interface de 1-Wire: Suporta um sensor de humidade e temperatura DHT22 ou até 3 sensores de temperatura
- Saídas: 2 relés MOSFET livres de potencial Voltagem máx. comutada: 36 VCC / 24 VCA Amperagem máx. por saída: 100 mA Protocolo de rádio: Wi-Fi 802.11 b/g/n Banda de radiofrequências: 2401 2495 MHz
- Potência máxima de radiofrequências: <20 dBm
- Alcance de operação (dependendo das condições lo-cais): até 50 m ao ar livre, até 30 m no interior MQTT: Sim CoAP: Sim
- Webhooks (acções de URL): 22 com 5 URLs por hook Agendamentos: 20 Declaração de conformidade
- A Shelly Europe Ltd. (ex-Allterco Robotics EOOD) declara por este meio que o equipamento rádio tipo Shelly® Uni opera conforme a Diretriz 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU. O texto completo da declaração

da UE sobre a conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: https://shelly.link/Uni_DoC Fabricante: Shelly Europe Ltd. Endereço: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgária Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud
Web: https://www.shelly.com Alterações nos endereços de contato são publicados pelo Fabricante no website oficial https://www.shelly.com.

Todos os direitos sobre a marca registada Shelly® e ou-

tros direitos de propriedade intelectual asso

Dispositivo pertencem a Shelly Europe Ltd.

L: Entrée de l'alimentation sous tension (CA) / positive (DC) ${\bf N}$: Entrée neutre (CA) / négative (DC) de l'alimentation

ANALOG IN : Entrée analogique SENSOR VCC : Sortie d'alimentation du capteur DATA: Ligne de données à 1-Wire

GND: Masse IN 1 : Entrée binaire 1 IN 2: Entrée binaire 2

Légende

OUT 1: Sortie de relais MOSFET sans potentiel 1 OUT 2: Sortie de relais MOSFET sans potentiel 2

A lire avant utilisation Ce document contient des informations techniques et de sécurité importantes concernant l'appareil, son utilisation et son installation en toute sécurité.

et son installation en toute securite.

ATTENTION! Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement et complètement la documentation
d'accompagnement. Le non-respect des procédures
recommandées peut entraîner un dysfonctionnement,
un danger pour votre vie ou une violation de la loi. Shelly Europe Ltd. n'est pas responsable des pertes ou des domnages en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte de ce dispositif.

ce dispositif.

Présentation du produit

Shelly® est une gamme de dispositifs innovants gérés par microprocesseur, qui permettent de contrôler à distance les appareils électriques par le biais d'un féléphone portable, d'une tablette, d'un PC ou d'un système domotique. Les dispositifs Shelly® peuvent fonctionner de manière au tonome connectés au Wi-Fi ou ils peuvent également être exploités par des services domotiques depuis le Cloud. Shelly Cloud est un service qui peut être utilisé depuis l'application Android ou i OS. ou via n'importe quel navigateur plication Android ou iOS, ou via n'importe quel navigateur Internet sur https://control.shelly.com/. Les dispositifs Internet sur https://control.shelly.com/. Les dispositifs Shelly® peuvent être utilisés et contrôlés à distance de-puis n'importe quel endroit où l'utilisateur dispose d'une connexion Internet, à condition que les dispositifs soient connectés au Wi-Fi et à l'Internet. Les dispositifs Shelly® ont une interface Web intégrée accessible à l'adresse suivante http://192.168.33.1 au sein du réseau Wi-Fi, créée par le dispositif en mode point d'accès sans fil ou à l'adresse URL du dispositif sur le réseau Wi-Fi auquel il est connecté. L'interface Web intégrée peut être utilisée pour surveiller et contrôler le dispositif ainsi que pour ajuster

ses paramètres.
Les dispositifs Shelly® peuvent communiquer directement avec d'autres dispositifs Wi-Fi par le biais du protocole HTTP. Une API est formie par Shelly Europe Ltd. Pour plus d'informations, veuillez visiter:

https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview.
Les dispositifs Shelly® sont livrés avec un micrologiciel installé en usine. Si des mises à jour du micrologicel sont nécessaires pour maintenir les dispositifs en conformité, recessaries pour infantient nes dispositis en conforma-y compris des mises à jour de sécurité, Shelly Europe Ltd. fournira les mises à jour gratuitement via l'interface Web intégrée au dispositif ou l'application mobile Shelly, où les informations sur la version actuelle du micrologiciel sont disponibles. Le choix d'installer ou non les mises à jour du micrologiciel du dispositif relève de la seule responsabilité de l'Utilisateur. Shelly Europe Ltd. ne sera pas responsable de tout manque de conformité du Dispositif causé par le fait que l'Utilisateur n'a pas installé les mises à jour fournies en temps voulu.

Shelly Uni (l'Appareil) est une entrée universelle de capteur et un commutateur à semi-conducteurs à 2 car Câblage

Connectez le Dispositif conformément au schéma de câblage en haut de la page. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 capteurs de température DS18B20 ou un seul capteur de température et d'humidité DHT22. Consultez notre base de connaissances pour plus d'informations et des cas d'utilisation spécifiques à :
https://kb.selly.cloud/knowledge-base/shelly-uni
DANGER! Danger d'électrocution! Ne connectez pas

l'appareil à des sources de tension supérieure à celle

ATTENTION! N'utilisez l'Appareil qu'avec une alimenta-tion et des appareils conformes à toutes les réglementa-tions en vigueur. Un court-circuit dans tout appareil connec-

té à l'Appareil peut endommager ce dernier.

ATTENTION! Ne connectez pas l'Appareil à des apparells dépassant la charge maximale indiquée.

ATTENTION! Connectez l'Appareil uniquement de la manière indiquée dans ces instructions. Toute autre méthode pourrait causer des dommages et/ou des blessures.

pour ain causer des dommages et/ou des blessures.

ATTENTION! Lors du montage du Dispositif, assurez-vous que sa carte de circuit imprimé n'est pas en contact avec des matériaux conducteurs.

ATTENTION! N'installez pas l'appareil à un endroit où il est possible qu'il se mouille.

est possible qu'il se mouille Inclusione iniziale

Inclusione iniziale
Si yous choisissez d'utiliser le Dispositif avec l'application
Shelly Smart Control et le service Shelly Cloud, les instructions pour connecter le Dispositif au Cloud et le contrôler
depuis l'application Shelly se trouvent dans le guide de
l'application mobile.
L'application Shelly et le service Shelly Cloud ne sont pas
indispensables au bon fonctionnement du Dispositif. Ce

Dispositif peut être utilisé avec d'autres services et applications domotiques.

<u>ATTENTIONI</u> Ne laissez pas les enfants jouer avec les boutons/interrupteurs connectés à l'Appareil. Gardez les Dispositifs permettant de contrôler Shelly à distance (télé-

phones mobiles, tablettes, PC) hors de portée des enfants. Caractéristiques techniques

Dimensions du PCB (LxlxH): 33x20x13 mm Alimentation électrique: 12 - 36 VDC ou 12 - 24 VCA,

- Consommation électrique: < 1 W Température de fonctionnement: -20°C 40°C
- Entrée analogique : 0 12 VDC (gamme 1), 0 30 VDC (gamme 2)
- Entrées binaires : 2 (1 36 VCC ou 12 24 VCA) Interface 1-Wire : supporte un seul capteur de tempéra-ture et d'humidité DHT22 ou jusqu'à 3 capteurs de tem-
- pérature DS18B20 Sorties : 2 relais MOSFET sans potentiel
- Tension de commutation maximale: 36 VDC / 24 VCA Courant maximal par sortie: 100 mA Protocole radio : Wi-Fi 802.11 b/g/n Bande de radiofréquences : 2401 - 2495 MHz Puissance de radiofréquence maximale: <20 dBm
- Portée opérationnelle (en fonction des conditions lo-cales): jusqu'à 50 m en extérieur, jusqu'à 30 m en intérieur MQTT: Oui
- CoAP: Oui Webhooks (actions URL): 22 avec 5 URL par crochet Planifications: 20

Déclaration de conformité

Email: support@shelly.cloud Web: https://www.shelly.com

Declaration de conformite
Par la présente, Shelly Europe Ltd. (anciennement Allterco
Robotics EOOD) déclare que l'équipement radio de type
Shelly® Uni est conforme à la directive 2014/53/ EU,
2014/35/EU, 2014/30/UE, 2011/165/EU Le texte complet
de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: Produttore: Fabricant: Shelly Europe Ltd.
Adresse: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarie. Tél: +359 2 988 7435

Les modifications des coordonnées sont publiées par le fabricant sur le site officiel https://www.shelly.com.
Tous les droits sur les marques Shelly®, et autres droits intellectuels associés à ce dispositif appartiennent à Shelly

CE COMPLIANT A S S S







