

## Twister 2.0

Installatiehandleiding

## Leg de twistermat open

Vouw de twistermat volledig uit zonder dat er kreuken in zitten. Zorg ervoor dat de mat op een even ondergrond ligt zodat er geen ongevallen gebeuren. Best leg je de mat ergens waar je genoeg plaats hebt om verticaal te bewegen.

Let ook goed op hoe je de mat plaatst. Kijk goed waar de voorkant van de mat zich bevindt, dit is belangrijk om bepaalde spelletjes te spelen.

## Verbind de mat met het stopcontact

Wanneer de mat goed ligt kan je deze in het stopcontact steken. Zodra de twistermat stroom krijgt zal deze automatisch opstarten.

Na even te wachten zal je zien dat er op het display een QR-code komt, dit is nodig om te verbinden met de mat wanneer je wilt spelen.

Controleer of de twistermat een wifi netwerk heeft aangemaakt. Als dit niet gebeurd is kan je niet spelen.

2

## Done

De Twistermat is nu volledig opgestart en je kan verbinden met je gsm, tablet of computer.

Indien er fouten gebeuren verbreek de verbinding met het stopcontact en wacht 5 seconden. Daarna kan je de twistermat weer verbinden met het stopcontact en het stappenproces opnieuw beginnen.

