本例用于给同学展示模拟器要求输出的结果和一些细节的情况,供参考。

本例执行的是压缩包中给出的 test0.nel 代码,代码内容如下

- 1 LD, F1, 0x2
- 2 LD, F2, 0x1
- 3 LD,F3,0xFFFFFFF
- 4 SUB, F1, F1, F2
- 5 DIV, F4, F3, F1
- 6 JUMP, 0x0, F1, 0x2
- 8 MUL, F3, F1, F4

为了展示方便,我们假设除法和乘法都只需要4个周期就能执行完成(你需要实现的模拟器以教程所给出的周期数为准)

指令状态(因为循环的存在,同一条指令可能多次被执行,而你 只需要记录每条指令第一次运行的发射周期,执行完成周期和写 回结果的周期即可)

	Issue	Exec Comp	Write Result
LD,F1,0x2	1	4	5
LD,F2,0x1	2	5	6
LD,F3,0xFFFFFFF	3	8	9
SUB,F1,F1,F2	4	9	10
DIV,F4,F3,F1	5	14	15
JUMP,0x0,F1,0x2	6	11	12
JUMP,0xFFFFFFFF,F3,0xFFFFFFD	12	13	14
MUL,F3,F1,F4	20	24	25

本周期发射的指令: LD,F1,0x2

本周期开始执行的指令: LD,F1,0x2

本周期执行结束的指令:无 本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	No					
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	Yes	0x2
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		LB 1				

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1	LD,F1,0x2	3
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	

本周期发射的指令: LD,F2,0x1

本周期开始执行的指令: LD,F2,0x1

本周期执行结束的指令:无 本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	No					
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	Yes	0x2
LB 2	Yes	0x1
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		LB 1	LB 2			

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1	LD,F1,0x2	2
Load 2	LD,F2,0x1	3

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	

本周期发射的指令: LD,F3,0xFFFFFFFF

本周期开始执行的指令: 无 本周期执行结束的指令: 无 本周期写回结果的指令: 无

注意: 此时尽管保留站够用,但功能部件不够用,因此只发射不执行

保留站状态

ик ш и и						
	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	No					
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	Yes	0x2
LB 2	Yes	0x1
LB 3	Yes	0xFFFFFFF

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		LB 1	LB 2	LB 3		

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1	LD,F1,0x2	1
Load 2	LD,F2,0x1	2

	F0	F1	F2	F3	F4	•••••
State	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	••••

本周期发射的指令: SUB,F1,F1,F2(1)(使用(i)表示该指令第 i 次执行,下同)

本周期开始执行的指令:无

本周期执行结束的指令: LD,F1,0x2

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB			LB 1	LB 2
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	No					
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	Yes	0x2
LB 2	Yes	0x1
LB 3	Yes	0xFFFFFFF

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		Ars 1	LB 2	LB 3		

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1	LD,F1,0x2	0
Load 2	LD,F2,0x1	1

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	

本周期发射的指令: DIV,F4,F3,F1 (1)

本周期开始执行的指令: LD,F3,0xFFFFFFFF

本周期执行结束的指令: LD,F2,0x1 本周期写回结果的指令: LD,F1,0x2

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 2			LB 2
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV			LB 3	Ars 1
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	Yes	0x1
LB 3	Yes	0xFFFFFFF

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	
State		Ars 1	LB 2	LB 3	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1	LD,F3,0xFFFFFFF	3
Load 2	LD,F2,0x1	0

4 14 1111 >> 1 122						
	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x2	0x0	0x0	0x0	

本周期发射的指令: JUMP,0x0,F1,0x2(1)

本周期开始执行的指令: SUB,F1,F1,F2(1)

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令: LD,F2,0x1

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 2	0x 1		
Ars 2	Yes	JUMP			Ars 1	
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV			LB 3	Ars 1
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	Yes	0xFFFFFFF

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	
State		Ars 1	0x 1	LB 3	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	SUB	3
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1	LD,F3,0xFFFFFFF	2
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State	0x0	0x2	0x1	0x0	0x0	

由于 JUMP 指令尚未返回结果,因此无法发射下一条指令(当然如果你做了分支预测是可以继续发射的)

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令:无

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 2	0x 1		
Ars 2	Yes	JUMP			Ars 1	
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV			LB 3	Ars 1
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	Yes	0xFFFFFFF

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		Ars 1	0x 1	LB 3	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	SUB	2
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1	LD,F3,0xFFFFFFF	1
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x2	0x1	0x0	0x0	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令:无

本周期执行结束的指令: LD,F3,0xFFFFFFFF

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 2	0x 1		
Ars 2	Yes	JUMP			Ars 1	
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV			LB 3	Ars 1
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	Yes	0xFFFFFFF

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	•••••
State		Ars 1	0x 1	LB 3	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	SUB	1
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1	LD,F3,0xFFFFFFF	0
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x2	0x1	0x0	0x0	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令:无

本周期执行结束的指令: SUB,F1,F1,F2(1)本周期写回结果的指令: LD,F3,0xFFFFFFFF

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 2	0x 1		
Ars 2	Yes	JUMP			Ars 1	
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF			Ars 1
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		Ars 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	SUB	0
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x2	0x1	0xFFFFFFF	0x0	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令: JUMP 0x0 F1 0x2(1)、DIV F2,F3,F1(1)

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令: SUB,F1,F1,F2(1)

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	Yes	JUMP	0x 1			
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF	0x 1		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	JUMP	1
Add 2		
Add 3		
Mult 1	DIV	4
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x1	0x1	0xFFFFFFF	0x0	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令:无

本周期执行结束的指令: JUMP 0x0 F1 0x2 (1)

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	Yes	JUMP	0x 1			
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF	0x 1		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	JUMP	0
Add 2		
Add 3		
Mult 1	DIV	3
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x1	0x1	0xFFFFFFF	0x0	

JUMP 指令写回结果(由于此时的 F1 尚不等于零,因此不跳转,继续发射下一条) 发射 JUMP,0xFFFFFFF,F3,0xFFFFFFD(注意此时尽管 Ars 1 和 Ars 2 的保留站都为空, 优先进入编号小的,即 Ars 1)

本周期发射的指令: JUMP,0xFFFFFFF,F3,0xFFFFFFD

本周期开始执行的指令: JUMP,0xFFFFFFF,F3,0xFFFFFFD

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令: JUMP 0x0 F1 0x2 (1)

保留站状态

	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	JUMP	0xFFFFFFF			
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF	0x 1		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	
State		0x 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	JUMP	1
Add 2		
Add 3		
Mult 1	DIV	2
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x1	0x1	0xFFFFFFF	0x0	

JUMP 执行结束,同理由于还没有写入结果,因此还不能够发射下面的指令

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令:无

本周期执行结束的指令: JUMP,0xFFFFFFF,F3,0xFFFFFFD

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

VK EL PH VV	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	JUMP	0xFFFFFFF		_	
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF	0x 1		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

		1 2 1 4 1 1111 - 1 - 2 - 2 11 1 1 1 1 1
	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	JUMP	0
Add 2		
Add 3		
Mult 1	DIV	1
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State	0x0	0x1	0x1	0xFFFFFFF	0x0	••••

JUMP 写回结果(由于 F3 等于 0xFFFFFFF,所以跳转,当前指令编号为 7,需要跳转 0xFFFFFFD 条指令(即-3 条指令)7-3=4,发射第 4 号指令: SUB)

本周期发射的指令: SUB,F1,F1,F2(2)

本周期开始执行的指令: SUB,F1,F1,F2(2)本周期执行结束的指令: DIV F2,F3,F1(1)

本周期写回结果的指令: JUMP,0xFFFFFFF,F3,0xFFFFFFD

保留站状态

	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 1	0x 1		
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF	0x 1		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	
State		Ars 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	SUB,F1,F1,F2	3
Add 2		
Add 3		
Mult 1	DIV,F4,F3,F1	0
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0x0	

第一次发射的 DIV,F4,F3,F1 写回结果(注意尽管寄存器状态应当被改为 0xFFFFFF 但是由于 DIV 指令又被第二次发射,因此这个 F4 又被改回 Mrs 1 了)

DIV,F4,F3,F1 第二次发射

本周期发射的指令: DIV,F4,F3,F1(2)

本周期开始执行的指令: DIV,F4,F3,F1(2)

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令: DIV,F4,F3,F1(1)

保留站状态

	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 1	0x 1		
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF			Ars 1
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	
State		Ars 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期			
Add 1	SUB,F1,F1,F2	2			
Add 2					
Add 3					
Mult 1					
Mult 2					
Load 1					
Load 2					

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

本周期发射的指令: JUMP,0x0,F1,0x2(2)

本周期开始执行的指令: 无本周期执行结束的指令: 无本周期写回结果的指令: 无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 1	0x 1		
Ars 2	Yes	JUMP			Ars 1	
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF			Ars 1
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		Ars 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态 (添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	SUB,F1,F1,F2	1
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令:无

本周期执行结束的指令: SUB,F1,F1,F2(2)

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	Yes	SUB	0x 1	0x 1		
Ars 2	Yes	JUMP			Ars 1	
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF			Ars 1
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		Ars 1	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态 (添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	SUB,F1,F1,F2	0
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令: JUMP,0x0,F1,0x2(2), DIV,F4,F3,F1(2)

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令: SUB,F1,F1,F2(2)

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	Yes	JUMP	0x0			
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF	0x0		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x0	0x 1	0xFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1	JUMP,0x0,F1,0x2	1
Add 2		
Add 3		
Mult 1	DIV,F4,F3,F1	4
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

DIV 指令发现除数为 0, 直接执行完成

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令: 无

本周期执行结束的指令: JUMP,0x0,F1,0x2(2), DIV,F4,F3,F1(2)

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	Yes	JUMP	0x0			
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	DIV	0xFFFFFFF	0x0		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x0	0x 1	OxFFFFFFF	Mrs 1	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期			
Add 1	JUMP,0x0,F1,0x2	0			
Add 2					
Add 3					
Mult 1	DIV,F4,F3,F1	0			
Mult 2					
Load 1					
Load 2					

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	••••

本周期发射的指令: MUL,F3,F1,F4(此时发射的 MUL 恰好需要 DIV 刚刚写入的 F4,默认 OxFFFFFFFF 直接进入 MUL 的保留站中,因此 MUL 开始执行)(即如果遇见写回结果和发射指令冲突时,默认先写回结果,后发射指令)

本周期开始执行的指令: MUL,F3,F1,F4

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令: JUMP,0x0,F1,0x2(2)(由于此时的 F1 为 0,因此跳转,当前 JUMP 指令标号为 6,跳转到 8 号指令)、DIV,F4,F3,F1(2)(由于除数为 0,因此写入被除数)保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No		_			
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	MUL	0x0	0xFFFFFFF		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x0	0x 1	MUL	0xFFFFFFF	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1	MUL,F3,F1,F4	4
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令: 无

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	MUL	0x0	0xFFFFFFF	F	
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x0	0x 1	MUL	0xFFFFFFF	

运算部件状态 (添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1	MUL,F3,F1,F4	3
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令: 无

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	MUL	0x0	0xFFFFFFF		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x0	0x 1	MUL	0xFFFFFFF	

运算部件状态 (添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1	MUL,F3,F1,F4	2
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令: 无

本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	MUL	0x0	0xFFFFFFF		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x0	0x 1	MUL	0xFFFFFFF	

运算部件状态 (添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1	MUL,F3,F1,F4	1
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令: 无

本周期执行结束的指令: MUL,F3,F1,F4

本周期写回结果的指令:无

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	Yes	MUL	0x0	0xFFFFFFF		
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x0	0x 1	MUL	0xFFFFFFF	

运算部件状态(添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1	MUL,F3,F1,F4	0
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0xFFFFFFF	0xFFFFFFF	

本周期发射的指令: 无

本周期开始执行的指令: 无 本周期执行结束的指令:无

本周期写回结果的指令: MUL,F3,F1,F4

保留站状态

	Busy	Ор	Vj	Vk	Qj	Qk
Ars 1	No					
Ars 2	No					
Ars 3	No					
Ars 4	No					
Ars 5	No					
Ars 6	No					
Mrs 1	No					
Mrs 2	No					
Mrs 3	No					

Load Buffer 状态

	Busy	Address
LB 1	No	
LB 2	No	
LB 3	No	

寄存器状态

	F0	F1	F2	F3	F4	••••
State		0x0	0x 1	0x0	0xFFFFFFF	

运算部件状态 (添加在这里是为了便于同学理解,模拟器不要求输出这里的内容)

	当前执行指令	当前还剩几个周期
Add 1		
Add 2		
Add 3		
Mult 1		
Mult 2		
Load 1		
Load 2		

	F0	F1	F2	F3	F4	
State	0x0	0x 1	0x1	0x0	0xFFFFFFF	