3_Сетевые устройства

Сетевые устройства
Виды сетевых устройств
Линии и каналы связи
Кабельные линии связи
Категории витой пары
Обжим витой пары
БЕСПРОВОДНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Сетевые устройства

Устройства подключенные к сети называются сетевыми.

Для подключения необходимо наличие сетевого адаптера.

- 1. Сетевые адаптеры
 - 1. Плата сетевого интерфейса Network Interface Card

Виды сетевых устройств

 ▼ Пассивные сетевые устройства – не анализирует передаваемые данные

Работают исключительно на физическом уровне.

1. Повторитель repeater восстанавливает исходные характеристики сигнала, который

- ▼ Активные сетевые устройства анализируют передаваемые данные
 - 1. **Коммутатор switch** это устройство которое работает на канальном уровне и предназначена для подключения компьютеров в сеть.

В отличие от концентратора коммутатор старается передать кадр узлу назначения. У коммутатора имеется специальная таблица коммутации. В которой устанавливается соответствие для каждого порта коммутатора адрес сетевого устройства подключенного к

- затухает в процессе передачи.
- 2. Концентратор hub назначение подключение компьютеров в сеть. Практически не используется.

этом порту. Изначально таблица коммутации пуста. При получении кадра коммутатор он анализирует адрес получателя(назначения) и адрес отправителя в заголовке кадра. Адрес отправителя заносится в таблицу коммутации и ему в соответствие ставится порт, с которого был получен данный кадр. Адрес назначения ищется в таблице коммутации, если такой адрес найден, то кадр отправляется через порт соответствующий указанному адресу. Если такого адреса нет в таблице коммутации, кадр отправляется во все свои активные порты, кроме порта из которого он был получен.

Не фиксируется при получении порт. Порт фиксируется только при отправке.

- 2. **Маршрутизатор router** устройство сетевого уровня предназначенного для объедения сетей.
- Мост bridge это устройство канального уровня. Которое предназначено для объединения сетей. В отличие коммутатора. Позволяет объединить сети разных сетевых технологий.

Линии и каналы связи

Линия связи – совокупность физической среды и устройства передачи данных.

- 1. Кабельная линии связи
- 2. Беспроводные линии связи

Канал связи – это средство передачи данных по линии связи. Иногда один канал использует одну или несколько линий связи. Но чаще всего одна линия связи используется несколькими каналами связи.

- 1. Дуплексный (duplex. Full-duplex) передача в обоих направлениях в любой момент времени
- 2. Half-duplex либо туда либо обратно
- 3. Simplex однонаправленная передача

Первичная сеть – совокупность каналов связи без разделения их по назначению

- Местная
- Внутризоновая
- Магистральная

Вторичная сеть – строится на базе первичной сети. Разделяется по назначению.

• Телефонные, телеграфные

Кабельные линии связи

Имеют довольно сложную структуру состоящую из проводников, заключенную в несколько слоев изоляции.

- Витая пара twisted pair одна или несколько пар изолированный проводов скрученных между собой. Скручивание проводов позволяет уменьшить влияние на них ЭМ-помех. В зависимости от структуры проводов из которых состоит витая пара разделяют:
 - ▼ Одножильный

• Состоит из проводов, сечение которого состоит из одного проводника.

▼ Многожильный

- Состоит из проводов, сечение которого состоит из нескольких иногда переплетенных между собой жилами.
- Больше гибкие, но это приводит к большему затуханию сигнала.

Для обеспечения лучшей защиты от ЭМ-помех используют **экранирование**. В зависимости от наличия экрана различают следующие разновидности:

- Незащищенная витая пара UTP, U/UTP unshiled twisted пара где нет защитного экрана
- Защищенная витая пара STP, U/FTP имеется индивидуальный защитный экран для каждой пары в виде алюминиевой фольги
- Фольгированная FTP, F/UTP- имеется один общий экран в виде алюминиевой фольги
- Незащищенная экранированная SF/UTP имеет двойной экран: один экран в виде медной оплетки и второй из алюминиевой фольги
- Защищенная экранированная S/STP- имеется один общий экран и индивидуальный для каждой пары и оба виде медной оплетки
- Фольгированная экранированная S/FTP— пара в которой один общий экран в виде медной оплетки, а также индивидуальный экран в виде алюминиевой фольги

Категории витой пары

Чем выше категория тем выше входов передачи, а также обычно больше пар и больше витков на единицу длины.

Cat.1 1 пара. Скорость до 1 Мб/с. Для построения телефонных и модемных линий связи

Cat.2. 2 пары скорость до 4 мбит\с. Не используется

Cat.3. 4 пары. Скорость до 100 мбит\с. Используется только 2 пары. Для телефонов

Cat.4. 4 пары не сипользуется.

Cat 5. – 4 пары

Cat 5.e. – 2/4 пары для постороения компьютерных сетей

Cat.6. – 4 пары до 1 гби/с. Для построения компьютерных сетей.

Cat.6.a - 4 пары до 10 гбит\с. При построении ком. Сетей.

Cat.7. – 4 пары, до 10 гбит.S/FTP

Обжим витой пары

Витая пара подключается к оборудованию с помощью стандарта RJ. Для фиксации разъема в ответной части используется защелка.

RJ -11 6 позиций, 4 контакта.

RJ-12. 6 контакта. 6 позиций.

RJ-45 8 позиций, 8 контактов

RJ-50 – 10 позиций, 10 контактов

Бывает исполнение с металлическим кожухом и без.

Монтировать с помощью клещей. Контакты позиций вдавливаются в провода.



Цветовые схемы по обжиму Eia/tia-568a, eia/tia - 5688

- Коаксиальный coaxial pair для передачи высокскоростных сигналов
 - Оболочка изоляционного материала защищает кабель от внешних воздействий
 - Экран в виде медной оплетки, алюминиевой фольги, их комбинации
 - Слой диэлектрического материала, который обеспечивает постоянство расположения центрального проводника и экрана.
 - Центральный проводник в виде одножильного или многожильного.

Типы:

- Толстый коаксиальный кабель RG-8, RG-11 волновое сопротивление 50 Ом, внешний диаметр 12 мм. Достаточно толстый 2,7 мм центральный проводник. Высокие ЭМ-характеристики. Сложно монтировать.
- Тонкий коаксиальный кабель. Волновое сопротивление 50 ОМ, внешний диаметр 6 мм, цп 0,89 мм
- Телевизионный . Волновое сопрт 75 ОМ, внешний диаметр –
- Твинаксиальный кабель кабель с 2-мя переплетёнными между собой изолированными проводника. Волновое сопрт 150 ОМ. Для монтирования высокого оборудования в стойке
 - ▼ Монтаж: для соединения существует 3 вида:
 - Под пайку
 - Навинчивание
 - Под обжим используется BNC BNC4.
- Оптоволоконный кабель это кабель из тонких, гибких и стеклянных проводник. Не подвержен ЭМ-помеха. Волокно состоит из стеклянного сердечника, по которому распространяются световые лучи, стеклянная оболочка. Оболочка имеет меньший показатель преломления чем сердечник, благодаря этому оболочка не дает свету выходить за пределы оболочки. В зависимости от параметра сердечника может быть: работает быстрее. Существует:
 - Одномодовое окно имеет тонкий сердечник и световой лучше распространяются, практические не преломляясь. Позволяет передавать на дальние расстояния
 - Многомодовые со ступенчатым показателем преломления.
 - **Многомодовые** с плавным показателем преломления. Используются для передачи данных до 1 мб/с/

В качестве источника: лазер (в одномодовых) и светоизлучатели(многогомодовые)

Монтаж через ST,SC,FC. Монтируются в паре. Для соединения концов используется стиппер, которое обеспечивает...?

Процесс сварки включает плавление и соединение

БЕСПРОВОДНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Каждый узел оснащается антеной, которая одновременно является приемником и передатчиком электро-магнитных волн. Могут распространяться во всех направлениях или в пределах определенного сектора.

Делят:

- Параболическая направленная.
- Изотропная ненаправленная

РАДИОСВЯЗЬ – волны излучаются и распространяются в виде ЭМ-поля.

- Длинные волны -1-10 км 300-30 кМг могут огибать земную поверхность распространяются на большие расстояния.
- Средний волны 100м 1 км 3мгц 300 кгц небольшие, так как отражаться способны только от ионосферы.
- Короткие от 10 100 м 30- 3 мгц, могут многократно отражаются от земли и от ионосферы поэтому на большие расстояния
- Ультраволны 0,1 10 м, 3ггц 30 Мгц

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ – основана на использовании в качестве ретранслятора искусственных спутников Земли. Спутники включают в себя транспондер – устройство принимает сигнал с земли, и передает уже другой. Связь осуществляется с земными станциями, которые могут быть стационарными и подвижными. Зона, в которой принимается сигнал со спутника называется зоной

покрытия. Зона покрытия определяется положением спутника на орбите, его ориентацией и характеристиками.