

- Graaf een gat: 50 × 50 × 110 cm
- Plaats het fundament, stel het recht en zet het vast met snelbeton en water. Vul daarna het gat weer met aarde
- Stel de montageplaat waterpas met de stelbouten







