

- 1) Características de los sistemas embebidos
- 2) Co-diseño
- 3) Procesador, ram, flash, puertos de E/S
- 4) Categorías de los sistemas embebidos
- 5) Sistemas embidos de tiempo real-suaves
- 6) Características deseables de los SO embebidos
- 7) Requerimientos de los sistemas embebidos
- 8) Sistemas embebidos



Sistema de tiempo real, autónomo




Sistemas de tiempo real, móviles, autónomos, sistemas en red

¿Qué es lo que hace que algunos sistemas embebidos cuenten o no con sistemas operativos?

Dependerá de las tareas que deba realiza, si solo tiene que realizar una tarea en específico entonces no necesita un sistema operativo, pero si hará multitareas entonces es posible que sea conveniente que cuente con un SO que administre los recursos.


Question 4	¿A qué categoría(s) de S.E. pertenece un dispositivo GPS?
Answer saved Marked out of 3.00 Flag question	Select one or more: Sistemas Autónomos Sistemas de Tiempo Real Sistemas Móviles Sistemas en Red

Autónomo, tiempo real, móvil.




Podemos encontrarlos en cualquier lugar donde se necesite automatizar una tarea especifica mediante algún dispositivo programable basado en microprocesador. Por ejemplo, en autos, microndas, celulares, lavadoras, etc. Casi en cualquier lugar donde algún aparato electrónico haga alguna función programable.

Los podemos encontrar casi en cualquier lugar donde se necesite automatizar alguna tarea mediante algún dispositivo programable basado en microprocesador. Por ejemplo en autos, microondas, celulares, lavadoras, etc. Donde se pueda reemplazar algún proceso mecánico que hacia tal vez un circuito especifico muy complejo, y este pueda reemplazarse por un microprocesador más pequeño, programable y flexible, y por supuesto más económico a la hora de actualizar el sistema.



Es aquel sistema que da una respuesta al momento, esto no quiere decir que la respuesta sea totalmente instantánea o en vivo, si`no que puede haber un desfase de tiempo muy corto el cual no afecte a la percepción del usuario, lo que hace que piense que es una respuesta instantánea. La respuesta debe ser correcta para considerar a un sistema de tiempo real, además de que el tiempo debe ser aceptable de acuerdo a la tarea.

Para que un sistema sea considerado de tiempo real, la respuesta debe ser correcta, en los sistemas duros, se debe cumplir forzosamente con las restricciones de tiempo, ya que en ocasiones vidas dependen de él. En los sistemas suaves el tiempo no es tan importante pero si debe ajustarse a la percepción del usuario. El tiempo de respuesta máximo o mínimo dependerá del tipo de aplicación.



Partes, a que categoría pertenece, un caso de uso del Tamagochi

Cuenta con una pantalla en la cual se muestra a la mascota y de esta manera interactua con el usuario. Bocinas para trasnmitir los sonidos al mundo real, decodificador de audio mp3, memoria para almacenar los datos del programa que se esta ejecutando, también para guardar los cambios, un Microprocesador que es el encargado de ejcutar las instrucciones de código para que el dispositivo cumpla con su objetivo. Botones para que el usuario ingrese datos que serán interpretados por el procesador, o para ingresar datos que se le pidan al usuario. Baterias para funcionar, ya que es un sistema embebido móvil. Antena para poder recibir la senial de otros tamagochis.

Alimentar a la mascota

El procesador extrae la instrucción de la memoria flash

El procesador decofidica la instrucción y se da cuenta que es alimentar a la mascota El procesador manda una senial por un puerto de salida donde esta conectada la pantalla lcd

Se carga la senial a los puestos de la panatalla, y se da la instrucción de mostrar el programa espera a que el usuario reaccione y oprima una tecla, la cual será ingresada mediante un botton

el procesador leera el dato del puerto de E/s

y decodificara la instrucción a ejecutar

la instrucción es aceptar comida

el procesador ejecuta la instrucción y cambia las banderas del programa para indicar que la mascota ha sido alimentada

Móvil, autónomo, tiempo real, de red. Tiene,

Partes, a que categoría pertenece, un caso de uso del robot de star wars

Partes, a que categoría pertenece, un caso de uso de alexa

Question 8 a) El propósito de la ALU es: Interpretar los códigos de operando
 Controlar el bus de operando
 Calcular requeridos
 requeridos Calcular el número de ciclos máquina
 Realizar operaciones aritméticas y Answer saved lógicas Marked out of 34.00 Flag question b) Ocurre un conflicto en el ducto cuando: Un puerto de salida es habilitado
 Más de un dispositivo está
 Familias CMOS y TTL están siendo
 Más de un dispositivo esta leyendo del ducto de datos utilizados en el ducto de datos escribiendo al ducto de datos por una señal de lectura c) También Ocurre un conflicto en el ducto cuando: Familias CMOS y TTL están Un dispositivo de entrada es Más de un dispositivo se les esta Más de un dispositivo está siendo utilizados en el ducto de datos habilitado por una señal de escritura escribiendo un dato por el procesador leyendo del ducto de datos d) El ducto de datos es: Unidireccional y de tres estados
 Bidireccional y de tres estados
 Unidireccional y Bidireccional
 Ninguna de las respuestas e) El microprocesador tipo RISC sabe cuales bytes interpretar como códigos de operandos porque: O Cada código de operación implica el número de O Cada dirección ○ El programador debe especificar cuáles ○ Cada 3 bytes existe un contiene una instrucción bytes son código de operando bytes de información que le sigue código de operando f) El microprocesador tipo CISC sabe cuales bytes interpretar como códigos de operando porque: © Cada byte es un código de operando

© El programador debe especificar cuales


© Cada código de operando implica el número de

© Cada 3 bytes existe un


bytes son código de operando bytes de información que le sigue

código de operando bytes de información que le sigue g) Los sistemas basados en microprocesadores se comunican con los periféricos mediante: Las memorias de solo lectura Un teclado
 El ducto de direcciones Los puertos de entrada y salida h) En un sistema basado en microprocesador que utiliza dispositivos de memoria de 64K bytes, ¿Qué líneas de direcciones se conectan al IC de memoria? A0-A9 A10-A15 O A0-A15 A0-A7 i) Determina la dirección(es) a la(s) que responde el siguiente decodificador. cs TTL A6 A5 A4 A3 A2 A1 i) Los dispositivos de tres estados se utilizan porque: Consumen poca
 Estos proveen un tercer estado No son Estos permiten que varios dispositivos puedan conectarse lógico válido juntos fácilmente potencia costosos k) Los dispositivos E/S en un sistema basado en microprocesador: Todas las Responden a una O Tienen direcciones específicas asignadas O Son controlados por un circuito decodificador de respuestas dirección a ellos direcciones respuestas I) Los sistemas basados en uP y uC son ms flexibles que los diseños lógicos debido a: Utilizan dispositivos LSI
Poseen mayor velocidad
El hardware es especializado
Su operación es controlada por software m) Las memorias RAM no se utilizan para almacenar datos por tiempo prolongado porque: El contenido no puede ser modificado
 Su contenido se pierde cuando se dejan de energizar
 Son muy lentas
 Son muy costosas n) Las memorias FLASH y ROM se utilizan principalmente para: Almacenar permanentemente programas y
 Almacenar
 Realizar lecturas y Almacenar datos y programas datos datos escrituras temporalmente o) Los periféricos son: El microprocesador
 Los programas
 Los dispositivos de Memoria
 Los dispositivos de entrada y salida p) Los sistemas basados en uP o uC manejan datos en grupos de 4 bits llamado: Halft Word Word q) En un sistema basado en microprocesador con un ducto de direcciones de 20bits, ¿Cuál es el número máximo de dispositivos de memoria de 1K


byte que puede contener?




fuente, ensamblador, maquina, objeto, de alto nivel



Function, macro, procedimiento



ALE, DT/R_, NMI, RD_, READY, WD_




Answer saved	ns
Marked out of 2.00	
√P Flag question	

1/5 = .2 e-6 200 ns 800ns 250 16MHZ 0.0625




it of 2.00	Dirección Lógica	Contenido
	1740:1000	E9
estion	1740:1001	FD
	1740:1002	FF
	Qué instrucción de salto es? egún el contenido de memoria	
E	A qué dirección lógica salta?	

Near 1740:1000



Mov Bx,20h Mov DI,9 Mov Dx,1 In ax,DX Mov cx,1 Next: Inc cx Out DX,AX Ioop next

B034h BA4000h E642h Next:EC EBFD



Mov cx,0010h Xor di,di @@next:


Mov al,[DI]

Out 42h,al

Inc di


Loop @@next


Bx = indefinido




10. ¿Cuál es el rango de direcciones de EPROM en el sistema? Desde


hasta la dirección







Config proc mov al,91h out 83h,al endp ret



Se guardan las banderas

Se guarda cs y ip

Se deshabilitan las interrupciones

Se busca el nuevo cs:ip en el vector de interrupciones multiplicando 4*numero de interrupcion Se salta a la ISR

Con el iret recuperamos de la pila ip,cs y las banderas

hacer un corrimiento en c de un bit a la izquierda

n lecturas de 8 bits en puerto en ensamblador Write (puerto de 16 bits, bufer * , cantidad), no tiene que ser mayor a 64 kbytes

```
_read_Puerto proc
push bp
mov bp,sp
mov Dx,[bp+4]
mov [bx],[bp+6]
mov cx,[bp+8]
cmp cx,0
jz @@fin
@@next: in al,Dx
mov [bx],al
inc bx
Loop @@next
```

@ @fin: Pop bp ret

endp

Decodifique los siguientes opcode para un 8088 y describa utilizando los mnemónicos

072A:100	BE
072A:101	FF
072A:102	OF .
072A:103	E5
072A:104	27
072A:105	89
072A:106	04
072A:107	4E
072A:108	75
072A:109	F9

Mov si,0FFFh @@next: In ax,27h Mov [si],ax Dec si Jnz @@next

Diseñe e implemente una función en **ensamblador** (para ser llamada desde lenguaje C) que active un determinado bit de un determinado puerto del Atmega1280/2560.

El puerto y el número de bit a operar son pasados como parámetros -- según la función anterior

Setbitport:

Movw Z,R24 LD R26,Z ;in

, ,

Idi R28,1

ciclo: cpi R22,0

Breq fin Lsl R28 Dec R22 Jmp ciclo


Fin:

Or R26,R28 ST Z,R26

ret

- 1. PPI_Init. configura e inicializa el dispositivo 8255 acorde a la aplicación. El 8255 tiene dirección 280h como dirección base y el estado inicial del display es cero (se presenta el cero) y los LEDs apagados.

 2. SW3_getStatus: retorna en la bandera de carry el estado del interruptor SW2 (C=1 si SW2 está presionado y C=0 en el caso contrario).
- Display byte: presenta el valor del registro AL en el display de 7 segmentos. Por ejemplo si el procedimiento se invoca y AL tiene valor de 7, el display presenta el valor 7 en los segmentos (los valores válidos para AL están en el rango de 00 a 0Fh)
- 4 LED_On; enciende el LED indicado por el registro AL. Por ejemplo, si se invoca el procedimiento y AL tiene valor 3 el LED en PC3 es encendido (los valores válidos para AL son de 0 a 7).
- 5 LED_Off apaga el LED indicado por el registro AL. Por ejemplo, si se invoca el procedimiento y AL tiene valor 5 el LED en PC5 es apagado (los valores válidos para AL son de 0 a 7).



```
display db .. ; valores de 0-f
```

```
PPI_Init proc
mov al,90h
 mov Dx,283h
 out Dx,al ;config
 mov bx, offset display
 mov al, [bx] ; display
 mov Dx,281h ;PB
 out Dx.al
 mov al,0 ;leds valor
 mov Dx,282h
 out Dx,al
 ret
 endp
```

```
SW2_getStatus proc
mov Dx, 280h
 in al,Dx
not al
shr al,1
ret
endp
```

```
SW3_getStatus proc
    mov Dx,280h; PA
in al,Dx
    mov cl,3
    shr al,cl ;mandamos el bit3 al carry
    ret.
endp
```

```
LED_On proc
push ax
cmp al,7
ja @@fin
Display byte proc
push ax
cmp a,0fh
 ja @@fin
 mov Dx,281h
mov bx,offset Display
                                            mov cl.al
                                            mov ah,1
                                            shl ah,cl ;recorremos a la izquierda el bit a encender mov Dx,282h in al,Dx ;estado del puerto
 mov ah,0
 add bx,ax
 mov al,[bx]
out Dx,al
                                            or al, ah
out Dx, al
 @@fin:
                                            @@fin:
 pop ax
                                            pop ax
ret
 ret.
 endp
                                           endp
```

```
LED_Off proc
push ax
 cmp al,7
 ja @@fin
 mov cl,al
 mov ah,0feh;
 rol ah,cl ;recorremos el bit
 mov Dx,282h
 in al,Dx
 and al,ah ;ponemos el bit a 0
out Dx,al
 @@fin:
 pop ax
 ret
 endp
```



```
Void outportb(uint16_t puerto, uint8_t dato)
Push bp
Mov bp,sp
Mov Dx,[bp+4]
Mov al,[bp+6]
Out Dx,al

Pop bp
ret
endp
```

```
// uint8_t peek(uint16_t segmento, uint16_t desplazamiento)
_Peek proc //trae dato
Push bp
Mov bp,sp
Push Ds
Mov Ds,[bp+4]
Mov bx,[bp+6]
Mov al,[bx]
```

```
Pop Ds
     Pop bp
     Ret
endp
void poke(uint16_t segment, uint16_t desp, uint8_t dato);
_poke proc
Push bp
Mov bp,sp
Push Ds
Mov Ds,[bp+4]
Mov bx,[bp+6]
Mov al,[bp+8]
Mov [bx],al
Pop Ds
Pop bp
Ret
```


endp


Question 14 Answer saved Marked out of 4.00 P Flag question

Diseñe e Implemente un procedimiento en **lenguaje ensamblador** (x86 -16bits) para leer un byte de un lugar de memoria dado el segmento y desplazamiento correspondiente (dirección lógica). El procedimiento será invocado desde programas en **lenguaje C** considerando la siguiente función prototipo:

uint8 t peekb (unint16 t segm, unint16 t desp.);

	A TOTAL CONTRACTOR	to the total seguit dimerol, desp //
espuesta:		
PROC		; comentarios
		; protocolo de entrada a función
		; copiar parâmetro desp al registro correspondiente
		; salvar segmento original
		; copiar parámetro segm al registro correspondiente
mov	.[di]	; leer valor de memoria al registro de retorno
		; recuperar segmento original
		; protocolo de salida de función
ENDP		
ENUP		
		-000-







X = inportb(puerto);
WriteBitPort(&x,nbit,0);
Ouportb(puerto,x);

ENSAMBLADOR


ClrBitport proc Push bp Mov bp,sp Mov Dx,[bp+4] Mov cl,[bp+6] In al,Dx Mov ah,0feh Rol ah,cl And al,ah Out Dx,al


Pop bp ret endp





#define PC 0x42









Marked out of 1.00

§* Flag question

Entrada rivel lógico en alto: Desde 3 v hasta 5.5 v



alto = 0.6 * VCC hasta VCC + 0.5

1.8 a 5.5



Ldi r24,80 And r24,r30 Ldi R25,80 And r25,r31

Isl r31 ;dejamos en cero la primera posición Isl r30 Cpi r24,0 ;hay un 1 en r30?

Cpi r24,0 ;hay un 1 en r30? Breq rol2 Ori r31,1

rol2:

cpi r25,0 ;hay 1 en r31? Breq fin Ori r30,1

Fin:

Versión corta

Mov r25,r30 Mov r26,r31


Lsl r30 Lsl r31

Sbrc r25,7 ;r30 es 0


Ori r31,1

Sbrc r26 ;7 es 0

Ori r30,1




4n = 768 0



Implemente una función de retardo flamada Delay750uS_intt) la cual se basa en el temporizador 0 (Timeró) para un retardo de 750uS considerando los siguiente requerimientos.

1. La función de para un microcontrolador A Timega1280/2560.
2. La función deberá utilizar la(s) interrupción(es) del timeró correspondiente.
3. El uso de timeró es exclusivo para la función — no existe otro código que que hace uso del timer.
4. El microcontrolador opera tiene como reloj principal el desclador externo de 16 MHz.
5. La forma de uso es:

Delay750uS_int(): /* va a la función y regresa logrando un retardo de 750us '/
6. La función deberá hacer uso de nutinación de servicio de interrupción (R\$) lo más conspecta posible.
7. El código de la función realiza la configuración y uso de los recursos requeridos para lograr la funcionalidad.




D1 29



UCSR0A – U2X0 UBRR0






```
Diselle e implemente las siguientes funciones en lenguaje C según la configuración mostrada en la figura.

1. Función para incluícar los poertos según la aplicación Port, (niltg).

2. ELED 1 deberá siricar en el estado apagado.

3. Función fismada Led 1011/l) para apagad. (ED1 y función liarnada Led 50n() para encender (ED1.

4. Función Scan Ser() la cual retorna el estado funcional del 5VV (1. Presionado y 0. No presionado).
Nonymenament
Morked out of $100
y Figureton
                                                2 2 2
                        void Part, Init void )(
                                                                                           EP configurar puertos 11:
                                                            in elicializar puertos. Y
                        void Led (On( void )(
                                                        >>PC%; /* enciende led 1 %
                        void Led fOff void (
                                                         << PC1); i* apaga led 1 1/
                       )
                        uint_6_t ScanStV: void )(
                                                                                                                               Port_Init(){
                                                                                    St. if retorna estado de SWV
                          return (
                                                                                                                                         \overline{D}DRC = 6
                                                                                                                                         PORTC = 1;
                                                                                                                               void LedOn() {
                           604
                                                                                                                                     PORTF ^= (0x04>>PC1);
                                                                                                                               void LedOff() {
                                                                                                                                       PORTF ^= 1<<PC1;
                                                                                                                              uint8_t ScanSW(){
                                                                                                                              return (PINC&(1<<PC0) == 0)? 1 : 0;
```




```
0 0 0 flotado 1 2.5 0 1 2 1 flotado 1 1.6 1 1 1 3
```

```
Un sistema hace N lecturas de 8 bits de un puerto y las almacena en una arregio máximo de 64K bytes. Este arregio debe ser ordenado y se pide una función de ordenamiento en lenguaje C el cual tiene el siguiente declaración prototipo

void OrdenaDatos ( uint8_t *buffer, uint16_t Cantidad );

Implemente el procedimiento haciendo uso de un algoritmo de ordenación básico
```

Implementación:



Calcule el número de ciclos requeridos para la ejecución del siguiente procedimiento (no incluya los ciclos de llamada al procedimiento)

Test: eor r24,r24


Inc r24 Lsl r24 Ori r24,1 Brcc PC-2

Ret

Corrimiento con signo

_corrimientoSigno proc Push bp Mov ax,[bp+4] Sar ax,1

Pop bp Ret endp



```
Haciendo uso de la función getnibble escriba una función ilamada UARTO_sendDataHex para despiegar en la terminar (via UARTO) en formato hexadecimal el nibble (menos significativo), el byte (menos significativo) o la palabra recibe como parámetro. El tamaño del dato a despiegar es seleccionado según el valor del parámetro tam donde i es para despiegar el nibble, 2 despiegar el byte y 4 despiegar la palabra. Nota: si la función recibe un valor de tamaño incorrecto no envía dato alguno a la terminal

void UARTO_sendDataHex ( uint16_t dato, uint8_t tam);

Forma de uso (secuenvía de ejemplo)

UARTO_sendDataHex (0x12AB,4); /* se presenta en la terminal la palabra completa 12AB */

UARTO_sendDataHex (0x12AB,2); /* se presenta en la terminal el byte menos significativo AB */

UARTO_sendDataHex (0x12AB,1); /* se presenta en la terminal el nibble menos significativo B */
```

```
Diseñe e implemente una función compacto en lenguaje C para retornar en ASCII el nibble menos significativo un byte que recibe como parámetro:

char getnibble( uint8_t dato ),

Ejemplos:

x = getnibble( 0x3F); x = 'F'
x = getnibble( 0x38); x = '8'
```

```
char getnibble(uint8_t dato) {
    return (dato&0f);
}
```

Escriba la secuencia en lenguaje ensamblador del ATmega1280/2560 para sumar dos número de 16 bits apuntados por los registros X y Z -- El resultado deberá estar en el lugar apuntado por X

```
movw r18,x

ld r20,x+

ld r21,x

ld r22,z

ld r23,z+1

add r20,r22

adc r21,r23

movw x,r18

ST x+,r20

ST x,r21

movw x,r18
```

Considerando que el uC opera a 16MHz, escribe la secuencia para configuar el UART1 como 15K,8,E,2

Implemente una función llamada Delay20us, la cual se basa en el timer0, "no usar interrupciones", reloj interno a 16MHz

```
Delay20US() {
    TCNT0 = 0
    OCR0A = 4
    TCCR0B = (3<<CS00);

    while(!((TIFR0>>OCF0A)&1));
    TIFR0 = (1<<OCF0A);
    TCCR0B = 0;
}</pre>
```

Cuales son las restricciones que existen en las instrucciones SBI y CBI?

Opera solo en los 32 registros E/S y de r0 a r31

Escribe una secuencia corta en lenguaje ensamblador o C para escribir ceros en 0x00 en toda I memoria SRAM de microcontrolador atmeta1280

Considera que el procesador no cuenta con las instrucciones de rotación y solo tiene corrimientos, escriba una secuencia para hacer la rotación sobre el r24, para el caso de rotación a la derecha

```
mov R25,R24
lsr R24
sbrc R25,0
ori R24,0x80
```

Cual es la dirección de memoria donde inicia la pila del microcontrolador atmega 1280? Dir Registro: 0x3E – Dir inicial Pila: 21FF

```
Escriba la secuencia para programar el bit 2 del puerto "C" en 3er estado DDRC \&=(\sim (1<<PC2)); PORTC \&=(\sim (1<<PC2));
```

Cual es la dirección indirecta del contador de programa?

Diseñe e implemente un procedimiento en lenguaje "C" para desplegar (via puerto serie 0) un byte en formato hexadecimal. Void UART_putByteHexa(uint8_t dato)

Implemente la función EPROM_write32bits(), la cual escribe un dato de 32 bits en una dirección dada de la eeprom. Respetar el formato big endian

```
32bitsPorUART(uint32_t dato, uint16_t nDatos) {
    if(nDatos < 33 && nDatos != 0) {
        uint32_t mask = (1<<(nDatos-1));
        for(i=0; i<nDatos; i++) {
            putchar_UART(((mask>>i) &dato)? 1:0);
        }
    }
}
```

Cual es la dirección indirecta del apuntador de pila

Lista 3 ventajas y desventajas de los microcontroladores

Por que se dice que la arquitectura del microcontrolador atmega de la familia avr es "RISC-Like"

Por que existen instrucciones con diferente cantidad de ciclos maquina requeridos para su ejecución?

```
Escriba la secuencia para configurar el USART: 19200,8,N,1

UCSR0A = 0x2;

UCSR0B = 0x18;

UCSR0C = 0x06;

UBRR0 = 103

Error = 0.16
```

Escriba una secuencia corta de instrucciones en ensamblador para escribir 0xFF en todos los registros de propósito general

```
ldi R31,0x0
ldi R30,0x0
ldi R29,0xff
next: ST Z+,R29
cpi R30,0x1D
brne next
movw Z,R28
```

Diseñe e implemente un procedimiento en lenguaje ensamblador (x86) para leer escribir un byte a un puerto. El procedimiento será invocado desde programas en lenguaje C. Considerando la siguiente función prototipo: void outportb(uint16_t puerto, uint8_t dato)

_otutportb proc Push bp Mov bp,sp mov DX,[bp+4] mov ax,[bp+6] out Dx,ax

Pop bp ret endp

Diseñe un procedimiento en lenguaje ensamblador (para después ser llamado desde lenguaje C), para desactivar un bit de un determinado dato el cual será pasado como parámetro de referencia, así como el número de bit a operar prototipo: void ClrBit(uint8_t *dato, uint8_t nbit);

_CIrBit proc
Push bp
Mov bp,sp
Mov bx,[bp+4]
Mov cl,[bp+6]
Mov ah,0feh;
rol ah,cl
And [bx],ah
Pop bp
Ret
endb

Diseñe una función en lenguaje c para desactivar un determinado bit de un determinado puerto el cual será pasado como parámetro así como el número de bit a operar

- Debe hacer uso de las técnicas leer-modificar-escribir
- Deberá hacer uso de la función Clrbit() del inciso anterior
- Puede hacer uso de las funciones: uint8_t inportb(uint16_t puerto); outportb(uint16_t puerto, uint8_t nbit)

```
Void WriteBitport(uint16_t puerto, uint8_t n_bir){
       Uint8_t x = inportb(puerto);
       Clrbit(&x,n_bit);
       Outportb(puerto,x);
}
Realiza el mismo procedimiento en lenguaje ensamblador (x86)
_writeBitport proc
push bp
mov bp,sp
mov Dx,[bp+4]
mov cl,[bp+6]
in al,Dx
mov ah,0feh
rol ah,cl
and al,ah
out Dx,al
pop bp
ret
endp
```

Dado que cualquier puerto del 8255 una vez programado como salida (modo 0), este puede ser leído para conocer su estado actual, diseñe las siguientes funciones

Nota: Puede hacer uso de las funciones inportb y outportb

Nota2: #define unsigned char BYTE y #define unsigned int WORD

- A) Función para leer cualquier bit de un puerto del 8255 y retornar su valor (1 o 0)
 - a. BYTE GetBitPort(WORD puerto, BYTE num_bit);
- B) Función para leer y desactivar cualquier bit de un puerto del 8255
 - a. Void WriteBitPort(WORD puerto, BYTE num_bit, BYTE valor_bit)

Decodifique los siguientes opcode para un 8088

Dirección lógica	Contenido
072A:100	C6
072A:101	02
072A : 102	37

Ensamble los siguientes mnemónicos a codigo maquina del uP 8088

Instrucción	Codigo maquina (HEX)
Mov al,34h	
Mov DX, 40h	
Out 42h, al	
In al, dx	

Decodifique los siguientes opcode para un 8088 y descríbalo utilizando mnemónicos

Direccion	Contenido	mnemonicos
072A : 100	B9	
072A : 101	10	
072A : 102	00	
072A : 103	31	
072A : 104	DB	
072A:105	E4	
072A : 106	40	
072A:107	88	
072A : 108	07	
072A : 109	43	
072A : 10 ^a	E2	
072A : 10B	F9	

Que valor tiene BX?

Configura un uart genérico con paridad Even (15k,8,E,2)