## Universidad Autónoma de Baja California

## Materia:

Microprocesadores y microcontroladores.



# Reporte #7

Uso de Puertos y retardos mediante Software.

## Alumno:

Montoya Valdivia Omar Antonio: 1252892

## Profesor:

Jesús García

### **Retardos por software:**

Los retardos por Software consisten en que el microcontrolador se quede "enciclado" durante un tiempo. Es decir, es necesario usar uno o varios contadores que deberán ser decrementados, cuando dichos contadores lleguen a 0 habrá concluido el retardo.




Figura 1: Ejemplo de un retardo por software

En código un retardo seria

```
for (i = 0; i < 100; i++); también i=100; \\ \text{while (--i)};
```

En ambos casos el retardo dependería de:

- 1) las veces que se realiza el ciclo (ya sea el for o while).
- 2) del código que genera el compilador.
- 3) de la velocidad del procesador.

Como pueden ver, ustedes tienen control sobre el punto 1) dado que se define un valor de 100 en los ejemplos del for y while, pero para los otros puntos NO. En el caso de 2) depende de las opciones de optimización del compilador y en 3) de la velocidad de la computadora.

Mediante prueba y error se podría llegar a un retardo en tiempo específico, pero al llevar el código a otra computadora con otras características el retardo ya no se garantiza.

Una manera de tener control de 2) es diseñar el retardo en ensamblador, esto convirtiendo el código de alto nivel a ensamblador manualmente. Luego el código se introduce en lenguaje C de la forma inline de manera que el compilador no lo traduce y la pasa tal como fue escrito.


Por ejemplo:

Ahora, para conocer el tiempo total es necesario calcular el total de ciclos de reloj del código:

En total tenemos 1+5+5+(4\*2)+1=20 ciclos y ahora podemos determinar el tiempo total si conocemos la frecuencia con que opera el procesador. Por ejemplo si se opera a 8MHz tenemos que un ciclo de reloj tiene un período de 1/8Mhz = 125nS, por tanto el tiempo total de la secuencia es 125nS x 20 = 2.5 uS.


#### Retardo de 103us

#### Antes de llamar al retardo



Prueba 1: Contador en 0 para iniciar el retardo


### Después de hacer el procedimiento del retardo



Prueba 2: Correcta implementación del retardo de 103us


#### Retardo de 100ms

#### Contador puesto en 0 antes de llamar al procedimiento



Prueba 3: contador puesto en 0 para el retardo de 100ms


#### Después de ejecutar el procedimiento del retardo



Prueba 4: Correcta implementación del retardo de 100ms


#### Retardo de 1s

### Se coloca en 0 el contador de ciclios para llamar al retardo de 1s



Prueba 5: Retardo de 1s

### Después de realizar el procedimiento con el retardo correspondiente



Prueba 6: Retardo de 1s correctamente implementado

### Conclusión:

Al realizar la práctica, aprendí a realizar correctamente los retardos que se pedían mediante software realizando ciclos anidados. Dependiendo el tiempo que se requiera es la cantidad de ciclos que debes anidar, si son tiempos de retardo muy pequeños se pueden implementar con un sencillo loop, pero si son retardos de segundos ya se requieren más cilios anidados.

Lo retardos se implementan de acuerdo a la aplicación, hay algunas aplicaciones que requieran ciertos retardos para que otro dispositivo que se esté usando responda de manera correcta.