Práctica 10

Uso de Temporizadores/Contadores del uC ATmega1280

Objetivo: Mediante esta práctica el alumno aprenderá la programación y uso básico del Temporizador 0 y 2 del microcontrolador ATmega1280.

Material: - Computadora Personal (con AVR Studio)

Tarjeta T-Juino.Programa Terminal.

Equipo: - Computadora Personal con USB, AVRStudio y WinAVR

Teoría: - Programación del Timer 0 del microcontrolador

 Programación del Timer 2 del microcontrolador (Diagrama, Funcionamiento, Registros de configuración y operación)

Desarrollo:

- 1) Crear y compilar proyecto:
 - a) Utilice el programa AVR Studio para crear un proyecto llamado Prac10 donde los archivos del proyecto deberán ser los correspondientes al listado 2 (Prac10.c) y listado 3 (Timer0.c) Nota: todos los archivos (*.c y *.h) deberán estar en el mismo directorio del proyecto.
 - b) Compile el proyecto (realizar correcciones en dado caso que existan)
 - c) Una vez compilado el proyecto, el archivo (Prac10.hex) deberá ser cargado al T-Juino. Este archivo se encuentra en la carpeta llamada "default" generada por el compilador en el directorio del proyecto (p.e. C:\uPyuC\Prac10\default).

Listado 1. Timer0.h

Listado 2. Prac10.c

```
#include <avr/io.h>
#include "TimerO.h"
/* incluir lo necesario para usar UARTO */
int main() {
   /* llamar a función para inicializar puertos E/S */
   /* llamar a función para inicializar UARTO
   Timer0 Ini();
                                 /* Inicializar Timer0 para 1 sec.*/
   while(1){
                                /* == main loop ==
                                                                 */
       if( Timer0_SecFlag() ) {  /* ;ha pasado 1 Segundo?
            /* instrucciones para encender LED */
            UARTO puts("1 segundo\n\r");
            /* instrucciones para apagar LED */
                                /* fin del loop principal
                                /* <-- no se llega aqui
   return 0;
```

Listado3. Timer0.c

```
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
static volatile uint8_t SecFlag;
void Timer0 Ini ( void ) {
   TCNT0=0x06;
                   /* Inicializar valor para el timer0 */
   TCCR0A=0x00;
                   /* inicializa timer0 en modo 0 (normal) */
                   /* Inicializar con fuente de osc. Int. */
                  /* con Prescalador 64
/* habilita interrupcion del Timer0
   TCCR0B=0x03;
   TIMSK0=0x01;
                   /* habilita interrupciones (global)
   sei();
uint8_t Timer0 SecFlag ( void ) {
   if(SecFlag){
      SecFlag=0;
      return 1;
  else{
     return 0;
ISR (TIMERO OVF vect) {      /* TIMERO OVF vect
                                                                          */
  static uint16_t mSecCnt;
  TCNT0+=0x06; /* reinicializar Timer0 sin perder conteo
                          /* Incrementa contador de milisegundos
  mSecCnt++;
  if( mSecCnt==1000 ) {
     mSecCnt=0;
      SecFlag=1;
                         /* Bandera de Segundos
                                                                          */
```

d) Una vez cargado el programa, la tarjeta T-Juino deberá estar encendiendo un LED (en algún puerto) cada segundo. Este programa utiliza como base de tiempo el temporizador Timer0 inicializado en modo 0 (normal) para que se genere una interrupción cada un milisegundo aproximadamente. Esto ocurre cuando el Timer se desborda (pasa de valor FF a 00) y se activa TOV0. La rutina de servicio de interrupción (ISR: Interrupt Service Routine) asociada a la interrupción lleva un conteo de los milisegundos en las variable mSecCnt. Una vez que el conteo llega a 1000 entonces se inicializa a cero para nuevamente llevar dicho conteo, además otra variable tipo bandera llamada SecFlag se activa para indicar que ha transcurrido un segundo.

Modificaciones a realizar al programa:

- Realice los cambios necesarios para manejar el mismo esquema de tiempo base del Timero pero ahora utilizando el modo CTC del temporizador.
- b) Cambiar la lógica de la ISR para solo implementar un contador (de 64 bits) de milisegundos. Implementar la función:

uint64 t millis(void):

La cual retorna el conteo actual de milisegundos.

c) Diseñe e implemente la función **void** *UARTO_AutoBaudRate* (**void**), la cual ajusta el baud rate dependiendo de la velocidad del dato recibido, tomando como base la duración del bit de inicio (Start Bit) del dato, **suponiendo que el bit menos significativo será '1'**. Esta función deberá funcionar dentro del rango de **8,000** a **200,000** Bauds.

Nota: Hacer uso del Timer0 para contabilizar el periodo.

- d) Reutilizar las funciones de la Práctica 5:
 - **void** Clock_Ini(uint64_t millis): función para inicializar el reloj en milisegundos iniciando desde 01/01/1970 00:00:00 (UNIX Epoch).
 - void Clock_Date_Display(): función para el desplegado del estado del reloj y fecha en formato "hh:mm:ss dd/mm/aaaa".
- e) Con estas funciones, implementar el siguiente listado:

Listado 4. Prac10.c

```
#include <avr/io.h>
#include "TimerO.h"
/* incluir lo necesario para hacer uso de UARTO */
void UARTO AutoBaudRate(void);
int main() {
    /* llamar a función para inicializar puertos E/S */
   /* llamar a función para inicializar UARTO */
   UART AutoBaudRate(0);
   UART clrscr(0);
   UART_gotoxy(0,5,1);
   UART puts (0, "Autobauding done. UBRR0=");
   itoa(UBRRO, str, 10);
   UART_puts(0,str);
   UART puts(0,'\n\r');
   Timer0 Ini();
                                 /* Inicializar contador de millis.*/
   Clock_Ini(1583049590000);
                                 /* == main loop ==
   while (1) {
        if( Timer0 SecFlag() ) { /* ;ha pasado un Segundo?
           gotoxy(5,2);
           Clock_Display();
           gotoxy(5,3);
                                /* fin del loop principal
                                /* <-- no se llega aquí
                                                                   */
   return 0;
```

Después de dejar correr el programa durante una hora, por favor responder la siguiente pregunta: ¿Por qué existe la diferencia de tiempo transcurrido? (Asumiendo que el temporizador fue configurado correctamente)

Comentarios y Conclusiones.

Bibliografía.