# Твой набор — команда «Орион»

Хакатон Ujin, ноябрь 2026. Брошюра в стиле «IKEA»: делай по порядку. Полная инструкция — **START.md** (шаги 1–7), мини-демо для жюри — **DEMO.md**.

## 1. Твои доступы

| кто | логин | пароль | токен (уст) | квартира |
|---|---|---|---|---|
| резидент 1 | 79906170201 | Hk0S4ZU-lix! | ust-2815057-29384703b36e85f03086211bc8f210eb | 2761 |
| резидент 2 | 79903411642 | Hk1XOWZ-ltw! | ust-2815058-cddbbd9bd4b53a86b2b01a950adea39b | 2761 |
| резидент 3 | 79904674533 | Hk7EZY4-ach! | ust-2815059-3278ca5d615513a5e7e0128d497b7a1c | 2761 |

Токены напечатаны целиком — это твой ключевой комплект, не фоткай и не выкладывай.

Вход: `POST /api/auth/authenticate/` login+password → свой ust. Детали — api-methods.md §1.

Токен потребителя: `con-10829-89423276a71e085826bd70ca264d8509` — параметр `?token=`. Пока орг-и не подтвердят ему классы (verify-compl), для устройств используй **ust резидента из таблицы выше** — команда в разделе 2, dev-токен не нужен.

Dev-токен на этом стенде не нужен: публикуй под ust резидента (команда в разделе 2). Выдача якорей на uae — задача орг-ов.

⚠ Никому не показывай токены и пароли. Не клади их в git — приёмка это ловит (START.md, «минное поле» п.7).

## 2. Твоё «железо» и квартира

| эмулятор | ext_guid (sn в API) | serialnumber | модель | в квартире |
|---|---|---|---|---|
| leak | orion_leak_01 | 17048841600018823 | parkcloud_device | да |
| barrier | orion_barrier_01 | 17036997610004751 | parkcloud_device | да |
| thermostat | orion_thermostat_01 | 17048805610011304 | parkcloud_device | да |
| counter | orion_counter_01 | 17048697650006653 | parkcloud_device | да |
| light | orion_light_01 | 17036925610003125 | parkcloud_device | да |

Публикуя сигналы, в поле `c` ставь класс модели `integrations_devices` — не своё имя: платформа фильтрует по классу и при неверном значении тихо теряет значения (PULL-CLIENT, мины).

**Твоя команда запуска (этот стенд):**

```
python main.py leak --base-url https://api-uae-test.ujin.tech --ext orion_leak_01 --sn 17048841600
018823 --ust ust-2815057-29384703b36e85f03086211bc8f210eb --apartment-id 2761 --cls integrations_d
evices --model parkcloud_device --ust-auth --live --new leak --new battery --new tamper --interval
2 --ticks 600
```

Флаг `--ust-auth` разрешает импорт под ust из таблицы 1 (вместо dev-токена); `--apartment-id` — твоя квартира; `--new` добавь один раз для каждого нового сигнала (создаёт словарь). Для остальных устройств — те же флаги с их ext/sn из таблицы.

Ограничение этого стенда: команды «платформа→устройство» через polling не придут (словари автосозданы «r», get-device-info — только для сотрудника). Значения устройство→платформа и панель работают — сценарий демо строй вокруг этого.

Тело публикации — **только JSON** с `Content-Type: application/json` : форма отдаёт «Data is empty» (PULL-CLIENT, мина №5).

Это твои устройства на этом стенде. Публикуй сигналы и забирай команды: **PULL-CLIENT.md** (3 пути). Сценарии «если-то» и виджеты: **SCENARIOS.md** §1 (условие `when:device-<sn>:<signal>=<v>` ).

## 3. URL

| | |
|---|---|
| API | `https://api-uae-test.ujin.tech/api` |
| BMS (веб) | `https://bms-uae-test.ujin.tech` |
| ЛК разработчика | `https://meta-platform.ujin.tech (документация — ссылкой от орг-ов — на этом стенде может не открыться, доступ даёт орг-и)` |

## 4. Первый вечер по шагам

1. **START.md, Шаг 1–2**: запускаешь свой эмулятор — `python main.py leak --port 8099` , открываешь localhost:8099.
2. **START.md, Шаг 3**: генератор своего железа — `python new_device.py valve --title Клапан --clone ligh t` .
3. **START.md, Шаг 4**: публикуешь сигналы командой из раздела 2 (ust резидента + apartment_id; мины — «минное поле», п.1–3)
4. **PULL-CLIENT.md**: свой цикл приёма команд (0 → 0.001, дедуп по task_dt).
5. **SCENARIOS.md §1**: сценарий «протечка → уведомление» (нужен ust резидента из таблицы 1).
6. **DEMO.md**: репетиция показа жюри за 5 минут.

## 5. Куда смотреть

- Приемка проекта: `python quality/check.py <твоя-папка>` (quality/README.md).
- Все ручки API: **api-methods.md** (справочник). Доки ЛК — от орг-ов.
- Ничего не видно 15 минут: **START.md**, «Troubleshooting».
- BMS-аккаунт команды (свой кабинет УК) — орг-и выдадут позже (розовая админка).