Assembly Dashboard — Operator Quick Guide

Fluke 378 FC clamp meter · Bluetooth · Android phone · ప్రతి shift కు 5 steps

v4.0 · 1 page

1 Meter ON చేసి phone కు connect చేయండి

Meter లో నీలం **F** button నొక్కండి → display లో **Bluetooth గుర్తు** రావాలి. App పైన **Connect** tap → list లో **Fluke 378…** → **Pair**.

Meter phone కు 3 m లోపు ఉంచండి. పైన pill ఆకుపచ్చగా meter పేరు చూపిస్తే connect అయినట్టు.

2 Session వివరాలు + Line select

Entry tab → **Operator** పేరు · **Date** · **Shift A / B / C** → **Line 1** tap → **Battery type** (ఉదా: 200 Ah).

PIN ON అయితే మొదట **Sign in**. Date / Shift మారిస్తే కొత్త ఖాళీ board — పాతవి పోవు.

3 Clamp చేయండి → అంకె స్థిరం అయ్యాక Confirm

Screen లో చూపిన point (ఉదా: **Lead pot · R**) పై clamp చేయండి. పెద్ద అంకె స్థిరం అయ్యి **STABLE** వచ్చాక **✔ Confirm reading** నొక్కండి → **తర్వాతి point దానంతట అదే వస్తుంది.**

Meter లేకపోతే **Manual** (value type) · కొలవలేకపోతే **NA / Skip** · వెనక్కి **Up** / **Down**. Minus గుర్తు రాదు — clamp direction అవసరం లేదు.

4 AUTO mode (కావాలంటే) — button నొక్కకుండా

కింద **AUTO OFF** tap → **AUTO ON · 4 s**. Clamp చేసి **4 సెకన్లు పట్టుకోండి** → value దానంతట అదే save → తర్వాతి point. Clamp తీయగానే మళ్ళీ **READY**.

Screen: **READY** → **CAPTURING** → **UNCLAMP**. Normal కు వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ అదే button tap.

5 అన్ని Lines అయ్యాక — Board → Sign → Share

Board tab → table చూడండి (ఖాళీ cells = ఇంకా పడాల్సినవి) → **Sign — Operator** (పేరు + వేలితో sign) → Supervisor కు చూపండి → **Share PDF** → WhatsApp.

Readings phone లో + Google Sheet లో దానంతట అవే save. Internet లేకపోయినా పర్వాలేదు — net రాగానే వెళ్తాయి.

Cell రంగులు — ఏమి చేయాలి

19.4	**0.0**	**▲ 31.0**	**error**
సాధారణం	**Zero** — clamp / heater చూడండి	**Reference కంటే ఎక్కువ / ▼ తక్కువ**	**Lead pot R-Y-B తేడా ఎక్కువ**
ఏమీ చేయనక్కర్లేదు	నిజంగా 0 అయితే remark రాయండి	Supervisor కు చెప్పండి	3 phases మళ్ళీ కొలవండి

సమస్య వస్తే

Connect లో meter కనిపించట్లేదు	Meter **F** button → Bluetooth గుర్తు ON? Phone Bluetooth + Location ON? Meter దగ్గరగా ఉందా? (20 నిమిషాలు వాడకపోతే meter OFF అవుతుంది — మళ్ళీ ON.)
STALE — CHECK LINK వస్తోంది	Meter దూరం అయింది — దగ్గరకు తెచ్చి, ఇంకా రాకపోతే **Disconnect** → **Connect**.
తప్పు value save అయింది	**Up** / **Down** తో ఆ point కు వెళ్ళి మళ్ళీ **✔ Confirm** — పాత value replace అవుతుంది.
App పాతదిగా ఉంది	పైన **↻ Update** tap; లేదా Chrome close చేసి app మళ్ళీ open. కుడి-కింద **v4.0.0** ఉండాలి.