
## Mikrokontrollerlab

TTK4235

Figure 2-1. Block Diagram



### Logistikk

#### Når:

Uke 14 og 15

#### Utstyr:

P1000-kort, med Atmel AT90USB1287

**JTAGmkII** 

Div kabler

Utstyr lånes ut kun i labtidene

### Oppgaver

Del 1

Blinkende LED (mikrokontroller-ekvivalent med "Hello world") USART (Skrive til terminal via seriell-kabel)

Del 2

ADC (Lese input fra joystick)

Del 3

PWM (styre servo med joystick)

Hele labben godkjennes samlet

# Del 1: Bits

### Registere I

Vi må kunne lese/skrive data fra/til omverdenen Mikrokontrolleren har en del innebygd funksjonalitet:

Timer

ADC (Analog-til-digital)

Div. kommunikasjon (USART, SPI, I2C, ..) til andre enheter

PWM (Pulsbredde-modulasjon)

GPIO (General-purpose input/output)

Alt dette har konfigurasjonsinstillinger

### Registere II

Vi bruker en 8-bits mikrokontroller:

Alle operasjoner skjer med 8 bits om gangen


Alle registere er 8 bits

I/O-registere

Konfigurasjons-registere

Hvert bit kan korrespondere til en egen instilling:

**USART Control and Status Register n B – UCSRnB** 



Hva må man gjøre for å kunne manipulere kun ett bit?

### Bits og binær

#### C-syntaks:

#### Foretrekk å bruke heltall med ekspilisitt størrelse:

```
uint8_t, uint16_t, int8_t, int16_t
#include <stdint.h>
```

En int er 16 bit, en char er 8 bit. Hvor stor er en short?

### Bitvise operasjoner

#### Sette en variabel til en binær verdi:

```
uint8_t a = 0b00101100; // #include <stdint.h> for int-typer
```

#### Bitvis og & eller:

```
uint8_t b = a & Ob00001111; // b == Ob00001100
uint8_t c = a | Ob110000000; // c == Ob11101100
```

#### Bitshift:

```
uint8_t d = (0b11001010 << 3); // d == 0b01010000
```

#### Manipulere bit nummer k:


```
uint8_t e = (1 << k); // Setter bit nr k til 1
UCSR1B = UCSR1B | (1 << TXEN1); // Transmit Enable
UCSR1B |= (1 << TXEN1);</pre>
```

### Nyttige Makroer

```
#define set bit(reg, bit) \
  (reg | = (1 << (bit)))
#define clr bit(reg, bit) \
  (reg \&= ~(1 << (bit)))
#define test bit(reg, bit) \
  (reg & (1 << (bit)))
```

### Port vs Pin (side 71 fra databladet)

Figure 10-2. General Digital I/O



#### Port vs Pin

#### I/O-pinner kan konfigureres med DDRx

(Data Direction Register)

#### Sett DDxn til

- 1 for output
- 0 for input

#### Eksempel

```
DDRB |= (1<<DDB4); // Setter pinne B4 til output
DDRB &= ~(1<<DDB5); // Setter pinne B5 til input</pre>
```

#### Port vs Pin

Les verdien på pinnen med PINX

#### Eksempel:

```
uint8_t val = PINB & (1<<PB5);</pre>
```

Skriv til pinnen med PORTX

#### Eksempel:

```
if(value){
   PORTB |= (1<<PB4);
} else {
   PORTB &= ~(1<<PB4);
}</pre>
```

# Del 2: Oppgaver

#### Hello WorLED

#### Oppgave:

Les verdien på en bryter, og skriv til korresponderende LED

#### Mål:

Lære grunnleggende bitmanipulering

Forstå "Data Direction"

Sjekke at hardware fungerer

#### USART

#### Oppgave:

Skriv til skjerm via USART & seriellkabel Universal Sync/Async Receiver/Transmitter

#### Mål:

Lære å sette opp kontrollregister Finne relevant informasjon i datablader

Se kapittel 18.9: "USART Register Description"

### Asynkron kommunikasjon

#### Vi sender informasjon over kun én ledning!

Både sender og mottaker må vite hvor "fort" informasjonen sendes Hva skjer hvis de er uenige/går "ut av sync"?

Mikrokontrollere har (stort sett) ikke innebygd oscillator Vi må sette opp konfigurasjonsregistere mtp riktig klokkefrekvens Se "USART Baud Rate Register #n": UBRRn

En ny transmisjon startes når vi skriver til USART Data Register (UDR)

### ADC & joystick

#### Oppgave:

Les analog verdi på joystick, og konverter til 10-bits digital verdi

#### Mål:


Forstå forskjellige input-typer til ADC
Free-running vs single conversion, input-multiplekser
Oscilloskop (for debugging)
Interrupts (frivillig)

#### Tips:

Midpunkt på joysticken er ikke nødvendigvis 2.5V. Lagre midpunkt til joysticken ved å lese ADC'en under initialisering

### PVVV (side 118 fra databladet)

Figure 14-1. 16-bit Timer/Counter Block Diagram



#### PWM & servomotor

#### Oppgave:

Generer et pulsbredde-modulert signal for å styre en servomotor

#### Mål:

Forstå klokkegenerering og skalering Mer avansert bruk av oscilloskop

#### Tips:

Bruk oscilloskop for å måle PWM-signalet før servomotoren kobles til Prøv å ødelegge færre servoer enn jeg har gjort...