UART

miércoles, 4 de enero de 2023 12:53 a.m.

8 módulos UARTO - UART7

Cada uno tiene un

FIFO recepción	Rx	16x12	
FIFO transmisión	Tx	16x8	

Tiene velocidad programable

Se puede configurar la trama a 5, 6, 7, 8 bits por carácter

Todos los bits de paridad	N, E, O, M, S	
Bits de paro	1 0 2	

^{*}Solo el UART1 cuenta con control de flujo por hardware

Todos los UART tienen soporte para el estándar para el IrDA

Cuentan con modo Loopback para conectar internamente la línea de transmisión de un UART a su línea de recepción para poder rælizar diagnósticos o depuración.

Soporte para el estándar RS-485 y para el LIN

CONFIGURACIÓN

Puertos de entrada y salida Módulos GPIO

Controlan un grupo de 5 a 8 PINES

Cuando se emplea cualquier módulo de entrada/salida que no sea GPIO y se quiere que se tenga acceso a un pin de entrada/salida Se necesita configurar necesariamente el módulo GPIO que controla ese PIN

***Ejemplo: Si se quiere hacer la conexión en los pines PD7 y PD6, se necesita configurar el módulo GPIO del puerto D.

**FUNCION ALTERNATIVA: La configuración de un pin de un puerto para que sea controlado por otro módulo de entrada/salida

Cada módulo UART 31 registros de entrada y salida

Solo se usan 6

4	Configuración de la trama
1 Velocidad de comunicació	
1	Habilitacion

UARTDR	Mediante el cual el CPU envía datos al UART o lee los datos recibidos
UARTFR	Permite conocer el estado de la comunicación
FIFO TRANSMICIÓN (Rx)	
FIFO RECEPCIÓN Tx	

6 PASOS PARA CONFIGURACIÓN

1 ACTICAR SEÑAL DE RELOJ

- *Módulo UART (El que se emplea)
- *Módulos GPIO
- 2 Desactivar el módulo UART (no la señal de reloj)
- 3 Configurar los pines GPIO para Tx y Rx
- 4 Configurar UART velocidad de comunicación (velocidad de transmisión y recepción)
- 5 Configurar trama y buffers
- 6 Habilitar UART

CONFIGURACIÓN PRÁCTICA 3

UART7

PASO 1

Pines a los que se puede conectar UART7:

|14.2 SIGNAL DESCRIPTION PAG.894

- 1						I .
	U7Rx	9	PE0 (1)	1	TTL	UART module 7 receive.
	U7Tx	8	PE1 (1)	0	TTL	UART module 7 transmit.

El UART7 sólo puede conectarse a los pines PEO y PE1 los cuales pertenecen al puerto E

Línea transmisión (Tx)	PE1
Línea recepción Rx	PE0

**Además del UART7, debemos activar la señal de reloj del módulo GPIOE (también llamado puerto E) **

*NOTA:	TTL indica:	La configuración eléctrica del PIN Pin digital Sin resistencia de pull-up
		Sin resistencia de pull-down No es función analógica

PASO 2

Activación del reloj UART7 Llamado RCGCUART

|REGISTER 63 PAG. 344

La señal de reloj de los módulos UART se configura con los registro0s:

RCGC1	UARTO a UART2
RCGCUART	Para todos los módulos UART

NOTA:

Si se empre RCGC1 para algún periférico (no necesariamente un UART) entonces:

Configu	rar	Con RCGC1
UART0		
UART1		
UART2		
Configu	rar	Con RCGCUART
UART3	a UART7	

VALOR BIT	ESTADO
0	Reloj del módulo UART descativado No se tiene acceso a sus registros de E/S
1	Reloj del módulo E/S activado

| LINEA 5 | Se habilita UART 7

Cuando se habilita la señal de reloj de un módulo, no se genera de inmediato.

Para cada tipo de modulo entrada/salida, hay un registro de solo lectura en donde cada bit indica si un módulo tiene su señalde reloj activa

VALOR BIT	ESTADO DE MÓDULO E/S	
0	No está activa aún la señal de reloj del módulo E/S	
1	Ya está activa la señal de reloj del módulo y se podrá configurar y utilizar	

PASO 3

Módulos GPIO - Activación reloj


Los módulos GPIO también tienen su registro de activación de reloj de nombre RCGCGPIO

|REGISTER 63 PAG. 340



Me corresponde el **puerto E**, por <u>ello debo poner en</u> 1 el puerto E, el cual es el **bit 4**

RCGCGPIO



En nuestro caso se pone en 1 el bit 4

PASO 4

Los pines deben ser configurados en modo TTL como se indicó anteriormente

REGISTROS DE ENTRADA/SALIDA QUE PERMITEN CONFIGURAR LOS PINES:



AFSEL

| Register 10: GPIO Alternate Function Select (GPIOAFSEL) PAG. 672

VALORES REQUERIDOS PARA SU CONFIGURACIÓN:

Como podemos notar anteriormente:

Mis pines son el 0 y el 1 del puerto E, por ello se ponen en 1 esos dos pines *LINEA 8 CÓDIGO

						÷
U7Rx	9	PE() (1)	I	TTL	UART module 7 receive.	1
U7Tx	8	PE1 (1)	0	TTL	UART module 7 transmit.	1

DEN

|Register 18: GPIO Digital Enable (GPIODEN) PAG. 682

VALORES REQUERIDOS PARA SU CONFIGURACIÓN


Se desea que los pines PE0 y PE1 sean TTL, por ello es necesario que sean pines digitales Por ello, se pone 1 en el pin 0 y 1 en DEN

PASO 5

GPIOPCTL - configuración

Recapitulando..


3. Configurar pines GPIO (PA0 y PA1)



En la configuración GPIOPCTL se debe escribir el valor de los pines que nos corresponden En este caso corresponden el pin PEO y pin PE1, siendo

PE0	Entrada
PE1	Salida

GPIOPCTL Se utiliza junto con el registro del AFSEL y se configura para la conexión a módulo de entrada o salida especifico Es decir, se utiliza para configurar cual va como entrada o salida



Para la configuración del GPIOPCTL, el pin que utilizamos es el pin PE<mark>0</mark> y PE<mark>1,</mark> es decir, pin 0 y 1 Por ello, se utiliza el <mark>Port Mux 0 y 1</mark>

> En visual debo poner la asignación que corresponde, es decir, poner en 1 el número de bit que corresponde Poner el 1 en el 0 y 4

GPIODIR - Nos indicar si es entrada o salida, por ello, los valores seran de la siguiente manera



PE0	Entrada	0
PE1	Salida	1

DESACTIVAR UART



Se debe desactivar el UART hasta terminar su configuración - El bit que lo activa es **UARTCTL**El bit0 UARTEN es el habilitador, por eso se debe poner en 0
El bit9 es para RXE y el 8 para TXE, recibir y transmitir, también se ponen en 0 para desactivar */

VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN

La velocidad de comunicación se obtiene a partir de la señal de reloj que recibe el UART (En este caso es el reloj de sistema de 16MHz

El cual se divide entre dos factores que es el BRD y ClkDiv

La velocidad se obtiene:

$$Velocidad = \frac{Frec.Reloj}{ClkDiv*BRD}$$

ClkDiv	Puede tener los valores 8 o 16	Se configura como un bit llamado HSE
CIRDIT	i dede teller los talores o o 10	se comigara como an sichamado no

Si HSE	HSE=1	Divide entre 8
	HSE=0	Divide entre 16

El valor de BRD se obtiene:

$$BRD = \frac{Frec. Reloj}{ClkDiv*Velocidad}$$

El UART cuenta con 2 registros para almacenar el valor de BRD, es decir, utiliza 1 para la parte entera y otro para la parte decimal.

UARTIBRD	Almacena parte entera	
UARTFBRD	Almacena la parte fraccionaria pero en base 2 y de 16bits	Redondear

Calculo UARTFBRD:

Para el redondeo:

Se multiplica el decimal por *64 y se redondea al entero más cercano

Ejemplo:

$$Velocidad = \frac{Frec. Reloj}{ClkDiv*BRD}$$

$$BRD = \frac{Frec. Reloj}{ClkDiv*Velocidad} = \frac{16*10^6}{16*9600} = 104.16667$$

$$UARTIBRD = 104$$

$$UARTFBRD = redondear (0.16667*64) = 11$$

Por lo tanto, un cálculo completo daría como resultado:

Una velocidad real de:

$$Velocidad\ real = \frac{16 * 10^6}{16 * (104 + \frac{11}{64})} = 9599.52\ bps$$

¿COMO ESCRIBIRLO?

Para el **UARTIBRD**



Solo se emplean los 16 primeros bits menos significativos

Ejemplo con brd= 104 en binario

kmnñopqrstuvwxyz0000000001101000

130 = FFFFFFFFFFFFFF000000010000010

Para el **UARTFBRD**

4.2 UARTFBRD



Solo se emplean los 6 bits menos significativos 14 = FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF001110

CALCULOS - PRÁCTICA3

Datos:

	Fclk	50MHz	50,000,000
	Baud-rate	57,600	

$$BRD = \frac{50,000,000}{16*57600} = 54.2534$$

UARTIBRD	54
UARTFBRD	(.2534 * 64) + 0.5 = 16.7176 = 17

¿COMO ESCRIBIRLO?

Para el **UARTIBRD**

Para el UARTFBRD		IARTFBRD
	Binario	FFFFFFFFFFFFFF000000000110110
	Decimai	54

Decimal	17
Binario	FFFFFFFFFFFFFFFFFFF010001


CONFIGURACIÓN TRAMA Y BUFFER

UARTLCRH

La configuración de la trama se hace con el registro de nombre genérico UARTLCRH Son 8 bits que debemos configurar:

WLEN	Configura los bits por caracter
SPS EPS PEN	Configuran el bit de paridad
STP2	Configura el bit de parada
BRK	Se usa para enviar un break, que consiste en transmitir toda una trama en ceros, incluyendo el bit de parada.
FEN	Habilita si es que esta en 1 o deshabilita si es que esta en 0 los FIFOS de recepción y transmisión *Se recomienda siempre habilitarlos para tener más espacio de almacenamiento de datos

5. Configurar Trama y buffers (UARTLCRH)




Los bits que nos van a interesar en

UARTLCRH

WLEN	Longitud de palabra UART Los bits indican el número de bits de datos transmitidos o recibidos	Queremos 8 bits por carácter, Se indica de la siguiente manera Ox3 8 bits
FEN	Habilita o deshabilita los FIFOS	1 - habilitado 0 - deshabilitado
TODO LO DEMÁS	EN CERO	

UARTCC

El registro UARTCC controla la fuente de reloj en baudios para el módulo UART.



Se pone en \emptyset para indicar Reloj del sistema (basado en la fuente del reloj y el factor divisor)

****NO OLVIDAR EDITAR

Main.c

UART.c

UART.h