

Programación en Tiempo Real

Trabajo Práctico nº 3

Programación de microcontroladores

Profesor Diego Encinas

Autores Cristian Sanabria Gerónimo Bazán Emiliano Salvatori

5 de noviembre de 2020

Índice

1.	Intr	oducción	2	
2.	Cuestionario			
		Ejercicio nº 1		
	2.2.	Ejercicio nº 2	2	
	2.3.	Ejercicio nº 3	2	
3.	Resoluciones			
	3.1.	Ejercicio nº 1	3	
		Ejercicio nº 2		
	3.3.	Ejercicio nº 3	5	

1. Introducción

En el siguiente informe se detalla lo realizado como parte del laboratorio de la materia **Programación en Tiempo Real** para la **Comisión nº 1**. El presente trabajo se basa en lo solicitado para la Práctica nº 3 sobre **Programación de microcontroladores** realizando una simulación bajo el entorno de simulación ISIS (Proteus) y el compilador de lenguaje C PICC para microcontroladores.

2. Cuestionario

2.1. Ejercicio nº 1

Utilice el entorno ISIS para abrir el diseño del circuito que se encuentra en la carpeta *PIC Doorbell*. En este esquema se observa un microcontrolador PIC 16F84; dos pulsadores conectados a los pines RA0 y RA1 como entradas; dos leds conectados a los pines RB4 y RB5 como salidas.

Configure el entorno y realice un programa C que permita encender y apagar los leds de manera alternada cada 250 milisegundos utilizando la función ¿delay_ms¿. Cuando inicia el programa ambos leds deben estar encendidos. Luego de presionar alguno de los pulsadores deben comenzar a titilar.

2.2. Ejercicio nº 2

Rehaga el ejercicio anterior conservando la misma funcionalidad pero modificando la implementación. Utilice el módulo del *Timer0* con el prescaler para controlar el tiempo de espera y la interrupción para controlar el estado de los leds.

2.3. Ejercicio nº 3

Utilice el entorno ISIS para abrir el diseño del circuito que se encuentra en la carpeta *ADC Example*. En este esquema se observa un microcontrolador PIC 16F877; una resistencia variable (que simula un transductor) conectada a través del pin AN0; dos Latchs 74LS373 (multiplexados) cuyas entradas comparten el puerto B y que son controlados a través de los pines RD6 y RD7 del puerto D; cuatro displays de 7 segmentos hexadecimales conectados a las salidas de los latchs.

Configure el entorno y realice un programa en C que permita capturar valores analógicos realizando "polling" y muestre los valores digitales en los displays de 7 segmentos. Tenga en cuenta que:

- Debe configurar el pin AN0 como entrada analógica y como tensión de referencia el mismo del microcontrolador (VCC).
- Los latchs (74LS373) funcionan de forma multiplexada por lo que requieren la activación/desactivación en el pin LE para que los datos de entrada queden en la salida.

Mostrar el valor decimal en los display de 7 segmentos. Para esto es necesario convertir el valor digital de decimal a BCD de manera que el valor a enviar a cada display quede entre 0 y 9.

3. Resoluciones

3.1. Ejercicio nº 1

A continuació se puede visualizar el código requerido para el Ejercicio nº 1:

```
#include <htc.h>
   #define _XTAL_FREQ 1000000
                                  //1MHz
3
4
   void main() {
5
            //Configuracion del puerto B de 8 bits; habilita
                las salidas de los LED
            TRISB = 0b11001111;
6
            //Configuracion del puerto A de 5 bits; habilita
7
                como entradas los pulsadores
            TRISA = 0b00011;
8
            //enciende LED salida RB4 al comenzar el programa
10
            RB4 = 1;
            //enciende LED salida RB5 al comenzar el programa
11
            RB5 = 1;
12
13
            while (1) {
14
15
                     //Se habilita el parpadeo de luces si se
16
                     aprieta cualquier pulsador
if (RA0==0 || RA1==0) {
17
18
                              //Se ejecuta el parpadeo de LEDS
19
20
21
                              //Prendo LED R3
                              RB4=1;
22
23
                              //Se mantiene encendido
24
25
                              __delay_ms(250);
26
27
                              //Se apaga LED R3
                              RB4=0;
                              //Se prende LED R4
29
                              RB5=1;
30
                              //Se mantiene R4 prendido
31
                              __delay_ms(250);
32
34
35
                              //Se apaga LED R4
                              RB5=0;
36
37
                     }
else {
38
39
                              //Se mantienen encendido los LED
40
                              RB5=1;
41
                              RB4=1;
42
```

```
43 }
44 }
45 }
```

A continuació se puede visualizar el código requerido para el Ejercicio nº 2:

3.2. Ejercicio nº 2

```
1 #include <htc.h>
   #define _XTAL_FREQ 1000000 //1Mhz
3
   void interrupt timer(void) {
5
            // Invierte bits, necesario para encender y
7
            apagar los LEDS
PORTB = PORTB ^ 0b00110000;
8
            //El timer cuenta de 12 a 256
10
            TMR0 = 12;
11
12
            //Flag de estado de interrupción por desborde del
13
                 Timer0
            T0IF = 0;
14
   }
15
16
   void main () {
17
18
            //Config las salidas de los LED
19
            TRISB = 0b11001111;
20
21
            //Config las entradas los pulsadores
22
            TRISA = 0b00011;
23
24
            //Enciende los LED al comenzar el programa
25
26
            RB5 = 1;
            RB4 = 1;
27
28
            PSA = 0; //bit del prescaler
29
30
            OPTION_REG = (OPTION_REG & 0b011111110) | 0b111;
31
32
            TOCS = 0; // bit de seleccion de clock
33
34
            //Registro de control de interrupciones
35
            INTCON = 0b10100000;
36
37
            //Desactivo las Interrupciones
38
            GIE = 0;
39
40
            while (1) {
41
42
43
                     //si cualquiera de los pulsadores estan
                        activos
                     if (RA0==0 || RA1==0) {
44
                             //se activa la interrupcion
45
```

```
GIE = 1;
46
47
                       } else {
                                //dejo los LED encendidos
48
49
                                RB5=1;
                                RB4=1;
50
51
                       }
             }
52
53
   }
```

3.3. Ejercicio nº 3

A continuació se puede visualizar el código requerido para el Ejercicio nº 3:

```
#include <stdio.h>
   #include <htc.h>
4
   void main() {
5
            //Configuracion del modulo
6
            //ADCS:00 -> 1 ciclo de reloj de conversion cada
8
                2 reloj de sistema.
9
            ADCON0 = 0b01000001;
10
            //establezco ADFM:1 de conversion
11
            ADCON1 = 0b10001110;
12
13
            //establezco al bit 0 como entrada RA0/AN0
14
            TRISA = 0b00000001;
15
16
            // 0 = sin interrupciones
17
            ADIE = 0;
18
19
            //Configuracion de las salidas
20
21
            //Se establecen todos los bits de B como salida de los latch 74 LS 373
22
            TRISB = 0b00000000;
23
24
            //Se establecen los bits 7 y 6 de D como salida(
25
                asociados a los latch)
26
            TRISD = 0b00000000;
27
28
            //Inicio de la Conversion
            GO=1;
29
30
            while(1) {
31
32
                     //si no no termina la conversion
33
                     if(G0==0) {
34
35
                              //obtengo el valor convertido
36
                              unsigned short valor = ADRESH <<</pre>
37
                                  8 | ADRESL;
38
                              //muestro el valor obtenido en la
39
                                   salida
                              RD6=1;
40
```

```
RD7=0;
PORTB = (valor & 0xff);
41
42
43
                                         RD6=0;
RD7=1;
44
45
46
                                         //Se resetea la variable para
  volver a empezar
GO=1;
47
48
                            }
49
                }
50
51
52 }
```