# Unidad II: Altavoz en Caja Cerrada Parte 2 Consideraciones Constructivas

Recinto para Altavoces Prof. Ing. Andrés Barrera A.

## 1.- Materiales del gabinete

• Una caja posee una serie de modos resonantes los cuales dependen del Q del material, así como de su espesor y densidad.




Figure 7.3 Sound output of Birch-ply panels (after Barlow<sup>3</sup>)

Fuente: Colloms, 1991; "High Performance Loudspeakers"


### 2.- Resonancias del Gabinete


- Difícil de estimar, por las condiciones de frontera.
- Aproximación: Membrana rectangular fija en los bordes.


$$f_{n,m} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{B}{\rho_S}} \left[ \left( \frac{n}{Lx} \right)^2 + \left( \frac{m}{Ly} \right)^2 \right] \quad [Hz]$$


Rigidez a la flexión 
$$B = \frac{Eh^3}{12} [Nm]$$


Densidad superficial 
$$\rho_S = \rho h \left[ \frac{kg}{m^2} \right]$$
















Construcción del Gabinete

Table 5.2 MATERIAL STRENGTHS AND DENSITIES CONSIDERED USABLE FOR LOUDSPEAKER DIAPHRAGMS (AND POSSIBLY ENCLOSURES)

	Density ( kg m <sup>-3</sup> ×1		Specific modulus $(E/\rho)$ m s <sup>-1</sup> ×10 <sup>7</sup>	Sonic velocity $(\sqrt{E/\rho})$ m s <sup>-1</sup> ×10 <sup>3</sup>	Q
Aluminium (sheet	2.7	7.5	2.75	5.4	> 200
Aluminium					
(honeycomb)	0.55	15	27	16	>50
Bextrene (p.v.a.					
doped)	1.3	1.9	1.5	3.9	10
Beryllium	1.8	25	15	12	> 200
Boron	2.4	39	16.5	12.7	> 200
Boronised titanium	4.2	25	6	7.7	> 100
Copper	8.5	15	1.8	4.1	> 200
Graphite polymer	1.8	7	3.9	6.2	12
Iron	7.9	20	2.5	5	> 200
Magnesium	1.8	4.5	2.6	5.8	> 200
Paper pulp (typical)	0.5	2.0	4.0	8.5	12
Plywood	0.78	8,6	11	10.5	> 50
Polyester film	1.4	7	5.0	7	> 50
Polyamide film	1.4	3	2	4.5	> 50
Polymethyl					
pentene	0.84	2.8	3.3	5.7	8
Polypropylene					
homopolymer	1'0	2.3	2.3	4.8	11
Polypropylene					
copolymer	0.91	1.4	1.53	3.9	10
Polypropylene					
(filled, talc)	1.3	3.0	2.3	4.8	10
Polystyrene	0.95	1.9	2	4.5	31
Polystyrene foam	0.01	0.3	30	17.0	8
Polystyrene (foam,					_
alloy skinned)	0.027	2.0	75	24.5	12
Resin glass fibre					
(honeycomb)	0.43	11	24	15.5	15
Titanium	4.5	nstrucción del		5	> 200

Fuente: Colloms, 1991; "High Performance Loudspeakers"

### 3.- Material Clásico

- Tradicionalmente = MADERA (Terciada, aglomerada)
  - Su masa es relativamente no resonante.
- Recomendación de espesores (Colloms,1991):

12mm para Vb < 30L, 15 a 18 mm para Vb = 30 a 60L, 25mm para Vb > 60L.





Figure 7.3 Sound output of Birch-ply panels (after Barlow<sup>3</sup>)

## 4.- Ondas Estacionarias


Frecuencias de Resonancia del aire de la caja

$$f_{nx,ny,nz} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{nx}{Lx}\right)^2 + \left(\frac{ny}{Ly}\right)^2 + \left(\frac{nz}{Lz}\right)^2}$$

#### Frequency in Hz.




### 4.- Ondas Estacionarias




• Importante! Según Dickason (2008), ya que la inclusión de amortiguamiento interior de material absorbente acústico es tan efectiva en la eliminación de ondas estacionarias, las medidas acerca de la forma de la caja y de dimensiones son secundarias.

## 4.1.- Amortiguamiento Interior

- Criterio de selección de espesor.
  - Máximo de velocidad de partículas
  - espesor =  $\lambda / 4$
- Recomendación (Colloms, 1997)
  - Cajas pequeñas Vb < 60L = espesor 12 – 18 mm
  - Cajas medianas/grandes Vb = 60 a 100L = espesor 50mm





## 4.2.- Forma de la caja

• Evitar paralelismos interiores (ángulos de al menos 5°).








### 4.3.- Dimensiones recomendadas

#### **ALTERNATIVAS**

- Criterios de Dimensionamiento de Salas (Criterios: Bolt, Bonello)
- Criterios en Cajas Acústicas
  - Thiele: 2,6:1,6:1,0
  - Otros: 2,0:1,44:1,0 / 1,59:1,26:1,0
  - Golden Ratios: 1,0:0,6:1,6









Construcción del Gabinete

## 5.- Efectos de Difracción



#### **COMBFILTER RESPONSE**






Figure 3.16 Olson's classic work on the effects of cabinet shapes on driver responses<sup>5</sup>

### 5.- Efectos de Difracción

#### UBICACIÓN DEL ALTAVOZ EN LA CARA FRONTAL




FIGURE 5.26: Frequency response for 4" beveled cube enclosure with 1" dome tweeter (A = tweeter mounted center; B = tweeter mounted top).

Fuente: Dickason, 2007; "The Loudspeaker Design' Cookbook"

#### 6.1.- Amortiguación de vibraciones

## Principio: Disipación a través de fricción.

- Panel con lámina de densidad superficial comparable.
- Masas similares, asegura acoplamiento mecánico para transferir energía vibracional a la lámina amortiguadora.

# Materiales para amortiguamiento (Damping)

- Caucho
- Pinturas epóxicas
- Bitumen




Figure 7.6 Two results are apparent from the application of damping. First, the amplitude of the resonances has been lowered by about 10 dB, and second, the added mass has somewhat reduced the fundamental panel resonant frequency. This in itself can prove advantageous, as the resonances which are likely to occur in the critical mid-band may as a result be shifted to a less aurally sensitive region (after Barlow<sup>3</sup>)

#### 6.2.- Técnicas "Bracing"

Agregar rigidez a las placas para evitar vibraciones.






FIGURE 5.44: Cross brace (a), horizontal brace (i and corner brace (c) for rectangular enclosure.








Figure 7.2 Cabinet vibration analysis (284 Hz); (a) without reinforcement, (b) with reinforcement (courtesy Technics)

#### 6.3.- Técnicas de Montaje del Driver

Objetivo: Aislar las vibraciones desde la carcasa del altavoz a la caja, y entre el la caja y el piso.

- Goma en tornillos y perímetro.
- Montaje con silicona.
- "Patas" de goma.
- Masa adicional a la base para no transmitir vibración al piso.

# Unidad II: Altavoz en Caja Cerrada Parte 2 Consideraciones Constructivas

Recinto para Altavoces Prof. Ing. Andrés Barrera A.