## Guía Ejercicios N° 3: Diseño e Instalación de Sistemas de Audio

Prof. Andrés Barrera A.


## **Ecualizadores - Crossovers**

- Indique las funciones principales de un EQ por bandas 1/3 oct en un sistema de refuerzo sonoro.
- 2) Establezca diferencias entre:
  - Crossovers activos v/s pasivos
  - Crossovers tipo Butterworth v/s Linkwitz-Riley
- 3) ¿Cuál es la ventaja de trabajar con un filtro Linkwitz-Riley?

## Ganancia Acústica al Aire Libre

1) Calcule la ganancia acústica mínima y máxima para el siguiente sistema al aire libre:


Considere Ds = 30 [cm]; D0 = 8 [m]; D1 = 5 [m] y D2 = 7[m]. Asuma que las directividades del micrófono y altavoz son de -7dB y -12dB respectivamente, y que el ruido de fondo del lugar es de 35 dB SLP; el orador genera 70dB SPL @ 0.5 m.



Si la sensibilidad del altavoz es de 88 dB(1W,1m), determine la potencia eléctrica requerida para el sistema.

## Ganancia Acústica en Recintos Cerrados

2) Para un recinto de 15 X 9 X 3,6 m y tiempo de reverberación T30 = 0,5 [s], se planifica el uso de 32 altavoces de cielo iguales con Q = 4. El auditor más lejano se encuentra a D0 = 9 [m]. El orador se encuentra a Ds = 10 [cm] del micrófono y el micrófono está a D1 = 2,4 [m] del altavoz más cercano. Por otra parte, el auditor se encuentra a D2 = 2,4 [m] del altavoz más cercano.



Asuma que las directividades del micrófono y altavoz son de -10dB y -3dB respectivamente, y que el ruido de fondo del lugar es de 30 dB SLP; el orador genera 70dB SPL 0 0,6 m.

Calcule la ganancia acústica mínima y máxima para el sistema en el recinto, e indique la potencia necesaria de los altavoces si su sensibilidad es de 84 dB(1W,1m).