
# Comportamiento y diseño de Sistemas




### Comportamiento de sistemas al aire libre




- Ley del inverso del cuadrado de la distancia.
  - Fuente puntual, ondas esféricas.

$$LP(r) = Lp(ref) - 20 \cdot \log\left(\frac{r}{ref}\right) dB$$

- Factores que alteran el cumplimiento de esta ley.
  - Viento.
  - Temperatura
  - Humedad






C = 332 + 0,6 T (M/s) donde C es la Velocidad del Sonido y T la temperatura en Grados Celsius




# Respuesta de frecuencia a 61 m



Azul con humedad relativa del 10% y 8°Celsius Rojo con humedad relativa del 10% y 38°Celsius



# Respuesta de frecuencia 61 m



Marrón con humedad relativa del 80% y 38°Celsius Verde con humedad relativa del 80% y 8°Celsius




# Respuesta de frecuencia a 61 m



Azul con 8°Celsius y humedad relativa del 10% Verde con 8°Celsius y humedad relativa del 80%



# Respuesta de frecuencia a 61 m



Marrón con 38°Celsius y humedad relativa del 80% Rojo con 38°Celsius y humedad relativa del 10%

## Torres de delay



Para calcular el tiempo del retardo debemos simplemente aplicar una regla de tres, sobre la velocidad del sonido

Ej: C=340 m/s

El sonido recorre 340 metros en 1 segundo, por lo tanto para recorrer X mts, necesita Y segundos.


340 mts ----- 1 seg X mts ----- Y seg

Y = X/340 (seg)

#### Diseño de Ganancia acústica

Los diseños basados en el nivel consideran los límites de presión sonora mínimos y máximos absolutos en un refuerzo sonoro. El límite superior está determinado por la realimentación electroacústica. El nivel inferior está determinado por el ruido de fondo presente en el recinto.

#### Distancia Acústica Equivalente



- a) Sin refuerzo sonoro,
- b) Con refuerzo sonoro.

#### Distancia Acústica Equivalente



- Utilizaremos como referencia 65dB que es el nivel de presión sonora promedio que produce un orador a 1 metro de distancia.
- Lp(a): NPS que genera el altavoz en la posición del oyente.
- Si EAD es grande, el refuerzo sonoro es deficiente y el oyente sitúa al orador lejos de sí.
- Lp(n): Es el nivel de ruido de fondo, y es la cota mínima que el refuerzo sonoro debe proveer, al menos un nivel de 25dB superior al del ruido ambiente (relación
- $\blacksquare$  Si DAE es mayor a DAEmáx , el oyente  $DAE_{m\acute{a}x}=10^{\left[65-25-Lp(n)\right]/20}$  percibirá un nivel de ruido excesivo

$$DAE = 10^{(65 - Lp(a))/20}$$

$$Lp(a) \ge Lp(n) + 25dB$$

$$DAE_{m\acute{a}x} = 10^{[65-25-Lp(n)]/20}$$

#### Ganancia Acústica

$$G.A. = Lp_{on} - Lp_{off}$$



#### Si definimos:

D<sub>0</sub>: Distancia entre el orador y el último oyente, u oyente más lejano.

D<sub>S</sub>: Distancia entre el orador y el micrófono.

D<sub>1</sub>: Distancia entre el micrófono y el altavoz.

D<sub>2</sub>: Distancia entre el altavoz y el oyente más lejano.


#### Luego consideramos como ejemplo que:

 $D_0$ : 7 metros.

D<sub>S</sub>: 1 metro.

 $D_1$ : 4 metros.

 $D_2$ : 6 metros.



 También que el orador con el sistema apagado genera 70dB en la posición del micrófono, entonces generará 53dB en a posición del último oyente.

$$Lp(d_{inc}) = Lp(d_{ref}) - 20 \cdot Log\left(\frac{d_{inc}}{d_{ref}}\right) = 70 - 20 \cdot Log\left(\frac{7}{1}\right) = 53dB$$

Luego si encendemos el sistema y comenzamos a aumentar la ganancia hasta llegar al límite antes de que se produzca realimentación (esto ocurre cuando el altavoz genera el mismo nivel que el orador en la posición del micrófono, es decir 70dB), en la posición del último auditor generará:

$$Lp(6m) = 70 - 20 \cdot Log\left(\frac{6}{4}\right) = 66.5dB$$



Entonces si no consideramos ningún margen de seguridad para que no se produzca una realimentación electroacústica, la máxima ganancia acústica que puede desarrollar el sistema sin generar acople es de:

$$66.5 - 53 = 13.5 dB$$

 Estos cálculos se pueden llevar fácilmente a una ecuación que llamaremos GAP, ganancia acústica potencial, que es la ganancia máxima que se puede aplicar antes de que se produzca realimentación electroacústica.


$$GAP = 20 \cdot Log \left( \frac{D_0 \cdot D_1}{D_S \cdot D_2} \right) dB$$



- Si hay más micrófonos abiertos, se debe agregar a la expresión anterior: -10·Log(NMA)
  donde NMA es el número de micrófonos abiertos.
- Sin embargo, estamos al borde del acople, entonces se recomienda agregar un margen de entre 6 y 12dB antes de la realimentación electroacústica para mantener el sonido natural sin peligro de acople. Entonces obtenemos el Margen de estabilidad a la realimentación MER:

$$MER = GAP - 6dB$$

# Relación señal/ruido y headroom



- Hasta el momento dijimos que se recomendaba una relación señal/ruido de 25dB, es decir, si el ruido de fondo es de 60dB, nuestro sistema debe entregar al menos 85dB. Entonces la pregunta es: ¿Cuánta G.A. es necesaria?
- La respuesta a nuestra pregunta es la ganancia acústica mínima, que nos indica la G.A. necesaria para que la fuente sonora enmascare al ruido de fondo:

$$GA_{\min} = Lp_{ruido} + Lp_{S/R} + 20 \cdot Log(D_0) - Lp_{Orador\ a\ 1m}$$




# Comportamiento de sistemas en recintos cerrados

- Al aire libre:
  - Ruido ambiente
  - Factores climáticos
- Recintos cerrados
  - Ruido ambiente
  - Acústica del recinto



# Ejemplos de Reflexiones






# Comportamiento de sistemas en recintos cerrados

$$T_{60} = 0.161 \cdot \frac{V}{A} \quad [segundos]$$


$$A = S \cdot \overline{\alpha}$$



$$Dc = \sqrt{\frac{Q \cdot R}{16 \cdot \pi}} [m]$$


$$R = \frac{S \cdot \overline{\alpha}}{1 - \overline{\alpha}} [m^2]$$






### Ejercicio

- $T_{60} = 1 \text{ seg.}$
- Fuente: H:120° V:90° → Q=4,8



 Calcule la distancia crítica (cada cuántos metros debe ubicarse un sistema para que todo el público reciba sonido directo) Si poseo un altavoz de 600Wrms de sensibilidad de 98 db (1w-1m).



Calcular el NPS en campo libre a 40 mt de distancia Cuantos altavoces necesito para producir 138 db a 1mt Si poseo 6 altavoces iguales cual será el NPS a 50 mts Cuantas fuentes necesito para tener 106 db a 40 mts

Si un orador a campo libre genera a 1mt 65db...cuanto debería ser la Ganancia acustica si el ruido de fondo es de 40 db y el punto de medición es a 15 mts del orador..¿cuanto LP debería entregarme el sistema de refuerzo sonoro?