BMI160からBMI270への 移行について

目次


- 概要
- 事前準備
- API変更
 - ▶ センサ初期化
 - ▶ データ取得
 - ▶ データ変換

概要

- 本資料はArduino環境において、BMI160サンプルをBMI270ライブラリで書き直し、Spresenseで動かすための注意事項です。
- 本資料は、BMI270ライブラリをダウンロード・利用する方向けの資料です。
- 本資料は次のOS、ソフトウェア環境に基づいて作成されたものです。
 - Windows 10
 - Arduino IDE v1.8.19
 - Spresense 2.6.0

事前準備

1. <u>BMI160ライブラリ</u>、<u>BMI270ライブラリ</u>をGithubでダウンロードしてください。



https://github.com/TomonobuHavakawa/BMI270-Sensor-API

- 2. Arduinoでメニューバー>スケッチ>ライブラリをインクルード>「7IP形式のライブラリをイン ストール」の順でダウンロードしたzipファイルを読み込みます。
- 3 下記サンプルを開きます。
 - 1. メニューバー>スケッチ>BMI160-Arduino-master>Gyro
 - 2. メニューバー>スケッチ>BMI270-Sensor-API-master>BMI270 Arduino example > accel gyro
 - ◆本資料は上記サンプルを例に説明します。

```
2 * Copyright (c) 2016 Intel Corporation. All rights reserved.
 3 * See the bottom of this file for the license terms.
 6 /*
     This sketch example demonstrates how the BMI160 on the
     Intel(R) Curie(TM) module can be used to read gyroscope data
 9 */
10
11 #include <BMI160Gen.h>
12
13 void setup() {
    Serial.begin (9600); // initialize Serial communication
    while (!Serial); // wait for the serial port to open
16
17 // initialize device
18 Serial.println("Initializing IMU device...");
19 BMI160.begin (BMI160GenClass::SPI MODE, /* SS pin# = */10);
//BMI160.begin(BMI160GenClass::I2C MODE);
21  uint8 t dev id = BMI160.getDeviceID();
   Serial.print("DEVICE ID: ");
    Serial.println(dev_id, HEX);
24
    // Set the accelerometer range to 250 degrees/second
    BMI160.setGyroRange(250);
    Serial.println("Initializing IMU device...done.");
28 }
```

ヘッダーファイルを変更します。 Copyright (c) 2016 Intel Corporation. All rights reserved. #include <BMI270 Arduino.h> See the bottom of this file for the license terms. RMI270ライブラリのインスタンスを宣言します。 This sketch example demonstrates how the BMI160 on the BMI270Class BMI270: Intel(R) Curie(TM) module can be used to read gyroscope data • ボーレートを変更します。 #include <BMI160Gen.h> Serial.begin(115200); 13 void setup() Serial.begin(9600); // initialize Serial communication while (!Serial); // wait for the serial port to open • I2C接続、センサコンフィギュレーション。 16 // initialize device int8 t rslt = BMI270.begin(BMI270 I2C,BMI2 I2C SEC ADDR); Serial.println("Initializing IMU device..."); rslt = configure sensor(); BMI160.begin (BMI160GenClass::SPI MODE, /* SS pin# = */10); //BMI160.begin(BMI160GenClass::I2C MODE); uint8 t dev id = BMI160.getDeviceID(); Serial.print("DEVICE ID: "); BMI270では該当APIが存在せず、削除します。 Serial.println(dev id, HEX); 24 // Set the accelerometer range to 250 degrees/second BMI160.setGyroRange(250); • ジャイロセンサ測定時のrangeの設定です。書き Serial.println("Initializing IMU device...done."); 直す方法はここで説明します。 28 } (続く) BMI160のGyroサンプル

Range設定について

- BMI160では、センサのrange設定はAPI化されたため、設定時に setAccelerometerRange(range) や setGyroRange(range)を使って、数値を指定するだけで終わります。
- BMI270ライブラリにおいては、センサのrange設定はAPI化されておらず、特定の箇所を修正する必要があります。

BMI160.setGyroRange(250); BMI160のGyroサンプル

(続く)

- BMI270のacc_gyroサンプルの34行と62行は加速度センサと ジャイロセンサのrange設定を行います。
- それぞれのセンサのrangeに設定できるパラメーターは下記のとおりです。
 - ▶ 加速度センサ
 - BMI2_ACC_RANGE_2G
 - BMI2 ACC RANGE 4G
 - BMI2_ACC_RANGE_8G
 - BMI2 ACC RANGE 16G
 - ▶ ジャイロセンサ
 - BMI2 GYR RANGE 125
 - BMI2 GYR RANGE 250
 - BMI2 GYR RANGE 500
 - BMI2 GYR RANGE 1000
 - BMI2 GYR RANGE 2000

```
33 /* Gravity range of the sensor (+/- 2G, 4G, 8G, 16G). */
    config[0].cfg.acc.range = BMI2_ACC_RANGE_2G;
    /* The bandwidth parameter is used to configure the number of sensor
     * if it is set to 2, then 2^(bandwidth parameter) samples
     * are averaged, resulting in 4 averaged samples.
     * Notel : For more information, refer the datasheet.
     * Note2 : A higher number of averaged samples will result in a lower
     * this has an adverse effect on the power consumed.
42
     config[0].cfg.acc.bwp = BMI2 ACC NORMAL AVG4;
44
     /* Enable the filter performance mode where averaging of samples
     * will be done based on above set bandwidth and ODR.
     * There are two modes
     * 0 -> Ultra low power mode
     * 1 -> High performance mode (Default)
     * For more info refer datasheet.
51
    config[0].cfg.acc.filter_perf = BMI2_PERF_OPT_MODE;
53
    /* Configure the type of feature. */
    config[1].type = BMI2_GYRO;
56
    /* The user can change the following configuration parameters accord.
    /* Set Output Data Rate */
    config[1].cfg.gyr.odr = BMI2 GYR ODR 100HZ;
    /* Gyroscope Angular Rate Measurement Range.By default the range is
62 config[1].cfg.gyr.range = BMI2_GYR_RANGE_2000;
```

BMI270のacc_gyroサンプル

API変更--センサ初期化(まとめ)

	BMI160	BMI270
センサライブラリ	#include <bmi160gen.h></bmi160gen.h>	#include <bmi270_arduino.h></bmi270_arduino.h>
その他ライブラリ	なし	BMI270ライブラリのインスタンス宣言: BMI270Class BMI270;
ボーレート	115200	115200
I2C、センサ 初期化	BMI160.begin(BMI160GenClass::I2C_MODE);	<pre>int8_t rslt = BMI270.begin(BMI270_I2C,BMI2_I2C_SEC_ADDR); rslt = configure_sensor();</pre>
Range設定	setAccelerometerRange(range); setGyroRange(range);	8ページを参考してください。
センサのサンプリン グレート取得	加速度: getAccelerometerRate(); ジャイロ: getGyroRate();	struct bmi2_sens_config bmi270_config[2]; bmi270_config[0].type = BMI2_ACCEL; bmi270_config[1].type = BMI2_GYRO; int8_t config_rslt = BMI270.get_sensor_config(bmi270_config, 2); 加速度: bmi270_config[0].cfg.acc.odr ジャイロ: bmi270_config[1].cfg.gyro.odr

API変更--データ取得

• BMI160は

- readAccelerometer(int& ax, int& ay, int& az)
- readGyro(int& gx, int& gy, int& gz)

関数で加速度センサ・ジャイロセンサのデータを取得します。取得したデータは下記変数に保存します。

- 加速度センサ: ax, ay, az
- ジャイロセンサ: gx, gy, gz

• BMI270は

bmi2_get_sensor_float(bmi2_sens_float &sensor_data)

関数で加速度センサ・ジャイロセンサのデータを**一括**取得します。取得された数値は下記変数に保存します。

- 加速度センサ
 - sensor data.acc.x
 - sensor_data.acc.y
 - sensor data.acc.z
- ジャイロセンサ
 - sensor data.gvr.x
 - sensor_data.gyr.y
 - sensor_data.gyr.z

```
int gxRaw, gyRaw, gzRaw;  // raw gyro values
float gx, gy, gz;

// read raw gyro measurements from device
BMI160.readGyro(gxRaw, gyRaw, gzRaw);
```

BMI160のGyroサンプル

```
struct bmi2_sens_float sensor_data;
114 int8_t rslt = BMI270.bmi2_get_sensor_float(&sensor_data);
BMI270のacc gyroサンプル
```

API変更--データ取得(まとめ)

	BMI160	BMI270
データ取得API	加速度: readAccelerometer(<i>int&</i> ax , <i>int&</i> ay , <i>int&</i> az) ジャイロ: readGyro(<i>int&</i> gx , <i>int&</i> gy , <i>int&</i> gz)	加速度・ジャイロー括: bmi2_get_sensor_float(<i>bmi2_sens_float</i> &sensor_data)
データの保存先	加速度: ax, ay, az ジャイロ: gx, gy, gz	加速度: sensor_data.acc.x sensor_data.acc.y sensor_data.acc.z ジャイロ: sensor_data.gyr.x sensor_data.gyr.y sensor_data.gyr.z

API変更--データ変換

- BMI160とBMI270は仕様上、APIを通じて取得してきた データはrawデータ(16bitで表示され、つまり範囲は-32768 ~ 32767)であり、データを分析するには、事前に 設定したrangeで変換する必要があります。
- BMI160とBMI270のrawデータ変換式の仕様は同じです。
 - ▶ 計測データ = Rawデータ/32768 × Range [単位]
 - ightharpoons 加速度の単位はgで、角速度の単位はg/g
- BMI160はジャイロデータ変換APIのみ(convertRawGyro()) 提供しているため、加速度データ変換のAPIはユーザーで作成する必要があります。
- BMI270ライブラリでは加速度データを実数値で表示する ため、BMI270加速度データの変換式は次のとおりです。
 - ightharpoonup 加速度データ= g × Rawデータ/32768 × Range [m/s^2]
 - ightharpoonup gは重力加速度 = 9.80665 m/s^2
- BMI270ライブラリに使われる<u>API</u>で取得したデータはす でに<mark>変換済み</mark>です。

```
float convertRawGyro(int gRaw) {
    // since we are using 250 degrees/seconds range
    // -250 maps to a raw value of -32768
    // +250 maps to a raw value of 32767

float g = (gRaw * 250.0) / 32768.0;

return g;

return g;

// **Transpiration**
```

BMI160のGyroサンプル

API変更--データ変換(まとめ)

	BMI160	BMI270
加速度データ変換	ユーザーの自作が必要です。例: float convertRawAcc(<i>int</i> aRaw){ float a = (aRaw * aRange) / 32768.0; return a; } 単位:g aRaw: 加速度rawデータ aRange: 加速度range	なし
ジャイロデータ変換	float convertRawGyro(<i>int</i> gRaw) 単位:°/s gRaw: ジャイロrawデータ	なし