Practica 6: Practica de arduino y shield Ethernet

Unidad II: Interfaces de comunicación Tema 2.1 Sistemas Embebidos II 18MPEDS0729 Ago-Dic 2025

Centro de Enseñanza Tecnica Industrial Plantel Colomos Tgo. en Desarrollo de Software Academia: Sistemas Digitales Profesor: Antonio Lozano Gonzáles

Emmanuel Buenrostro 22300891 7F1

EMILIANO ARZATE 22300929 7F1

19 de Octubre de 2025



§1 Objetivo

19 de Octubre de 2025

Controlar relevadores por medio de internet, para manipular cualquier tipo de carga y encender y/o apagar aparatos a distancia.

§2 Desarrollo de la Práctica

§2.1 Condiciones de la Práctica

Consiste en usar dos relevadores, los cuales serán controlados desde una pagina web. Se deberá utilizar un Arduino y una shield ethernet. Por lo tanto se deberá tener en dicha pagina mínimo dos botones, uno dirá relevador 1 ON/OFF; el otro botón dirá relevador 2 ON/OFF. Se pueden utilizar más botones si así lo desean. O en vez de botones perillas etc. usen su imaginación. Un relevador sera para controlar un foco incandescente y el otro relevador controlara un ventilador

§2.2 Algoritmo o Diagrama de Flujo

- Inicializa comunicación serie, pines de relés como salida y los pone en estado HIGH (apagados).
- Configura la interfaz Ethernet con dirección MAC e IP y arranca un servidor en el puerto 80.
- En el bucle principal espera clientes entrantes del servidor.
- Cuando llega un cliente, lee la petición HTTP carácter por carácter y la acumula en una cadena.
- Si detecta rutas con parámetros (?rele1=on/off, ?rele2=on/off) actualiza los pines correspondientes y variables de estado.
- Cuando termina de leer la cabecera HTTP responde con una página HTML que muestra botones para encender/apagar según el estado actual.
- Cierra la conexión con el cliente y vuelve a esperar nuevos clientes.

§2.3 Código C

```
#include <SPI.h>
   #include <Ethernet.h>
   byte mac[] = { OxDE, OxAD, OxBE, OxEF, OxFE, OxED };
   IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
   EthernetServer server(80);
   const int RELE1_PIN = 7;
8
   const int RELE2_PIN = 8;
10
  boolean rele1_estado = false;
11
12 boolean rele2_estado = false;
13
   void setup() {
14
15
     Serial.begin(9600);
16
```

```
pinMode(RELE1_PIN, OUTPUT);
17
18
     pinMode(RELE2_PIN, OUTPUT);
19
     digitalWrite(RELE1_PIN, HIGH);
20
     digitalWrite(RELE2_PIN, HIGH);
21
22
     Ethernet.begin(mac, ip);
23
     server.begin();
24
25
     Serial.print("Servidor iniciado en la IP: ");
26
     Serial.println(Ethernet.localIP());
27
28
29
   void loop() {
30
     EthernetClient client = server.available();
31
     if (client) {
32
       Serial.println("Nuevo cliente conectado.");
33
       boolean currentLineIsBlank = true;
34
       String request = "";
35
36
37
       while (client.connected()) {
        if (client.available()) {
38
          char c = client.read();
39
          request += c;
40
41
          if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
42
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
43
            client.println("Content-Type: text/html");
44
            client.println("Connection: close");
45
            client.println();
46
47
            client.println("<!DOCTYPE HTML>");
48
            client.println("<html>");
49
            client.println("<head><title>Control de Relevadores</title>");
50
            client.println("<meta name='viewport'</pre>
51
                content='width=device-width, initial-scale=1'>");
            client.println("<style>");
52
            client.println("body { font-family: Arial, sans-serif;
53
                text-align: center; background-color: #282c34; color: white;
                }");
            client.println("h1 { color: #61dafb; }");
54
            client.println(".boton { display: block; width: 80%; padding:
55
                20px; margin: 20px auto; font-size: 24px; border: none;
                border-radius: 10px; cursor: pointer; }");
            client.println(".on { background-color: #28a745; color: white;
56
                }");
            client.println(".off { background-color: #dc3545; color: white;
57
                }");
            client.println("</style></head>");
58
            client.println("<body>");
59
            client.println("<h1>Control de Dispositivos con Arduino</h1>");
60
61
            client.println("<h2>Foco Incandescente</h2>");
62
63
            if (rele1_estado) {
              client.println("<a href=\"/?rele1=off\"><button class='boton</pre>
64
                  off'>APAGAR</button></a>");
65
            } else {
```

— 19 de Octubre de 2025

```
client.println("<a href=\"/?rele1=on\"><button class='boton</pre>
66
                    on'>ENCENDER</button></a>");
             }
67
68
             client.println("<h2>Ventilador</h2>");
69
             if (rele2_estado) {
70
               client.println("<a href=\"/?rele2=off\"><button class='boton</pre>
71
                   off'>APAGAR</button></a>");
             } else {
72
               client.println("<a href=\"/?rele2=on\"><button class='boton</pre>
73
                   on'>ENCENDER</button></a>");
 74
75
             client.println("</body></html>");
76
77
             break;
78
           if (c == '\n') {
79
             currentLineIsBlank = true;
80
           } else if (c != '\r') {
81
             currentLineIsBlank = false;
82
           }
83
84
           if(request.indexOf("GET /?rele1=on") != -1) {
85
             Serial.println("Peticion para encender Rele 1");
86
             digitalWrite(RELE1_PIN, LOW);
87
             rele1_estado = true;
88
89
           if(request.indexOf("GET /?rele1=off") != -1) {
90
             Serial.println("Peticion para apagar Rele 1");
91
             digitalWrite(RELE1_PIN, HIGH);
92
             rele1_estado = false;
93
94
           if(request.indexOf("GET /?rele2=on") != -1) {
95
             Serial.println("Peticion para encender Rele 2");
96
             digitalWrite(RELE2_PIN, LOW);
97
             rele2_estado = true;
98
99
100
           if(request.indexOf("GET /?rele2=off") != -1) {
             Serial.println("Peticion para apagar Rele 2");
101
             digitalWrite(RELE2_PIN, HIGH);
102
             rele2_estado = false;
103
104
105
         }
        }
106
107
        delay(1);
108
109
110
        client.stop();
        Serial.println("Cliente desconectado.");
111
112
113
```

§3 Observaciones y Conclusiones

• Usamos por primera vez el arduino como local para poder generar una pagina web.

• Esto le dio una IP al arduino.

§4 Imagen

