
Rundfunk

- <u>EM-Spektrum Frequenzbereich von Radiowellen</u>
- Zusammenhang: Frequenz, Wellenlänge, Antenne, Sender
- Energie, Energieübertragung durch Wellen
- <u>Datenübertragung: Mikrophon, Lautsprecher, Fernsehen</u>
- Was ist notwendig, damit Wellen Information transportieren können

Frequenzbereich des Radios im EM-Spektrum


Der Frequenzbereich von Radiowellen streckt sich im Spektrum von 3kHz bis 300MHz



Wichtige Radio und Rundfunkbänder


FM-Radio: 87.7 - 107.9MHz

AM-Radio: 540 -1600kHz



Zusammenhang: Frequenz, Wellenlänge, Antenne, Sender – Schwingkreis

Schwingkreis:



Thomson'sche Formel:


$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$
$$\lambda = \frac{c}{f}$$


Eine übliche Antenne ist der $\frac{\lambda}{4}$ – **Di**pol. Die Länge der einzelnen Antennen des Paares ist hierbei ein Viertel der Wellenlänge. Kombiniert also $\frac{\lambda}{2}$ (Halbwellenstrahler)

Entstehung des Dipols:









Energie von EM-Wellen

Alle EM-Wellen Transportieren Energie, welche mithilfe deren Frequenz und dem Planck'schen Wirkungsquantum ($h=6.626\cdot 10^{-34}Js$) berechnet werden kann:

$$E = h \cdot f$$

Datenübertragung



Telefongespräch: Was muss alles funktionieren?

- Zwei Funktionstüchtige Endgeräte
- Beide müssen Empfang haben
- Bei schlechtem empfang kann es zu Datenverlust kommen

Dann Verbindungsaufbau über Mobilfunk (oder Ähnliches)

Video-Streaming:

Bei 720p-Video mit 50 Bildern pro Sekunde liegt der Bereich bei 2,25 bis 6 Mbit/s.

Bei 1080p-Video mit 25 Bildern pro Sekunde liegt die Bitrate zwischen 3 und 6 Mbit/s.

Audio-Streaming

44.1kHz/16bit/Stereo

 $44\ 100Hz \cdot 16bit \cdot 2 = 1\ 411\ 200\ bit/s$

Modulation / Demodulation

Modulation ist notwendig, um Daten oder niederfrequente Signale (z.B. Audio) per EM-Wellen übertragen zu können.

