



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Мытищинский филиал
Федерального государственного автономного образовательного учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
(МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ КОСМИЧЕСКИЙ

КАФЕДРА К-3

отчет

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по ДИСЦИПЛИНЕ

«ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭВМ»

Студент К3-76Б
(Группа)

Студент К3-76Б
(Группа)

Сериков Д.Е.
(И.О.Фамилия)

Чернов В.Д.
(И.О.Фамилия)

Преподаватель

Н.В.Ефремов
(И.О.Фамилия)

2025 г.

Описание лабораторной работы

Тема:

Изучение манипулятора типа мышь. Подключение его к процессорной системе DE 2-115 Media Computer с использованием интерфейса PS/2

Цель:

Изучить интерфейс и контроллер PS/2, мыши и её принцип работы.

Теоретический материал.

Порты PS/2 и буфер FIFO:

Компьютер DE2-70 имеет два порта PS/2, которые могут подключаться к стандартным клавиатурам или мышам с интерфейсом PS/2. Каждый порт включает буфер First-In-First-Out (FIFO) объемом 256 байт для хранения данных, полученных от подключенного устройства PS/2.

Регистр PS2_Data:

Программный интерфейс порта PS/2 включает два регистра (Рисунок 1), одним из которых является регистр PS2_Data. Этот регистр можно читать и записывать. Когда бит RVALID (бит 15) равен 1, чтение из этого регистра извлекает данные из начала буфера FIFO (поле Data), а также количество записей в буфере FIFO (поле RAVAIL). Чтение из регистра PS2_Data уменьшает поле RAVAIL на 1. Запись в PS2_Data можно использовать для отправки команды устройству PS/2.

Рисунок 1. Регистры порта PS/2 (Computer System)

Address	31	...	16	15	...	10	9	8	7	...	1	0
0xFF200100	RAVAIL	RVALID		Unused		Data						
0xFF200104					CE		RI			RE		

Рисунок 2. Регистры порта PS/2 (Media Computer System)

Address	31	...	16	15	...	10	9	8	7	...	1	0
0x10000100	RAVAIL	RVALID		Unused		Data						
0x10000104					CE		RI			RE		

Регистр PS2_Control:

Другим регистром является регистр PS2_Control. Его можно использовать для разрешения прерываний от порта PS/2, установив поле RE (Receive Enable) в значение 1. Когда RAVAIL (количество записей в буфере FIFO) больше 0, генерируется прерывание. Когда происходит прерывание, бит RI (Receive Interrupt) устанавливается в 1. Его можно сбросить, опустошив буфер FIFO. Поле CE (Command Error) в регистре PS2_Control указывает, произошла ли ошибка при отправке команды устройству PS/2.

Используемые файлы программ:

Файл PS2_X_Y_Packets_Rate_to_JTAG_and_LedR

содержит программу, которая пересыпает содержимое буфера FIFO контроллера PS/2 в ОП процессорной системы. Вначале, программа разрешает прерывание от таймера и задает для него временной интервал 3 сек. При получении первого пакета начинается отсчет времени.

Программа сохраняет содержимое буфера FIFO в ОП, подсчитывает количество пакетов, принятых от мыши, определяет перемещение по осям X и Y. После завершения заданного временного интервала обработчик прерывания определяет частоту дискретизации мыши, поделив общее число принятых пакетов на длительность интервала. Результатирующие значения перемещения по обеим осям, число пакетов и частота дискретизации выводятся в терминальное окно приложения AMP (IFPGAMP). Частота дискретизации также выводится на красные светодиоды.

Ход работы

Часть 1. Режимы работы мыши и команды управления манипулятором.

Команда Reset (0xFF)

Используя вкладку Memory, мы отправили команду Reset (0xFF) в порт данных мыши. Мы использовали кнопку Refresh, чтобы просмотреть ответное сообщение мыши. Мы получили код 0xFA, что соответствует успешному выполнению команды, то есть выполнена перезагрузка клавиатуры. На рис. 3 приведен результат.

	+0x0	+0
0x10000100	000280fa	00
0x10000110	00000000	00

Рис. 3 Ответное сообщение при подаче команды Reset (0xFF)

Команда Status Request (0xE9)

Ответ со статусом мыши

memory address	+0x0	+0x4	+0x8	+0xc
00100	000380f2	00000000	00000000	00000000
00110	defeffe04	02000034	42010304	40000015
00120	02000034	42010404	40000015	02000034
00130	42010504	40000015	02000034	42010604
00140	40000005	00002280	00002400	01000034

Рис. 4 Ответное сообщение при подаче команды Status Request (0xE9)

Команда Enable Data Reporting (0xF4)

Данная команда запрашивает разрешает отправку отчетов работы мыши

Экспериментально было определено, как работают эти команды. После отправки команды 0xF4 в порт PS/2, при дальнейших нажатиях мышка реагирует и отправляет данные.

Команда Set Stream Mode (0xEA)

Переключает мышь в потоковый режим работы

Экспериментально было определено, что манипулятор не присыпает данные в этом режиме до отправки команды на разрешение чтения

Команда Read Data (0xEB)

Разрешает чтение потока данных мышки

Реакция на перемещение и нажатие кнопок

+0x0	+0x4	+0x8	+0xc
0000100	00020000	00000000	00000000
0000110	0efffc04	02000034	42010304
0000120	02000034	42010404	40000015
0000130	40000015	02000034	42010604
0000140	42010504	40000015	02000034
0000150	01000054	00002600	01000054
0000160	01000054	00002600	02000034
0000170	02000034	02400034	42010124
0000180	02400034	42010124	02400044
0000190	02400044	00001904	02400144

Рис. 5 Данные с информацией о перемещении мышки и нажатии клавиш

0x10000100	001780fe	0x10000100	010080ff	0x10000100	01008032
------------	----------	------------	----------	------------	----------

Рис. 6 Данные с информацией о перемещении мышки и нажатии клавиш

Экспериментально было определено, что в удалённом режиме только по команде eb отправляет пакет из 3 байтов

Еще раз запрашиваем статус мыши:

0x10000100	00038000	0x10000100	00028002	000100	00018064
------------	----------	------------	----------	--------	----------

Рис. 8 результат запроса статуса мышки

Экспериментально было определено что последний байт в отчете о состоянии это частота дискретизации

Часть 2. Исследование потокового режима работы мыши и формата пересылаемых пакетов


Инициализировали мышь для ее использования с колесом
Прокрутки последовательно изменяя ее частоту опроса.

выполнив вращение колесика на меньшую величину.

Диапазон для перемещения колесика от 255 до -256

Установив минимальную частоту дискретизации, равную десяти
отчетам в секунду. Использовав команду
Set Sample Rate (0xF3) в порте данных мыши.

Равномерно перемещая мышь влево в течении трех секунд установили,
что начальная позиция мыши на момент обновления равна 0, движение на
себя будет интерпретировано как отрицательное смещение по оси Y, а
движение влево как отрицательное смещение по оси X, соответственно
движениями в противоположные стороны будут достигнуты
положительные смещения



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal". The output of the program is as follows:


```
JTAG UART link established using cable "USB-Blaster [Hello_world!
Address of the data array:      0xba5c
Address of the string for jtag:      0xbe44
input byte for ps/2: 0xff
0xff will be send to ps/2
3 bytes received      I
abs(x,y): ( 0 , 0 )

Reserved data will be printed in JTAG.
```

Рис. 7 вывод программы с координатами перемещения мышки

Часть 3. Определение разрешающей способности мыши и её временных характеристик

Установили минимальное разрешение, соответствующее одному
значению на миллиметр, отправив впорт данных мыши команду
Set Resolution (0xE8), наблюдайте ответный байт от мыши, после чего
передайте байт с аргументом для этой команды (0x00).



```
input byte for ps/2: 0x0a
0xa will be send to ps/2
1 bytes received
abs(x,y): ( 0 , 0 )


[

input byte for ps/2: 0xe9
0xe9 will be send to ps/2
4 bytes received
abs(x,y): ( 32 , 2 )

Device ID: 0x0
144 bytes received
abs(x,y): ( 351 , -114 )
```

Рис. 8 вывод программы с координатами перемещения мышки

Экспериментально было установлено, что коэффициент домножения 2.8 в формуле для пересчета в длину. Не корректен и подбирается для каждой мышки отдельно.



```
Device ID: 0x0
143 bytes received
abs(x,y): ( -232 , -152 )


Device ID: 0x0
144 bytes received
abs(x,y): ( -25 , -404 )
```

Рис. 9 Результаты при непрерывном движении мыши на протяжении 3 секунд.

Установив максимальное разрешение, соответствующее восьми значениям на миллиметр, отправив в порт данных мыши команду Set Resolution (0xE8), наблюдайте ответный байт от мыши, после чего передайте

байт с аргументом для этой команды (0x03).

Было установлено что это значение так же уникально для каждой мышки.



The screenshot shows a terminal window with the following text output:

```
Terminal
0x38      0x81      0xe2
0x38      0x81      0xe3
0x18      0xd3      0xc
0x8       0x7f      0x2d
0x8       0x71      0x5
0x8       0xec      0xde
0x38      0x61      0xd8
0x38      0x81      0x5
0x18      0x81      0x3a
0x8       0x7f      0x1e
0x8       0x7f      0x1e
0x38      0xd9      0xdd
0x38      0x81      0xc6
0x18      0xe2      0x1e
0x8       0x7f      0x46
0x8       0x7f      0xc
0x8       0x81      0xc6
0x38      0x81      0xe0
0x38      0x81      0x42
0x8       0x7f      0x17
0x8       0x71      0xdd
0x38      0x92      0xdd

end received data:
66 bytes received
abs(x,y): ( 76 , 74 )
```

Рис. 10 Вывод в терминал при непрерывном движении мыши.

Часть 4. Исследование параметра масштабирования мыши

При попытке изменения масштабирования мышки мы столкнулись с тем что некоторые мышки включая нашу экспериментальную не изменяют масштаб после получения команды.

Проделав все предыдущие пункты, мы получили те же результаты.




Рис. 11 Траектория движения мыши на миллиметровке (начало в верхней левой точке)

```
0x10      0x11      0x12  
  
end received data:  
183 bytes received  
abs(x,y): ( 1184 , 26 )  
  
Device ID: 0x0  
received data:  
0x28      0x0      0xfc  
0x28      0x0      0xef  
0x28      0x0      0xf4  
0x28      0x0      0xf3  
0x28      0x0      0xec  
0x38      0xfc     0xe1  
0x38      0xf7     0xe6  
0x38      0xf5     0xd6  
0x28      0x0      0xd3  
0x28      0x0      0xde  
0x28      0x0      0xdd  
0x28      0x0      0xd4  
0x28      0x0      0xd1
```

Рис. 12 Движение от точки 1 (левой верхней) до точки 2 (верхней правой)

```
end received data:  
153 bytes received  
abs(x,y): ( -95 , -1213 )  
  
Device ID: 0x0  
received data:  
0x18      0xfd      0x4  
0x18      0xf1      0xc  
0x18      0xef      0x9  
0x18      0xf8      0x8  
0x18      0xf6      0x4  
0x18      0xef      0x7  
0x18      0xee      0xc  
0x18      0xf3      0xa  
0x18      0xf5      0xa  
0x18      0xf3      0xb  
0x18      0xf1      0xa  
0x18      0xed      0x7  
0x18      0xd6      0xf  
0x18      0xd6      0xf
```

Рис. 13 Движение от точки 2 (верхней правой) до точки 3 (нижней)

```
0x18      0xfc      0xc  
0x18      0xff      0x0  
  
end received data:  
144 bytes received  
abs(x,y): ( -999 , 1093 )
```

Рис. 14 Движение от точки 3 (нижней) до исходной точки 1 (верхней левой)

Выводы

В процессе работы мы изучили порт PS/2, подключили через него мышку, а также изучили команды для работы с мышкой, ее характеристики и их настройки.

Приложение

Листинг файла PS2_X_Y_Packets_Rate_to_JTAG_and_LedR.s

```
.equ LED_R, 0xFF200000          # Восстановление регистров.
.equ PS2_DATA, 0xFF200100        addi sp, sp, 16
.equ TIMER, 0xFF202000           ldw ra, (sp)
.equ JTAG_UART_BASE, 0xFF201000   ldw r4, -4(sp)
.equ PACKETS_START, 0x1000       ldw r8, -8(sp)
.equ PACKETS_END, 0x2000         ldw r9, -12(sp)
# Время работы таймера в секундах.
.equ TIMER_DURATION, 3           eret

.global _start
_start:
# Начальный адрес стека.
movia sp, 0x3FFFFFC
# Инициализация переменных.
movia r8, ABS_X
stw zero, (r8)
movia r8, ABS_Y
stw zero, (r8)
movia r8, TOTAL_PACKETS
stw zero, (r8)
movia r8, PROG_ENDED
stb zero, (r8)
# Очистка красных светодиодов.
call CLEAR_LED_R
# Очистка буфера.
call CLEAR_PS2_BUFF
# Очистка ОП для записи пакетов.
movia r4, PACKETS_START
movia r5, PACKETS_END
call CLEAR_MEM
# Адрес начала регистров таймера.
movia r8, TIMER
# Остановка таймера.
movi r9, 0b1000
sthio r9, 0x4(r8)
# Сброс поля TO таймера.
sthio zero, (r8)
# Установка длительности работы таймера = 50МГц
* TIMER_DURATION.
movia r9, 50000000
muli r9, r9, TIMER_DURATION
# Запись младшего полуслова длительности.
sthio r9, 0x8(r8)
# Запись старшего полуслова длительности.
srli r9, r9, 16
sthio r9, 0xC(r8)
# Разрешение внешних прерываний.
movi r9, 0b1
wrctl status, r9
# Разрешение прерываний от таймера.
wrctl ienable, r9
# Чтение первого пакета мыши в r2.
call READ_PS2_PACKET
# Запуск таймера STOP = 0, START = 1, CONT = 0, ITO =
1.
movi r9, 0b0101
sthio r9, 0x4(r8)
# Начальный адрес пакетов в ОП.
movia r8, PACKETS_START
# Общее количество считанных пакетов.
mov r9, zero
# Абсолютное смещение по X.
mov r10, zero
# Абсолютное смещение по Y.
mov r11, zero
while:
# Адрес записи пакета в ОП.
muli r12, r9, 4
add r12, r8, r12

.text
.org 0x20
handler:
# Сохранение регистров.
stw ra, (sp)
stw r4, -4(sp)
stw r8, -8(sp)
stw r9, -12(sp)
subi sp, sp, 16
# Выход, если прерывание не является внешним.
rdctl r8, ctl4
beq r8, zero, handler_end
# Декремента ea на 1 команду.
subi ea, ea, 4
# Выход, если прерывание не от таймера.
andi r8, r8, 0b1
beq r8, zero, handler_end
# Выход, если программа завершилась.
movia r8, PROG_ENDED
ldb r8, (r8)
bne r8, zero, handler_end
# Печать абсолютного смещения по X.
movia r4, ABS_X_STR
call LOG_STR
movia r4, ABS_X
ldw r4, (r4)
call LOG_NUM
call LOG_LINE
# Печать абсолютного смещения по Y.
movia r4, ABS_Y_STR
call LOG_STR
movia r4, ABS_Y
ldw r4, (r4)
call LOG_NUM
call LOG_LINE
# Печать общего количества считанных пакетов.
movia r4, TOTAL_PACKETS_STR
call LOG_STR
movia r4, TOTAL_PACKETS
ldw r4, (r4)
call LOG_NUM
call LOG_LINE
# Печать частоты дискретизации.
movi r8, TIMER_DURATION
div r8, r4, r8
movia r4, SAMPLING_RATE_STR
call LOG_STR
mov r4, r8
call LOG_NUM
call LOG_LINE
# Вывод частоты дискретизации на красные
светодиоды.
movia r8, LED_R
stwio r4, (r8)
# Установка флага завершения программы.
movia r8, PROG_ENDED
movi r9, 1
stb r9, (r8)
handler_end:
```

```

# Запись пакета в ОП.
stw r2, (r12)
# Выделение 1 байта с флагами.
andi r12, r2, 0xFF
# Выделение 2 байта с относительным смещением
по X.
srl r2, r2, 8
andi r13, r2, 0xFF
# Относительное смещение по X со знаком.
slli r14, r12, 4
andi r14, r14, 0x100
sub r13, r13, r14
# Увеличение абсолютного смещения по X.
add r10, r10, r13
movia r13, ABS_X
stw r10, (r13)
# Выделение 3 байта с относительным смещением
по Y.
srl r2, r2, 8
andi r13, r2, 0xFF
# Относительное смещение по Y со знаком.
slli r14, r12, 3
andi r14, r14, 0x100
sub r13, r13, r14
# Увеличение абсолютного смещения по Y.
add r11, r11, r13
movia r13, ABS_Y
stw r11, (r13)
# Увеличение количества считанных пакетов.
addi r9, r9, 1
movia r13, TOTAL_PACKETS
stw r9, (r13)
# Чтение следующего пакета.
call READ_PS2_PACKET
br while

/* Очищает красные светодиоды.*/
CLEAR_LED_R:
# Сохранение регистра.
stw r8, (sp)
movia r8, LED_R
stwio zero, (r8)
# Восстановление регистра.
ldw r8, (sp)
ret

/* Очищает буфер FIFO.*/
CLEAR_PS2_BUFF:
# Сохранение регистров.
stw ra, (sp)
stw r2, -4(sp)
subi sp, sp, 8
CLEAR_PS2_BUFF_LOOP:
# Чтение регистра PS2_Data в r2.
call READ_PS2_DATA
# Выделение 15 бита RVALID.
andi r2, r2, 0x8000
# Если RVALID = 1, то продолжаем чтение.
bne r2, zero, CLEAR_PS2_BUFF_LOOP
# Восстановление регистров.
addi sp, sp, 8
ldw ra, (sp)
ldw r2, -4(sp)
ret

/* Очистка области памяти с адреса r4 по r5*/
CLEAR_MEM:
# Сохранение регистра.
stw r4, (sp)
CLEAR_MEM_LOOP:
# Очистка памяти.
stw zero, (r4)
addi r4, r4, 4
# Если очистили не всю область памяти, то
продолжаем.
bt r4, r5, CLEAR_MEM_LOOP
# Восстановление регистра.
ldw r4, (sp)
ret

/* Записывает значение регистра PS2_Data в r2.*/
READ_PS2_DATA:
movia r2, PS2_DATA
ldwio r2, (r2)
ret

/* Возвращает байты пакета мыши PS2 в r2.*/
READ_PS2_PACKET:
# Сохранение регистров.
stw ra, (sp)
stw r8, -4(sp)
stw r9, -8(sp)
stw r10, -12(sp)
subi sp, sp, 16
# Номер байта в пакете.
mov r8, zero
# Результат (байты пакета).
mov r9, zero
READ_PS2_PACKET_LOOP:
# Чтение регистра PS2_Data в r2.
call READ_PS2_DATA
# Выделение 15 бита RVALID.
srl r10, r2, 15
andi r10, r10, 1
# Если RVALID = 0, то ожидаем следующий байт.
beq r10, zero, READ_PS2_PACKET_LOOP
# Выделение поля DATA.
andi r2, r2, 0xFF
# Сдвиг значения влево на (номер байта * 8 бит).
muli r10, r8, 8
sll r2, r2, r10
# Добавление байта к результату.
or r9, r9, r2
# Инкремент номера байта.
addi r8, r8, 1
# Если номер байта < 3, то продолжаем чтение.
cmplti r10, r8, 3
bne r10, zero, READ_PS2_PACKET_LOOP
# Запись результата в r2.
mov r2, r9
# Восстановление регистров.
addi sp, sp, 16
ldw ra, (sp)
ldw r8, -4(sp)
ldw r9, -8(sp)
ldw r10, -12(sp)
ret

/* Отправляет символ из r4 в JTAG UART.*/
LOG_CHAR:
# Сохранение регистров.
stw r8, (sp)
stw r9, -4(sp)
stw r10, -8(sp)
# Загрузка базового адреса JTAG UART в r8.
movia r8, JTAG_UART_BASE
# Чтение регистра управления.
ldwio r9, 4(r8)
# Выделение поля WSPACE (доступное место в
буфере записи).
srl r9, r9, 16
# Запись символа в поле DATA регистра данных.
stb r9, (r8)
# Восстановление регистров.
ldw r8, (sp)
ldw r9, -4(sp)

```

```

ldw r10, -8(sp)
ret

/* Отправляет число из r4 в JTAG UART. */
LOG_NUM:
# Сохранение регистров.
stw ra, (sp)
stw r4, -4(sp)
stw r8, -8(sp)
stw r9, -12(sp)
stw r10, -16(sp)
stw r11, -20(sp)
subi sp, sp, 24
# Адрес текущего символа в r8.
mov r8, r4
# Число 10 в r9.
movi r9, 10
# Изначальный адрес стека в r11.
mov r11, sp
# Проверка является ли число положительным.
bge r8, zero, LOG_NUM_POSITIVE
# Если число отрицательное, печатаем минус.
movi r4, 0x2D
call LOG_CHAR
# И делаем число положительным.
mul r8, r8, -1

LOG_NUM_POSITIVE:
# Получаем остаток от деления на 10 в r4.
div r10, r8, r9
mul r4, r10, r9
sub r4, r8, r4
# Добавляем цифру в стек.
stw r4, (sp)
subi sp, sp, 4
# Цикл пока результат деления != 0.
mov r8, r10
bne r8, zero, LOG_NUM_POSITIVE

LOG_NUM_DIGITS:
# Печать цифр.
addi sp, sp, 4
ldw r4, (sp)
addi r4, r4, 0x30
call LOG_CHAR
bne sp, r11, LOG_NUM_DIGITS
# Восстановление регистров.
addi sp, sp, 24
ldw ra, (sp)
ldw r4, -4(sp)
ldw r8, -8(sp)
ldw r9, -12(sp)
ldw r10, -16(sp)
ldw r11, -20(sp)
ret

/* Отправляет строку по адресу r4 в JTAG UART. */
LOG_STR:
# Сохранение регистров.
stw ra, (sp)
stw r4, -4(sp)
stw r8, -8(sp)
subi sp, sp, 12
# Адрес текущего символа в r8.
mov r8, r4
LOG_STR_LOOP:
# Печать символов.
ldb r4, (r8)
# Если по адресу текущего символа пусто, то
выходим.
beq r4, zero, LOG_STR_END
call LOG_CHAR
addi r8, r8, 1
br LOG_STR_LOOP
LOG_STR_END:
# Восстановление регистров.

addi sp, sp, 12
ldw ra, (sp)
ldw r4, -4(sp)
ldw r8, -8(sp)
ret

/* Отправляет символ перехода на новую строку в JTAG
UART. */
LOG_LINE:
# Сохранение регистров.
stw ra, (sp)
stw r4, -4(sp)
subi sp, sp, 8
# Печать пробела.
movi r4, 0xA
call LOG_CHAR
# Восстановление регистров.
addi sp, sp, 8
ldw ra, (sp)
ldw r4, -4(sp)
ret

.data
ABS_X:
.word 0
ABS_Y:
.word 0
TOTAL_PACKETS:
.word 0
PROG_ENDED:
.byte 0
ABS_X_STR:
.asciz "x: "
ABS_Y_STR:
.asciz "y: "
TOTAL_PACKETS_STR:
.asciz "packets: "
SAMPLING_RATE_STR:
.asciz "sampling rate: "

.end

```