3. Access Point instellen

Access Point

```
ap(config)#no ip domain-lookup
ap(config)#ip domain-name Sporzicht.intern
ap(config)#username Cisco password Welkom01
ap(config)# crypto key generate rsa
```

How many bits in the modulus [512]: 1024

```
ap(config)#ip ssh version 2
ap(config)#enable password Welkom01
ap(config)#enable secret Welkom01
ap(config)#service password-encryption
ap(config)#line con 0
ap(config)#password Welkom01
ap(config)#login local
ap(config)#exit
ap(config)#line vty 0 4
ap(config-line)#login local
ap(config-line)#transport input ssh
ap(config-line)#exit
ap(config)#Dot11 ssid wifi-anasclients
ap(config-ssid)# Vlan 20
ap(config-ssid)# authentication open
ap(config-ssid)# authentication key-management wpa version 2
ap(config-ssid)# wpa-psk ascii Welkom01
ap(config-ssid)# Mbssid Guest-mode
ap(config-ssid)# exit
ap(config)#Dot11 ssid wifi-ahmadgasten
ap(config-ssid)# Vlan 25
ap(config-ssid)# authentication open
ap(config-ssid)# authentication key-management wpa version 2
ap(config-ssid)# wpa-psk ascii Welkom01
ap(config-ssid)# Mbssid Guest-mode
ap(config-ssid)# exit
```

AP#conf t

AP(config)# Int dot11 Radino 0

AP(config-if)# Mbssid

AP(config-if)# encryption vlan 20 mode ciphers aes-ccm

AP(config-if)# encryption vlan 25 mode ciphers aes-ccm

AP(config-if)# ssid wifi-anasclients

AP(config-if)# ssid wifi-ahmadgasten

AP(config-if)# no shut

AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

AP(config)# interface Dot11Radio0.20

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

AP(config-subif)#bridge group 20

AP(config-subif)# interface GigabitEthernet0.20

AP(config-subif)#bridge group 20

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

AP(config-subif)# end

AP# write memory

AP(config)# interface Dot11Radio0.25

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 25

AP(config-subif)#bridge group 20

AP(config-subif)# interface FastEthernet0.25

AP(config-subif)#bridge group vlan25

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 25

AP(config-subif)# end

AP# write memory

AP#exit

ap> enable

ap# Conf t

ap# Int bvi 1

ap(config-if)# ip address 192.168.99.252 255.255.255.0

ap(config-if)# no shut
ap(config-if)# end

ap(config-if)# wr mem