



厦门大学

《嵌入式系统》

课程实验报告

姓名：苏一涵

学院：信息学院

系：软件工程

专业：软件工程

学号：36720232204041

2025年10月

第3次实验 STM32、ARM裸机设计实验

1. 实验设备

- (1) PC 微机
- (2) 嵌入式系统综合实验箱 (FS3399M4)

2. 实验内容

2.1 实验要求

- 1、请从设计实验 1-1、1-2、1-3、1-4 中任意选择一个（小键盘控制）
- 2、请从设计实验 1-5、1-6 中任意选择一个（红外遥控器控制）
- 3、请从设计实验 1-7、1-8 中任意选择一个（数码管显示）
- 4、设计实验 2-1 必做（混合编程）
- 5、请从设计实验 2-2、2-3 中任意选择一个（汇编语言）
- 6、请从设计实验 2-4、2-5、2-6 中任意选择一个（混合编程）

STM32 设计实验

1-1 小键盘控制步进电机

按“1”键，步进电机顺时针转；按“2”键，步进电机逆时针转；按其它14个键，步进电机不转。

实验结果如下：


1 键：顺时针转



2 键：逆时针转



3 键：停止转



其余键：停止转



实验思路：

用“5_Stepper_Motor”实验工程中的 gpio.c、stm32f4xx_it.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h，代替“19_Key_Stepper_Motor”实验工程中的 gpio.c、stm32f4xx_it.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h

The screenshot shows a file explorer interface with the following path: C:\ 嵌入式 > 实验3 > 19_Key_Stepper_Motor > Src. The file list includes:

| 名称 | 修改日期 | 类型 |
|---------------------|-----------------|----------|
| gpio.c | 2025/9/27 19:38 | C Source |
| i2c.c | 2025/9/27 19:35 | C Source |
| main.c | 2025/9/27 19:57 | C Source |
| stm32f4xx_hal_msp.c | 2025/9/27 19:35 | C Source |
| stm32f4xx_it.c | 2025/9/27 19:38 | C Source |
| system_stm32f4xx.c | 2025/9/27 19:35 | C Source |
| uart.c | 2025/9/27 19:35 | C Source |
| zlg72128.c | 2025/9/27 19:35 | C Source |

然后综合“3_DC_Motor”和“5_Stepper_Motor”实验工程的 main.c，得到新的 main.c。

Main.c 文件详情如下：

首先定义一些变量和声明一些函数

```
#define ZLG_READ_ADDRESS1          0x01    //键值寄存器
#define ZLG_READ_FUNCTION_ADDRESS   0x03    //功能键寄存器
#define ZLG_READ_ADDRESS2           0x10
#define ZLG_WRITE_ADDRESS1          0x17    //数码管显示末尾地址
#define ZLG_WRITE_ADDRESS2          0x16
#define ZLG_WRITE_FLASH             0x0B
#define ZLG_WRITE_SCANNUM           0x0D
#define BUFFER_SIZE1                (countof(Tx1_Buffer))
#define BUFFER_SIZE2                (countof(Rx2_Buffer))
#define countof(a)                  (sizeof(a) / sizeof(*a))

#define DE_A            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);HAL_GPIO_Writ
#define DE_B            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);HAL_GPIO_Wr
#define DE_C            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);HAL_GPIO
#define DE_D            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);HAL_GPIO
#define DE_AB           HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);HAL_GPIO_Writ
#define DE_BC           HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);HAL_GPIO_Wr
#define DE_CD           HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);HAL_GPIO_Wr
#define DE_DA           HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);HAL_GPIO_Wri

uint8_t flag;           //不同的按键有不同的标志位值
uint8_t flag_key = 0; //中断标志位，每次按键产生一次中断，并开始读取8个数码管的值
uint8_t Rx2_Buffer[8]={0};
uint8_t Tx1_Buffer[8]={0};
uint8_t clear[9] = { 0 };
uint8_t Rx1_Buffer[1]={0};
uint8_t Rx1_Buffer_P[1]={0};
uint8_t Rx1_Buffer_T[1]={0};
uint8_t reset[1]={0xff};
uint8_t Transmit_Buffer[2]={0x00, 0x03};

void delay_my(uint8_t time);
void SystemClock_Config(void);
void swtich_key(void);
void swtich_key_func(void);
void switch_flag(void);
```

初始化各项进程

```
HAL_Init();      //HAL初始化
SystemClock_Config(); //系统时钟配置
MX_GPIO_Init();    //GPIO初始化
MX_I2C1_Init();    //I2C初始化
MX_USART1_UART_Init(); //串口初始化
```

然后进入主循环

```

while (1)
{
    I2C_ZLG72128_Read(&hi2c1, 0x61, 0x01, Rx1_Buffer_P, 1); //读普通按键值
    I2C_ZLG72128_Read(&hi2c1, 0x61, 0x03, Rx1_Buffer_T, 1); //读功能按键值
    if (Rx1_Buffer_P[0] != 0x00) //普通按键（12个）
        swtich_key(); //键值转换
    if (Rx1_Buffer_T[0] != 0xff) //功能按键（4个）
        swtich_key_func(); //键值转换
    if(flag == 1) //如果有按键
    {
        //*****八拍方式***** 顺时针转      A  AB  B  BC  C  CD  D  DA
        DE_A;
        HAL_Delay(1); //可进行调速，延时时间不能太短 3（最慢）、2（中等）、1（最快）

        DE_AB;
        HAL_Delay(1);

        DE_B;
        HAL_Delay(1);

        DE_BC;
        HAL_Delay(1);

        DE_C;
        HAL_Delay(1);

        DE_CD;
        HAL_Delay(1);
    }
}

```

首先读入键盘的值

如果是数字案件转入对应的转换函数，如下

```

void swtich_key(void) //普通按键值转换（12个键）-----0、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15
{
    switch(Rx1_Buffer_P[0])
    {
        case 0x01:
            flag = 13;
            break;
        case 0x02:
            flag = 15;
            break;
        case 0x03:
            flag = 0;
            break;
        case 0x04:
            flag = 14;
            break;
        case 0x09:
            flag = 12;
            break;
        case 0xa:
            flag = 9;
            break;
        case 0xb:
            flag = 8;
            break;
        case 0xc:
            flag = 7;
            break;
        case 0x11:
            flag = 11;
            break;
        case 0x12:
            flag = 6;
            break;
        case 0x13:
            flag = 5;
            break;
        case 0x14:
            flag = 4;
            break;
        default:
            break;
    }
}

```

如果是功能按键则进入另一个函数：

```
void swtich_key_func(void) //功能按键值转换(4个) ----1、2、3、10
{
    switch (Rx1_Buffer_T[0])
    {
        case 0xfe:
            flag = 10;
            break;
        case 0xfd:
            flag = 3;
            break;
        case 0xfb:
            flag = 2;
            break;
        case 0xf7:
            flag = 1;
            break;
        default:
            break;
    }
}
```

如果按的是 1 键，则顺时针旋转

```
if(flag == 1) //如果有按键
{
    //*****八拍方式***** 顺时针转      A  AB  B  BC  C  CD  D  DA
    DE_A;
    HAL_Delay(1); //可进行调速，延时时间不能太短 3(最慢)、2(中等)、1(最快)

    DE_AB;
    HAL_Delay(1);

    DE_B;
    HAL_Delay(1);

    DE_BC;
    HAL_Delay(1);

    DE_C;
    HAL_Delay(1);

    DE_CD;
    HAL_Delay(1);

    DE_D;
    HAL_Delay(1);

    DE_DA;
    HAL_Delay(1);
}
```

按的是 2 则逆时针旋转

```
if (flag == 2) {
    //*****八拍方式***** 逆时针转      DA  D  CD  C  BC  B  AB  A
    DE_DA;
    HAL_Delay(3);           //可进行调速，延时时间不能太短      3（最慢）、2（中等）、1（最快）

    DE_D;
    HAL_Delay(3);

    DE_CD;
    HAL_Delay(3);

    DE_C;
    HAL_Delay(3);

    DE_BC;
    HAL_Delay(3);

    DE_B;
    HAL_Delay(3);

    DE_AB;
    HAL_Delay(3);

    DE_A;
    HAL_Delay(3);
}

HAL_Delay(100); //延时100ms
```

1-2 小键盘控制陀机

1-3 小键盘控制 LED 灯

1-4 小键盘控制蜂鸣器

1-5 红外遥控器控制 LED 灯

1-6 红外遥控器控制蜂鸣器

通过红外遥控器控制蜂鸣器的响/不响；按遥控器上的“1”键，蜂鸣器响；
按遥控器上的其它键，蜂鸣器不响



实验思路：

- 1、在红外接收“13_IR_Receive”实验工程的基础上修改程序，将新的实验工程命名为“24_IR_Receive_Beep”
- 2、将“13_IR_Receive”和“2_Beep”实验工程的 gpio.c，结合起来，成为新的 gpio.c
- 3、综合“13_IR_Receive”和“2_Beep”实验工程的 main.c，得到新的 main.c
结合得到的 gpio.c 情况如下

```
1  #include "gpio.h"
2
3  void MX_GPIO_Init(void)
4  {
5      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
6      __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
7      __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
8      GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
9      GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING;
10     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
11     HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
12     HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 2, 2);
13     HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
14
15     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
16     __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
17
18     HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
19
20     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
21     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
22     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
23     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
24     HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
25
26 }
27
```

将 GPIOF.15 配置为中断输入引脚（上升 / 下降沿触发中断），用于检测外部信号的电平变化（如按键、传感器信号）。

将 GPIOG.6 配置为推挽输出引脚（初始低电平），用于输出控制信号（如驱动 LED、继电器等外设）。

Main.c 代码设计如下：

```
1  #include "main.h"
2  #include "uart.h"
3  #include "gpio.h"
4  #include "stdio.h"
5  #include "RemoteInfrared.h"
6
7  __IO uint32_t GlobalTimingDelay100us;
8  void SystemClock_Config(void);
9  uint8_t flag;
10
11 int main(void)
12 {
13     HAL_Init();
14     SystemClock_Config();
15     MX_GPIO_Init();
16     MX_USART1_UART_Init();
17
18     printf("\n\r FS-STM32开发板 IR红外线接收实验程序\n\r");
19
20     while (1)
21     {
22         flag = Remote_Infrared_KeyDecode(); //等待按红外遥控器的按键
23
24         if (flag == 8)
25         {
26             HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
27             HAL_Delay(5); //延时2ms
28             HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
29             HAL_Delay(5); //延时2ms
30         }
31     }
32 }
```

初始化函数

```
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
```

红外按键解码：读取遥控器按键，返回解码结果 flag

```
flag = Remote_Infrared_KeyDecode(); //等待按红外遥控器的按键
```

若解码结果为 8（对应遥控器某特定按键，如“OK 键”“数字键 8”）

控制蜂鸣器响动

```

if (flag == 8)
{
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(5); //延时2ms
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(5); //延时2ms
}

```

1-7 电子钟

编写程序，实现在数码管上显示时、分、秒，每1秒变化1次

设计思路：修改“11_ZLG72128”实验工程的 main.c，得到新的 main.c

Main.c 如下：

```

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_USART1_UART_Init();

    printf("=====>电子钟测试程序<=====\\n");

    while (1)
    {
        second++;
        if (second == 60)
        {
            second = 0;
            minute++;
            if (minute == 60)
            {
                minute = 0;
                hour++;
                if (hour == 24)
                    hour = 0;
            }
        }

        hour_high = hour / 10;
        hour_low = hour - hour_high * 10;
        minute_high = minute / 10;
        minute_low = minute - minute_high * 10;
        second_high = second / 10;
        second_low = second - second_high * 10;
        // 显示“时”高位
        Tx1_Buffer[0] = convert(hour_high);
        I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS8, Tx1_Buffer);
        // 显示“时”低位
        Tx1_Buffer[0] = convert(hour_low);
        I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS7, Tx1_Buffer);

        // 显示“-”（时与分之间）
        Tx1_Buffer[0] = 0x40;
        I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS6, Tx1_Buffer);

        // 显示“分”高位
    }
}

```

先初始化关键的功能

```
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
```

然后用 **second** 这个变量来统计秒数，没六十秒加一分钟，六十分钟加一小时

```
second++;
if (second == 60)
{
    second = 0;
    minute++;
    if (minute == 60)
    {
        minute = 0;
        hour++;
        if (hour == 24)
            hour = 0;
    }
}
hour_high = hour / 10;
hour_low = hour - hour_high * 10;
minute_high = minute / 10;
minute_low = minute - minute_high * 10;
second_high = second / 10;
second_low = second - second_high * 10;
```

再根据以下内容修改 “11_ZLG72128” 原有程序

3、要在8个数码管的某一位（某一个）上显示某个字符的程序如下：

```
#define ZLG_WRITE_ADDRESS1          0x17          //最右边的数码管（显示缓冲区首地址）
#define ZLG_WRITE_ADDRESS2          0x16          //左数第7个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS3          0x15          //左数第6个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS4          0x14          //左数第5个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS5          0x13          //左数第4个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS6          0x12          //左数第3个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS7          0x11          //左数第2个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS8          0x10          //最左边的数码管

Tx1_Buffer[0] = 0x06;
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS7,Tx1_Buffer);           //在左数第2个数码管上显示“1”
```

```

second_low = second - second_high * 10;
// 显示“时”高位
Tx1_Buffer[0] = convert(hour_high);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS8, Tx1_Buffer);
// 显示“时”低位
Tx1_Buffer[0] = convert(hour_low);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS7, Tx1_Buffer);

// 显示“-”（时与分之间）
Tx1_Buffer[0] = 0x40;
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS6, Tx1_Buffer);

// 显示“分”高位
Tx1_Buffer[0] = convert(minute_high);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS5, Tx1_Buffer);
// 显示“分”低位
Tx1_Buffer[0] = convert(minute_low);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS4, Tx1_Buffer);


// 显示“-”（分与秒之间）
Tx1_Buffer[0] = 0x40;
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS3, Tx1_Buffer);

// 显示“秒”高位
Tx1_Buffer[0] = convert(second_high);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS2, Tx1_Buffer);
// 显示“秒”低位
Tx1_Buffer[0] = convert(second_low);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1, 0x60, ZLG_WRITE_ADDRESS1, Tx1_Buffer);

HAL_Delay(1000); // 延时1000ms

```

实验结果如下：



1-8 在数码管上显示温度采集值

ARM 裸机设计实验

2-1 LED 灯（混合编程）

采用汇编语言与 C 语言混合编程的方式编写 LED 灯实验程序。

Main.c 代码

```
1  #include "fs_led.h"
2  #include "fs3399_timer.h"
3
4  /*-----MAIN FUNCTION-----*/
5  /**
6   * @brief Main program body
7   * @param[in] None
8   * @return int
9   */
10 int main()
11 {
12     //设置LED1(GPIO4_C6)、LED2(GPIO0_A2)、LED3(GPIO0_B4) 为输出模式
13     FsLedInit();
14
15     while (1)
16     {
17         //打开LED1
18         FsLedOn(1);
19         //延时100ms
20         fs_delay_ms(100);
21         //关闭LED1
22         FsLedOff(1);
23         //延时100ms
24         fs_delay_ms(100);
25
26         //打开LED2
27         FsLedOn(2);
28         //延时100ms
29         fs_delay_ms(100);
30         //关闭LED2
31         FsLedOff(2);
32         //延时100ms
33         fs_delay_ms(100);
34
35         //打开LED3
36         FsLedOn(3);
37         //延时100ms
38         fs_delay_ms(100);
39         //关闭LED3
40         FsLedOff(3);
41         //延时100ms
42         fs_delay_ms(100);
43     }
44     return 0;
45 }
```

Start.s 代码如下：

```

1  #include "macro.h"
2
3
4  .globl _start
5  _start:
6  |   b  reset
7  |   .align 3
8
9
10 reset:
11 #if 1
12 /* Could be EL3/EL2/EL1, Initial State:
13 * Little Endian, MMU Disabled, i/dCache Disabled
14 */
15 //adr x0, vectors
16 switch_el1 x1, 3f, 2f, 1f
17 v3: msr vbar_e13, x0
18 |   mrs x0, scr_e13
19 |   orr x0, x0, #0xf          /* SCR_EL3.NS|IRQ|FIQ|EA */
20 |   msr scr_e13, x0
21 |   msr cptr_e13, xzr        /* Enable FP/SIMD */
22 |   ldr x0, =240000000
23 |   msr cntfrq_e10, x0       /* Initialize CNTFRQ */
24 |   b  0f
25 v2: msr vbar_e12, x0
26 |   mov x0, #0x33ff
27 |   msr cptr_e12, x0        /* Enable FP/SIMD */
28 |   b  0f
29 v1: msr vbar_e11, x0
30 |   mov x0, #3 << 20
31 |   msr cpacr_e11, x0       /* Enable FP/SIMD */
32 v0:
33
34
35 /*
36 * Cache/BPB/TLB Invalidate
37 * i-cache is invalidated before enabled in icache_enable()
38 * tlb is invalidated before mmu is enabled in dcache_enable()
39 * d-cache is invalidated before enabled in dcache_enable()
40 */
41
42 b1  lowlevel_init
43
44 branch_if_master x0, x1, master_cpu
45
46 /*
47 * Slave CPUs
48 */
49 slave_cpu:
50 |   wfe
51 |   ldr x1, =0x41c00000
52 |   ldr x0, [x1]
53 |   cbz x0, slave_cpu
54 |   br x0           /* branch to the given address */
55
56 master_cpu:
57 |   /* On the master CPU */
58#endif

```

```
58      #endif
59  ↘ _main:
60      |   mov x0, #1;
61      |   mov x1, #0;
62      |   b1 main
63      |   b _main
64
65
66  ↘ ENTRY(lowlevel_init)
67      |   mov x29, x30          /* Save LR */
68
69      |   branch_if_master x0, x1, 2f
70
71  ↘ /*
72      |   * Slave should wait for master clearing spin table.
73      |   * This sync prevent slaves observing incorrect
74      |   * value of spin table and jumping to wrong place.
75      |   */
76
77  ↘ /*
78      |   * All slaves will enter EL2 and optionally EL1.
79      |   */
80      |   b1 armv8_switch_to_e12
81
82  ↘ 2:
83      |   mov x30, x29          /* Restore LR */
84      |   ret
85  ENDPROC(lowlevel_init)
86
87  ENTRY(armv8_switch_to_e12)
88  switch_e1 x0, 1f, 0f, 0f
89  0: ret
90  1: armv8_switch_to_e12_m x0
91  ENDPROC(armv8_switch_to_e12)
92
93
```

fs3399_led.c 代码如下：

```

1 #include "fs_led.h"
2
3     int FsLedInit()
4     {
5         GPIO4->SWPORTA_DDR |= (0x1 << 22);      //LED1输出模式——GPIO4的DDR的C6置1
6         GPIO0->SWPORTA_DDR |= (0x1 << 2);       //LED2输出模式——GPIO0的DDR的A2置1
7         GPIO0->SWPORTA_DDR |= (0x1 << 12);      //LED3输出模式——GPIO0的DDR的B4置1
8
9         return 0;
10    }
11
12    int FsLedOn(int n)
13    {
14        switch (n)
15        {
16            case 1:
17                GPIO4->SWPORTA_DR |= (0x1 << 22); //LED1灯亮——GPIO4的DR的C6置1
18                return 0;
19            case 2:
20                GPIO0->SWPORTA_DR |= (0x1 << 2);  //LED2灯亮——GPIO0的DR的A2置1
21                return 0;
22            case 3:
23                GPIO0->SWPORTA_DR |= (0x1 << 12); //LED3灯亮——GPIO0的DR的B4置1
24                return 0;
25            default:
26                return 0;
27        }
28    }
29
30    int FsLedOff(int n)
31    {
32        switch (n)
33        {
34            case 1:
35                GPIO4->SWPORTA_DR &= ~(0x1 << 22); //LED1灯灭——GPIO4的DR的C6置0
36                return 0;
37            case 2:
38                GPIO0->SWPORTA_DR &= ~(0x1 << 2);  //LED2灯灭——GPIO0的DR的A2置0
39                return 0;
40            case 3:
41                GPIO0->SWPORTA_DR &= ~(0x1 << 12); //LED3灯灭——GPIO0的DR的B4置0
42                return 0;
43            default:
44                return 0;
45        }
46    }

```

fs3399_led.h 代码如下：

```

1     #ifndef __FS_LED_H__
2     #define __FS_LED_H__
3
4     #include "fs3399_gpio.h"
5
6     #define PMUCRU_BASE          0xFF750000
7
8     //pc1k_gpiol_en
9     #define PMUCRU_CLKGATE_CON1  (*((volatile unsigned int *) (PMUCRU_BASE+0x0104)))
10
11    int FsLedInit(void);
12
13    int FsLedOn(int);
14
15    int FsLedOff(int);
16
17 #endif /* __FS_LED_H__ */

```

Makefile 文件如下：

将 name 改成 fs_led

```
1 # CORTEX-A53 PERI DRIVER CODE
2 # VERSION 3.0
3 # ATHUOR www.hqyj.com
4 # MODIFY DATE
5 # 2020.04.12 Makefile
6 # SHELL=C:/Windows/System32/cmd.exe
7
8 CROSS_COMPILE := ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-
9
10 CFLAGS += -g -O0 -fno-builtin -nostdinc -I./common/include -I./include
11
12 CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
13 LD = $(CROSS_COMPILE)ld
14 OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
15 OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
16 OUTPUT_DIR = ./output
17
18 NAME = $(OUTPUT_DIR)/fs_led
19
20 vOBJSss := $(wildcard ./start/*.S) $(wildcard ./common/src/*.S) \
21   $(wildcard ./source/*.S) $(wildcard ./*.S) \
22   $(wildcard ./start/*.c) $(wildcard ./common/src/*.c) \
23   $(wildcard ./source/*.c) $(wildcard ./*.c)
24 OBJSs := $(patsubst %.S,%.o,$(OBJSss))
25 OBJS := $(patsubst %.c,%.o,$(OBJSs))
26
27 vall:$ (OBJS)
28   @ echo " LD Linking $(NAME).elf"
29   @ $(LD) -Tmap.lds -o $(NAME).elf $-
30   @ echo " OBJCOPY Objcopying $(NAME).bin"
31   @ $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $(NAME).bin
32   @ echo " OBJDUMP Objdumping $(NAME).dis"
33   @ $(OBJDUMP) -D $(NAME).elf > $(NAME).dis
34
35 v%.o : %.S
36   @ echo " AS $@"
37   @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
38
39 v%.o : %.c
40   @ echo " CC $@"
41   @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
42 vdistclean clean:
43   @ echo " CLEAN complete."
44   @ rm $(OBJS) $(NAME).* main.o -rf
45
46 vinstall:
47   cp $(NAME).bin /mnt/hgfs/share
48
49
50
```

实验结果如下：



2-2 呼吸灯（汇编语言）

用汇编语言的方式编写呼吸灯实验程序： 02-fs_assembly_pwm

fs_assembly_pwm.s 代码如下

```

1 .text
2 .global _start
3 _start:
4 //----- 初始化PWM -----
5 //设置GPIO4_C6 (LED1灯) 为第二功能: PWM1
6 ldr x0, =0xFF77E028          //GRF_GPIO4C_IOMUX寄存器的地址=0xFF77E028
7 ldr w1, =(0x3 << 28) | (0x1 << 12)
8 str w1, [x0]
9
10 //先关掉PWM1输出
11 ldr x0, =0xFF42001C        //PWM1->CTRL寄存器的地址=0xFF42001C
12 ldr w1, [x0]
13 and w1, w1, #~(0x1 << 0)
14 str w1, [x0]
15
16 //设置时钟源
17 ldr x0, =0xFF42001C
18 ldr w1, [x0]
19 orr w1, w1, #(0x1 << 9)
20 str w1, [x0]
21
22 //设置分频因子
23 ldr x0, =0xFF42001C
24 ldr w1, [x0]
25 orr w1, w1, #(0x1 << 12)
26 str w1, [x0]
27
28 //设置预分频
29 ldr x0, =0xFF42001C
30 ldr w1, [x0]
31 orr w1, w1, #(0x1 << 16)
32 str w1, [x0]
33
34 //设置PWM的模式
35 ldr x0, =0xFF42001C
36 ldr w1, [x0]
37 orr w1, w1, #(0x1 << 1)
38 str w1, [x0]
39
40 //设置PWM输出波形起始极性
41 ldr x0, =0xFF42001C
42 ldr w1, [x0]
43 orr w1, w1, #(0x1 << 3)
44 str w1, [x0]
45
46 //设置PWM对齐方式
47 ldr x0, =0xFF42001C
48 ldr w1, [x0]
49 and w1, w1, #~(0x1 << 5)
50 str w1, [x0]
```

```

52     //使能PWM
53     ldr x0, =0xFF42001C
54     ldr w1, [x0]
55     orr w1, w1, #(0x1 << 0)
56     str w1, [x0]
57     //-----
58
59     vLOOP0:
60     ldr w2, =0
61     vLOOP1:
62     //置PWM1->PERIOD_HPR = 1000
63     ldr x0, =0xFF420014          //PWM1->PERIOD_HPR寄存器的地址=0xFF420014
64     ldr w1, =1000
65     str w1, [x0]
66
67     //置PWM1->DUTY_LPR = w2
68     ldr x0, =0xFF420018          //PWM1->DUTY_LPR寄存器的地址=0xFF420018
69     str w2, [x0]
70
71     //延时
72     ldr w3, =0x00FFFFFF          //设置一个计数值
73     vLOOP2:
74     sub w3, w3, #1
75     cmp w3, #0
76     bne LOOP2
77
78     add w2, w2, #1
79     cmp w2, #1000
80     bne LOOP1
81
82     vLOOP3:
83     ldr w2, =1000
84     //置PWM1->PERIOD_HPR = 1000
85     ldr x0, =0xFF420014          //PWM1->PERIOD_HPR寄存器的地址=0xFF420014
86     ldr w1, =1000
87     str w1, [x0]
88
89     //置PWM1->DUTY_LPR = w2
90     ldr x0, =0xFF420018          //PWM1->DUTY_LPR寄存器的地址=0xFF420018
91     str w2, [x0]
92
93     //延时
94     ldr w3, =0x00FFFFFF          //设置一个计数值
95     vLOOP4:
96     sub w3, w3, #1
97     cmp w3, #0
98     bne LOOP4
99
100    sub w2, w2, #1
101    cmp w2, #0
102    bne LOOP3
103
104    b LOOP0
105    //-----
106    vstop:
107    ldr w2, =0

```

Makefile 代码如下：

```

1      #
2      #
3      # System environment variable.
4      #
5
6      NAME      = fs_assembly_pwm
7      CROSS     = ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-
8      CC        = $(CROSS)gcc
9      LD        = $(CROSS)ld
10     OBJCOPY   = $(CROSS)objcopy
11     OBJJDOMP  = $(CROSS)objdump
12     CFLAGS    = -O0 -g -c
13
14     < a11:
15     | $(CC) $(CFLAGS) -o $(NAME).o $(NAME).s
16     | $(LD) $(NAME).o -Tmap.lds -o $(NAME).elf
17     | $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $(NAME).bin
18     | $(OBJJDOMP) -D $(NAME).elf > $(NAME).dis
19
20     < clean:
21     | rm -rf *.o *.bin *.elf *.dis
22
23     .PHONY: a11 clean
24

```

map.lds 代码如下：

```

1      OUTPUT_FORMAT("elf64-littleaarch64", "elf64-littleaarch64", "elf64-littleaarch64")
2
3      OUTPUT_ARCH(aarch64)
4      ENTRY(_start)
5      SECTIONS
6      {
7          . = 0x00280000;
8          . = ALIGN(8);
9          .text :
10         {
11             fs_assembly_pwm.o(.text)
12             *(.text)
13         }
14         . = ALIGN(8);
15         .rodata :
16         { *(.rodata) }
17         . = ALIGN(8);
18         .data :
19         { *(.data) }
20         . = ALIGN(8);
21         .bss :
22         { *(.bss) }
23     }
24

```

实验结果如下：



- 2-3 蜂鸣器（汇编语言）
2-4 查询方式按键控制蜂鸣器（混合编程）
2-5 中断方式按键控制蜂鸣器（混合编程）
2-6 串口发送与接收（混合编程）
- 采用汇编语言与 C 语言混合编程的方式编写发送与接收的程序： 13-
`fs_uart_receive`
- Main.c 文件代码如下：

```

1  ✓#include "fs3399_uart.h"
2  [ #include "common.h"
3
4  ✓int main()
5  {
6      char str1[] = "FS3399 UART test string !";
7      char str2[] = "Xiamen University niub666";
8
9      char c;
10
11     fs_uart_init(115200);           //串口初始化, 115200 is baud rate
12
13     //测试串口发送数据
14
15     //发送字符
16     fs_putc('A');
17     fs_putc('B');
18     fs_putc('C');
19     fs_putc('1');
20     fs_putc('2');
21     fs_putc('3');
22     fs_putc('a');
23     fs_putc('b');
24     fs_putc('c');
25
26     fs_putc('\n');
27     fs_putc('\r');
28
29     //发送字符串
30     fs_puts(str1);
31
32     //发送字符
33     fs_putc('\n');
34     fs_putc('\r');
35
36     //发送字符串
37     fs_puts(str2);
38
39     //printf函数测试
40     printf("\n\r");
41     printf("fs3399 test printf function\n\r");
42
43     while (1)
44     {
45         c = fs_getc();
46         fs_putc(c);
47     }
48
49     return 0;
50
51

```

增加了收发字符的代码

```

while (1)
{
    c = fs_getc();
    fs_putc(c);
}

```

Makefile 文件如下：

```

1      # CORTEX-A53 PERI DRIVER CODE
2      # VERSION 3.0
3      # AUTHOR www.hqyj.com
4      # MODIFY DATE
5      # 2020.04.12 Makefile
6      # SHELL=C:/Windows/System32/cmd.exe
7
8      CROSS_COMPILE := ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-
9
10     CFLAGS += -g -O0 -fno-builtin -nostdinc -I./common/include -I./include
11
12     CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
13     LD = $(CROSS_COMPILE)ld
14     OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
15     OJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
16     OUTPUT_DIR = ./output
17
18     NAME = $(OUTPUT_DIR)/fs_uart_receive
19
20     v OBJSss := $(wildcard ./start/*.S) $(wildcard ./common/src/*.S) \
21         | $(wildcard ./source/*.S) $(wildcard ./*.S) \
22         | $(wildcard ./start/*.c) $(wildcard ./common/src/*.c) \
23         | $(wildcard ./source/*.c) $(wildcard ./*.c)
24     OBJSs := $(patsubst %.S,%.o,$(OBJSss))
25     OBJS := $(patsubst %.c,%.o,$(OBJSs))
26
27     v all:$ (OBJS)
28     | @ echo " LD Linking $(NAME).elf"
29     | @ $(LD) -Tmap.lds -o $(NAME).elf $^
30     | @ echo " OBJCOPY Objcopying $(NAME).bin"
31     | @ $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $(NAME).bin
32     | @ echo " OJDUMP Objdumping $(NAME).dis"
33     | @ $(OJDUMP) -D $(NAME).elf > $(NAME).dis
34
35     v %.o : %.S
36     | @ echo " AS $@"
37     | @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
38
39     v %.o : %.c
40     | @ echo " CC $@"
41     | @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
42     v distclean clean:
43     | @ echo " CLEAN complete."
44     | @ rm $(OBJS) $(NAME).* main.o -rf
45
46     v install:
47     | cp $(NAME).bin /mnt/hgfs/share
48
49
50

```

Start.s 代码如下：

```

4      .globl _start
5  _start:
6      b    reset
7
8      .align 3
9
10     reset:
11  #if 1
12  /*
13   * Could be EL3/EL2/EL1, Initial State:
14   * Little Endian, MMU Disabled, i/dCache Disabled
15   */
16   //adr x0, vectors
17   switch_el x1, 3f, 2f, 1f
18  v3: msr vbar_e13, x0
19   mrs x0, scr_e13
20   orr x0, x0, #0xf          /* SCR_EL3.NS|IRQ|FIQ|EA */
21   msr scr_e13, x0
22   msr cptr_e13, xzr        /* Enable FP/SIMD */
23   ldr x0, =240000000
24   msr cntfrq_e10, x0       /* Initialize CNTFRQ */
25   b    0f
26  v2: msr vbar_e12, x0
27   mov x0, #0x33ff
28   msr cptr_e12, x0         /* Enable FP/SIMD */
29   b    0f
30  v1: msr vbar_e11, x0
31   mov x0, #3 << 20
32   msr cpacr_e11, x0        /* Enable FP/SIMD */
33  v0:
34
35
36  /*
37   * Cache/BPB/TLB Invalidate
38   * i-cache is invalidated before enabled in icache_enable()
39   * tlb is invalidated before mmu is enabled in dcache_enable()
40   * d-cache is invalidated before enabled in dcache_enable()
41   */
42
43   b1  lowlevel_init
44
45   branch_if_master x0, x1, master_cpu
46
47  /*
48   * Slave CPUs
49   */
50  slave_cpu:
51   wfe
52   ldr x1, =0x41c00000
53   ldr x0, [x1]
54   cbz x0, slave_cpu
55   br x0           /* branch to the given address */
56  master_cpu:
57   /* On the master CPU */
58 #endif


```

```

58     #endif
59     \_main:
60         mov x0, #1;
61         mov x1, #0;
62         b1 main
63         b _main
64
65
66     \ENTRY(lowlevel_init)
67         mov x29, x30          /* Save LR */
68
69         branch_if_master x0, x1, 2f
70
71     /*
72     * Slave should wait for master clearing spin table.
73     * This sync prevent slaves observing incorrect
74     * value of spin table and jumping to wrong place.
75     */
76
77     /*
78     * All slaves will enter EL2 and optionally EL1.
79     */
80         b1 armv8_switch_to_e12
81
82     \_2:
83         mov x30, x29          /* Restore LR */
84         ret
85     ENDPROC(lowlevel_init)
86
87     ENTRY(armv8_switch_to_e12)
88     switch_el x0, 1f, 0f, 0f
89     0: ret
90     1: armv8_switch_to_e12_m x0
91     ENDPROC(armv8_switch_to_e12)
92

```

实验结果如下：





2.2 完成情况

请给出你完成的设计实验情况（实验效果，可以通过拍照或拍视频的方式），并贴上该设计实验的主要代码（STM32 实验只需要贴上 main.c 文件的代码，ARM 裸机实验只需要贴上自己编写的.c 文件、.s 文件的代码）。