

# Функциональные требования

## Кофемашина:

- Приготовление различных видов кофе (эспрессо, капучино, латте),
- Возможность подогрева воды,
- Функция вспенивания молока.



### Микроволновка:

- Разогревать пищу равномерно,
- Функция разморозки продуктов,
- Возможность устанавливать разные режимы мощности и времени.



# Нефункциональные требования

## Кофемашина:

- Быстрота приготовления напитков,
- Уровень шума при работе,
- Простота очистки и обслуживания.



## Микроволновка:

- Безопасность при использовании (защита от излучения),
- Удобство интерфейса и управления,
- Дизайн и габариты, подходящие для кухни.



# Приоритеты тестирования

#### Кофемашина:

Функциональные требования:

- 1. Приготовление основных видов кофе,
- 2. Функция вспенивания молока.

Нефункциональные требования:

- 1. Уровень шума.
- 2. Простота очистки.


#### Микроволновка:

Функциональные требования:

- 1. Равномерный разогрев пищи.
- 2. Функция разморозки.

Нефункциональные требования:

- 1. Безопасность использования.
- 2. Удобство интерфейса.



## Тест-кейсы

#### Кофемашина:

проверка приготовления эспрессо (Функциональный)	Проверка приготовления эспрессо (	Функциональный)
--	-----------------------------------	-----------------

Nº	Действие	Ожидаемый результат
1	Включить кофемашину	Кофемашина включена
2	Выбрать режим "Эспрессо"	Режим Эспрессо выбран
3	Нажать кнопку "Старт"	Кофемашина начала готовить эспрессо стандартного объема и крепости. Эспрессо приготовлено.

## Измерение уровня шума при работе (Нефункциональный)

Nº	Действие	Ожидаемый результат
1	Запустить процесс приготовления кофе	Кофе приготавливается
2	Измерить уровень шума с помощью шумомера	Уровень шума не превышает 50 дБ.

#### Микроволновка:

Проверка функции размор	озки (Функциональный)
-------------------------	-----------------------

Nº	Действие	Ожидаемый результат
1	Поместить замороженное мясо в микроволновку	Мясо внутри микроволновки
2	Выбрать режим "Разморозка"	Режим Разморозка выбран
3	Установить вес продукта и начать процесс	Мясо разморозится равномерно без начала приготовления.

## Проверка реакции на открытие дверцы во время работы (Нефункциональный)

Nº	Действие	Ожидаемый результат
1	Запустить микроволновку на 1 минуту	Микроволновка начала работу
2	Через 10 секунд открыть дверцу	Микроволновка мгновенно остановит работу при открытии дверцы.

# Баг - репорты

#### Баг-репорт для кофемашины:

**Заголовок:** Кофемашина не вспенивает молоко в режиме капучино.

#### Шаги для воспроизведения:

- 1. Включить кофемашину.
- 2. Заполнить резервуар для молока.
- 3. Выбрать режим "Капучино".
- 4. Нажать кнопку "Старт".

**Ожидаемый результат:** Молоко вспенивается и добавляется в кофе.

**Фактический результат:** Молоко не вспенивается, а подается в жидком виде.

Окружение: Модель DeLonghi, версия ПО 1.0.

Приоритет: Высокий.

**Критичность:** Средняя.

#### Баг-репорт для микроволновки:

**Заголовок:** Микроволновка продолжает работать при открытой дверце.

#### Шаги для воспроизведения:

- 1. Запустить микроволновку на 30 секунд.
- 2. Во время работы открыть дверцу.

**Ожидаемый результат:** Работа микроволновки должна мгновенно прекратиться.

**Фактический результат:** Микроволновка продолжает работать при открытой дверце.

Окружение: Samsung, серийный номер 123456.

Приоритет: Высокий.

Критичность: Критический.



# Критичность и приоритет багов



#### Кофемашина:

**Критичность:** Средняя — влияет на одну из основных функций.

**Приоритет:** Высокий — пользователи не могут приготовить капучино должным образом.

#### Микроволновка:

**Критичность:** Высокая — серьезная угроза безопасности пользователя.

**Приоритет:** Критический — необходимо немедленное исправление из-за риска для здоровья и безопасности пользователей.

