Kipufogó Zajmérés: Maradhat a Forgalmid?

A szomorú Árpád hídi baleset óta az autós közösség közterületeken rendezett találkozóin szinte folyamatos résztvevők a rendőrök. Időnként a hangulatot aláfestő fényforrásként vannak csak jelen a parkoló szélén. Máskor a parkoló forgalmát irányítják kézzel. Legutóbb a rendőrautó megtekintése közben hangzott el futtában az "eskü gyári" a biztos úrtól. Viszont egyre gyakrabban fordul elő a résztvevők igazoltatása, az autók műszaki ellenőrzés alá vonása is rögtön a helyszínen. Ezek az intézkedések bekerülnek a rendőségi hírekbe is, például ez az "illegális gyorsulási verseny" - bár néhány résztvevő vitatni látszik az esemény eme kategorizálását. Úgy tűnik, véleményük szerint ez egy sima parkolói, beszélgetős találkozó volt. Előfordulnak továbbá műszaki ellenőrzés alá vont járművek akár tüntetések környékén, amikből nézeteltérések támadhatnak. Vagy csak egyszerű közúti igazoltatásoknál. Időnként gyárinak tűnő autók is megbuknak a rendőrségi kipufogó zajmérés ellenőrzéseken érdekes módon. Ennek az eredménye vagy bírság, vagy a forgalmi elvétele és vizsgára idézés.





Forrás Fruzsa Róbert

Képcím: "száraz" aszfalt feletti mérés, pontos helyről

Ez a cikk a pontos, szabályok által rögzített zajmérés módját ismerteti. A végére remélhetőleg jobban felkészülhetünk a nézeteltérések megelőzésére, illetve az autónk szabályos kereteken belül tartására. Nézzünk hát bele alaposabban, hogyan is kellene kipufogó hangnyomást mérni!

Kezdjük is rögtön a jogszabályokkal, ez esetben a **6/1990. (IV. 12.)** KöHÉM rendelettel, annak is a <u>11.</u> paragrafusával, ami kimondja:

A jármű kipufogónyílás közelében mért közeltéri zaja (álló helyzeti zaj) nem haladhatja meg a típusbizonyítványban megadott közeltéri zaj 5 dBA-val megnövelt értékét. Ha a járműnek típusbizonyítványa nincs, vagy abban a közeltéri zaj értéke nem szerepel, abban az esetben a mért közeltéri zaj nem haladhatja meg a 3. számú mellékletben szereplő határértékeket.

Az autónk (vagy motorunk) típusbizonyítványát sajnos problémás lenne kikérni, viszont ha találunk a motortér környékén egy matricát, azon bizony rajta lehet a jármű hangkibocsátása és a motorfordulatszám amin mérni kell. Ez motorok esetén gyakori, autóknál ritka. És ahogy a rendelet mondja, ezt rögtön meg is emelhetjük 5dBA-val. Ilyen matrica hiányában ugorjunk is tovább a 3. számú mellékletre.


Itt rögtön szembesülhetünk egy kifejezetten modern zajkibocsátási táblázattal, tele olyan nevekkel mint Wartburg, Zastava, Trabant, Moszkvics és az ezekhez tartozó értékekkel. Innen valószínűleg a többség számára a "Nyugati gyártm. személygépkocsik" mellé rendelt **92 dBA** érték a legfontosabb. Viszont ezt a szakaszt követi a legfontosabb rész:

A közúti járművek által keltett közeltéri zajhatás mérési módszerét az **MSZ–07–4607** számú szabvány tartalmazza.

Sajnos a szabványok fizetős dokumentumok és én kihagytam a megvásárlását. Viszont szerencsére a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszékén dolgozó szakemberek összeállítottak egy, a témábavágó oktatóanyagot a "Gyakorlati útmutató az akusztikai és rezgéstani mérések elvégzéséhez" címen. Itt a 73. oldaltól találjuk a KöHÉM rendelet által hivatkozott MSZ-07-4607:1987-es szabvány szerinti mérés gyakorlati alkalmazását. Nézzük, mik innen az érdekes pontok!

A mérési módszernél nincs semmi meglepő. Álló helyzetben, üresben, a kipufogó közelében mikrofonnal mérünk. Fix fordulatszámon forgatjuk a motort, majd hirtelen felengedjük a gázt.

A mérőműszert frissen kell kalibrálni, olyan eszközzel ami 0,5dB pontossággal ad ki hangot. Ezt ugye muszáj lesz elhinni a hatóságnak. A mérőműszernek az A súlyozó szűrővel kell működnie - ez az emberi fül hangérzékenységét próbálja leutánozni. Ez gyakorlatilag ugyanolyan, mintha a zenénkre beállítanánk egy ilyen hangszínszabályzót (equalizert):



forrás

És jöjjenek az érdekesebb részek! Rossz időjárásban (eső, hó, erős szél) nem végezhető el a mérés. Továbbá a környezeti zajnak legalább 10dBA-val alacsonyabbnak kell lennie a mérendő zajnál. Ezen a KöHÉM rendelet bonyolít kicsit, ugyanis az időben állandó háttérzaj esetén 4dBA és 10dBA között engedélyezi a mérést, viszont 0,5-2dBA-t le kell vonni a mért értékből - és ehhez az NKH előzetes engedélye is szükséges. Mindenesetre a közúton történő mérést általában nehezen tekinthetjük állandónak, így ha 92 dBA hangnyomást akarunk mérni, akkor legfeljebb 82dBA lehet a környezeti zaj. Itt - ugyanúgy ahogy a jármű esetén - a legnagyobb mért zaj a mérvadó. Ez érdekes lehet útmenti méréseknél. A mérési területen pedig csak a vizsgálatot végző személyek tartózkodhatnak. Mindenki döntse el, hogy az i30N-es kolléga esetén a mérés vajon megfelelhetett-e ezen követelményeknek.

Ha a háttérzaj oké, jöhet a mérési helyszín megválasztása. Sík, száraz, szennyeződésmentes beton, vagy aszfaltburkolatnak kell öveznie a járművet 1m távolságig hangvisszaverő felület nélkül. Amennyiben az autó környezetén 3m-en belül falat, járművet találunk (mérést nem végző ember sem tartózkodhat itt), akkor a KöHÉM rendelet szerint további korrekciókat kell alkalmazni a mért értéken. Itt további 1-4dBA-vel csökkentendő a mért hangnyomás.

Megvan a környezet mérése, a helyszín előállítása, jöhet a jármű! A motornak be kell lennie melegedve, a váltónak üresben kell lennie. A mérést fix fordulatszámon pörgő motoron kell végezni, úgy hogy végén hirtelen felengedjük a gázpedált és hagyjuk leesni a fordulatszámot. De mi ez a fix fordulatszám?

A motor legnagyobb teljesítményéhez tartozó fordulatszám 75%-a

Hűha! Autószerető egy hatósági alkalmazott legyen a talpán, aki bármelyik típusra megmondja ezt! Vegyük egy személyes kedvencem példáját. Az alapmotoros Porsche 718 gyári adatai alapján 7500-ig forog, viszont a 220kW maximális teljesítményét 6500-nál adja le a gyártó netes adatlapja szerint. Ennek a 75%-a 4875. Ezt az autót itt kéne mérni. Dízelek esetén egyszerűbb a történet, itt pont a piros csíkig kéne elforgatni és tartani, majd elengedni.

Bár az 1987-es szabványnak ez nem része, de a tulajdonosnak javasolt az autót normál módba állítani (vagy újraindítani, ami ezt általában szintén megteszi) a mérés előtt, hisz sport módban hangosabb lehet. A tüntetésen készített videóban vélhetően ezen a ponton hibázott az autó tulajdonosa.


A legfőbb ínyencség a végére: honnan kell mérni? A mikrofonnak egészen pontosan fél méterre kell lennie a kipufogó végétől, illetve az áramlás irányától 45°±10°-ra oldalirányban. Az aszfalttól legalább 20cm-re távolságot kell tartani, lehetőleg a kipufogóval egy magasságban. A hanghullámok terjedése szempontjából ezek kiemelten fontos értékek, hiszen a távolsággal hatványozottan csökken a hanghullámok energiája, de a hullámokat visszatükröző felületek is nagymértékben befolyásolhatják a hangerőt. Pár centi is komoly differenciát okozhat. Alább láthatunk pár amerikai rendőrt, akik bizony előkapták a 45°-os ábrát, a colstokot és a tripodot, hogy valóban pontos mérést készítsenek. Hozzám még nem jutott el ilyesmi felvétel Magyarországról. Ez biztosan az én hibám.



<u>forrás</u> Képcím: egy korrektnek tűnő mérés

A csatolt dokumentumban fellelhetőek még további információk a mért adat kiválasztásáról, vagy helyes dokumentálásáról, illetve a műszerek adatairól, de ezeket nem emelném ki. Amennyiben viszont szeretnénk mi is rámérni járművünk hangerejére, ezt megtehetjük hozzávetőleges pontossággal akár a mobiltelefonunk segítségével is. Androidos telefonokra például a <u>Sound Analyzer App</u> egy ingyenes, hírdetésmentes, dBA mérésre és kalibrációra képes program. Természetesen tartsuk szem előtt, hogy a telefonunk nem hitelesített mérőeszköz, így komolyabb mértékű mérési hibája lehet.

Végül amennyiben mélyebben érdeklődnél a hangerő mérésével vagy a decibel mértékegységgel kapcsolatban, akkor <u>itt találhatsz</u> egy jó cikket.



Mérési pipalista

Az alábbi lista a **6/1990. (IV. 12.) KöHÉM** rendelet **11. §**, és **3. melléklet**, és az általa hivatkozott **MSZ–07–4607** szabvány alapján lett összeállítva.

| A sportmód, vagy sport kipufogó kikapcsolása |
|---|
| Jó az időjárás (nincs eső, hó, erős szél) |
| A járművem környezetén belül 1m-en száraz, sík, tiszta beton- vagy aszfalt felület van |
| A járművem környezetén belül 3m-en csak a mérést végző emberek tartózkodnak és nem |
| befolyásolják a mérés eredményét |
| A járművem környezetén belül 1m-en nincs hangvisszaverő felület |
| A járművem környezetén belül 3m-en lévő hangvisszaverő felületekre korrekciók alkalmazva: |

| NKH enged élye? | Egy hangvisszaverő felület | Két, párhuzamos felület | Két, merőleges felület |
|-----------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| 1-2m | 2dBA levonása a mértből | 3dBA levonása a mértből 4dBA levonása a mértb | |
| 2-3m | 1dBA levonása a mértből | 2dBA levonása a mértből | 2dBA levonása a mértből |


- ☐ A környezeti zaj meg lett mérve többször, ebből a maximumot választva és:
 - ☐ 10dBA-val alacsonyabb az autóm zajkibocsátásánál, ha időben változó, 4dBA-val alacsonyabb az autóm zajkibocsátásánál ha monoton. Monoton zaj esetén korrekció alkalmazva:

| Zaj mértékének különbsége a mérthez | Korrekció |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 4-5dBA | 2dBA levonása a mértből |
| 6-8dBA | 1dBA levonása a mértből |
| 9-10dBA | 0,5dBA levonása a mértből |

| | | Ahol az autóm zajkibocsátása: | _ dBA (matrica + 5dBA; pár veteránnál a KöHÉM- |
|--|--|---|--|
| | | táblázat; autók 92dBA; robogók 96dBA; m | otorok 100dBA) |
| | a gázpedált felengedve. Járművem mérési | | |
| | fo | rdulatszáma: RPM (matrica, va | ngy benzin: maximális teljesítmény fordulatszáma ' |
| | 0, | 75, dízel: piros vonalnál) | |
| | A mikrofon pontosan 0,5m-es távolságban, 45°±10° szögben, legalább 20cm-re az útfelülettől | | |
| | Legalább 2 mérés / kipufogóoldal, a mérések közötti maximális különbség 2dBA | | |

Mérési Jegyzőkönyv Formája

Az alábbi adatok mindegyikét tartalmazza a mérési jegyzőkönyv.



Forrás

Készítette: Speeder, 2024. február 27.