

Argo 通用 AI 整合文件 version 1.2

一、實作架構:

SampleWrapper.exe 執行行為與內部處理流程說明

1. 啟動 HTTP 伺服器
2. 接收 SetParameters 請求
3. 建立 Shared Memory
4. 從 Shared Memory 讀取畫面並執行偵測
5. 將分析結果回傳至 ARGO
6. 持續運作與控制
7. 注意事項與實作建議

二、溝通API

1. 設定演算法參數 (Argo → 辨識.exe)
2. 程式通道Alive(Argo → 辨識.exe)
3. 事件參數(辨識.exe → Argo)


三、設定詳細內容(json)

1. 設定演算法參數 (支援最多10組ROI 和每個ROI有自己的設定值)
2. 辨識事件結果

四、Shared mem 設定

一、實作架構:

參考下圖說明



SampleWrapper.exe 執行行為與內部處理流程說明

本節說明 **SampleWrapper.exe** (執行分析的包裝程式) 的執行時行為與內部處理步驟。

請依下列步驟了解此 wrapper 啟動後所執行的動作。

1. 啟動 HTTP 伺服器

啟動時，**SampleWrapper.exe** 會建立並啟動一個 HTTP 伺服器（埠號可透過命令列參數或設定檔指定）。

伺服器會提供多個控制與狀態的 API endpoint，例如：

- /Alive
- /SetParameters
- /GetLicense

並針對各項請求回傳適當的 HTTP 回應。

2. 接收 SetParameters 請求

當收到 POST /SetParameters 時，伺服器會解析 JSON 載荷 (payload)，並擷取以下資訊：

- a. 支援的版本號 (Supported version number)
- b. 分析結果回傳的目標網址 (analytics_event_api_url)
- c. 影像的寬與高 (image_width, image_height)
- d. ROI 與其他偵測相關設定 (例如 sensitivity、threshold、rois、jpg_compress 等)

3. 建立 Shared Memory

根據 SetParameters 傳來的資訊 (影像大小、畫面尺寸等)，
wrapper 會建立或開啟指定名稱的 shared-memory 段 (named shared memory segment)，
並設定內部緩衝區與狀態結構，用於讀取畫面標頭 (如狀態旗標、timestamp、大小等)。

4. 從 Shared Memory 讀取畫面並執行偵測

wrapper 會持續輪詢 (poll) 或等待 shared memory 中的新畫面出現
(藉由狀態旗標判斷是否有新 frame)。

當偵測到新畫面可用時，會：

- 讀取 frame 位元資料 (依照約定的 header 格式)
- 進行必要的轉換或解碼
- 將影像輸入偵測流程 (例如 YOLO 模型、原生 DLL、或其他分析模組)

5. 將分析結果回傳至 ARGO

完成推論後，wrapper 會依照定義好的 JSON schema (具版本號)

格式化偵測結果，並透過 HTTP POST 傳送到在第 2 步中提供的
analytics_event_api_url (即 ARGO 的 HTTP 接收端)。

程式會期望收到 HTTP OK 回應；若失敗則進行重試或記錄錯誤。

6. 持續運作與控制

步驟 4 與 5 會在 wrapper 執行期間持續重複進行。

同時，wrapper 也會持續接受並回應控制請求，例如：

- /Alive : 回傳當前狀態 (OK 及可選擇性附加的系統資訊)
- /GetLicense : 驗證或回傳授權狀態 (依實作而定)

7. 注意事項與實作建議

• Shared memory 標頭結構

(請參考 CSharp/SampleDLL/dllmain.cpp 中的 MMF_Data)

包含實用欄位：header/footer 標記、狀態、image_width / image_height、image_size、timestamp 等。

請保持相同的記憶體結構以確保跨語言相容性。

• HTTP 控制邏輯與影像偵測流程分開執行

請使用不同的 thread 或 async task，

確保控制端點 (例如 /Alive) 在高負載下仍能即時回應。

• 實作重試與退避機制 (exponential backoff)

當向 ARGO 回傳結果時若遇到網路暫時性錯誤，

應實作重試與退避機制以確保穩定性。

Argo 可以上傳指定的辨識程式.exe ,經由Zip 檔上傳,並產生一組AI裝置(通用AI模組偵測)




Argo 會綁定某隻攝影機的stream 來執行 "辨識程式.exe"




透過UI的設定後，將設定結果傳給"辨識程式.exe"進行辨識





最後辨識的結果會顯示在Client 的AI服務監控裡面



搜尋歷史資料時可以從類別中去尋找設定的通用辨識AI類別名稱

二、溝通API

1. 設定演算法參數 (Argo → 辨識.exe)

方法 POST

網址 <http://127.0.0.1:智慧分析程式通訊埠/SetParameters>

MIME application/json

內容 http code = 只有200

content = 詳說明

2. 程式通道Alive(Argo → 辨識.exe)

方法 GET

網址 <http://127.0.0.1:智慧分析程式通訊埠/Alive>

MIME plain/text

內容 http code = 只有200

content = 空字符串

3. 事件參數(辨識.exe → Argo)

方法 POST

網址 http://127.0.0.1:Http_port/PostAnalyticsResult

MTMF application/json

內容 http code = 只有200

content = 詳說明

三、設定詳細內容(json)

1. 設定演算法參數 (支援最多10組ROI 和每個ROI有自己的設定值)

```
{  
    "version": "1.2",  
        //溝通json版號  
    "analytics_event_api_url": "http://127.0.0.1:port/PostAnalyticsResult", //設定spark server接收事件的URL  
    "image_width": 1920,  
        //影像大小  
    "image_height": 1080,  
        //影像大小  
    "rois": [  
        { "sensitivity": 50,  
            "threshold": 50,  
            "rects": [  
                { "x": 100, "y": 100},  
                { "x": 200, "y": 200},  
                { "x": 300, "y": 300},  
                { "x": 400, "y": 400}  
            ]},  
        {"sensitivity": 50,  
            "threshold": 50,  
            "rects": [  
                { "x": 500, "y": 500},  
                { "x": 600, "y": 600},  
                { "x": 700, "y": 700},  
                { "x": 800, "y": 800}  
            ]}  
    ]  
}
```

★ 支援設定的ROI最多10組, 每組ROI內最多10個點

2. 辨識事件結果

```
{  
    "version": "1.2",  
        //溝通json版號  
    "port_num": 51000,  
        // port num  
    "keyframe": "/9j/4AAQSkZJR..., //JPG image (base64)  
    "timestamp": 15003215760000,  
        //timestamp field in share mem (Windows Filetime timestamp)  
    "rois_rects": [  
        //ROI發報框位置 (可內含多個框)  
        [ { "x": 0, "y": 0}, { "x": 10, "y": 0}, { "x": 10, "y": 10}, { "x": 0, "y": 10} ],  
        [ { "x": 50, "y": 50}, { "x": 60, "y": 50}, { "x": 60, "y": 60}, { "x": 50, "y": 60} ]  
    ]  
}
```

① 深度整合方請自行定義設定演算法參數的內容並提供文件

四、Shared mem 設定

使用window shared mem ,目前resolution最大支援 **1920x1080** 的資料

設定如下

```
const int MMF_DATA_HEADER = 0x1234;  
const int MMF_DATA_FOOTER = 0x4321;
```

```
struct MMF_Data_Generic
{
    __int64 header = MMF_DATA_HEADER;
    //video status : 0=no use , 1=new frame, 2=detection got frame
    int image_status = 0;
    //resolution
    int image_width = 0;
    int image_height = 0;
    //video size
    int image_size = 0;
    //timestamp in Windows FileTime style
    uint64_t timestamp = 0;
    //video data
    unsigned char* image_data[1920 * 1080 * 3];
    __int64 footer = MMF_DATA_FOOTER;
};
```

- Shared mem Name Rule : ChannelFrame_%d

%d 是智慧分析程式通訊埠