Examen d'architecture des ordinateurs

Solution

- **1-A** Il faut commencer par lire l'opérande 2 en mémoire et le mettre dans un regaistre, car les opérations arithmétiques ne peuvent être réalisées qu'entre 2 registres : r12 <- [%rad2]
- **1-B** l'opération précédente sera réalisée à l'entrée d'un état supplémentaire que l'on nommera par exemple load_op2. Le tableau suivant est une représentation de la partie du graphe demandée :

Transition	Decode → load_op2 Load_op2 → pcplus1		
condition	/ir[31]*ir[15]	1	
action	R12 ← [rad2]	Rdest ← Rs1 op R12	

1-C

	Areg	Breg	Dreg	Ualcmd	Dbusin	write
Decode → load_op2	Ir[1916]	0000	1100	0000	10	0
Load_op2 → pcplus1	Ir[2320]	1100	Ir[2724]	Ir[3128]	01	0

2- Nombre d'occurrences d'un entier dans un tableau

```
PILE = 0x100
M = 10
       set PILE, %sp
       set tab, %r1
       set M, %r2
       set 2, %r3
       call nb_occurrences
stop: ba stop
tab:
       .word 3, 2, 7, 5, 2, 11, 6, 9, 4, 2
// nombre d'occurrences d'un élément x dans un tableau
// IN : r1 = adresse du tableau
// IN : r2 = nombre d'éléments
// IN : r3 = valeur x
// OUT : r4 = nombre d'occurrences trouvées
nb_occurrences:
       push %r5
       push %r6
       clr %r4
       clr %r5 // index
loop: cmp %r5, %r2
       bgeu end_loop
       ld [%r1+%r5], %r6
       cmp %r6, %r3
```

```
bne suite
inc %r4
suite: inc %r5
ba loop
end_loop:
pop %r6
pop %r5
ret
```

3- Affichage dynamique de la valeur d'un compteur

```
NB_CYCLES = 6
PILE = 0x100
LEDS = 0xB00000000
       ba progp
handler: push %r20
   // compeur dans r19
       set LEDS, %r20
       st %r19, [%r20]
       pop %r20
       reti
progp: set PILE, %sp
       clr %r19
boucle: cmp %r19, NB_CYCLES-1
       bne incrementer
       clr %r19
       ba boucle
incrementer: inc %r19
       ba boucle
```