Treppenlicht – Shelly + Koppelrelais anschließen

Finder 14.01 bleibt · Shelly 1 Mini Gen3 als zusätzlicher Taster · ABB ESB20-11N meldet „Licht brennt“ · Stand 04.11.2026 (Klemmen vom Gerät)



dicke Linie = neu · dünne Linie = vorhanden · „L“/„N“ = an L bzw. N vom LS Treppenhaus

DANACH: Taster → Licht + „brennt“ an · HA-Impuls → Licht · Licht aus → „brennt“ aus