Cálculo de torones en muros anclados

Ing. Claudia Villanueva, HVS Ingenieros

1 Distancias verticales de los anclajes

Para el cálculo del diagrama de presion lateral, tenemos lo siguiente:

$$h_1 = 2.000 \text{ m}$$
 $h_2 = 2.700 \text{ m}$ $h_3 = 3.850 \text{ m}$

$$h_4 = 2.800 \ \mathrm{m} \quad \ h_5 = 3.300 \ \mathrm{m} \quad \ h_6 = 2.750 \ \mathrm{m}$$

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 + h_6$$

$$= 2.000 \text{ m} + 2.700 \text{ m} + 3.850 \text{ m} + 2.800 \text{ m} + 3.300 \text{ m} + 2.750 \text{ m}$$

$$= 17.400 \text{ m}$$

2 Presiones laterales por el suelo y sobrecargas

Tenemos un peso específico del suelo (γ) y el ángulo de fricción interna (ϕ)

$$\gamma = 20.594 \text{ kN/m}^3 \quad \phi = 34^{\circ}$$

donde, el coeficiente de empuje activo "Ka", se calcula mediante:

$$Ka = \tan(45^{\circ} - \frac{\phi}{2})^2$$

$$a = b + x = 5 + 3 = 8$$

$$Ka = 0.283$$

Presión lateral debido al peso propio del suelo

$$\mathrm{Pe} = \frac{0.65 \cdot \mathrm{Ka} \cdot \gamma \cdot (H)^2}{H - \frac{h_1}{3} - \frac{h_6}{3}} = \frac{0.65 \cdot 0.283 \cdot 20.594 \ \mathrm{kN/m^3} \cdot \left(17.400 \ \mathrm{m}\right)^2}{17.400 \ \mathrm{m} - \frac{2.000 \ \mathrm{m}}{3} - \frac{2.750 \ \mathrm{m}}{3}} = 72.441 \ \mathrm{kPa}$$

Presión lateral del suelo debido a una sobrecarga

 $q_s=20.000~\mathrm{kPa}$ (Vivienda de dos pisos)

$$P_s = \mathrm{Ka} \cdot q_s = 0.283 \cdot 20.000 \; \mathrm{kPa} \; = 5.654 \; \mathrm{kPa}$$

3 Cargas de Anclaje Horizontal, Momento Máximo de Flexión de Muro y Fuerza de Reacción:

Las cargas de anclaje horizontales se calculan utilizando el método de área afluente, tal como se muestra:

$$\begin{split} T_1 &= \left(2 \cdot \frac{h_1}{3} + \frac{h_2}{2}\right) \cdot \text{Pe} + \left(h_1 + \frac{h_2}{2}\right) \cdot P_s \\ &= \left(2 \cdot \frac{2.000 \text{ m}}{3} + \frac{2.700 \text{ m}}{2}\right) \cdot 72.441 \text{ kPa} + \left(2.000 \text{ m} + \frac{2.700 \text{ m}}{2}\right) \cdot 5.654 \text{ kPa} \\ &= 213.326 \text{ kN/m} \end{split}$$

$$\begin{split} T_2 &= \left(\frac{h_2}{2} + \frac{h_3}{2}\right) \cdot \text{Pe} + \left(\frac{h_2}{2} + \frac{h_3}{2}\right) \cdot P_s \\ &= \left(\frac{2.700 \text{ m}}{2} + \frac{3.850 \text{ m}}{2}\right) \cdot 72.441 \text{ kPa} + \left(\frac{2.700 \text{ m}}{2} + \frac{3.850 \text{ m}}{2}\right) \cdot 5.654 \text{ kPa} \\ &= 255.763 \text{ kN/m} \end{split}$$

$$\begin{split} T_3 &= \left(\frac{h_3}{2} + \frac{h_4}{2}\right) \cdot \text{Pe} + \left(\frac{h_3}{2} + \frac{h_4}{2}\right) \cdot P_s \\ &= \left(\frac{3.850 \text{ m}}{2} + \frac{2.800 \text{ m}}{2}\right) \cdot 72.441 \text{ kPa} + \left(\frac{3.850 \text{ m}}{2} + \frac{2.800 \text{ m}}{2}\right) \cdot 5.654 \text{ kPa} \\ &= 259.668 \text{ kN/m} \end{split}$$

$$\begin{split} T_4 &= \left(\frac{h_4}{2} + \frac{h_5}{2}\right) \cdot \text{Pe} + \left(\frac{h_4}{2} + \frac{h_5}{2}\right) \cdot P_s \\ &= \left(\frac{2.800 \text{ m}}{2} + \frac{3.300 \text{ m}}{2}\right) \cdot 72.441 \text{ kPa} + \left(\frac{2.800 \text{ m}}{2} + \frac{3.300 \text{ m}}{2}\right) \cdot 5.654 \text{ kPa} \\ &= 238.191 \text{ kN/m} \end{split}$$

$$\begin{split} T_5 &= \left(\frac{h_5}{2} + 23 \cdot \frac{h_6}{48}\right) \cdot \text{Pe} + \left(\frac{h_5}{2} + \frac{h_6}{2}\right) \cdot P_s \\ &= \left(\frac{3.300 \text{ m}}{2} + 23 \cdot \frac{2.750 \text{ m}}{48}\right) \cdot 72.441 \text{ kPa} + \left(\frac{3.300 \text{ m}}{2} + \frac{2.750 \text{ m}}{2}\right) \cdot 5.654 \text{ kPa} \\ &= 232.089 \text{ kN/m} \end{split}$$

3.1 Carga de trabajo del anclaje:

$$Pw_i = \frac{T_i \cdot S_H}{\cos \xi}$$

Donde:

 S_{H} : Ancho tributario de la Carga de Trabajo del Anclaje

 ξ : Ángulo de inclinación del anclaje

$$S_H=3.500~\mathrm{m}~\xi=15^\circ$$

$$\begin{split} \mathrm{Pw}_1 &= \frac{T_1 \cdot S_H}{\cos{(\xi)}} = \frac{213.326 \text{ kN/m} \cdot 3.500 \text{ m}}{\cos{(0.262)}} &= 78821.901 \text{ kgf} \\ \mathrm{Pw}_2 &= \frac{T_2 \cdot S_H}{\cos{(\xi)}} = \frac{255.763 \text{ kN/m} \cdot 3.500 \text{ m}}{\cos{(0.262)}} &= 94501.968 \text{ kgf} \\ \mathrm{Pw}_3 &= \frac{T_3 \cdot S_H}{\cos{(\xi)}} = \frac{259.668 \text{ kN/m} \cdot 3.500 \text{ m}}{\cos{(0.262)}} &= 95944.746 \text{ kgf} \\ \mathrm{Pw}_4 &= \frac{T_4 \cdot S_H}{\cos{(\xi)}} = \frac{238.191 \text{ kN/m} \cdot 3.500 \text{ m}}{\cos{(0.262)}} &= 88009.466 \text{ kgf} \\ \mathrm{Pw}_5 &= \frac{T_5 \cdot S_H}{\cos{(\xi)}} = \frac{232.089 \text{ kN/m} \cdot 3.500 \text{ m}}{\cos{(0.262)}} &= 85754.588 \text{ kgf} \end{split}$$

4 Área del acero de Refuerzo:

El número de torones de ϕ 0.6", sera calculada de la siguiente manera:

$$Pw_i = \frac{0.90 \cdot f_y \cdot As_i}{\eta}$$

 $f_y = 0.9 \cdot f_{pu}$: Esfuerzo de fluencia del acero

 $As = as_{0.6''} \cdot (n)$: Área del acero de refuerzo; donde "n" es el número de torones y $as_{0.6''}$ el área de los torones de 0.6''

 Pw_i : Carga de trabajo del anclaje

 η : Coeficiente de seguridad, 1.50 para anclajes provisionales o 1.75 para anclajes permanentes Definimos:

$$\eta=1.500$$
 (Provisionales)
$$a_s=140.000~{\rm mm^2}~{\rm (Acero~de~0.6")}$$

$$f_{pu}=1.853~{\rm GPa}$$

$$f_{u}=1.668~{\rm GPa}$$

$$\begin{aligned} & \text{As}_1 = \frac{\text{Pw}_1 \cdot \eta}{0.9 \cdot f_y} = \frac{78821.901 \text{ kgf} \cdot 1.500}{0.9 \cdot 1.668 \text{ GPa}} = 772.309 \text{ mm}^2 \\ & \text{As}_2 = \frac{\text{Pw}_2 \cdot \eta}{0.9 \cdot f_y} = \frac{94501.968 \text{ kgf} \cdot 1.500}{0.9 \cdot 1.668 \text{ GPa}} = 925.945 \text{ mm}^2 \\ & \text{As}_3 = \frac{\text{Pw}_3 \cdot \eta}{0.9 \cdot f_y} = \frac{95944.746 \text{ kgf} \cdot 1.500}{0.9 \cdot 1.668 \text{ GPa}} = 940.082 \text{ mm}^2 \\ & \text{As}_4 = \frac{\text{Pw}_4 \cdot \eta}{0.9 \cdot f_y} = \frac{88009.466 \text{ kgf} \cdot 1.500}{0.9 \cdot 1.668 \text{ GPa}} = 862.331 \text{ mm}^2 \\ & \text{As}_5 = \frac{\text{Pw}_5 \cdot \eta}{0.9 \cdot f_y} = \frac{85754.588 \text{ kgf} \cdot 1.500}{0.9 \cdot 1.668 \text{ GPa}} = 840.237 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Con dichas áreas es posible calcula un número teórico de torones de 6''

$$n_1 = \frac{\text{As}_1}{a_s} = \frac{772.309 \text{ mm}^2}{140.000 \text{ mm}^2} = 5.516$$

$$n_2 = \frac{\text{As}_2}{a_s} = \frac{925.945 \text{ mm}^2}{140.000 \text{ mm}^2} = 6.614$$

$$n_3 = \frac{\text{As}_3}{a_s} = \frac{940.082 \text{ mm}^2}{140.000 \text{ mm}^2} = 6.715$$

$$n_4 = \frac{\text{As}_4}{a_s} = \frac{862.331 \text{ mm}^2}{140.000 \text{ mm}^2} = 6.160$$

$$n_5 = \frac{\text{As}_5}{a_s} = \frac{840.237 \text{ mm}^2}{140.000 \text{ mm}^2} = 6.002$$

Queda defino el número de torones:

$$n_1=6$$
 torones de 0.6"
 $n_2=7$ torones de 0.6"
 $n_3=7$ torones de 0.6"
 $n_4=6$ torones de 0.6"
 $n_5=6$ torones de 0.6"

5 Diseño de la Longitud del Bulbo:

$$L_b = \frac{Pw_i}{\pi \cdot D \cdot \tau_w}$$

 L_b : Longitud del bulbo del anclaje

 Pw_i : Carga de trabajo del anclaje

D: Diámetro de performación

 τ_w : Capacidad de adherencia del trabajo en el contacto suelo - material cementante

$$\tau_w = \frac{\tau_{ult}}{FS}$$
$$FS > 2$$

 τ_u : Esfuerzo de adherencia promedio último para suelos No cohesivos $\tau_u=0.28-1.38$ MPa para Arena Gravosa Densa (según PTI DC35.1-14)

$$\tau = 690.000 \text{ kPa}$$
 $D = 11.400 \text{ cm}$ FS = 2

$$\begin{split} L_{b_1} &= \frac{\text{Pw}_1 \cdot \text{FS}}{\pi \cdot D \cdot \tau} = \frac{78821.901 \text{ kgf} \cdot 2}{3.142 \cdot 11.400 \text{ cm} \cdot 690.000 \text{ kPa}} \\ &= 6.256 \text{ m} \\ \\ L_{b_2} &= \frac{\text{Pw}_2 \cdot \text{FS}}{\pi \cdot D \cdot \tau} = \frac{94501.968 \text{ kgf} \cdot 2}{3.142 \cdot 11.400 \text{ cm} \cdot 690.000 \text{ kPa}} \\ &= 7.500 \text{ m} \\ \\ L_{b_3} &= \frac{\text{Pw}_3 \cdot \text{FS}}{\pi \cdot D \cdot \tau} = \frac{95944.746 \text{ kgf} \cdot 2}{3.142 \cdot 11.400 \text{ cm} \cdot 690.000 \text{ kPa}} \\ &= 7.615 \text{ m} \\ \\ L_{b_4} &= \frac{\text{Pw}_4 \cdot \text{FS}}{\pi \cdot D \cdot \tau} = \frac{88009.466 \text{ kgf} \cdot 2}{3.142 \cdot 11.400 \text{ cm} \cdot 690.000 \text{ kPa}} \\ &= 6.985 \text{ m} \\ \\ L_{b_5} &= \frac{\text{Pw}_5 \cdot \text{FS}}{\pi \cdot D \cdot \tau} = \frac{85754.588 \text{ kgf} \cdot 2}{3.142 \cdot 11.400 \text{ cm} \cdot 690.000 \text{ kPa}} \\ &= 6.806 \text{ m} \end{split}$$