#### 3. preza

#### Navedite tehnologije kratkog/srednjeg/dugog dometa za komunikaciju uređaja u loT-u.

- kratki: IEEE 802.15.4, VLC, Bluetooth
- srednji: ZigBee, IEEE 802.15.4 XBee, IEEE 802.11 WiFi, IEEE 802.11ah(na granici s dugim), IEEE 802.3 Ethernet
- dugi: LoRaWAN, NB-IoT, SigFox, 2G-5G, optika, xDSL

#### Usporedite prednosti i nedostatke nelicenciranog i licenciranog spektra.

<u>NElicencirani</u>: **prednosti** su lakse postavljanje i veci kapacitet (brzina prijenosa), a **mane** interferencija, zatvoreni prostor skracuje domet i veća je potrošnja energije

<u>Licencirani</u>: **prednosti** veci domet, manja potrošnja energije i prolazi kroz zidove, a **mane** manji kapacitet i za neke je potrebna dozvola, veca cijena

#### Koje su uobičajene frekvencije ispod 1GHz koje se koriste u loT-u?

- 169 MHz za brojila
- 433, 868, 915 MHz za 802.15.4, SigFox, LoRaWAN, 802.11ah
- 779-787 MHz u kini

#### Kako je moguće uštedjeti energiju kod loT uređaja?

- isključivanjem pojedinih dijelova za vrijeme rada
- korištenjem bežičnih komunikacija koje trose puno manje energije
- korištenjem optimiziranih komponenti koje trose manje energije

#### Navedite i objasnite klase energetskog ograničenja.

- klasa E0: Ograničenjem događajem skupljanje energije iz događaja, npr micanjem
- klasa E1: Ograničenje vremenskim periodom periodična zamjena ili punjenje
- klasa E2: Ograničenje životnim vijekom nema zamjene baterija, kad crkne mijenjaj
- klasa E3: Bez ograničenja priključeno na napajanje

#### Navedite i objasnite strategije korištenja energije za komunikaciju.

- P0: Normalno je isključeno- ponovno spajanje po potrebi. Glavna optimizacija je smanjiti energiju ponovnog priključenja
- P1: Niska potrošnja- Periodično uključivanje. Povremeno uključivanje u mrežu. Potrebno podešavanje perioda
- P2: Visoka potrošnja- Cijelo vrijeme može komunicirati. Optimizacija sklopovlja

#### Navedite 4 mrežne topologije i gdje se koriste.

zvijezda: WiFimesh: Z Wave

- P2P: mreza ograničenih resursa

- stablo: DODAG

#### Navedite 3 tehnologije koje koriste IEEE 802.15.4.

- ZigBee
- 6LoWPAN
- ZigBee IP
- WirelessHART
- Thread

# Koja je razlika između FDD (full-function device) i RFD (reduced-function device) klasa uređaja u IEEE 802.15.4?

FDD - podržava sve mogućnosti, može primati, slati i usmjeravati pakete, može biti koordinator

RFD- ograničene komunikacijske i sklopovske mogućnosti, samo krajnji čvor u mreži, mogu trošiti manje energije i spavati, moze komunicirat samo s FFD-ovima

# Koja je razlika između sljedeća dva načina rada u IEEE 802.15.4: beacon-mode i non-beacon mode?

**Beacon mode**: koordinator upravlja i sinkronizira prijenos podataka, dok svi ostali čvorovi osluskuju beacon, nema osluskivanja kanala, ako je nedostupan koristi se time backoff, ima duty-cycling, čvorovi mogu koristiti vremenske odsječke koje im dodijeli koord.

Non-beacon mode: za komunikaciju svaki sa svakim, osluskuju kanal i šalju kad mogu

## Koji algoritam za šifriranje se koristi u IEEE 802.15.4?

AES128

#### Što je ZigBee?

Zigbee je bezicni komunikacijski protokol, dizajniran za primjene koje zahtijevaju malu brzinu veze, nisku potrosnju energije i sigurnu komunikaciju Brzine do 250kbps do 65k čvorova u mreži temeljen na IEEE 802.15.4

#### Koje su funkcije mrežnog sloja (NWK) u ZigBeeju?

Pokretanje mreze, sinkronizacija, priključivanje i napuštanje mreže, konfiguracija, adresiranje, sigurnost, usmjeravanje(AODV)

#### Što je AODV i čemu služi?

Ad-Hoc On-demand Distance Vector Routing, protokol za umjeravanje održava tablice usmjeravanja na putu među čvorovima koji želi komunicirat koristi preplavljivanje porukama RREQ, a nazad dobiva RREP

#### Koje vrste sigurnosnih ključeva postoje u ZigBeeu i čemu služe?

- Master ključevi: opcionalni, koriste se za inicijalnu razmjenu tajni između dva uređaja, kljucevi iz trust centra su Trust Centre Master Keys, a ostali Application Layer Master keys
- Mrežni ključevi: osiguravaju mrežu, isti ključ imaju svi uređaji u mreži, kod visoke sigurnosti sve treba prenosit kriptirano
- Kljucevi poveznice: opcionalni, osiguravaju poruke na app razini

#### Koje je razlika između ZigBeeja i Z-Wavea?

Z wave ima manju brzinu prijenosa, samo 4 prijenosa poruka u mreži, max. 232 uređaja u mreži sto je puno manje nego zigbeejevih 65k,

#### Što je IEEE 802.11ah i koja su mu svojstva?

to je varijanta WiFi-ja, prilagođen za rad ispod 1GHz, domet do 1km, max brzina 100kbps primjene: brojila i senzori, agregacija podataka u industrijskim postrojenjima, proširivanje wifija na otvorenom prostoru

### 5.preza

#### Koja su osnovna svojstva LPWAN-a?

- mala potrošnja energije
- velike udaljenosti = mala frekvencija
- uređaji mogu raditi na baterije
- manja brzina prijenosa informacija

#### Čemu služi Sigfox?

služi za slanje male količine podataka u praskovima (burst) alarmi, brojila, senzori okoline (ne velike preciznosti)

#### Koliko se dnevno podatka može poslati pomoću Sigfoxa?

6 poruka na sat (1% duty cycle) 24 \* 6 poruka dnevno 12 okteta max za poslat

#### Kakav je poslovni model Sigfoxa?

patentirana i zatvorena tehnologija, koristi nelicencirani pojas

#### Koja je razlika između tehnologija LoRa i LoRaWAN?

LoRa definira fizicki sloj LoRaWAN definira protokol i arhitekturu sustava

#### Od koja 4 elementa se sastoji mrežna arhitektura LoRae?

End node, Koncentrator, Network server, App server

#### Objasnite razliku između 3 klase LoRa uređaja.

- klasa A: najbolje za napajanje baterijama, koristi se ALOHA, svi uređaji u mreži podržavaju ovaj nacin rada, slanje podataka na uređaj moguce je samo nakon neuspješnog slanja
- klasa B: primanje u raspoređenom vremenskom okviru, prima signal za sinkronizaciju od GW-a
- klasa C: kontinuirano ima otvoren prozor za primanje, primanje se zaustavlja samo kad se šalju podaci

#### Objasnite 2 načina aktivacije uređaja u LoRai.

OTA - over the air activation, temelji se na globalnom jedinstvenom identifikatoru APB (Activation By Personalization) - Dijeljeni kljucevi se pohranjuju na krajnji uređaj pri proizvodnji, vrijede samo za specifičnu mrežu

#### Čemu služi LTE-M?

služi za M2M komunikaciju

#### Koja je razlika između: LTE Cat-0, LTE Cat-1 i LTE Cat-M1?

cat 0: brzine prijenosa do 1 Mbps, half-duplex, power saving mode

cat 1: brzine do 10 Mbps (DL) i 5 Mbps(UL), moze se audio i video prenosit, manja potrošnja energije i moguce na 2G i 3G prebacit

cat M1: širina pojasa smanjena sa 20MHz na 1,4MHz, jednostavniji uredjaji i manja potrošnja, smanjena izlazna snaga za 50%, brzine 375 Kbps ili Mbps, dodatni mehanizmi omogućuju kratko spavanje

#### Što je NB-loT i koja su mu svojstva?

NarrowBand IoT, LPWA tehnologija za povezivanje iot uređaja koji ne zahtijevaju velike brzine prijenosa.

želi se postići trajanje baterije od 10 godina (5Wh baterija), dodatna pokrivenost prostora i mala cijena modula

širina kanala samo 180kHz nema prijenosa zvuka ili videa nema pokretnosti medju celijama max gubitak signala 164dB, slicno ko SigFox i LoRaWAN max brzina prijenosa je oko 26Kbps DL i 62Kbps UL

#### Kako se može smjestiti NB-loT kanal?

- između dva LTE kanala

- na mjestu GSM kanala
- unutar LTE kanala

#### O čemu ovisi odabir neke tehnologije za neko loT rješenje?

ovisi sto nam je bitnije imati. niti jedna tehnologija nije savršena tako da moramo vidjeti koje karakteristike su nam potrebne i prema tome odabrati tehnologiju koja nam najbolje odgovara

## 6.preza

#### Navedite obilježja različitih kategorija uređaja ograničenih resursa.

Klasa 0: izrazito ograničeni resursi, ne implementiraju IP stack i sigurnosne mehanizme

Klasa 1: ne implementiraju cijeli IP stack, podržavaju CoAP

Klasa 2: implementira cijeli IP stack

#### Koja su obilježja mreže ograničenih resursa?

- mreza čvorova s ograničenim izvorom energije
- potencijalno dug period neaktivnosti čvorova, mali generiran promet
- ograničena propusnost i širina pojasa: od nekoliko do nekoliko stotina kbps
- tezak radijski kanal
  - ISM
  - sum, interferencija
  - nestabilan sloj linka
  - ne preporučuje se brza retransmisija zbog ograničene propusnosti

#### Zašto je protokol IP pogodan za umrežavanje uređaja ograničenih resursa?

- zato jer je IP jedinstven protokol koji je neovisan o nizim i visim slojevima IP stack-a
- otvoren je, skalabilan i stabilan
- doduse potrebne su optimizacije protokola zbog ogranicenih resursa

# Objasnite zašto je potrebna prilagodba protokola IPv6 za uređaje ograničenih resursa koji koriste IEEE 802.15.4. Objasnite mehanizme prilagodbe koje uvodi protokol 6LoWPAN

- potrebna je zato jer je MTU IPv6 1280 okteta, a MTU od IEEE 802.15.4 je 127 okteta.
- mehanizmi:
  - kompresija zaglavlja
  - fragmentacija paketa
  - Mesh-adresiranje

Objasnite što je DODAG i koje vrste čvorova koristi protokol RPL

- to je usmjereni graf bez usmjerenih petlji koji ima samo jedan korijenski cvor.
- svaki cvor održava maks 3 roditelja koji osiguravaju put do korijena
- RPL koristi:
  - DODAG root: korijenski čvor, inicijalizira topologiju, održava stanje, to je zapravo rubni usmjeritelj
  - RPL Router Node: uređaj koji može usmjeravati i generirati pakete, nalazi se između leaf i root čvorova, sadrži routing za svoje cvorove-djecu
  - RPL Leaf Node: usmjerava samo svojej pakete prema roditelju/ima

#### Analizirajte prednosti i nedostatke non-storing modela rada protokola RPL

prednosti - manje generiranog prometa, manje memorije potrebno u čvorovima, bolja skalabilnost zbog manjeg overheada, fleksibilniji routing nedostaci - ako root poslužitelj ispadne gubi se skroz svaka informacija o usmjeravanju jer samo on sadrži tu informaciju, veci overhead paketa