

Instrukcja pakowania

Data:	12.03.2015
Dokument:	rev_05
Wystawił	M.Kobierski

Numer części

Artykuł

C9006050300

Schweiss BG Traverse Safefix

Klient
Unicka S.r.l.
35010 S. Giorgio delle Pertiche

VPA klienta

5 z: 12.03.2015

Nr. opakowania	Nazwa opakowania	llość	Wymiary DxSxW	
VPA1	Rama drewniana (duża)	1	1200 x 800 x 400	
Paleta EURO	Paleta EURO	1	1200 x 800 x 150	
Karton	Przekładka kartonowa	10	1190 x 790	
Alternatywne	llość			

Sposób pakowania	llość warstw	llość na warstwie	Spiętrzenie	Łączna ilość
Użyć czystego pojemnika				
Częśći nie mogą wystawać poza brzeg pojemnika				
Na dnie i ścianah skrzynki umieścić przekładki kartonowe				
Części w skrzyni ułożyć warstwami w systemie 20 + 3 + 20	7	43		301
3 centralne travers-y umieścić w plastikowych workach				
Travers-y 20 + 20 muszą być umieszcone w plastikowych workach alternatywnie każdy lub co drugi (zdjęcie 2)				
Każdą warstwę oddzielić przekładką				
Pojemnik oznaczyć etykietą VDA 4902		iloéé zdie		

Netto	Brutto	Tara	Waga 1 szt	ilość zdjęć	
203,175	210,175	7	0,675	3	(druga strona)

Uwagi

Wystawił	Zatwierdził
M.Kobierski	A.Blicharz
12.03.2015	12.03.2015



Instrukcja pakowania

Istrona ze zdjęciem

Data:	12.03.2015
Dokument:	rev_05
Wystawił:	M.Kobierski

Numer cześci

Artykuł

C9006050300

Schweiss BG Traverse Safefix

Klient

Unicka S.r.l.

35010 S. Giorgio delle Pertiche

VPA klienta

5

Nr.

z:

12.03.2015

1.



2.



3.



A1 + Euroflach

4.



Uwagi

Wystawił M.Kobierski 12.03.2015

Zatwierdził A.Blicharz 12.03.2015



Instruction of packing

Date	12.03.2015
Document:	rev_05
lecued	M kobiorski

Part number Description

C9006050300 Schweiss BG Traverse Safefix

Customer
Unicka S.r.l.

35010 S. Giorgio delle Pertiche

5 **with**: 12.03.2015

Packing type	Description	Qty.	Dimensions mr LxWxH
VPA1	Wooden rame	1	1200 x 800 x 400
Paleta EURO	EURO palette	1	1200 x 800 x 150
Spacer	Cardboard spacer	10	1190 x 790
Alternativ			Quantity

Way of packing	Layers	Qty.	Stapelfaktor	Quantity
		Layer		
Use clean container				
Parts can not extend beyond the edge of the container				
Place the spacer at the bottom of the container				
On the bottom and walls of cardboard boxes put spacers				
Place the parts inside the box in system 20 + 3 + 20	7	43		301
The 3 central traverses put in plastic bags				
The side 20 + 20 traverses must be put in plastic bags alternatively (one each two)				
Each layer separated carboard spacer				
The box mark label VDA				

Netto	Brutto	Tara	Weight 1 pcs	Added photos	S
203,175	210,175	7	0,675	3	(Second page)

Issued by:	Approved by:
M.Kobierski	A.Blicharz
12.03.2015	12.03.2015



Instruction of packing I Pictures

Date	12.03.2015
Dokument:	rev_05
Issued	M.Kobierski

Part number

Description

C9006050300

Schweiss BG Traverse Safefix

Customer

VPA nr

5

Unicka S.r.l. 35010 S. Giorgio delle Pertiche Nr.

with:

12.03.2015

1.



2.



3.



4.

A1 + Euroflach



Comments

Issued by: M.Kobierski 12.03.2015

Approved by:

A.Blicharz 12.03.2015