DNS配置

dns配置位于 /etc/config/dhcp 并控制设备上的<u>DNS (Domain Name System)</u>和DHCP服务器选项 (DHCP和DNS (Domain Name System)服务都使用*dnsmasq*实现)。

在默认配置中,此文件包含一个公共部分,用于指定DNS (Domain Name System)和守护程序相关选项以及一个或多个*DHCP*池,以在网络接口上定义DHCP服务。

第

dhcp 配置文件的可能部分类型定义如下。并非所有类型都可能出现在文件中,并且大多数类型只能用于特殊配置。在常用的是常用选项,则*DHCP*地址池和静态租赁。

常用选项

配置部分类型 dnsmasq 确定与所有接口上的dnsmasq和DHCP选项的整体操作相关的值和选项。下表列出了所有可用的选项,它们的默认值以及相应的*dnsmasq*命令行选项。有关详细信息,请参阅dnsmasq手册页 (http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html)。

这些是常用选项的默认设置:

config'dnsmasq'

期权域名1

选项boguspriv 1

选项filterwin2k 0

选项localise_queries 1

选项rebind protection 1

选项rebind_localhost 0

选项本地'/ lan /'

选项域'lan'

选项expandhosts 1

选项nonegcache 0

选项权威1

选项readethers 1

option leasefile'/tmp/dhcp.leases'

选项resolvfile'/tmp/resolv.conf.auto'

- 选项 local 和 domain 支持的*dnsmasq*服务于项目 /etc/hosts ,好像他们是进入以及DHCP 客户端的名兰 DNS (Domain Name System)域名。
- 选项 domainneeded , boguspriv , localise_queries ,并 expandhosts 确保这些本地主机 名(和反向查找)永远不会转发到上游请求DNS (Domain Name System)服务器。
- 选项 authoritative 使路由器成为该网络上唯一的DHCP服务器; 客户以这种方式获得更多的 IP租约。

- 选项 leasefile 将租约存储在文件中,以便如果重新启动*dnsmasq*,则可以重新拾取租约。
- 选项 resolvfile 告诉*dnsmasq*使用此文件查找上游名称服务器; 它由WAN DHCP客户端或PPP客户端创建。
- 选项"enable_tftp"和"tftp_root"打开TFTP服务器,并从tftp_root提供文件。您可能需要在客户端上设置服务器的IP。在客户端,通过设置"serverip"来更改它(例如"setenv serverip 192.168.1.10")。

所有选项

名称	类型	默认	选项	描述
add_local_domain	布尔	1	X2·X	将resolv.conf中的本地域添加为搜索 指令。
add_local_hostname	布尔	1		仅在DHCP服务的LAN (Local Area Network)上为此路由器添加A,AAA 和PTR记录。 ①增强功能可用于Trunk上的选项 add_local_fqdn
add_local_fqdn	整数	1		仅在DHCP服务的LAN (Local Area Network)上为此路由器添加A,AAA和PTR记录。0 - 禁用。1 - 主地址上的主机名。2 - 所有地址上的主机名。3 - 所有地址上的FDQN。4 - iface.host.domain 所有地址。 ① add_local_fqdn 在中继,但不是17.01.0
add_wan_fqdn	整数	0		标签WAN接口, add_local_fqdn 而不是您的ISP分配的默认值,这可能是模糊的。WAN从 config dhcp 具有 option ignore 1 集合的部分推断出来,因此不需要在中继线上命名为WAN 1 add_wan_fqdn,而不是17.01.0
addnhosts	文件路径列表	(没有)	-Н	读取的其他主机文件用于提供DNS (Domain Name System)响应
authoritative	布尔	1	-K	强制 <i>dnsmasq</i> 进入权威模式。这样可以加快DHCP的租用速度。用于网络上唯一的服务器
bogusnxdomain	IP 地 址	(没有)	-В	转换为NXDOMAIN响应的IP地址(以抵消从不返回NXDOMAIN的"有用的"上游DNS (Domain Name

	列表			System)服务器)。
boguspriv	布尔	0	-b	拒绝反向查找到私有IP范围,其中不存在相应的条目 /etc/hosts
cachelocal	布尔	1		设置时 0 ,使用 dns 本地的每个网络接口的地址 /etc/resolv.conf 。通常只使用环回地址,所有查询都通过dnsmasq。
cachesize	整数	150	- C	尺寸的dnsmasq查询缓存。
dbus	布尔	0	-1	启用dnsmasq的DBus消息传 递。 <i>OpenWRT</i> 上 ①的 <i>dnsmasq</i> 的标准版本不包括 DBus支持。
dhcp_boot	串	(没有)	dh cp启 动	指定BOOTP选项,在大多数情况下只是文件名。你也可以使用"file name, tftp server name, tftp ip address"
dhcphostsfile	文件路径	(没有)	dh cp-h osts 文件	使用每个主机 DHCP 选项指定一个外 部文件
dhcpleasemax	整数	150	-X	DHCP租约的最大数量
dnsforwardmax	整数	150	-0 (零)	最大并发连接数
domain	域 名	(没有)	- S	DNS (Domain Name System)域发送 给DHCP客户端
domainneeded	布尔	1	-D	告诉dnsmasq不要向上游名称服务器转发没有点或域部件的纯名称查询。如果从/etc/hosts或DHCP不知道该名称,则返回"未找到"答案
dnssec	布尔	0	dn ssec	验证DNS (Domain Name System)回复并缓存DNSSEC数据。 ①需要dnsmasq-full包。
dnsseccheckunsigned	布尔	0		检查未签名回复的区域以确保在这些区域中允许未签名的回复。这样可以防止攻击者伪造签名的DNS (Domain Name System)区域的未签名回复,但是较慢,并且要求dnsmasq上游的

			dn ssec 检 查, 无符 号	名称服务器具有DNSSEC能力。 ①需要dnsmasq-full包。 ①注意:如果在没有硬件时钟的设备 上使用此选项,由于系统时间不正 确,dns解析可能会在设备重启后中 断。
ednspacket_max	整数	1280	- P	指定DNS (Domain Name System)转发器支持的最大的EDNS.0 UDP数据包
enable_tftp	布尔	0	en able -TFT P	启用内置TFTP服务器
expandhosts	布尔	1	-E	将本地域部分添加到找到的名称 /etc/hosts
filterwin2k	布尔	0	-f	不要转发公共名称服务器无法应答的 请求
fqdn	布尔	0	dh cp-F QDN	不解决不合格的本地主机名。需要 domain 设置
interface	接口名称列表	(所有接口)	-i	要监听的接口列表。如果未指定, <i>dnsmasq</i> 将侦听除列出的所有接口之外的所有接口 notinterface。请注意, <i>dnsmasq</i> 默认监听环回。
leasefile	文件路径	(没有)	-1 (ELL)	在此文件中存储DHCP租约
local	串	(没有)	-S	查找此域的DNS (Domain Name System)条目 /etc/hosts。这与 server 条目遵循相同的语法,请参见手册页。
localise_queries	布尔	0	-у	如果多个地址分配给主机名,请选择IP地址以匹配传入接口 /etc/hosts。①请注意此选项的拼写。
localservice	布尔	1		接受DNS (Domain Name System) 只能从主机地址为本地子网中的查询,

			lo cal 服务	即对于该服务器上存在的接口的子网。
logqueries	布尔	0	-q	记录DNS (Domain Name System)查询的结果,转储缓存在SIGUSR1上
nodaemon	布尔	0	-d	不要守护进程 dnsmasq
nohosts	布尔	0	-h	不要从中读取DNS (Domain Name System)名称 /etc/hosts
nonegcache	布尔	0	-N	禁用缓存消息"否"这样的域"响应
noresolv	布尔	0	-R	不要从上游服务器读取 /etc/resolv.conf
notinterface	接口名称列表	(没有)	-I (眼)	接口 dnsmasq 不应该监听。
nonwildcard	布尔	0	- Z	仅绑定配置的接口地址,而不是通配 符地址。
port	端口号	53	-p	DNS (Domain Name System)查询的 侦听端口,如果设置为禁用DNS (Domain Name System)服务器功能 0
queryport	整数	(没有)	-Q	使用固定端口进行出站DNS (Domain Name System)查询
readethers	布尔	0	-Z	读取静态租约条目 /etc/ethers, 重新读取SIGHUP
rebind_protection	布尔	1	st op-D NS- 重新 绑定	通过丢弃上游RFC1918响应启 用DNS (Domain Name System)重新 绑定攻击防护
rebind_localhost	布尔	0		允许基于DNS (Domain Name System)的黑名单服务所需的上游 127.0.0.0/8响应仅在启用重新绑定保护时生效

			re bind -本 地主 机-O K	
rebind_domain	域名列表	(没有)	re bind 域-0 K	允许RFC1918响应的域列表仅在启 用重新绑定保护时生效
resolvfile	文件路径	/etc/resolv.conf	-r	指定一个替代的resolv文件
server	字符串列表	(没有)	-S	将请求转发到的DNS (Domain Name System)服务器列表。有关语法详细信息,请参阅 <i>dnsmasq</i> 手册页。
strictorder	布尔	0	-0	服从DNS (Domain Name System)服 务器的顺序 /etc/resolv.conf
tftp_root	目录路径	(没有)	tf tp根	指定TFTP根目录

使用简单的dnsmasq.conf

可以将传统 /etc/dnsmasq.conf 配置文件与其中的选项进行混合 /etc/config/dhcp。

dnsmasq.conf 默认情况下 该文件不存在,但如果存在,将在启动时由*dnsmasq*进行处理。请注意,在选择 /etc/config/dhcp 采取precendence了 dnsmasq.conf ,因为它们被翻译为命令行参数。

您可以 dnsmasq 对每个动作执行脚本:

DHCP-脚本= / sbin目录/ action.sh

DNS端口

DNS (Domain Name System)需要在防火墙上打开TCP和UDP端口53。请参

阅http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/guest-wlan (http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/guest-wlan) 和http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html

(http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html)(即"-dhcp-alternate-port") 了解更多信息。

例子

自定义域

定义自定义域名和相应的PTR记录 - 将IP地址分配给 192.168.1.140 域名 typhoon 并构建适当的反向记录 140.1.168.192.in-addr.arpa。它的工作原理就像一个条目, /etc/hosts 但更灵活和集成。

- ① 请注意,此功能目前仅适用于IPv4地址,并且该功能在8.09.2之前的版本中不存在。
- ●请注意,目前无法正确生成反向记录。(阻隔断路器14.07-RC2)

配置'域'

选项'name''typhoon' 选项'ip''192.168.1.140'

另一个例子: 重定向www.facebook.com (http://www.facebook.com)

配置'域'

选项'name''www.facebook.com' 选项'ip''1.2.3.4' #www.bookbook.com的请求将以1.2.3.4结束

SIP的SRV RR

要定义SIP over UDP的SRV记录,主机pbx.mydomain.com上的默认端口为5060,类为0,权值为10,可以使用:

config'srvhost'

选项srv'_sip._udp.mydomain.com' 选项目标'pbx.mydomain.com' 选项端口5060 选项类0 选项权重10

CNAME RR

规范名称记录指定域名是另一个域("规范"域)的别名。要指定Web服务器也兼作<u>FTP (File</u> Transfer Protocol)服务器,可以使用:

config'cname' 选项cname'ftp.example.com' 期权目标'www.example.com'

请注意,有必要使用完全限定的域名。

MX RR

如果您在防火墙后面为您的域运行邮件服务器(因此,对于您自己的域,您可能需要分割),那么您可能需要说服该邮箱对您的域实际是权威的。

如果sendmail告诉您"发件人地址的域名xxx@yyy.zzz不存在",那是因为没有找到一个MX记录,确认它是该域的MX中继。

添加:

config'mxhost' 选项域'yyy.zzz' 选项继电器'my.host.com' 选项pref 10

将减轻分裂造成的问题。

TFTP引导

直接BOOTP请求到TFTP服务器的IP地址 192.168.1.2, 并 /tftpboot/pxelinux.0 用作引导文件名。

config'boot' 选项'filename''pxelinux.0' 选项'servername''data'

选项'serveraddress''192.168.1.2'

多个DHCP / DNS服务器/转发器实例

如果您需要具有不同配置的 (Domain Name System)多个DNS (Domain Name System)转发器或具有不同租用文件集的DHCP服务器,请查看此Pull请求 (https://github.com/lede-project/source/pull/408)。

②Fix Me! 当PR合并时,添加说明。

网络界面 (luci) 尚未更新此PR。

启用DNS而不启用DHCP

dnsmasq可用于向客户端提供DNS (Domain Name System)服务器,但不能使用DHCP(例如,如果DHCP已由单独的服务器提供)。

首先,内部接口必须打开dnsmasq:

- 网络>接口
 - 单击所需的内部界面进行选择

- DHCP服务器
 - 单击"设置DHCP服务器"按钮在此界面上启用dnsmasq 这将启用DHCP和DNS (Domain Name System)

现在启用了dnsmasq,需要关闭dnsmasq的DHCP部分。

- 网络>接口
 - 单击所需的内部界面进行选择
 - DHCP服务器
 - 忽略接口: 启用此选项
 - 保存并申请

此更改将仅关闭DHCP,但在指定的界面上可以使DNS (Domain Name System)服务可用。

几个DNS服务器

config dnsmasq 选项domainneeded'1' 选项localise queries'1' 选项本地'/ lan /' 选项域'lan' 选项expandhosts'1' 选项权威'1' 选项readethers'1' option leasefile'/tmp/dhcp.leases' 选项resolvfile'/tmp/resolv.conf.auto' 列表服务器'/subdomain.example.com/192.0.2.1' #be注意一些选项应该不存在(或设置为False) #允许转发到"如此定义"的专用网络 #http: //en.wikipedia.org/wiki/Private_network #可能'bogusprivat' 列表服务器'/example.com/208.67.222.222'

Windows Active Directory域/ DNS依赖目录的认证服务的条件DNS转发

1.使用本地软件包管理器安装dnsmasq

选项rebind_protection'0'

- 2.编辑/etc/dnsmasq.conf
- #告诉dnsmasq将remote.local域中的任何东西转发到dns(示例)服务器10.25.11.2: server
- = / remote.local / 10.25.11.2
- #只听来自本地机器的请求:

listen-address = 127.0.0.1

#不要缓存任何东西#一个体面的dns服务器已经为您的本地网络缓存:

cache-size = 0

- 3.编辑/etc/resolv.conf
- #本地局域网 (Local Area Network)域名:

域名ion.lan

#local dnsmasq server:

nameserver 127.0.0.1

#您的主要dns服务器(dnsmasq将所有请求转发到此示例服务器):

nameserver 10.20.1.1

- 4.启动dnsmasq
- 5.使用FQDN测试本地服务器和远程服务器

所有dns请求将被转发到10.20.1.1,除了任何匹配的* .remote.local。server.remote.local将转发到10.25.11.2

信用: http (http://pyther.net/2010/12/dns-conditional-forwarding-dnsmasq/): //pyther.net/2010/12/dns-conditional-forwarding-dnsmasq/ (http://pyther.net/2010/12/dns-conditional-forwarding-dnsmasq/)

```
cat / etc / config / dhcp
config dnsmasq
       选项localise_queries'1'
       选项rebind protection'0'
       选项权威'1'
       option leasefile'/tmp/dhcp.leases'
       option localservice'1'
       选项dnssec'0'
       选项cachesize'0'
       选项域'example.local'
       选项readethers'1'
       选项logqueries'1'
       选项fliterwin2k'0'
       #在这里定义您的域和域控制器IP地址。
       选项本地'/example.local/192.168.1.X'n
       列表服务器'/0.openwrt.pool.ntp.org/8.8.8.8'
       列表服务器'/1.openwrt.pool.ntp.org/8.8.8.8'
       列表服务器'/2.openwrt.pool.ntp.org/8.8.8.8'
       列表服务器'/3.openwrt.pool.ntp.org/8.8.8.8'
       选项resolvfile'/etc/resolv.conf'
       选项boguspriv'1'
config dhcp'lan'
       选项界面'lan'
       选项开始'100'
       期权限额'150'
       选项leasetime'12h'
```

几乎完成了,现在完成/etc/resolv.conf的定义传统上,/etc/resolv.conf通过符号链接填充,基于通过脚本插入到/tmp/resolv.conf中的接口设置。我们要禁用这个符号链接,因为没有这样做会覆盖我们的静态设置。

您将要删除/etc/resolv.conf这将删除resolv.conf符号链接。然后,我们将在/etc/resolv.conf文件中添加辅助DNS (Domain Name System)和外部解析地址的IP地址,最终建立条件转发,应该通过GUI (Graphical User Interface)轻松配置。

rm /etc/resolv.conf
echo"domain example.local">> / etc / resolv.conf
echo"nameserver 127.0.0.1">> / etc / resolv.conf
echo"nameserver 208.67.220.220">> / etc / resolv.conf

cat /etc/resolv.conf #定义您所需的域名&公共DNS。

域名example.local 名称服务器127.0.0.1 名称服务器208.67.220.220

曲最后修改: 2017/02/12 01:05 由ericluehrsen

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)