## 交换机配置 (VLAN)

该 switch 部分 /etc/config/network 负责将交换机划分为多个*VLAN*,它们在系统中显示为独立接口,尽管它们共享相同的硬件。

某些平台上可能不存在此部分(取决于具体的硬件支持)。另外,一些交换机只支持4位VLAN。

下面的例子显示了一个典型的配置:

```
config'switch''eth0'
       选项'reset''1'
       选项'enable_vlan''1'
config'switch_vlan''eth0_1'
       选项'device''eth0'
       option'vlan''1'
       选项'ports''0 1 3t 5t'
config'switch_vlan''eth0_2'
       选项'device''eth0'
       选项'vlan''2'
       选项'ports''2 4t 5t'
config'switch_vlan''eth0_3'
       选项'device''eth0'
       选项'vlan''3'
       选项'ports''3t 4t'
config'switch_port'
       选项'device''eth0'
       选项'端口''3'
       选项'pvid''3'
```

共同属性在本 switch 节内定义; vlan具体属性位于通过选项 switch\_vlan 链接到该 switch 部分的其他部分中 device; pvid具体属性可以在通过选项 switch\_port 链接到 switch 部分的部分中找到 device。

端口可以被标记或未标记:

- 所述标记的端口(t被附加到的端口号)是强制的VLAN标记,即,当分组是外向,与VLAN ID标签的使用的一个 vlan 值被添加到分组,并且当分组是呼入时,VLAN ID标签必须存在并与配置的 vlan 值匹配。
- 在未标记的出港时,端口被移除VLAN ID标签-这是用于通信与没有关于VLAN的任何线索普通设备。当untagged报文到达端口时,默认端口VLAN ID(被称为 pvid )自动分配给报文。该部分 pvid 可以选择该值 switch\_port。

CPU端口(5 我们示例中的数字)可能被配置为tagged或untagged,甚至可能在端口配置中被省略。CPU端口像其他普通端口一样工作,可以配置为标记或未标记-当交换机将数据包路由到CPU端口时,它会出现在相应的交换机接口上(VLAN ID标签号附加到接口名称,以便在标记端口)作为传入数据包,以允许软件路由(例如,以WiFi为例)。

在我们的例子中,来自端口0的未标记的数据包首先被标记为VLAN ID 1,然后发送到端口1(未标记,删除VLAN ID标签),端口3(标记)和CPU端口(标记),因此数据包出现在 eth0.1 界面上。另一个到达端口2的数据包被标记为VLAN ID 2将被发送到端口4(标记)和CPU端口(标记),该数据包出现在 eth0.2 接口上。每个标记的交换机CPU端口都有一个对应的接口,在我们的示例中,您将看到 eth0.1 并 eth0.2 在系统中(以及 eth0)。当数据包由软件发送到标记的CPU端口时,将自动分配相应的VLAN ID。所以当软件发送数据包时 eth0.2 ,首先自动标记为VLAN ID 2标签,然后发送到端口2(未标记,删除VLAN ID标签)和端口4(标记)。

(!) 一旦端口被标记为标记,它不能在其他地方列出为untagged (!)

该软件VLAN可在创建 interface 部分通过添加一个点(.)及接口名后的各个VLAN ID(在 ifname 选项),像 eth1.2 对VLAN ID 2 eth1。当任何内部软件路由决定将数据包发送到软件VLAN时,将留下相应的接口(eth1 在我们的示例中),其中存在VLAN标签,并将VLAN ID设置为与接口名称对应的数字(2 在我们的示例中 eth1.2 )。如果传入的数据包到达具有软件VLAN(传入数据包 eth1 )的接口,并且设置了一个VLAN ID标签,则会出现在相应的软件VLAN接口(VLAN ID 2标签到达 eth1.2 )-如果存在配置!否则丢弃数据包。未标记的数据包通常被转移到非VLAN接口(eth1 )。

当将非VLAN和VLAN接口组合在一起时,系统会在从非VLAN到VLAN接口发送数据包时加入VLAN ID,并在从VLAN接口发送报文到非VLAN接口时自动删除VLAN ID。

## 设备

最小的设备声明包括以下几行:

配置设备'eth0.106'

选项类型'8021q' 选项名称'eth0.106' 选项ifname'eth0' 选项vid'106'

## VLAN接口

VLAN接口可以手动配置。如果没有,它们是由netifd在飞行中创建的。手动定义VLAN可提供更多选项。支持以下选项:

名称	类型	需要	默认	描述
type	VLAN类型	没有	802.1Q	VLAN类型,可能的值: 8021q或8021ad
name	名称	是	(没有)	设备名称,即eth0.5或vlan5
ifname	父界面	是	(没有)	父/基接口的名称,即eth0
vid	VLAN ID	是	(没有)	VLAN ID
macaddr	苹果电脑	没有	(没有)	新界面的MAC

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)