

# Travaux pratiques : Recherches sur les paramètres du BIOS ou de l'interface UEFI

#### Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez démarrer l'ordinateur, explorer l'utilitaire de configuration du micrologiciel et modifier la séquence de démarrage.

#### Matériel conseillé

- Un ordinateur avec ou sans système d'exploitation
- Manuel de la carte mère

#### Instructions

#### Partie 1 : Accédez au BIOS ou à l'interface UEFI.

#### Étape 1 : Mettez l'ordinateur sous tension.

- a. Raccordez le câble d'alimentation à une prise électrique murale.
- b. Si l'alimentation électrique est équipée d'un interrupteur, placez-le en position « Marche », « On » ou « 1 ».
- c. Mettez l'ordinateur sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant.

Remarque : si l'ordinateur émet plusieurs signaux sonores ou s'il ne s'allume pas, informez-en votre instructeur.

## Étape 2 : Accédez au programme de configuration du micrologiciel.

Pendant le test POST (Power-On Self Test), appuyez sur la ou les touches de configuration du micrologiciel. L'écran de l'utilitaire de configuration du micrologiciel apparaît.

#### Questions:

Quelle est la touche ou la combinaison de touches utilisée pour entrer dans l'utilitaire de configuration du micrologiciel ?

Saisissez vos réponses ici DEL

Qui est le fabricant du BIOS ou de l'interface UEFI de votre ordinateur?

Saisissez vos réponses ici AMI

Quelle est la version du BIOS ou de l'interface UEFI?

Saisissez vos réponses ici 4402

## Partie 2 : Examinez les paramètres.

## Étape 1 : Énumérez les options du menu principal.

#### Question:

Citez les options du menu principal et décrivez ce qui est contrôlé par chaque menu.

Saisissez vos réponses ici Overclocking, Advanced, Monitor, Boot Order, Exit/Save,

#### Étape 2 : Recherchez les paramètres de sécurité.

Parcourez chaque écran à la recherche des paramètres de sécurité.

Question:

Quels sont les paramètres et les fonctionnalités de sécurité disponibles ?

Saisissez vos réponses ici Secure Boot, Boot Password, Admin password

## Étape 3 : Recherchez les paramètres du processeur.

Parcourez chaque écran à la recherche des paramètres du processeur.

Questions:

Quelle est la vitesse du processeur ?

Saisissez vos réponses ici 4800Mhz

Quelles autres informations sont indiquées pour le processeur ?

Saisissez vos réponses ici Caches, Cores, ID, largeur de bit

## Étape 4 : Recherchez les paramètres de la mémoire vive (RAM).

Parcourez chaque écran à la recherche des paramètres de la mémoire vive (RAM).

Questions:

Quelle est la vitesse de la RAM?

Saisissez vos réponses ici 3200Mhz

Quelles autres informations sont indiquées pour la RAM?

Saisissez vos réponses ici Timings, Freq, profil EXPO, Volts

## Étape 5 : Recherchez les paramètres du disque dur.

Parcourez chaque écran à la recherche des paramètres du disque dur.

Questions:

Quelles informations sont indiquées pour le disque dur ?

Saisissez vos réponses ici Port, Mode AHCI/RAID, Capacity, serie

## Étape 6 : Recherchez la séquence de démarrage.

Parcourez chaque écran à la recherche de la séquence de démarrage.

Questions:

Quel est le premier périphérique figurant dans la séquence de démarrage ?

Saisissez vos réponses ici Windows boot Manager (Disque)

Combien de périphériques supplémentaires peuvent être affectés dans la séquence de démarrage?

Saisissez vos réponses ici 10

## Étape 7 : Définissez les paramètres de la séquence de démarrage des périphériques.

- a. Veillez à ce que le premier périphérique de la séquence de démarrage soit le lecteur optique.
- b. Veillez à ce que le second périphérique de la séquence de démarrage soit le disque dur.

#### Questions:

Pourquoi choisir le lecteur optique comme premier périphérique de démarrage ?

Saisissez vos réponses ici Pour booter sur un support amovible en vue d'installer un OS ou LiveCD

Que se passe-t-il lorsque l'ordinateur démarre et que le lecteur optique ne contient pas de média de démarrage ?

Saisissez vos réponses ici La séquence de démarrage passe au média suivant, le disque dur

## Étape 8 : Recherchez l'écran de configuration de la gestion de l'alimentation ou l'écran ACPI.

Parcourez chaque écran à la recherche de l'écran de configuration de la gestion de l'alimentation ou de l'écran ACPI.

#### Question:

Quels paramètres de gestion de l'alimentation sont disponibles ?

Saisissez vos réponses ici Supports des C-State, controle des VRM...

## Étape 9 : Recherchez les paramètres PnP.

Parcourez chaque écran à la recherche des paramètres Plug-and-Play (PnP).

#### Question:

Quels paramètres Plug-and-Play sont disponibles?

Saisissez vos réponses ici USB, Keyboard/mouse, Controleur ethernet, carte son

## Étape 10 : Recherchez les paramètres de l'écran d'accueil.

Parcourez chaque écran à la recherche des paramètres de l'écran d'accueil.

#### Question:

Quels paramètres sont disponibles?

Saisissez vos réponses ici Mode simple, mode avancé, Boot logo on startup

## Étape 11 : Enregistrez et quittez l'utilitaire de configuration.

Enregistrez les nouveaux paramètres du BIOS/UEFI et quittez l'utilitaire de configuration. L'ordinateur doit redémarrer automatiquement.

**Remarque** : un message d'erreur indiquant que le système d'exploitation est introuvable (ou une erreur similaire) s'affiche à l'écran au démarrage de l'ordinateur. Un système d'exploitation doit à présent être installé afin d'éviter cette erreur. Il vaut mieux éteindre l'ordinateur à ce moment-là.

Ces travaux pratiques sont terminés. Demandez à votre instructeur de vérifier votre travail.