Packet Tracer – Défi de routage inter-VLAN

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.17.25.2	255.255.255.252	N/A
	G0/1,10	172.17.10.1	255.255.255.0	
	G0/1,20	172.17.20.1	255.255.255.0	
	G0/1,30	172.17.30.1	255.255.255.0	
	G0/1,88	172.17.88.1	255.255.255.0	
	G0/1,99	172.17.99.1	255.255.255.0	
S1	VLAN 99	172.17.99.10	255.255.255.0	172.17.99.1
PC1	Carte réseau	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	Carte réseau	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	Carte réseau	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
Serveur	Carte réseau	172.17.50.254	255.255.255.0	172.17.50.1

Table d'attribution des VLAN et des ports

VLAN	Nom	Interface
10	Faculty/Staff	F0/11-17
20	Élèves	F0/18-24
30	Visiteur (par défaut)	F0/6-10
88	Natif	G0/1
99	Gestion	VLAN 99

Scénario

Dans cet exercice, vous allez démontrer et renforcer votre capacité à implémenter un routage inter-VLAN, y compris la configuration d'adresses IP, de VLAN, du trunking et de sous-interfaces.

Instructions

Configurez les appareils pour qu'ils répondent aux exigences suivantes.

- Attribuez l'adressage IP à R1 et S1 en fonction de la table d'adressage.
- Configurez la passerelle par défaut sur S1.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

- Créez, nommez et attribuez des VLANs sur S1 en se basant sur le tableau d'attribution des VLAN et des ports. Les ports doivent être en mode d'accès. Vos noms de VLAN doivent correspondre exactement aux noms de la table.
- Configurez G0/1 de S1 en tant que trunk statique et attribuez le VLAN natif.
- **Tous** les ports qui ne sont pas attribués à un VLAN doivent être désactivés.
- Configurez le routage inter-VLAN sur R1 en fonction de la table d'adressage.
- Vérifiez la connectivité. R1, S1, et tous les PC devraient être capables de se pinger entre eux et avec le serveur.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco