


TRANSISTORES BIPOLARES (BJT)






Prof. Ing. Sandro N. Amiel

¿QUÉ SON? ¿CÓMO SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN? ¿CÓMO FUNCIONAN?



TERMINALES

















BASICAMENTE


En el BJT una corriente principal que circula entre COLECTOR y EMISOR es controlada por otra corriente, muy pequeña comparada con la anterior, que circula entre BASE y EMISOR




Prof. Ing. Sandro N. Amiel



ENTONCES



Si probamos un transistor con un TESTER en la función tomando de a 2 terminales y haciendo todas las medidas PARECERIA... 636



Prof. Ing. Sandro N. Amiel

ASÍ...

CUANDO PROBAMOS
TRANSISTORES, LOS
PENSAMOS ASÍ, ES DECIR
COMO UN DIODO ENTRE
BASE Y EMISOR
Y OTRO ENTRE BASE Y
COLECTOR

ASÍ CON UN
TESTER PUEDO
SABER, EN
PRINCIPIO, SI EL
TRANSISTOR
NO ESTÁ
DAÑADO

PERO.

ESTO **NO** SIGNIFICA QUE CON 2 DIODOS PUEDO ARMAR UN TRANSISTOR


PORQUE HAY DIFERENCIAS ESTRUCTURALES...

SEMICONDUCTORES


Tanto los diodos como los transistores están formados por materiales semiconductores (normalmente silicio combinado con otros elementos), en diferentes estructuras. Hay 2 tipos básicos: semiconductores tipo N y tipo P.

Un semiconductor tipo N tiene mayoritariamente portadores de carga negativa (electrones), mientras el el tipo P tiene portadores mayoritarios de carga positiva (huecos o lagunas).

Cuando se unen químicamente un semiconductor N con uno P (unión PN), los electrones del lado N cercanos a la unión cruzan al lado P para llenar los huecos. En la zona próxima a la unión entonces no hay electrones del lado N (se fueron al lado P) ni huecos del lado P (se llenaron con los electrones del lado N). Entonces en esta región no hay portadores móviles. Se llama zona de vaciamiento o agotamiento.



EN UN DIODO




Cuando se polariza en inversa, la zona de vaciamiento se ensancha, impidiendo que circule corriente.

Cuando se polariza en directa, la zona de vaciamiento se achica permitiendo que circule la corriente.

POR ESO EL DIODO EN DIRECTA CONDUCE Y EN INVERSA NO

EN UN TRANSISTOR



La región de BASE es **muy delgada** comparada con las de COLECTOR y EMISOR. Esto permite que al circular corriente de base se reduzcan las zonas de vaciamiento entre regiones y pueda circular corriente de colector, lo que se conoce como "efecto transistor" (la corriente de base modifica la resistencia que hay entre colector y emisor).

SI CONECTAMOS 2 DIODOS **NO**OBTENEMOS ESTAS ESTRUCTURAS

SI ENTENDIMOS CÓMO FUNCIONAN

PODEMOS PASAR A VER CÓMO Y EN QUÉ SE LOS UTILIZA

EN LA PRÓXIMA PARTE...