```
; Dal Degan Santiago - 45421137
3
    ; Ejercicio 1 - Termotanque
    ; En este programa controla un termotanque utilizando el PIC16F628A
5
    ;-----:
6
    ; se configura el pic
8
    #include <p16f628a.inc>
      LIST
             P=16f628a
10
11
      org 0
1.3
    ; declaracion de variables
14
15 tmax
          equ d'45'
16 maxagua equ d'110'
   minagua equ d'50'
17
    tagua equ 0x20
cagua equ 0x21
18
19
20 bomba equ 0
21 bled equ 1
22 tled
          equ 2
23 resis
24 re
    resis equ 3
resled equ 4
25 maxled equ 5
26 canilla equ 6
2.7
   ; 0x20-0x21 utilizado
28
29
    ;-----SALIDAS-----
30
      bsf STATUS, 5
31
       clrf TRISB ; Configuramos los pines B como salida
32
       bcf STATUS, 5
33 ;-----SALIDAS-----
34
35
    ;-----VARIABLES PRUEBA-----
36
       movlw d'30'
37
      movwf tagua
38
      movlw d'100'
39
      movwf cagua
40
       movlw 0x00
41
       movwf PORTB ; Limpiamos las salias
42 ;-----VARIABLES PRUEBA-----
43
44
   ;-----INICIO CICLO-----
45
    INICIO
46
47
        clrwdt ; Limpiamos el watchdog
48
        movlw maxaqua; Movemos el nivel maximo de aqua a w
49
        subwf cagua, 0 ; Restamos 110 - cantidad de agua
50
51
      btfss STATUS, 2 ; Checkeamos si el bit de STATUS en la pos 2 es 0
52
53
54
55
      goto PRENDER BOMBA; si el bit es 0 (es decir no hay suficiente agua), prendemos la bomba
56
57
       ; true
58
       goto CHECK TEMP
59
    ;----INICIO CICLO-----
60
    ;-----PRENDER BOMBA-----
61
62
    PRENDER BOMBA
63
        bsf PORTB, bomba ; Prendemos la bomba
64
        bsf PORTB, bled ; Prendemos el led marcador de la bomba
65
66 PRENDER_BOMBA_LOOP
67
        incf cagua, 1 ; Simulamos el agua subiendo
68
        movlw maxaqua
69
        subwf cagua, 0
70
71
       ; if
```

```
72
        btfss STATUS, 2 ; checkeamos nuevamente el nivel del agua
73
74
75
        goto PRENDER BOMBA LOOP ; Si sique bajo repetimos el loop
76
77
        ; true
78
        bcf PORTB, bomba ; Apagamos la bomba si el agua llego al nivel correcto
79
        bcf PORTB, bled ; Apagamos el led de la bomba
        bsf PORTB, maxled; Prendemos el led de termotanque lleno
        goto CHECK TEMP
81
82 ;-----PRENDER BOMBA-----
83
84
    ;-----CHECK TEMPERATURA-----
85
    CHECK TEMP
86
        movlw tmax
87
        subwf tagua, 0
88
89
90
        btfss STATUS, 2 ; Checkeamos si la temperatura del agua es la maxima
91
92
93
       goto PRENDER RES ; Si no lo es prendemos la resistencia
94
95
        ; true
96
       bsf PORTB, tled ; Prendemos el led de temperatuar alcanzada
97
        goto ABRIR CANILLA ; Si lo es abrimos la canilla
98
    ;-----CHECK TEMPERATURA-----
99
100 ;-----PRENDER RESISTENCIA-----
101 PRENDER RES
        bsf PORTB, resis
102
103
104 PRENDER_RES_LOOP
105
        incf tagua, 1 ; Simulamos el aumento de temperatura del agua
106
        movlw tmax
107
        subwf tagua, 0
108
109
        call DELAY250 ; Hacemos titilar el led
110
        bsf PORTB, resled
111
        call DELAY250
112
        bcf PORTB, resled
113
114
        ; if
115
        btfss STATUS, 2 ; Checkeamos la temperatura del agua
116
117
118
        goto PRENDER RES LOOP; Si no se alcanzo la temperatura repetimos
119
120
       ; true
121
        ; Si la temperatura fue alcanzada apagamos la resistencia y el led
122
        bcf PORTB, resis
123
        bcf PORTB, resled
124
        bsf PORTB, tled; Prendemos el led de temperatuar alcanzada
125
        goto ABRIR CANILLA
126 ;-----PRENDER RESISTENCIA-----
127
128 ;-----ABRIR CANILLA-----
129 ABRIR CANILLA
130
        call DELAY1 ; Delay de 1 segundo antes de abrir la canilla
131
132
        bsf PORTB, canilla ; Abrimos la canilla
133
134 ABRIR CANILLA LOOP
135
        decf caqua, 1
136
        movlw minagua
137
        subwf cagua, 0
138
139
        btfss STATUS, 2 ; Checkeamos si el agua llego a los 50 litros
140
        ;false
141
        goto ABRIR CANILLA LOOP
142
```

```
143
        ;true
144
        call DELAY1
145
       call DELAY1
146
        bcf PORTB, canilla
147
        bcf PORTB, tled
        bcf PORTB, maxled
148
149
       goto INICIO
150 ;-----ABRIR CANILLA-----
151
152 ;-----DELAY 1s-----
153 DELAY1
154
       ; estamos andando a 4Mhz
155
        ; un ciclo de instruccion son 4 ciclos de relojs es decir 4/4 = 1 \text{Mhz}
156
        ; para calcular el tiempo hacemos 1/1Mhz = 1us
157
        ; si queremos lograr un delay de 1s necesitamos
158
       ; 1M ciclos de maquina
       ; sin embargo como toma 3 ciclos de maquina hacer el proceso
159
160
        ; dividimos 1M/3 = 333.333,33...
161
        ; ya que no entra eso en un registro lo separaremos en 3
162
        ; por cada valor del un registro el otro registro contara
163
       ; regresivamente su valor
164
       ; es decir reg1=10 reg=20, por cada 10 ciclos restando reg1
165
       ; se restara uno de reg2
166
        ; para saber los valores necesitamos reg1*reg2*reg3 = 333.333
167
        ; raiz cubica 333.333 = 69.3
168
169
        movlw d'69'
170
        movwf 0x24
171 REG2
172
        movlw d'69'
173
        movwf 0x25
174 REG3
175
        movlw d'70'; ya que da un valor con coma a la 3ra le sumo uno
176
        movwf 0x26 ; no es un delay exacto asi que no deberia importar
177
178 START
179
      decfsz 0x26, 1
180
       goto START
181
       decfsz 0x25, 1
182
        goto REG3
183
        decfsz 0x24, 1
       goto REG2
184
185
       clrwdt
186
       return
187 ;-----DELAY 1s-----
188
189 ;-----DELAY 250ms-----
190 DELAY250
191
        ; La logica es la misma pero para 250ms
192
193
        movlw d'43'
194
        movwf 0x24
195 REG5
196
       movlw d'43'
197
        movwf 0x25
198 REG4
        movlw d'44'
199
200
        movwf 0x26
201
202 START1
203
     decfsz 0x26, 1
204
        goto START
205
        decfsz 0x25, 1
206
       goto REG5
207
       decfsz 0x24, 1
208
       goto REG4
209
       clrwdt
210
       return
211 ;-----DELAY 500ms-----
212
       end
```