

Universidad Nacional de Lanús Departamento de desarrollo productivo y tecnológico

Materia: Arquitectura de computadoras Docente a cargo: Lic. Roberto Garcia

JTP: Lic. Miguel Lanzeni

Comisión: Viernes

Año cursada 2023 - 2º Cuatrimestre

Alumno: Santiago Leon Dal Degan

DNI: 45.421.137

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS LICENCIATURA EN SISTEMAS

UNIVERSIDA UNIVERSI UNIVERSIDA UNIVERSI UNI

Arquitectura de Computadoras

Prof. Tit.: Lic. Roberto García Inst. Ay.: Lic. Miguel Lanzeni

PROGRAMACION EN ASSEMBLER GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

Ejercicio 1

Se trata de, utilizando un microcontrolador PIC 16F628A, controlar la temperatura de un termotanque. La idea se base en la utilización de registros de funciones generales para la temperatura máxima TM, para la temperatura mínima Tm, para la temperatura del agua Ta y los que sean necesarios para lograr un modelo que pueda ser codificado en assembler y correrlo en mplab.Las características del termotanque y lo que se debe controlar son las siguientes:

El termotanque tiene una capacidad de 110litros.

La temperatura mínima de trabajo es de 20°C y la temperatura máxima donde debe dejar de calentar es de 45°C.

Piénsese de la siguiente forma:


El termo esta desenchufado, cuando se da energía debe testearse si tiene agua o si la cantidad es menor de 110lts. Si es menor de 110 lts se acciona la bomba (un led debe indicar que la bomba esta prendida. Cuando llega a la cantidad de agua se verifica la temperatura del agua (un led debe indicar ese estado) y si esta debajo de la temp máxima se enciende la resistencia.(un led encendiendo y apagando en forma intermitente debe indicar que el agua se está calentando).

Llegado a la temperatura máxima se apaga la resistencia (s enciende un led que indique ese estado) se espera 1 o 2 segundos y se abre la canilla. Cuando la cantidad de agua llega a los 50 litros se cierra la cantilla se espera 1 o 2 segundos y se activa la bomba y se conecta la resistencia, el ciclo se repite.

El termotante tiene una resistencia que calienta el agua, un flujo de agua entrante y un flujo de agua saliente y cinco leds que me permiten ver el estado de funcionamiento en todo momento. El alumno debe especificar que indica cada led y que está haciendo el microcontrolador en cada parte del programa.

Esta guía con todo lo conversado en clase es orientativo. La idea es que en todo momento mediante una visión del estado de los leds se tenga conocimiento de lo que está sucediendo en el termotanque.

El esquema del mismo es el siguiente



Ejercicio 2


En base a un circuito compuesto por un PIC16F628A con leds en los terminales RB0, RB1, RB2 y RB3 se desea desarrollar una serie de programas que permitan:

- 1. Encender todos los leds.
- 2. Encender y apagar todos los leds cada un segundo.
- 3. Ídem [2] pero que esten un segundo prendidos y 500 ms apagados
- 4. Encender los leds desde el de RBO hasta el RB3 con una demora de 500ms entre ellos.
- 5. Idem punto [4] pero una vez que se encienden todos, deben comenzar a apagarse desde el RB3 al RB0 con la misma demora y realizar todo el ciclo indefinidamente.

Presentación

Folio con caratula donde se indique nombre y apellido del alumno, DNI, materia, año de cursada


Diagrama de flujo. Impreso del código y hacerlo funcionar en mplab sin errores ni warning.




```
; Dal Degan Santiago - 45421137
3
    ; Ejercicio 1 - Termotanque
    ; En este programa controla un termotanque utilizando el PIC16F628A
5
    ;-----:
6
    ; se configura el pic
8
    #include <p16f628a.inc>
      LIST
             P=16f628a
10
11
      org 0
1.3
    ; declaracion de variables
14
15 tmax
          equ d'45'
16 maxagua equ d'110'
   minagua equ d'50'
17
    tagua equ 0x20
cagua equ 0x21
18
19
20 bomba equ 0
21 bled equ 1
22 tled
          equ 2
23 resis
24 re
    resis equ 3
resled equ 4
25 maxled equ 5
26 canilla equ 6
2.7
   ; 0x20-0x21 utilizado
28
29
    ;-----SALIDAS-----
30
      bsf STATUS, 5
31
       clrf TRISB ; Configuramos los pines B como salida
32
       bcf STATUS, 5
33 ;-----SALIDAS-----
34
35
    ;-----VARIABLES PRUEBA-----
36
       movlw d'30'
37
      movwf tagua
38
      movlw d'100'
39
      movwf cagua
40
       movlw 0x00
41
       movwf PORTB ; Limpiamos las salias
42 ;-----VARIABLES PRUEBA-----
43
44
   ;-----INICIO CICLO-----
45
    INICIO
46
47
        clrwdt ; Limpiamos el watchdog
48
        movlw maxaqua ; Movemos el nivel maximo de aqua a w
49
        subwf cagua, 0 ; Restamos 110 - cantidad de agua
50
51
      btfss STATUS, 2 ; Checkeamos si el bit de STATUS en la pos 2 es 0
52
53
54
55
      goto PRENDER BOMBA; si el bit es 0 (es decir no hay suficiente agua), prendemos la bomba
56
57
       ; true
58
       goto CHECK TEMP
59
    ;----INICIO CICLO-----
60
    ;-----PRENDER BOMBA-----
61
62
    PRENDER BOMBA
63
        bsf PORTB, bomba ; Prendemos la bomba
64
        bsf PORTB, bled ; Prendemos el led marcador de la bomba
65
66 PRENDER_BOMBA_LOOP
67
        incf cagua, 1 ; Simulamos el agua subiendo
68
        movlw maxaqua
69
        subwf cagua, 0
70
71
       ; if
```


```
72
        btfss STATUS, 2 ; checkeamos nuevamente el nivel del agua
73
74
75
        goto PRENDER BOMBA LOOP ; Si sique bajo repetimos el loop
76
77
        ; true
78
        bcf PORTB, bomba ; Apagamos la bomba si el agua llego al nivel correcto
79
        bcf PORTB, bled ; Apagamos el led de la bomba
        bsf PORTB, maxled; Prendemos el led de termotanque lleno
        goto CHECK TEMP
81
82 ;-----PRENDER BOMBA-----
83
84
    ;-----CHECK TEMPERATURA-----
85
    CHECK TEMP
86
        movlw tmax
87
        subwf tagua, 0
88
89
90
        btfss STATUS, 2 ; Checkeamos si la temperatura del agua es la maxima
91
92
93
       goto PRENDER RES ; Si no lo es prendemos la resistencia
94
95
        ; true
96
       bsf PORTB, tled ; Prendemos el led de temperatuar alcanzada
97
        goto ABRIR CANILLA ; Si lo es abrimos la canilla
98
    ;-----CHECK TEMPERATURA-----
99
100 ;-----PRENDER RESISTENCIA-----
101 PRENDER RES
        bsf PORTB, resis
102
103
104 PRENDER_RES_LOOP
105
        incf tagua, 1 ; Simulamos el aumento de temperatura del agua
106
        movlw tmax
107
        subwf tagua, 0
108
109
        call DELAY250 ; Hacemos titilar el led
110
        bsf PORTB, resled
111
        call DELAY250
112
        bcf PORTB, resled
113
114
        ; if
115
        btfss STATUS, 2 ; Checkeamos la temperatura del agua
116
117
118
        goto PRENDER RES LOOP; Si no se alcanzo la temperatura repetimos
119
120
       ; true
121
        ; Si la temperatura fue alcanzada apagamos la resistencia y el led
122
        bcf PORTB, resis
123
        bcf PORTB, resled
124
        bsf PORTB, tled; Prendemos el led de temperatuar alcanzada
125
        goto ABRIR CANILLA
126 ;-----PRENDER RESISTENCIA-----
127
128 ;-----ABRIR CANILLA-----
129 ABRIR CANILLA
130
        call DELAY1 ; Delay de 1 segundo antes de abrir la canilla
131
132
        bsf PORTB, canilla ; Abrimos la canilla
133
134 ABRIR CANILLA LOOP
135
        decf caqua, 1
136
        movlw minagua
137
        subwf cagua, 0
138
139
        btfss STATUS, 2 ; Checkeamos si el agua llego a los 50 litros
140
        ;false
141
        goto ABRIR CANILLA LOOP
142
```


```
143
        ;true
144
        call DELAY1
145
       call DELAY1
146
        bcf PORTB, canilla
147
        bcf PORTB, tled
        bcf PORTB, maxled
148
149
       goto INICIO
150 ;-----ABRIR CANILLA-----
151
152 ;-----DELAY 1s-----
153 DELAY1
154
       ; estamos andando a 4Mhz
155
        ; un ciclo de instruccion son 4 ciclos de relojs es decir 4/4 = 1 \text{Mhz}
156
        ; para calcular el tiempo hacemos 1/1Mhz = 1us
157
        ; si queremos lograr un delay de 1s necesitamos
158
       ; 1M ciclos de maquina
       ; sin embargo como toma 3 ciclos de maquina hacer el proceso
159
160
        ; dividimos 1M/3 = 333.333,33...
161
        ; ya que no entra eso en un registro lo separaremos en 3
162
        ; por cada valor del un registro el otro registro contara
163
       ; regresivamente su valor
164
       ; es decir reg1=10 reg=20, por cada 10 ciclos restando reg1
165
       ; se restara uno de reg2
166
        ; para saber los valores necesitamos reg1*reg2*reg3 = 333.333
167
        ; raiz cubica 333.333 = 69.3
168
169
        movlw d'69'
170
        movwf 0x24
171 REG2
172
        movlw d'69'
173
        movwf 0x25
174 REG3
175
        movlw d'70'; ya que da un valor con coma a la 3ra le sumo uno
176
        movwf 0x26 ; no es un delay exacto asi que no deberia importar
177
178 START
179
      decfsz 0x26, 1
180
       goto START
181
       decfsz 0x25, 1
182
        goto REG3
183
        decfsz 0x24, 1
       goto REG2
184
185
       clrwdt
186
       return
187 ;-----DELAY 1s-----
188
189 ;-----DELAY 250ms-----
190 DELAY250
191
        ; La logica es la misma pero para 250ms
192
193
        movlw d'43'
194
        movwf 0x24
195 REG5
196
       movlw d'43'
197
        movwf 0x25
198 REG4
        movlw d'44'
199
200
        movwf 0x26
201
202 START1
203
     decfsz 0x26, 1
204
        goto START
205
        decfsz 0x25, 1
206
       goto REG5
207
       decfsz 0x24, 1
208
       goto REG4
209
       clrwdt
210
       return
211 ;-----DELAY 500ms-----
212
       end
```






```
; Dal Degan Santiago - 45421137
  ; Ejercicio 2 - Punto 1
3
  ; En este programa se encienden los leds conectados a RBO, RB1, RB2, RB3
5
   ;-----;
6
   ; se configura el pic
8
  #include <p16f628a.inc>
     LIST P=16f628a
10
11
     org 0
12
13
     ; configuramos los puertos
    bsf STATUS, RPO ; cambiamos al segundo banco de memoria
14
15
    movlw b'11110000'
16
     movwf TRISB ; ponemos desde RBO hasta RB3
17
      bcf STATUS, RPO ; volvemos al primer banco
18
19 INICIO
20
     call ENCENDER_TODOS ; encendemos todos los leds
21
      clrwdt ; limpiamos el watchdog
22
      goto INICIO ; repetimos
23
24
25 ENCENDER TODOS
   movlw b'00001111'; ponemos el 1 en los ultimos 4 bits de PORTB
27
      movwf PORTB
28
     return
29
30
     end
```






```
; Dal Degan Santiago - 45421137
   ; Ejercicio 2 - Punto 2
  ; En este programa se encienden los leds conectados a RBO, RB1, RB2, RB3 espera un segundo y los
5
   ;-----;
6
7
   ; se configura el pic
  #include <p16f628a.inc>
      LIST
9
             P=16f628a
10
11
      org 0
12
13
      ; configuramos los puertos
14
     bsf STATUS, RPO ; cambiamos al segundo banco de memoria
15
     movlw b'11110000'
16
       movwf TRISB ; ponemos desde RBO hasta RB3
17
       bcf STATUS, RPO; volvemos al primer banco
18
19 INICIO
20
       call ENCENDER POR SEGUNDO ; Encender los leds cada un segundo
21
       goto INICIO ; repetimos
22
23 ENCENDER TODOS
24
      movlw b'00001111'; ponemos el 1 en los ultimos 4 bits de PORTB
25
       movwf PORTB
2.6
       return
27
28 ENCENDER POR SEGUNDO
      call ENCENDER_TODOS ; Encendemos todos los leds
29
30
       call DELAY1s; delay de un segundo
31
      clrf PORTB ; apalagamos los leds
32
      call DELAY1s ; delay de un segundo
33
      clrwdt ; limpiamos el watchdog
34
       return
3.5
36 DELAY1s
37
      ; estamos andando a 4Mhz
38
       ; un ciclo de instruccion son 4 ciclos de relojs es decir 4/4 = 1 \text{Mhz}
39
       ; para calcular el tiempo hacemos 1/1Mhz = 1us
40
       ; si queremos lograr un delay de 1s necesitamos
       ; 1.000.000 ciclos de maquina
41
42
      ; sin embargo como toma 3 ciclos de maquina hacer el proceso
43
      ; dividimos 1.000.000/3 = 333.333,333...
      ; ya que no entra eso en un registro lo separaremos en 3
44
45
       ; por cada valor del un registro el otro registro contara
46
       ; regresivamente su valor
47
      ; es decir reg1=10 reg=20, por cada 10 ciclos restando reg1
48
      ; se restara uno de reg2
49
      ; para saber los valores necesitamos reg1*reg2*reg3 = 333.333
50
      ; raiz cubica 333.333 = 69.3
51
52
      movlw d'69'
53
       movwf 0x20
54 REG2
   movlw d'69'
5.5
56
      movwf 0x21
57 REG3
58
   movlw d'70'
59
      movwf 0x22
60
61 START
62
     decfsz 0x22, 1
      goto START
63
64
      decfsz 0x21, 1
65
      goto REG3
66
      decfsz 0x20, 1
67
      goto REG2
68
       return
69
70
      end
```





```
; Dal Degan Santiago - 45421137
   ; Ejercicio 2 - Punto 3
   ; En este programa se encienden los leds conectados a RBO, RB1, RB2, RB3 espera un segundo y los
   apaga por 500ms
5
6
7
   ; se configura el pic
  #include <p16f628a.inc>
9
      LIST
               P=16f628a
10
      org 0
11
12
       ; configuramos los puertos
13
     bsf STATUS, RPO ; cambiamos al segundo banco de memoria
     movlw b'11110000'
1.5
       movwf TRISB ; Ponemos desde RBO hasta RB3
16
       bcf STATUS, RPO ; Volvemos al primer banco
17
18 INICIO
     call ENCENDER 1 500
19
20
       goto INICIO
21
22 ENCENDER 1 500
23
       call ENCENDER TODOS ; Encendemos todos los leds
24
       call DELAY500 ; Esperamos 500ms 2 veces
       call DELAY500
2.6
       clrf PORTB ; Apagamos los leds
       call DELAY500 ; Delay 500
27
28
       call ENCENDER TODOS ; Encendemos todos los leds
29
       clrwdt ; Limpiamos el watchdog
30
       return
31
32 ENCENDER TODOS
33
    movlw b'00001111'
34
       movwf PORTB
3.5
       return
36
37 DELAY500
38
    ; estamos andando a 4Mhz
       ; un ciclo de instruccion son 4 ciclos de relojs es decir 4/4 = 1Mhz
39
       ; para calcular el tiempo hacemos 1/1Mhz = 1us
40
       ; si queremos lograr un delay de 1s necesitamos
42
       ; 500.000 ciclos de maquina
43
      ; sin embargo como toma 3 ciclos de maquina hacer el proceso
      ; dividimos 500.000/3 = 166.666,6666...
44
45
       ; ya que no entra eso en un registro lo separaremos en 3
46
       ; por cada valor del un registro el otro registro contara
47
       ; regresivamente su valor
48
      ; es decir reg1=10 reg=20, por cada 10 ciclos restando reg1
49
      ; se restara uno de reg2
50
       ; para saber los valores necesitamos reg1*reg2*reg3 = 166.666
51
       ; raiz cubica 166.666 = 55.03
52
53
      movlw d'55'
54
      movwf 0x20
55 REG2
56
       movlw d'55'
57
       movwf 0x21
58 REG3
     movlw d'55'
59
60
      movwf 0x22
61
62 START
63
     decfsz 0x22, 1
64
       goto START
65
       decfsz 0x21, 1
      goto REG3
67
       decfsz 0x20, 1
68
       goto REG2
69
      return
70
       end
```



```
; Dal Degan Santiago - 45421137
   ; Ejercicio 2 - Punto 4 y 5
   ; En este programa se encienden los leds conectados a RBO, RB1, RB2, RB3 en orden con
   ; un delay de 500ms entre ellos
   ; Luego se apagan en el orden contrario
8
   ; se configura el pic
10 #include <p16f628a.inc>
      LIST
11
               P=16f628a
12
1.3
      org 0
14
15
      ; configuramos los puertos
16
     bsf STATUS, RPO ; cambiamos al segundo banco de memoria
17
       movlw b'11110000'
18
       movwf TRISB ; Ponemos desde RBO hasta RB3
19
       bcf STATUS, RPO; Volvemos al primer banco
20
21 INICIO
       call ENCENDER ORDEN CICLICO ; Empezamos el programa
2.2
23
       goto INICIO
24
25
26 ENCENDER ORDEN
2.7
       ; Prendemos los led en orden con 500ms de delay entre ellos
28
       bsf PORTB. 0
29
       call DELAY500
30
      bsf PORTB, 1
31
      call DELAY500
32
     bsf PORTB, 2
33
      call DELAY500
34
     bsf PORTB, 3
3.5
       return
36
37 APAGAR ORDEN
38
      ; Apagamos los led en orden inverso con 500ms de delay entre ellos
39
       bcf PORTB, 3
40
       call DELAY500
      bcf PORTB, 2
41
42
      call DELAY500
43
     bcf PORTB, 1
44
      call DELAY500
45
      bcf PORTB, 0
46
       return
47
48 ENCENDER ORDEN CICLICO
49
       call ENCENDER ORDEN ; Encendemos los led en orden
50
       call DELAY500; Delay de 500ms
51
       call APAGAR ORDEN ; Apagamos los led en orden
52
       call DELAY500
53
       return
54
55 DELAY500
    ; estamos andando a 4Mhz
57
       ; un ciclo de instruccion son 4 ciclos de relojs es decir 4/4 = 1 \text{Mhz}
       ; para calcular el tiempo hacemos 1/1Mhz = 1us
58
59
       ; si queremos lograr un delay de 1s necesitamos
60
       ; 500.000 ciclos de maquina
61
       ; sin embargo como toma 3 ciclos de maquina hacer el proceso
62
       ; dividimos 500.000/3 = 166.666,6666...
63
       ; ya que no entra eso en un registro lo separaremos en 3
       ; por cada valor del un registro el otro registro contara
65
       ; regresivamente su valor
66
       ; es decir reg1=10 reg=20, por cada 10 ciclos restando reg1
67
       ; se restara uno de reg2
68
       ; para saber los valores necesitamos reg1*reg2*reg3 = 166.666
69
       ; raiz cubica 166.666 = 55.03
70
71
       movlw d'55'
```

D:\unla1\arquitectura\tp1\leds\punto4.asm

```
72
       movwf 0x20
73 REG2
74
      movlw d'55'
75
      movwf 0x21
76 REG3
77
      movlw d'55'
78
       movwf 0x22
79
80 START
81
       decfsz 0x22, 1
82
       goto START
83
       decfsz 0x21, 1
       goto REG3
84
85
       decfsz 0x20, 1
86
       goto REG2
87
       clrwdt
88
       return
89
90
       end
```