



Etude des procédés en BO

LPro Rob&IA

IUT de Béziers

Programme de l'exposé

1 Présentation

2 Type de procédé étudié

- Procédés continus ou discontinus
 - Procédés mono ou multivariables

3 Etude statique des procédés


- Caractéristiques statiques
 - Procédé direct ou inverse
 - Procédé linéaire ou non linéaire
 - Notion de point de fonctionnement
 - Gain statique du procédé

4 Etude temporelle des procédés

- Signaux appliqués en entrée
 - Procédé stable ou instable
 - classe et ordre d'un procédé
 - Temps de réponse en Boucle Ouverte

5 Etude fréquentielle des procédés

Structure d'une Boucle Ouverte (rappel)



Définition

Dans un procédé, Les opérations nécessaires à l'élaboration du produit sont réalisées :

Définition

Dans un procédé, Les opérations nécessaires à l'élaboration du produit sont réalisées :

- En permanence dans un **procédé continu**.

●○○○○

Définition

Dans un procédé, Les opérations nécessaires à l'élaboration du produit sont réalisées :

- En permanence dans un **procédé continu**.
 - Les unes après les autres dans un **procédé discontinu**.

Définition

Dans un procédé, Les opérations nécessaires à l'élaboration du produit sont réalisées :


- En permanence dans un **procédé continu**.
 - Les unes après les autres dans un **procédé discontinu**.

Remarque


Un procédé discontinu est également désigné sous le terme de procédé **Batch**.

○ ○●○○○

Exemple de procédé continu : **Le mélange en ligne**



Exemple de procédé discontinu : Le réacteur chimique




Définition

Un procédé est dit **monovariable** si on peut toujours trouver une grandeur réglée qui ne dépende que d'une seule grandeur d'entrée (grandeur réglante), ou d'autres grandeurs réglantes déjà associées à des grandeurs réglées.


Définition

Un procédé est dit **multivariable** s'il possède plusieurs grandeurs d'entrées (grandeur réglantes) et plusieurs grandeurs de sortie (grandeur réglées) et si toute variation faite sur une des entrées provoque une variation de plusieurs sorties.

○○○○●




Exemple : Mélange en ligne



Exemple : Mélange en ligne

- Action sur $VR_A \Rightarrow$ Réglage proportion $A \Rightarrow$ mais aussi débit total $Q_A + Q_B$




Exemple : Mélange en ligne

- Action sur $VR_A \Rightarrow$ Réglage proportion $A \Rightarrow$ *mais aussi* débit total $Q_A + Q_B$
 - Action sur $VR_B \Rightarrow$ débit total $Q_A + Q_B \Rightarrow$ *mais aussi* Réglage proportion A


Etude statique des procédés

- **X à stabilisation**
 - commande constante Y
 - valeur constante de la perturbation Z .




Etude statique des procédés

- **X à stabilisation**
 - commande constante Y
 - valeur constante de la perturbation Z.



o ooooo

Exemple d'un réseau de caractéristiques statiques



Présentation

Type de procédé étudié

Etude statique des procédés

Etude temporelle des procédés

Etude fréquentielle des procédés

• 100 %

Définition


Définition

- Un procédé est dit **direct** si une augmentation de la grandeur réglante produit une augmentation de la grandeur réglée.

Définition

- Un procédé est dit **direct** si une augmentation de la grandeur réglante produit une augmentation de la grandeur réglée.
- Un procédé est dit **inverse** si une augmentation de la grandeur réglante produit une diminution de la grandeur réglée.


Exemple : Centrale de Traitement de l'Air



Exemple : Centrale de Traitement de l'Air

Cas d'un procédé "Chaud"

$$Y_C \nearrow \Rightarrow Q_C \nearrow \Rightarrow T_{air} \nearrow \Rightarrow X \nearrow$$





Exemple : Centrale de Traitement de l'Air

Cas d'un procédé "Chaud"

$$Y_C \nearrow \Rightarrow Q_C \nearrow \Rightarrow T_{air} \nearrow \Rightarrow X \nearrow$$


Le procédé est donc *direct*.



Exemple : Centrale de Traitement de l'Air

Cas d'un procédé "Froid"

$$Y_F \nearrow \Rightarrow Q_F \nearrow \Rightarrow T_{air} \searrow \Rightarrow X \searrow$$





Exemple : Centrale de Traitement de l'Air

Cas d'un procédé "Froid"

$$Y_F \nearrow \Rightarrow Q_F \nearrow \Rightarrow T_{air} \searrow \Rightarrow X \searrow$$

Le procédé est donc *inverse*.



Présentation

Type de procédé étudié

Etude temporelle des procédés

Etude fréquentielle des procédés

○ ○○○○

Définition

Définition

- Un procédé est dit **linéaire** si des écarts égaux de la grandeur réglante produisent des écarts égaux de la grandeur réglée.


Définition

- Un procédé est dit **linéaire** si des écarts égaux de la grandeur réglante produisent des écarts égaux de la grandeur réglée.
 - Un procédé est dit **non-linéaire** si des écarts égaux de la grandeur réglante produisent des écarts inégaux de la grandeur réglée.

Exemple 1 : Tapis roulant


vitesse d'avance du tapis

$$v = \frac{R.(U - r.I)}{K_{\phi}}$$




○ ○○○○

Exemple 1 : Tapis roulant




Exemple 2 : Mélange en ligne



$$X\% = \frac{Qa}{(Qa + Qb)} = \frac{Yra}{(Yra + Yrb)}$$

○ ○○○○

Exemple 2 : Mélange en ligne



Petites variations

$$Y = Y_0 + y \quad \text{et} \quad X = X_0 + x$$

où y et x sont les variations de Y et X autour du point de fonctionnement (Y_0, X_0) .

Gain statique du procédé

Gain Statique


$K_S = \frac{\Delta X}{\Delta Y}$, où ΔX et ΔY sont de **petits** écarts autour de (Y_0, X_0) .

Sur la caractéristique statique, le gain statique K_S est le coefficient directeur de la tangente au point de fonctionnement.

Exercice d'application

Sur la caractéristique statique du tapis roulant $I = 1A$, et sur la caractéristique statique du mélange en ligne $Y_{RB} = 20\%$, déterminer la valeur du gain statique pour :


- $Y_1 = 25\%$;
- $Y_2 = 70\%$;



Exercice d'application

Sur la caractéristique statique du tapis roulant $I = 1A$, et sur la caractéristique statique du mélange en ligne $Y_{RB} = 20\%$, déterminer la valeur du gain statique pour :


- $Y_1 = 25\%$;
- $Y_2 = 70\%$;



Exercice d'application

Sur la caractéristique statique du tapis roulant $I = 1A$, et sur la caractéristique statique du mélange en ligne $Y_{RB} = 20\%$, déterminer la valeur du gain statique pour :


- $Y_1 = 25\%$ Tapis : $K_S1 = 1$;
- $Y_2 = 70\%$ Tapis : $K_S2 = 1$;



Exercice d'application

Sur la caractéristique statique du tapis roulant $I = 1A$, et sur la caractéristique statique du mélange en ligne $Y_{RB} = 20\%$, déterminer la valeur du gain statique pour :


- $Y_1 = 25\% \text{ Tapis} : K_{S1} = 1$;
 - $Y_2 = 70\% \text{ Tapis} : K_{S2} = 1$;



Exercice d'application

Sur la caractéristique statique du tapis roulant $I = 1A$, et sur la caractéristique statique du mélange en ligne $Y_{RB} = 20\%$, déterminer la valeur du gain statique pour :


- $Y_1 = 25\%$ Tapis : $K_S1 = 1$;
- $Y_2 = 70\%$ Tapis : $K_S2 = 1$;



Exercice d'application

Sur la caractéristique statique du tapis roulant $I = 1A$, et sur la caractéristique statique du mélange en ligne $Y_{RB} = 20\%$, déterminer la valeur du gain statique pour :

- $Y_1 = 25\%$ Tapis : $K_S1 = 1$; Mélange : $K_S1 = 1$
- $Y_2 = 70\%$ Tapis : $K_S2 = 1$; Mélange : $K_S2 = 0,25$



Etude temporelle des procédés

réponse $x(t)$ du procédé auquel on a appliqué une **petite variation** $y(t)$ du signal de commande Y . Cette étude nécessite l'enregistrement de $x(t)$ en fonction du temps.



Présentation

Type de procédé étudié

Etude statique des procédés

Etude temporelle des procédés

Etude fréquentielle des procédés

○ ○○○○


○○○○○○○○○○○○

○●○○○○○○○○○○○○○○

○

Signaux appliqués en entrée

Echelon



Présentation

Type de procédé étudié


Etude statique des procédés

Etude temporelle des procédés

Etude fréquentielle des procédés

Signaux appliqués en entrée

Rampe




Présentation



Type de procédé étudié



Etude statique des procédés



Etude temporelle des procédés




Etude fréquentielle des procédés



Signaux appliqués en entrée

Impulsion



Présentation

Type de procédé étudié

Etude statique des procédés

Etude temporelle des procédés

Etude fréquentielle des procédés

• 11 •

Définition

Présentation

Type de procédé étudié

Etude statique des procédés

Etude fréquentielle des procédés

○ ○○○○

Définition

- Un procédé est dit **stable** quand il tend à revenir à une position d'équilibre suite à une perturbation.

Présentation

Type de procédé étudié

Etude statique des procédés

Etude fréquentielle des procédés


○ ○○○○

Définition

- Un procédé est dit **stable** quand il tend à revenir à une position d'équilibre suite à une perturbation.
 - Un procédé est dit **instable** quand il tend à s'écartier indéfiniment d'une position d'équilibre suite à une perturbation.

Bac de stockage

Cas n° 1 : Vidange par gravité



Bac de stockage

Cas n° 1 : Vidange par gravité

A l'équilibre (niveau stable), on a : $Q_e = Q_s$

Que se passe-t-il lorsque l'on ouvre légèrement la vanne *TV* ?

$$Q'_e = Q_e + \Delta Q_e \quad : \text{Le niveau monte.}$$



Bac de stockage

Cas n° 1 : Vidange par gravité


formule de Torricelli

$$Q_s = S_{HV} \sqrt{2gH}$$

Etude de la réponse temporelle du procédé à un échelon de commande :



Bac de stockage



Bac de stockage

Cas n° 2 : Vidange par pompage

A l'équilibre (niveau stable), on a toujours : $Q_e = Q_s$

Que se passe-t-il lorsque l'on ouvre légèrement la vanne T_2 ?

$$Q'_e = Q_e + \Delta Q_e \quad : \text{Le niveau monte.}$$



Bac de stockage

Cas n° 2 : Vidange par pompage

Le débit de sortie restant constant, le niveau monte à une vitesse constante. Si la cuve a une section constante S , alors :

$$h = \frac{\Delta Q_e}{S} \cdot t$$

Etude de la réponse temporelle du procédé à un échelon de commande :



Procédé stable ou instable

Bac de stockage

Cas n° 2 : Vidange par pompage

Le niveau s'écarte indéfiniment de sa position d'équilibre et le système est **instable**.

Remarque : Ce type de réponse à un échelon est caractéristique d'un procédé dit **intégrateur**

Présentation

Type de procédé étudié

Etude statique des procédés

○ ○○○○

Etude temporelle des procédés

○○○○○○○○○○●○○○

Etude fréquentielle des procédés

○

classe et ordre d'un procédé

classe et ordre d'un procédé

○ ○○○○

classe et ordre d'un procédé

- Système d'ordre n et de classe 0 (aucune intégration)

$$a_n \frac{d^n}{dt^n} x(t) + \dots + a_1 \frac{d}{dt} x(t) + x(t) = Ky_r(t)$$

classe et ordre d'un procédé

- Système d'ordre n et de classe 0 (aucune intégration)

$$a_n \frac{d^n}{dt^n} x(t) + \dots + a_1 \frac{d}{dt} x(t) + x(t) = Ky_r(t)$$

- Système d'ordre $n + 1$ et de classe 1 (une intégration)

$$a_n \frac{d^n}{dt^n} x(t) + \dots + a_1 \frac{d}{dt} x(t) + x(t) = K \int y_r(t) dt$$

Présentation

Type de procédé étudié


Etude statique des procédés

Etude temporelle des procédés

Etude fréquentielle des procédés

classe et ordre d'un procédé

Réponse d'un procédé stable d'ordre 1,2 ou 3 à un échelon



Présentation

Type de procédé étudié


Etude statique des procédés

Etude temporelle des procédés

Etude fréquentielle des procédés

classe et ordre d'un procédé

Réponse d'un procédé instable d'ordre 1,2 ou 3 à un échelon



Définition

Le temps de réponse en boucle ouverte tr_{BOD} d'un procédé stable est l'intervalle de temps qui sépare l'instant de l'application d'un échelon de commande de l'instant où la mesure :

Définition

Le temps de réponse en boucle ouverte tr_{BO} d'un procédé stable est l'intervalle de temps qui sépare l'instant de l'application d'un échelon de commande de l'instant où la mesure :

- rentre dans une fourchette comprise entre $\pm 5\%$

Définition


Le temps de réponse en boucle ouverte tr_{BO} d'un procédé stable est l'intervalle de temps qui sépare l'instant de l'application d'un échelon de commande de l'instant où la mesure :

- rentre dans une fourchette comprise entre $\pm 5\%$
 - et n'en sort plus.

Exemple

Sur la figure précédente, donner le temps de réponse en boucle ouverte (tr_{BO}), pour le procédé d'ordre 1, 2 ou 3.


Réponse :



Exemple

Sur la figure précédente, donner le temps de réponse en boucle ouverte (tr_{BO}), pour le procédé d'ordre 1, 2 ou 3.


Réponse :



Exemple

Sur la figure précédente, donner le temps de réponse en boucle ouverte (tr_{BO}), pour le procédé d'ordre 1, 2 ou 3.


Réponse : pour les procédés d'ordre 1 et 2 : $tr_{BO} = 3\text{s}$



Exemple


Sur la figure précédente, donner le temps de réponse en boucle ouverte (tr_{BO}), pour le procédé d'ordre 1, 2 ou 3.

Réponse : pour les procédés d'ordre 1 et 2 : $tr_{BO} = 3\text{s}$ et pour le procédé d'ordre 3 : $tr_{BO} = 6\text{s}$



Etude fréquentielle des procédés

signal d'entrée $y(t)$ sinusoïdal : $y(t) = Y\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t)$



Etude fréquentielle des procédés

signal d'entrée $y(t)$ sinusoïdal : $y(t) = Y\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t)$



Etude fréquentielle des procédés

signal d'entrée $y(t)$ sinusoïdal : $y(t) = Y\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t)$



Remarque

très peu menée en pratique dans les industries de procédés

Que fait le débit de sortie ?

$$\left(\frac{1}{2}\right)\rho v^2 = \rho \cdot g \cdot H \quad , \text{ donc} \quad v = \sqrt{2gH} \quad (\text{formule de Torricelli})$$

où

- v est la vitesse du fluide en $m.s^{-1}$,
- H est la hauteur de fluide dans la cuve en m ,
- g est l'accélération de la pesanteur $m.s^{-2}$.

Donc le débit de fluide en sortie $Q_s(m^3.s^{-1})$ de cuve de section $S_{HV}(m^2)$ vaut :

$$Q_s = S_{HV} \sqrt{2gH}$$