# TALLER DE CAPACITACIÓN

Distribuidor Autorizado



# Módulo 1

"Presupuesto Programable"



# **INSTALAR EL PROGRAMA**

#### Interfaz

# Vista Proyecto

- Abrir Copiar
- Cerrar Respaldar Importar

#### Vista Inicio

- Configurar Recalcular Desplegar Liga Office Desglosar Auditoria Filtros

#### Vista Informes

- Vista preliminar
- Editar Encabezado

#### Vista Vista

- Columnas Personalización
- Vista

# Vista Emergentes

- Explorador de proyectos Explorador de parametricos
- Explorador de reportes

# Presupuesto

#### Estructura

# Crear un presupuesto

- Copiar de EXCEL - Proyectos
- Copiar de OPUS Importar de EXCEL **Paramétricos**

# Ejemplo OPUS

- Configurar Proyecto Costo Indirecto
- Costo Directo - Análisis

# Explosión de Insumos

# Configurar Encabezado y Pie de Página

# Programación de Obra

- Generar Calcular en base de Rendimientos
- Reiniciar Escalas Programa de Suministros

# Matrices (tarjetas)

# Crear tarietas

- Material - Herramienta - Auxiliares - Fletes
- Mano de obra Equipo - Matrices - Trabajos

# Importar tarjetas

- Ecostos

#### Matrices Paramétricas

- Opus Genio

# Configuración de Porcentajes

- Calculo de Fsr - Calculo de Sobrecostos
- Calculo de Indirectos

# Reporteador EXCEL

- Modificar Reportes
- Generar Reportes